Originalstrangliste **Eniwa AG** Legende Niederspannung TS Kreuzweg = Leistungsschalter = Lasttrenner ohne Sicherung LTSi = Lasttrenner mit Sicherung letzte Aenderung: 28.06.2018 Küttigen = Trennmesser Blatt 1 von 2 = NH-Sicherungseinsatz Transformatorschutz . = nicht selektiv zum Hausanschluss Kreuzweg EEA = Energieerzeugungsanlage, Achtung Rückspannung 150 G4 125 G4 1250 400 400 400 200 500 250 125 350 TM 80 125 G4 G6 G4 G4 **DIN 00 DIN 00** DIN 00 **DIN 00** G4 G4 G4 **DIN 00 DIN 00** Н В b d а е 4x25 ⇔ 4x35 ⊹ 4x240AI ⇔ 4x240AI ⇔ 4x150Al ⊹ 4x150Al △ 4x50 ⇔ 4x150Al ⇔ 4x240Al ⇔ 8x1x240 < 4x240AI 3x50/50 Eingang Trafo 1 Reserve Hauptstrasse 43; Hauptstrasse 45; Hauptstrasse 47 Kreuzweg 1; Kreuzweg 3 Endmuffe Kreuzweg Parz. 4730 Kreuzweg 4; Verstärker Kreuzweg 4 2 SS-Längstrennung OeB und Eigenbedarf Reserve Reserve VK 0471 (Wasserfluestr. Altersheim) VK 0472 (Hauptstrasse 58) VK 0487 (Vorstadtstr. 38 Kreuzw.) VK 0616 (Hauptstrasse 35) VK 0616 (Hauptstrasse 35) Nüberichstrasse 14 Endmuffe TS Kreuzweg b 3; Hauptstrasse 41 Endmuffe TS Kreuzweg r; Hauptstrasse 51 Hauptstrasse 49 (Restaurant Kreuz) VK 0475 (Benkenstrasse

Originalstrangliste TS Kreuzweg Niederspannung Küttigen letzte Aenderung: 28.06.2018 Blatt 2 von 2 Kreuzweg max. 1600 TM 315

Eniwa AG Legende

LS = Leistungsschalter LT = Lasttrenner ohne Sicherung LTSi = Lasttrenner mit Sicherung

TM = Trennmesser

gTr = NH-Sicherungseinsatz Transformatorschutz n.sel. = nicht selektiv zum Hausanschluss

EEA = Energieerzeugungsanlage, Achtung Rückspannung

DIN 00	DIN 00	DIN 00	DIN 00	DIN 3	DIN 3		DIN 2	DIN 00
J.	↓	↓	↓	8x1x240 ◆	O 3x240Al/150Cu △	O 3x240Al/150Cu △	3 x95/95	ax25/25 ↔
Reserve	Reserve	Reserve	Reserve	Eingang Trafo 2	VK 0875 (Schulhaus) 3x240Al/150Cu ⊹	VK 0875 (Schulhaus)	auptstrasse 58 (Restaurant Traube), 58b	Kreuzweg 2