

AQUABOX

Planejamento de Requisitos do Firmware

PROPÓSITO

Definir o escopo funcional, técnico e de segurança do firmware que automatiza o enchimento de caixas d'água e a irrigação de jardim, usando ESP32-S3 como plataforma de controle.

CAMPO	VALOR
Versão	0.1 - rascunho inicial
Data	02 de setembro de 2026
Público	Desenvolvimento de firmware, hardware, testes e produto
Status	Base para validação e detalhamento técnico

1. Visão geral e objetivo

O Aquabox é um controlador autônomo para gestão de água residencial ou de pequeno porte. O equipamento deve comandar até três válvulas solenoides e uma bomba, permitindo que cada válvula seja configurada individualmente para abastecimento de caixa d'água ou irrigação. A operação normal é automática, com modos manuais físicos para manutenção e operação independente da bomba.

1.1 Objetivos do produto

- Evitar falta de água e transbordamento ao controlar o enchimento de até três caixas d'água.
- Executar rotinas de irrigação por horário e duração configuráveis.
- Oferecer interface local simples no display TFT, com quatro botões de navegação.
- Aumentar a segurança operacional por intertravamentos, alarmes e comportamento seguro diante de falhas.
- Manter data e hora para rotinas agendadas mesmo durante quedas de energia, por meio do RTC.

1.2 Fora de escopo desta versão

- Aplicativo móvel, conectividade Wi-Fi, telemetria em nuvem e atualização remota de firmware.
- Medição volumétrica para cobrança, tratamento de água ou controle de fertilizantes.
- Controle simultâneo de múltiplas bombas; esta especificação considera uma única saída de bomba.

2. Interfaces e recursos de hardware

ID	INTERFACE	FUNÇÃO NO FIRMWARE
HW-01	ESP32-S3	Microcontrolador principal; executa controle, interface de usuário, persistência e diagnóstico.
HW-02	TFT 1,8" ST7735	Exibe estado, alarmes, relógio, menus, configurações e comandos locais.
HW-03	RTC DS3231M	Fornece data/hora para irrigação e registro de eventos; deve ser validado na inicialização.
HW-04	Botões UP, DOWN, ENTER, BACK	Navegação, edição, confirmação e retorno nos menus.
HW-05	Relé da bomba	Aciona a bomba d'água conforme demanda autorizada ou chave física independente.
HW-06	3 saídas de solenoide	Comandam abertura/fechamento de fluxo para caixa d'água ou irrigação.
HW-07	3 sensores de nível baixo	Indicam demanda de reabastecimento das caixas configuradas.
HW-08	3 sensores de nível alto	Indicam nível máximo e encerram o enchimento das caixas configuradas.
HW-09	Sensor de fluxo	Confirma fluxo durante operação da bomba e ajuda a detectar falha hidráulica.
HW-10	Chave bomba independente	Solicita acionamento local da bomba, sujeito aos intertravamentos de segurança.
HW-11	Chave Manual/Automático	Seleciona operação autônoma ou manutenção/limpeza com comandos manuais.

3. Modelo de configuração

Cada canal de solenoide (S1, S2 e S3) deve possuir configuração independente. Um canal não utilizado deve poder ser desabilitado, permanecendo fechado e excluído das lógicas de demanda.

PARÂMETRO POR CANAL	CAIXA D'ÁGUA	IRRIGAÇÃO
Modo	Caixa d'água	Irrigação
Habilitado	Sim/Não	Sim/Não
Vínculo de sensores	Sensor baixo e sensor alto do mesmo índice lógico	Não se aplica
Agenda	Não se aplica	Hora de início e duração; permitir pelo menos uma agenda por canal
Demanda de bomba	Solicita bomba enquanto a válvula estiver aberta	Solicita bomba durante o ciclo, salvo configuração futura diferente
Estado seguro	Fechar válvula em alarme crítico	Fechar válvula ao fim da duração ou em alarme crítico

REGRA DE VINCULAÇÃO

Na versão inicial, S1 deve usar os sensores de nível 1, S2 os sensores 2 e S3 os sensores 3 quando estiverem no modo Caixa d'água. O mapeamento cruzado de sensores é uma evolução futura, para evitar complexidade de comissionamento.

4. Requisitos funcionais

4.1 Inicialização e estados gerais

ID	REQUISITO	PRIORIDADE
RF-01	Ao energizar, o firmware deve manter bomba e todas as solenoides desligadas até concluir a leitura das entradas, do RTC e das configurações persistidas.	Alta
RF-02	O firmware deve exibir uma tela de inicialização com versão do firmware e status resumido dos periféricos.	Média
RF-03	O modo Manual/Automático efetivo deve ser lido da chave física e exibido permanentemente na tela principal.	Alta
RF-04	Toda alteração de configuração confirmada pelo usuário deve ser gravada em memória não volátil.	Alta
RF-05	Após reinicialização, o firmware deve restaurar configurações e retornar ao estado seguro, sem religar cargas automaticamente até reavaliar entradas.	Alta

4.2 Controle de caixas d'água

ID	REQUISITO	PRIORIDADE
RF-10	Para canal em modo Caixa d'água, a detecção de nível baixo deve criar demanda de enchimento quando o sistema estiver em Automático.	Alta
RF-11	Com demanda válida, o firmware deve abrir a solenoide correspondente e solicitar a bomba.	Alta
RF-12	A detecção de nível alto da caixa correspondente deve fechar a solenoide e remover sua demanda de bomba.	Alta

ID	REQUISITO	PRIORIDADE
RF-13	O estado de enchimento deve permanecer ativo entre nível baixo e nível alto, evitando oscilação por variações momentâneas do sensor.	Alta
RF-14	Se uma caixa configurada apresentar baixo e alto ativos ao mesmo tempo por mais que o tempo de validação, o canal deve parar, gerar alarme de incoerência e requerer reconhecimento.	Alta
RF-15	O firmware deve aplicar tempo máximo de enchimento configurável por canal; ao exceder, deve fechar a válvula, desligar a bomba se não houver outra demanda e gerar alarme.	Alta

4.3 Controle de irrigação

ID	REQUISITO	PRIORIDADE
RF-20	Para canal em modo Irrigação, o firmware deve abrir a solenoide no horário programado quando estiver em Automático.	Alta
RF-21	O firmware deve manter a solenoide aberta pela duração configurada e fechá-la automaticamente ao término.	Alta
RF-22	Cada agenda deve permitir habilitar/desabilitar o ciclo sem apagar horário ou duração.	Média
RF-23	Quando dois ou mais canais de irrigação coincidirem, o firmware deve executar apenas um por vez, em ordem crescente de canal, para evitar exceder a capacidade hidráulica.	Alta
RF-24	Uma irrigação pendente por conflito deve iniciar após a conclusão do ciclo anterior somente se ainda estiver dentro de uma janela configurável; fora da janela, deve ser registrada como perdida.	Média
RF-25	O usuário deve poder interromper uma irrigação ativa pelo menu; a solenoide deve fechar imediatamente e o evento deve ser registrado.	Alta

4.4 Bomba e sensor de fluxo

ID	REQUISITO	PRIORIDADE
RF-30	A bomba deve ligar somente quando existir ao menos uma demanda autorizada de caixa ou irrigação, ou quando a chave independente solicitar operação manual.	Alta
RF-31	Antes de acionar a bomba, o firmware deve abrir a solenoide solicitante e aguardar um atraso configurável de pré-abertura.	Alta
RF-32	Após ligar a bomba, o firmware deve verificar a presença de pulsos do sensor de fluxo dentro de um tempo de partida configurável.	Alta
RF-33	A ausência de fluxo durante o tempo de partida ou durante operação por tempo configurável deve desligar a bomba, fechar as válvulas ativas e gerar alarme de falta de fluxo.	Alta
RF-34	O firmware deve calcular e exibir vazão aproximada e totalizador de pulsos/volume quando a constante de calibração for configurada.	Média
RF-35	A chave de bomba independente deve ser indicada no display e não pode ignorar alarmes críticos de falta de fluxo, sobretempo ou falha de segurança.	Alta

4.5 Operação manual e automática

MODOS	COMPORTAMENTO OBRIGATÓRIO
Automático	Executa enchimento por sensores e irrigação por agenda. Comandos manuais pela interface devem ser bloqueados, exceto reconhecimento de alarme e interrupção segura.
Manual	Suspende o disparo automático de enchimento e irrigação. Permite abrir/fechar cada solenoide

MODO	COMPORTAMENTO OBRIGATÓRIO
	pelo menu para manutenção, sempre com confirmação visual. A bomba pode ser comandada pela chave independente, respeitando proteções.
Transição para Manual	Ao mudar para Manual, as agendas não devem iniciar. Um ciclo automático em andamento deve ser encerrado de modo seguro: fechar válvulas e desligar a bomba após atraso de desligamento.
Transição para Automático	O firmware deve reavaliar sensores e agenda; não deve iniciar saídas sem a sequência normal de autorização e pré-abertura.

5. Interface de usuário

TELA/MENU	CONTEÚDO E AÇÕES
Tela principal	Hora/data, modo Manual/Automático, estado da bomba, estado de S1/S2/S3, resumo de caixas e alarmes. ENTER abre o menu.
Configuração de canal	Habilitar canal, selecionar Caixa/Irrigação, ajustar tempos máximos ou horário/duração conforme o modo.
Configuração de sistema	Data/hora RTC, atrasos de acionamento, timeout de fluxo, constante de pulsos por litro, brilho do display e idioma futuro.
Comandos manuais	Disponível somente em Manual: abrir/fechar solenoide e visualizar intertravamentos da bomba.
Alarmes e diagnósticos	Lista de alarmes ativos, histórico resumido, estado bruto dos sensores, leitura de fluxo e informação de firmware.
Navegação	UP/DOWN movem seleção ou ajustam valor; ENTER confirma/entra; BACK retorna/cancela. Pressão longa de BACK na tela principal deve reconhecer alarmes não críticos após confirmação.

6. Regras de segurança e intertravamentos

- Todas as saídas devem iniciar desligadas e permanecer desligadas na ausência de configuração válida ou em falha crítica.
- Nunca acionar bomba sem ao menos uma solenoide autorizada aberta, exceto em um modo de teste de comissionamento explicitamente protegido e ainda a definir.
- Uma falha de falta de fluxo, tempo máximo de enchimento, sensores incoerentes ou RTC inválido para irrigação deve impedir novo acionamento relacionado até reconhecimento e condição normalizada.
- O firmware deve aplicar debounce/filtragem configurável a botões, chaves e sensores de nível para evitar transições falsas.
- As solenoides devem fechar antes do desligamento da bomba, respeitando atraso configurável, exceto em situação de corte de segurança que exige desligamento imediato.
- Em reinício inesperado, watchdog ou falha de leitura de configuração, o sistema deve retornar ao estado seguro e registrar a causa, quando possível.

ALARME	CONDIÇÃO	AÇÃO AUTOMÁTICA
AL-01 - Falta de fluxo	Bomba ligada sem pulsos válidos no	Desligar bomba, fechar válvulas ativas e bloquear

ALARME	CONDIÇÃO	AÇÃO AUTOMÁTICA
	tempo de partida/operação.	reinício até reconhecimento.
AL-02 - Tempo máximo	Canal de caixa não atingiu nível alto no limite configurado.	Fechar válvula do canal; desligar bomba se não houver outra demanda.
AL-03 - Sensores incoerentes	Nível baixo e alto ativos simultaneamente após filtro.	Fechar válvula do canal, bloquear canal e sinalizar manutenção.
AL-04 - RTC inválido	RTC ausente, leitura inválida ou horário não configurado.	Bloquear irrigação automática; manter enchimento disponível e avisar usuário.
AL-05 - Configuração inválida	Parâmetros fora de faixa, corrupção ou combinação impossível.	Desabilitar canal afetado e solicitar reconfiguração.

7. Máquina de estados proposta

ESTADO	ENTRADA/CONDIÇÃO	AÇÃO	SAÍDA
INICIALIZANDO	Energização ou reset	Carrega configuração, inicializa periféricos, lê entradas.	PRONTO ou FALHA SEGURA
PRONTO	Automático, sem demanda	Monitora sensores, agenda, chaves e alarmes.	ENCHENDO, IRRIGANDO, MANUAL ou ALARME
ENCHENDO	Demanda de caixa validada	Abre válvula, aguarda pré-abertura, liga bomba e monitora fluxo.	PRONTO ao nível alto; ALARME em falha
IRRIGANDO	Agenda válida liberada	Abre válvula, liga bomba e conta duração.	PRONTO ao fim; ALARME em falha
MANUAL	Chave em Manual	Bloqueia automações; aceita comandos locais permitidos.	PRONTO ao retornar Automático
ALARME	Falha crítica ou bloqueante	Desliga saídas afetadas, informa causa e exige reconhecimento.	PRONTO/MANUAL quando condição normalizada

8. Requisitos não funcionais

ID	REQUISITO
RNF-01	O ciclo principal deve responder a uma mudança de sensor de nível validada em até 1 segundo, excluído o tempo de filtro configurado.
RNF-02	A interface local deve permanecer navegável durante monitoramento de fluxo e temporizações, sem bloqueios perceptíveis.
RNF-03	Parâmetros críticos devem ter validação de faixa, valores padrão seguros e confirmação antes de gravar.
RNF-04	O firmware deve separar camada de hardware, lógica de controle, persistência, interface e diagnóstico para permitir testes unitários.
RNF-05	Eventos importantes devem ser armazenados em log circular: inicialização, acionamentos, encerramentos, alarmes, mudanças de configuração e alternância de modo.
RNF-06	O projeto deve prever watchdog, tratamento de erro de periféricos e mecanismo de recuperação sem acionar cargas indevidamente.
RNF-07	A versão do firmware, o esquema de configuração e a causa do último reset devem estar disponíveis no menu de diagnóstico.

9. Critérios de aceitação e testes

CASO	CENÁRIO	RESULTADO ESPERADO
CT-01	Caixa 1: sensor baixo ativa, alto inativo, modo Automático.	S1 abre, bomba liga após pré-abertura, fluxo é detectado e a tela indica enchimento.
CT-02	Durante CT-01, sensor alto da caixa 1 ativa.	S1 fecha; bomba desliga após atraso se não houver outra demanda.
CT-03	Irrigação S2 programada para horário atual, duração de 2 min.	S2 abre e fecha após 2 min; bomba opera com fluxo válido.
CT-04	S1 e S2 de irrigação iniciam no mesmo minuto.	Sistema executa um ciclo por vez na ordem de prioridade definida e registra o segundo como pendente.
CT-05	Bomba ligada e sensor de fluxo sem pulsos.	Alarme AL-01 é emitido; bomba e válvulas ativas são desligadas.
CT-06	Chave muda de Automático para Manual durante irrigação.	Ciclo é encerrado de forma segura; nenhuma nova agenda inicia em Manual.
CT-07	Sensor baixo e alto ativos simultaneamente em uma caixa configurada.	Canal é bloqueado, válvula fecha e alarme AL-03 é exibido.
CT-08	RTC desconectado ou data/hora inválida.	Irrigação automática fica bloqueada; enchimento por nível continua disponível; alarme AL-04 é exibido.
CT-09	Reinício durante uma saída ativa.	Após reiniciar, todas as saídas permanecem desligadas até a reavaliação completa.
CT-10	Usuário altera tempo máximo de enchimento fora de faixa.	Interface rejeita o valor, informa a faixa permitida e mantém o valor anterior.

10. Decisões pendentes para a próxima revisão

- Definir características elétricas e lógica ativa dos sensores de nível, chaves, relé e drivers de solenoide (ativo alto/baixo, pull-up/pull-down e isolamento).
- Definir limites configuráveis: duração máxima de irrigação, timeout de enchimento, janela de atraso, debounce e faixas da vazão esperada.
- Confirmar se a irrigação terá dias da semana, múltiplos horários por canal e regras para pular ciclos em caso de falta de água.
- Definir comportamento da chave de bomba independente: somente solicitação manual com válvula aberta ou operação de teste com regra adicional.
- Definir retenção de configuração e de histórico, além da necessidade de bateria no RTC e política para horário inválido.
- Validar requisitos de proteção elétrica, caixa, grau de proteção ambiental e normas aplicáveis ao conjunto.

PRÓXIMO PASSO RECOMENDADO

Transformar este planejamento em uma especificação de hardware/IO e um diagrama de estados detalhado, antes de iniciar a implementação do firmware.