cMT3071/cMT3072 シリーズ

取付説明書

1 取付概要

本文書は、あくまでも取付説明書であり、完全的な仕様及び操作方式に関してはDatasheet、製品カタログ 及びEasyBuilder Proユーザーマニュアルを参照してください。本製品上の全ての警告及び注意表示を必ず お読みください。

取付環境:

NEMA 規格	本シリーズのプログラマブル表示器は、 UL type 4X(NEMA Type 4X)規格を満たしています(室内にのみ適用する)。			
電気環境	本シリーズのプログラマブル表示器は CE 認証検証テストを合格しました。即ち、製品の電気回路設計が電気雑音に抵抗できるが、全ての状況下でも対抗できるわけではありません。正確に配線と接地をすること。			
環境に関する考慮事項	 (1) 正確に使用できるように、強烈な機械振動環境に本プログラマブル表示器を取り付けることは避けてください。 (2) 爆発の恐れがある場所、例えば引火性気体、蒸気、粉塵が存在する所に取り付けてはいけません。 (3) 酸性、SO2気体が存在する場所に取り付けてはいけません。 (4) 本製品を垂直に平らな平面に取り付けること。 (5) UL 61010-2-201規格を満たしているので、汚染度2の環境に適応します。 (6) 環境相対湿度:10%~90%(結露無き事) 			
清掃に関する考 慮事項	干した布で清掃してください。液体洗剤やスプレー洗剤を使用することを禁止します。			
IP 保護等級	IP 65			
	メーカーが指定していない方式で本製品を使用する場合、本製品に施した保護措置を 損害する可能性があります。			

2 組立部品説明

包装を外して本体及び付属部品を検査してください。不具合がある場合、ご購入先に連絡してください。 注意: パネルの損壊を避けるため、取り付ける際には落下しないよう充分注意し、安定した平面に置いてください。

- (1) 取付説明書 A4 両面 x1 (2) プログラマブル表示器 x1 (3) 電源コネクタ x1
- (4) ブラケット&ねじ ×1パック (5) ヒューズ3.15A/250V 5*20mm ×1 (6) USBクランプ&結束バンド ×1

USBクランプの使い方

USBクランプと結束バンドを使用することにより、振動によるUSBディスクの分離が防げます。

- 1. USBクランプをUSBコネクタに付け、結束バンドで固定する。
- 2. USBディスクをプログラマブル表示器に挿入する際に、スプリングを押して挿入する。






3 取付説明

十分な剛性がある制御盤を使用してください。パネルカット 寸法: 192 mm x 138 mm。本製品を制御盤のパネルカットに入れ、背面から付属した取付ねじを締め付けます。ねじの締め付けトルク: $0.3 \sim 0.45$ Nm (防水効果の達成、及びカバーの歪曲を防ぐため)。

換気及び配線のため、表示器のコネクタの回りと制御盤の中で空間を確保してください。表示器周囲の環境温度は0~50°Cである必要があり、制御盤の中に設置してある装置が生成する熱気を考慮してください。

最小取付間隔(Outletを基準にする):

上 / 下 / 左 / 右:15mm 最大パネル厚さ:4.5 mm



4 電源の説明

端子台の仕様:

配線の太さ: AWG 24~12 配線導体の最小温度: 75°C

ねじの締め付けトルク: 0.6 Nm (Max.)

銅導体のみ使用すること。

注音.

- 1. 電源の正極を'+'と表記している端子に、負極を'-' と表記している端子に接続します。
- 2. プロジェクトをダウンロードする際、PCとPLCの接地 電位差で表示器またはPCのUSBポートに損壊を起こす ことを避けるため、表示器を同時にPLCとPCに接続しないでください。

5 システム設定

表示器を起動した後、モニター左上隅のスタートボタンをクリックすれば、システム設定メニューに入ります。
 アイコンをクリックし、ログインします(デフォルトパスワード: 111111)。

Networkページを選択し、ネットワークを設定します。設定ダイアログでは装置情報の閲覧、一般的な属性の設定、または表示器の時間/日付/名前などの設定ができます。

Systing Systing Systing Information General Information Hernet 2 (LAN) Time/Date HMI Name Clear History


6 EasyBuilder Proソフトウェア設定

EasyBuilder Pro をオープンし、プロジェクトを選択します。 F7 キーを押して下記ウインドウを呼び出します: イーサネット > IP ページ > 表示器で設定した IP アドレスを入力 > ダウンロード

最後、ダウンロードボタンを押し、プロジェクトを表示器にダウンロードします。

長時間で同一の画面を表示することで起こる焼き付きを防ぐため、スクリーンセーバー及びバックライト省エネ機能を有効にすることをお勧めします。

(ソフトウェアの操作方法については、EasyBuilder Proユーザーマニュアルをご参照ください)



诵信接続

1. COM2 と COM3 [RS485] 2W は MPI 187.5K をサポートします。 同一時間には一つを選んで使用してください。 2. COM3 に RS-232を選択した場合、COM1 の RS-232 は Tx & Rx のみ使用できます(RTS/CTS はありません)。

12345 .6789/Con.B 54321 .9876/Con.A


COM1/COM3 [RS232] Dサブ9ピン (オス)

PIN#	COM1 [RS232]	COM3 [RS232]	
1			
2	RxD		
3	TxD		
4			
5	GND		
6			
7	RTS	TxD	
8	CTS	RxD	
9			

COM2/COM3 [RS485]/CAN Bus Dサブ9ピン (メス)

PIN#	COM2 [RS485]2W	COM2 [RS485]4W	COM3 [RS485]2W	CAN Bus
1	Data-	Rx-		
2	Data+	Rx+		
3		Tx-		
4		Tx+		
5		GND)	
6			Data-	
7				CAN_L
8				CAN_H
9			Data+	

8 タッチ精度補正 & 工場出荷時の設定に復元



SW1	SW2	SW3	SW4	モード
ON	OFF	OFF	OFF	タッチ精度モード & HMIを工場出 荷時の設定に復元する
OFF	ON	OFF	OFF	スタートボタンを隠す
OFF	OFF	ON	OFF	ブートローダー
OFF	OFF	OFF	ON	予備用
OFF	OFF	OFF	OFF	ノーマル

工場出荷時の設定に復元:

DIP SW 1をONにして工場出荷時の設定に復元するか、またはステップ5に従って設定ダイアログボックスを オープンし、Reset Optionsタブを選択し、"Reset HMI to default"ボタンを押せば、工場出荷時の設定に復元 されます。本装置に保存されているプロジェクトやデータが全て消去されますので、ご注意ください。

タッチ精度補正モード:

起動時、モニターに2秒以上タッチし続けると、タッチ精度補正モードに入ります。

雷池の交換

電池規格: UL認証電池、タイプ:CR2032、定格:3V、異常充電電流:10mA、使用温度: 80°C(max.) 電池を交換するには、資格のある技術員によって実行しなければなりません。安全を守るため、リチウム電池 の取り扱いに十分ご注意ください。電池の交換及び廃棄に関する詳細については、下記リンクをご参考くださ **ل١**:

http://www.weintek.com/Download/Document/FAQ/FAQ 103 Replace Battery ip.pdf

警告

電源

注意: 製品を取り付ける前に、所在地及び国の電気標準を確認してください。 詳細はご購入先にお問い合わせください。

SELV(Safety Extra-Low Voltage)回路を使用すること。

タッチパネル式プログラマブル表示器は直流(DC)電源のみ対応します。規定した直流 電圧範囲は 10.5~28VDC す。多数の直流給電システムに対応します。 製品内部の電 源調節回路はスイッチング電源で、突入電流ピークは 3.15A までです。

ヒューズ要求

ヒューズの定格値は3.15A/250Vで、直流電源にのみ用いられます。製品通電後五秒間 以内に表示が出ないと、すぐ電源を切ってください。ヒューズは電極が逆に接続してしまっ た時に保護作用を出します。ヒューズを交換するには、資格のある技術員だけが実行でき ます。交換方法については、下記リンクをご参考ください:

http://www.weintek.com/Download/Document/FAQ/FAQ 104 Replace Fuse jp.pdf

警告! 高圧

製品内部のヒューズは電圧が高すぎる場合に保護作用を出しますが、内部にある電子 部品が壊れないことが保証できません。直流電源をメイン交流電源と絶縁すること。

警告! 非常停止ボタン

ICS 現場指揮システムに従うため、タッチパネル式プログラマブル表示器を使用する制 御システムには非常停止ボタンを設置すること。

警告! 雷源状態 タッチパネル式プログラマブル表示器と誘導性負荷(電磁スイッチや電磁バルブなど) 或いはコントローラの入力回路に電源をシェアしないでください。

注意:コントローラが提供した直流 12V または 24V 出力電源が表示器の稼動に満足で きない場合もあります。

- a. 直流電源のケーブルはできるだけ短いほうがいい(Max:500m(シールドケーブル)、 300m(ツイストペアケーブル)]。
- 電源線や信号線にツイストペアケーブルを使用することがお勧めです。またインピ ーダンスマッチングが必要です。
- 警告! 配線方式
- c. もし電源ケーブルが稲妻や雷撃がある環境に設置する場合、必要的な避雷処置ま たは避雷装置を取ること。
- d. AC ケーブルや高エネルギーで高速スイッチングの DC ケーブルを信号線に近づか ないこと。
- e. 接地していない直流電源の負極とアースの間に、抵抗器とキャパシタを設置するこ とで静電気や高周波干渉を発散します。一般には 1M Ohm、4700 pF を推奨しま

危険

ハードウェア 取付注意事項 システムの設計者は制御システム内の設備の故障で不安全な要素を起こし、また操作 インターフェースで発生した電気的な干渉が設備を起動する可能性があり、それによっ てある程度の損害や操作人員の身の安全に脅す恐れがあるのを熟知すること。 もしご使用のPLC制御システムに現地での操作が必要の場合、安全上のリスクを理解

する上、予防処置を取ること。 設計されたプロセスはご要望の応用に基づいて作成したものの、ソリッドステートプログ ラマブルコントローラ取付の通用予防事項を充分注意すること。この予防事項は NEMA ICS 3-304 コントロール標準に掲載したコントローラ取付規制を従うこと。

プログラミング 注意事項

ICS 現場指揮システムに従い、それに操作人員の身の安全を守るため、プロセス中で 工場或いは設備の危険部品を制御する書き込み可能なレジスタに安全制限があり、制 限を超えたら設備が安全で自動的に非常停止になるのを確認すること。

GMJC371P0 cMT3071 3072 Installation 181003

制限付保証

Weintek は、製品に製造または設計で欠陥がないことを保証します。

証明された不具合品をメンテナンスまたは交換いたします。但し、下記状況を除外します。

- (a) 12ヶ月の保証期間を超えた場合(本製品出荷月から起算する)。
- (b) 天然災害、不可抗力、ユーザーマニュアルの規定を守っていない操作、不適切な使用で損害を起こした場合。
- (c) Weintek の授権を得ていない状況で行った製品へのメンテナンス、変更または分解をした場合。
- (d) 製品シリアルナンバーが不正であり、または破損していて判別しにくい場合。