

[深明] 电话: 0755-26456333/2288 传真: 0755-86036588 商务: 0755-86036328/86036447/26650933

[苏州] 电话: 0512-69001690 传真: 0512-62990144/145 商务: 0512-62990160/61/62/63/64 [北京] 电话: 010-58819930 传真: 010-58819932 商务: 010-58819930转:101/102/103

如何截取模拟画面

如用户在制作说明书时,往往需要截取屏幕画面,做插图。以下介绍二种方法如何截取模拟画面;

A、通过 PC 自带功能键截取画面;

B、通过 EB8000"打印画面"功能来保存画面;

一、通过 PC 自带功能键截取画面

将工程画面在线模拟或离线模拟后,在 PC 键盘上同时按住 "Alt+Print Screen"键,然后将其粘贴到画图软件中,如开始→程序→附件→画图;再保存即可。



- 二、通过 EB8000"打印画面"功能来保存画面
- 1、运行 EasyBuilder 8000 打开工程文档; 创建功能键,属性选择:打印画面,打印机:U 盘 1;

建议:将该功能键放置在4号窗口,因窗口4是公共窗口,可应用于所有窗口;



[北京] 电话: 010-58819930 传真: 010-58819932 商务: 010-58819930转:101/102/103

点击"元件"下拉菜单一开关一功能键:



2、弹出"新增功能键无件"对话框,在"一般属性"中选择"画面打印",打印机选择"U盘1",点"确定",把新增的功能键放置屏幕上。





[深圳] 电话: 0755-26456333/2288 传真: 0755-86036588 商务: 0755-86036328/86036447/26650933

[苏州] 电话: 0512-69001690 传真: 0512-62990144/145 商务: 0512-62990160/61/62/63/64 [北京] 电话: 010-58819930 传真: 010-58819932 商务: 010-58819930转:101/102/103

3、选择"离线模拟或在线模拟",按"打印"按钮即可将当前的画面以图片的形式保存到 hardcopy 文件夹中(该文件夹在 EB8000 的安装路径下\usb1\hardcopy),直接调用即可。





[深圳] 电话: 0755-26456333/2288 传真: 0755-86036588 商务: 0755-86036328/86036447/26650933

[苏州] 电话: 0512-69001690 传真: 0512-62990144/145 商务: 0512-62990160/61/62/63/64

[北京] 电话: 010-58819930 传真: 010-58819932 商务: 010-58819930转:101/102/103

图片保存位置:

