

使用說明

Sparkplug B 入門指南

本手冊將逐步介紹如何在 cMT 系列設定 Sparkplug B 功能及使用 Ignition 進行監控

V1.00

Sparkplug B 入門指南




目錄

| 1. | 概述 | 1 |
|----|---------------------------------|------|
| | 硬體需求 | |
| | 軟體下載連結 | |
| | 安裝 Ignition | |
| | 建立 EasyBuilder 工程檔案 | |
| | 使用 Ignition Designer 取得 EoN 的標籤 | |
| | 参考連結 | |
| ٠. | 多 7 建和 | •• / |



1. 概述

Sparkplug B 是依據 IIoT 領域應用的使用特性,發展出標準 MQTT 未規範到的訊息主題和訊息內容,並能讓未支援 MQTT 的終端裝置也能夠透過 Edge of Network (HMI) 間接進行 MQTT 資料傳遞。



Sparkplug 優點:

- 支援各種語言/平台
- 二進制編碼,比 JSON 更節省流量
- NDATA/DDATA 訊息只發送有變動的資料

本說明手冊使用 HMI 本機的 MQTT 伺服器。

2. 硬體需求

軟體版本:EasyBuilder Pro V6.1.1 或之後的版本

支援裝置:cMT 系列 HMI

3. 軟體下載連結

Ignition: https://inductiveautomation.com/downloads/ignition

MQTT Modules:

https://inductiveautomation.com/pricing/ignition/third-party-modules



4. 安裝 Ignition

- 1. 執行 Ignition Installer。
- 2. 安裝過程中,Platform Edition 選擇安裝 Ignition,Installation Mode 選擇 Typical。
- 3. 安裝完畢後,會自動開啟 Ignition網頁,或在瀏覽器輸入 localhost:8088。
- 4. 點選網頁中的 [Configuration section] 進入 Ignition Gateway[,]或在瀏覽器輸入 localhost:8088/main/web/config。



Congratulations, Ignition is installed and running!

Whether you need an OPC-UA server, a SQL datalogger, an HMI, or a full-blown SCADA or MES solution, Ignition can handle it. Here are a few common steps to help get you started:



The default username and password are: admin / password
Change the password or configure your own authentication profile in the Security > Authentication Section


- 5. Ignition Gateway 預設的帳號密碼為 admin/password。
- 6. 在左欄工作列選擇 [SYSTEM] » [Modules],在網頁最下方選擇 [Install or Upgrade a Module]。

→ Install or Upgrade a Module...

7. 點選 [Choose File] 加入 MQTT Engine Module。加入成功後,在 Cirrus Link Solutions 可看到 Module 的相關資訊。




8. 在左欄工作列找到 [MQTT ENGINE] » [Settings]。點選 [Servers] 分頁 » [Create a new MQTT Server]。




9. Server Type 選擇 Third Party,並根據各欄位的說明進行設置。





10. 如需要啟用 Ignition Designer 寫入功能,在 Miscellaneous 欄位取消 [Enable blocking of outbound edge node tag writes] 及 [Enable blocking of outbound device tag writes]。



11. 完成上一步驟後,即完成 Ignition Gateway 的設置。



5. 建立 EasyBuilder 工程檔案

- 1. 建立一個新的 cMT 工程檔案,在 [lloT/能源管理] 設定頁選擇 [MQTT]。
- 2. 在[雲端服務] 欄位選擇 [Sparkplug B]。使用 HMI 本機做為 MQTT 伺服器, IP 設為 127.0.0.1, 連接埠 1883。如有使用帳號密碼驗證,請勾選 [驗證]。



3. 在 [一般屬性] 設定頁設定好 [群組 ID] 及 [Edge node ID]。





4. 在[設備]分頁建立數個 Sparkplug B 可讀取的標籤。



5. 將此工程檔案下載至 HMI。




6. 使用 Ignition Designer 取得 EoN 的標籤

- 1. 在 Ignition Gateway 網頁點選右上角的 [Launch Designer],此時會下載designer.jnlp 檔案。
- 2. 下載完畢後,執行 designer.jnlp。
- 3. Ignition Designer 預設的帳號密碼為 admin/password。




4. 建立一個新專案。在 [Project Name] 輸入專案名稱後點擊 [Create New Project]。





5. 若連接成功,在 Tag Browser 下的 [All Providers] » [MQTT Engine] » [cMT Group] (Group ID) » [cMT EoN] (Edge node ID) 即可找到剛剛在 EasyBuilder 工程檔案中建立的標籤。



7. 參考連結

- Cirrus Link Documentation: https://docs.chariot.io/display/CLD/Cirrus+Link+Documentation
- 2. Ignition User Manual: https://docs.inductiveautomation.com/display/DOC79/Ignition+User+Manual