

通訊手冊

57-1200 韌體 V4.0 通訊手册

適用 EB Pro V5.00.02 或更新版本

# 目錄

1.	. 前置作業	1
	啟用 HMI 通訊	
	匯出 PLC Tags	2
	匯出 Data Block (DB)	3
	Function Block	4
	Technology Object	5
	PLC data types	5
2.	軟體編輯	6
	EasyBuilder 設置	6
	匯入失敗	11
	讀寫 I, Q, M 字元暫存器的 Bools	11
3.	. 轉換成 S7-1200/S7-1500 (absolute addressing) 驅動程式	12
4.	. Project 升級注意事項	13
5.	. 通訊資料類型	14
	可通訊的資料類型	14
	不可通知的資料類刑	15



## 1. 前置作業


S7-1200 FW4.0 驅動程式支援匯入外部檔案產生 Tag , 請參照以下方法產生所需 的 Tag 檔案。(如需使用 EasyBuilder8000 與 Siemens S7-1200 韌體 V4.0 通訊,請 參考本文件第 4 章)

注意:任何在 TIA Portal 軟體的修改,包含選項調整、Tag 增減,皆須重新下載 PLC Program 至 PLC 後才可生效。

### 啟用 HMI 通訊


首先,請啟用 HMI 與 PLC 的通訊。

1. 在 PLC 專案上點選右鍵,按下[Properties]。



2. 選擇 [Protection],勾選 [Permit access with PUT/GET communication from remote partner (PLC,HMI,OPC,...)]。






### **滙出 PLC Tags**


此節介紹如何匯出 PLC Tags (I,Q,M tags)。

1. 如下圖所示,在建立好的 PLC tags 中,點選[Show all tags]。



2. 按下 [Export] 匯出標籤地址。






3. 選擇要儲存的路徑後,按 [OK] 儲存。

#### 匯出 Data Block (DB)

此節介紹如何匯出正確格式的 Data Block (DB) Tags 的方法。


1. 在建立好的 DB 按下滑鼠右鍵,選擇 [Generate source from blocks],並輸入檔名存檔。存檔成功會產生一個 \*.scl 或 \*.db 檔案。



- 2. 因為 Struct 資料型態較為複雜,若 DB 中包含 Struct 資料型態,請執行以下動作以便正確通訊:
  - Step. 1 複製整個 Struct 資料
  - Step. 2 刪除資料
  - Step. 3 增加一列新的欄位




Step. 4 貼上資料



- 3. 使用 Struct 資料型態時,需注意:
- Struct 資料型態不能單獨存在於 DB 下, DB 裡至少要加入一個非 Struct 的成員, 否則資料將無法被匯入至 EasyBuilder。
- Struct 資料不支援多維陣列以及多層 Struct 的資料。

#### **Function Block**

Function Block 提供三種 Language,LAD, FBD, SCL。其中僅 SCL 可支援匯出 \*.scl 檔案。當 PLC Project 中使用了 LAD, FBD 的 Language 時,請將 LAD, FBD 的 tag 對應至 SCL。



在建立好的 FB 按下滑鼠右鍵,選擇 [Generate source from blocks],並輸入檔名存檔。存檔成功會產生一個\*.scl 檔案。




#### **Technology Object**

Technology Object 的\*.scl 檔案已經內建於安裝檔內,路徑位於安裝資料夾下的 Data Type 資料夾。

#### PLC data types

1. 在建立好的 PLC data types 按下滑鼠右鍵,選擇 [Generate source from blocks],並輸入檔名存檔。存檔成功會產生一個\*.udt 檔案。



- 2. 依照 Structure 的使用方式,若 DB 中包含 PLC data types 資料型態,請執行以下動作以便正確通訊:
  - Step. 1 複製整個 PLC data type 資料。
  - Step. 2 刪除 PLC data type 資料。
  - Step. 3 增加一列新的欄位。
  - Step. 4 贴上 PLC data type 資料。




## 2. 軟體編輯

本章節介紹 EasyBuilder 如何匯入 Siemens S7-1200 靭體 V4.0 的檔案以及使用 PLC tags。

## EasyBuilder 設置

1. 開啟 EasyBuilder,並設定連線 IP。



2. 點選 [匯入標籤]。






- 3. 選擇 PLC 靭體版本為 [V4.0 或更新的版本]。
- 4. 選擇欲匯入的檔案。務必記得修改 DB 編號,接著按下 [匯入],會開始 匯入檔案。 EasyBuilder 會一一驗證檔案中的 Tag 是否存在於 PLC。






- PLC tags:包含 I, Q, M 資訊的\*.xlsx 檔案。
- Program blocks: 包含 Data Blocks (DB), Function Block (FB) 的\*.scl / \*db 以及
  PLC data types 檔案。點選 [新增資料類型] 可匯入 PLC data types 的 \*.udt 檔案。使用 Function Block 的 \*.scl 時, [DB Number] 應填入對應的 Data Block編號。

例如:有一個 FunctionBlock \_1,其 Number 是 1。



有一個 Number 為 2 的 Data Block, Type 是使用 FunctionBlock\_1。






則匯入到 EasyBuilder 時,DB Number 須設定為 2。



- Technology object: Technology Object 的檔案已內建於 EasyBuilder 中,點選滑鼠右鍵,點選 [Insert],並選擇正確的 Technology Object 格式。
  - 5. 點選 [Import],會彈出是否驗證 Tag 的對話窗。當 Tag 數量較大時,匯 入時間可能需要數分鐘。若選擇先不驗證 Tag,則下載至 HMI 或是模擬 前,仍須先至 [系統參數設定]»[裝置清單] 驗證 Tag。






6. Import status 欄位會顯示匯入的結果,接下 [OK]。




7. Tag Manager 顯示所有成功匯入的 Tag。使用者可選擇之後要使用那些 Tag。



8. 挑選好後,點選 [OK],出現成功匯入的訊息。



9. 在物件上可挑選 PLC 的 Tag。





#### 滙入失敗


若匯入失敗,可能為 PLC 型態不支援或 EasyBuilder 無法驗證 PLC Tag 的資訊是否正確。您仍然可以在 Project 中使用匯入的 tag,但 PLC tags 可能無法成功與 PLC 通訊。請檢查以下各項目。

- DB 編號是否正確。
- PLC Tag 是否存在於 PLC Project 中。建議可在 PLC 軟體中將 Tag 檔案重新匯出。
- PLC IP 是否正確。

#### 讀寫 I, Q, M 字元暫存器的 Bools

位元物件除了可使用資料型態 Bool 的 Tag 之外,也可以讀寫 I, Q, M 的 Byte, Word, DWord 型態的 Bool 陣列。使用方式為先挑選字元暫存器 Tag,再選擇要讀寫哪一個 Bool。

例如:如下圖,PLCTags\_Q的資料型態為 Word。使用位元暫存器時,可以挑選此 Tag 的 Bool。





## 3. 轉換成 S7-1200/S7-1500 (absolute addressing) 驅動程式

若工程檔案原先使用 S7-1200 (Symbolic addressing) 驅動程式, EasyBuilder 支援將驅動程式從 'S7-1200 (Symbolic addressing) 驅動程式, 轉換為 'S7-1200/S7-1500 (absolute addressing), 轉換時,僅需在 [編輯] » [系統參數設定] » [設備屬性] 中將 'S7-1200 (Symbolic addressing) 驅動程式, 改為 'S7-1200/S7-1500 (absolute addressing), 調整完驅動程式後,需重新匯入 \*.scl / \*.db 檔案才算是轉換完畢。須注意以下物件在轉換後即不支援。

- 1. PLC data types •
- 2. Technology Objects •

#### 注意事項:

- 1. 為了確保 tag 的位移大小在 TIA Portal 及 EasyBuilder 中可正確對應,請您在 TIA Portal Project 的 DB 中,先行刪除 PLC data types 的 tag 後再產生 \*.scl / \*.db。
- 2. 由於 symbolic addressing 與 absolute addressing 在 EasyBuilder 中的命名規則不同,在轉換驅動程式後的第一次匯入 tag 檔案時,會採用 symbolic addressing 的命名規則;然而第二次匯入後,因原本的驅動程式已是 absolute addressing,因此會採用 absolute addressing 的命名規則。如此一來,會造成 tag 無法編譯成功。為避免此狀況,在第二次之後的 \*.scl /\*.db 匯入動作,需勾選 [標籤名稱使用 S7-1200 格式]。






## 4. Project 升級注意事項

由於 \$7-1200 韌體 V4.0 的通訊相當複雜,威綸已盡力將驅動程式做到與韌體 V3.X 以下大致相同,因此大致上的功能使用方法幾乎相同。然而,使用者使用 \$7-1200 驅動程式與靭體 V4.0 通訊時,仍可能會有以下狀況:

● 在 [匯入檔案] 時,花費較長時間驗證。欲改善此情形,請建立一個新的 DB, 將原有的 tag 資料複製到新的 DB 中。

#### 步驟:

- Step. 1 複製原有 Block 中的所有 tag。
- Step. 2 點選 [Add new block]。
- Step. 3 贴上。
- 當現有的工程檔案需再次匯入 Data Block 的 tag 檔案,僅匯入單獨幾個 DB 的 匯入,並保留其餘的 DB 的 tag。在匯入時, EasyBuilder 會詢問是否 [保留 現有標籤],請按 [是]。



- 編譯時,出現 Tag 錯誤。請參考本手冊第5章,檢查 Tag 是否為不支援的資料型態。
- 目前不支援匯入有設定初始值的 PLC data types tag。
- V4 與 V3/ V2 的差異:

	V4	V3 以及之前的版本
Tag 匯入	從外部檔案如*.xlsx, *.scl/*.db	從 PLC 直接取得 tag, PLC 必須
	匯入 tag。PLC 可為離線狀態。	與 PC 連接。
Data Type	請參考本手冊第4章所列出的	皆可使用。
	可通訊物件。	
Function Block	用 *.scl 匯入並指定對應的 DB	需定義安裝資料夾下的
	編號。	FunctionBlock.txt 。

● EasyBuilder8000 不支援 Siemens S7-1200 靭體 V4.0 以上的版本。若欲使用 EasyBuilder8000 與 Siemens S7-1200 靭體 V4.0 通訊,請使用 Siemens S7-1500 驅動程式。請參考 FAQ 文件:Ⅰ系列如何與 S7-1200 韌體 4.0 通訊手冊。



# 5. 通訊資料類型

# 可通訊的資料類型

57-1200 資料類型	EasyBuilder 資料格式	注釋
Bool	bit	
Byte	16-bit BCD, Hex, Binary, Unsigned	8-bit
Char	USInt	
CREF	Struct	
Date	UInt	
Dint	32-bit BCD, Hex, Binary, Signed	32-bit
DTL	Struct	
DWord	32-bit BCD, Hex, Binary, Unsigned	32-bit
ErrorStruct	Struct	
IEC_COUNTER	Struct	
IEC_DCOUNTER	Struct	
IEC_SCOUNTER	Struct	
IEC_TIMER	Struct	
IEC_UCOUNTER	Struct	
IEC_UDCOUNTER	Struct	
IEC_USCOUNTER	Struct	
Int	16-bit BCD, Hex, Binary, Signed	16-bit
NERF	Struct	
SInt	16-bit BCD, Hex, Binary, Signed	8-bit
Struct	Bool, Byte, SINT, USInt, Word, Int, UInt, DWord, Dint, Real, UDInt	
Time	DWord	
Time_Of_Day	DWord	
Real	32-bit Float	32-bit
UDInt	32-bit BCD, Hex, Binary, Unsigned	32-bit
UInt	16-bit BCD, Hex, Binary, Unsigned	16-bit



USInt	16-bit BCD, Hex, Binary, Unsigned	8-bit
Word	16-bit BCD, Hex, Binary, Unsigned	16-bit
Array	Bool, Byte, SINT, USInt, Word, Int, UInt, DWord, Dint, Real, UDInt	Length=word Support up to 3 dimensional array

### 不可通訊的資料類型

由於 Siemens S7-1200 靭體 V4.0 的通訊較為複雜,因此 EasyBuilder 不支援與下 列 V4 的資料型態通訊。

1.	AOM_IDEN	ı
2.	CONN_ANY	•

CONN OUC 4. CONN PRG

DB ANY 5.

DB WWW 6.

EVENT\_ANY EVENT\_ATT 7. 8.

9. EVENT HWINT

10. HW ANY

11. HW DEVICE

12. HW DPSLAVE

13. HW HSC

14. HW\_IEPORT 15. HW\_INTERFACE

16. HW IO

17. HW IOSYSTEM

18. HW PTO

19. HW\_PWM

20. HW SUBMODULE

21. LReal

22. OB ANY

23. OB ATT

24. OB\_CYCLIC

25. OB\_DELAY

26. OB\_DIAG

27. OB HWINT

28. OB PCYCLE

29. OB STARTUP 30. OB\_TIMEERROR

31. OB\_TOD 32. PIP 33. PORT

34. RTM

35. String

36. Array of PLC data types