Vacuum Cleaner



Category: **Hospitality & Housekeeping** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 21 labs

इन lab items पर लागू: Vacuum cleaner; Vacuum cleaners

इसका उपयोग किस लिए होता है

Vacuum cleaner फर्श, furniture और दूसरी उपयुक्त सतहों से धूल और हल्की गंदगी हटाता है। सही attachments, filters और इस्तेमाल के तरीके से सफाई बेहतर होती है और electrical खतरे कम होते हैं।

मुख्य भाग

- Motor suction बनाकर धूल और कचरे को अंदर खींचता है।
- Hose या inlet गंदगी को collection unit तक पहुँचाता है।
- Floor head या nozzle सफाई वाली सतह के संपर्क में रहता है।
- Dust bag या collection bin इकट्ठी गंदगी जमा करता है।
- Filter बाहर निकलने वाली हवा से धूल रोकता है।
- Handle और wheels मशीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करते हैं।
- Power switch और cord या battery बिजली को नियंत्रित करते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Instructions पढ़ें और जाँचें कि cleaner सतह और सफाई के काम के लिए उपयुक्त है।
2. Housing, hose, nozzle, filter, dust bag या bin और power supply जाँचें।
3. Collection bin खाली करें या भरा हुआ dust bag बदलें।
4. जाँचें कि filter सही लगा है और इकट्ठे किए जाने वाले material के लिए उपयुक्त है।
5. सफाई के रास्ते से बड़ी चीजें, नुकीला कचरा और उलझे cables हटाएँ।
6. Attachments लगाने या unit खोलने से पहले हाथ सुखाएँ और power disconnect करें।

उपयोग कैसे करें

1. सतह के अनुसार सही floor head या attachment चुनें।
2. Hose, nozzle, filter और dust bag या bin अच्छी तरह लगाएँ।
3. सूखे हाथों से plug लगाएँ या battery सही तरह लगी होने की जाँच करें।
4. Cleaner चालू करें और nozzle को सतह पर धीरे-धीरे चलाएँ।
5. पूरी सतह की धूल उठाने के लिए सफाई के रास्तों को थोड़ा overlap करें।
6. Corners, upholstery और दूसरी उपयुक्त सतहों के लिए सही attachment इस्तेमाल करें।
7. Suction कम होने, motor गर्म होने या अजीब आवाज आने पर तुरंत बंद करें।
8. Blockage हटाने या bin खाली करने से पहले machine बंद करके plug निकालें।
9. धूल फैलाए बिना bin खाली करें या bag बदलें।
10. Manufacturer के निर्देशों के अनुसार इस्तेमाल के बाद cleaner साफ करके रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- जब तक cleaner wet cleaning के लिए न बना हो, उससे liquid न खींचें।
- सामान्य cleaner से गर्म राख, जलती चीजें, ज्वलनशील liquid या खतरनाक पदार्थ न उठाएँ।
- Cord को nozzle, wheels, नुकीले किनारों और गर्म सतहों से दूर रखें।
- Damaged cord, plug, housing या गीले electrical parts वाली machine न चलाएँ।
- Blockage साफ करने, filter बदलने या maintenance से पहले power disconnect करें।
- चलते brush rollers से उँगलियाँ और ढीले कपड़े दूर रखें।

देखभाल और रखरखाव

- Dust bin समय पर खाली करें या bag बदलें, ताकि वह ज्यादा न भर जाए।
- Manufacturer के निर्देशों के अनुसार filter साफ करें या बदलें; washable filter पूरी तरह सुखाएँ।
- Hose, brush, wheels और cord में blockage या damage नियमित रूप से जाँचें।
- Cleaner और accessories को सूखी जगह पर रखें और cord को ढीला लपेटें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- सामान्य dry vacuum cleaner से पानी या गीला कचरा उठाना।
- भरे bin या blocked filter के साथ machine चलाना।
- Handle के बजाय power cord खींचकर cleaner ले जाना।
- Power बंद और disconnect किए बिना machine खोलना या साफ करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।