Sewing Machine



Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 7 labs

इन lab items पर लागू: Feed of arm machine; High speed sewing machine; Lock stitch machine; Sewing Machine; Sewing Machines with tables; Zigzag sewing machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Sewing machine needle और thread की मदद से कपड़े के टुकड़ों को stitches द्वारा जोड़ती है। सही threading, fabric control और सुरक्षित संचालन से सिलाई अच्छी होती है और needle से चोट का खतरा कम होता है।

मुख्य भाग

- Needle upper thread को कपड़े से गुजारती है।
- Presser foot कपड़े को feed mechanism के नीचे दबाकर रखता है।
- Feed dogs कपड़े को presser foot के नीचे आगे बढ़ाते हैं।
- Needle plate needle opening के आसपास कपड़े को सहारा देती है।
- Thread spool और guides धागे को needle तक पहुँचाते हैं।
- कुछ machines में bobbin और bobbin case नीचे वाला धागा देते हैं।
- Handwheel और speed control needle की movement तथा सिलाई की गति नियंत्रित करते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Machine चालू करने से पहले instructions पढ़ें और controls पहचानें।
2. Machine को स्थिर table पर पर्याप्त रोशनी और काम की जगह के साथ रखें।
3. Needle, presser foot, thread path, bobbin, plug और power cord में damage जाँचें।
4. Threading, needle बदलने या presser foot adjust करने से पहले machine बंद करें।
5. कपड़े और काम के अनुसार needle, thread तथा stitch चुनें।
6. उँगलियाँ, ढीले कपड़े और लंबे बाल needle area से दूर रखें।

उपयोग कैसे करें

1. निर्धारित controls या handwheel से needle और presser foot ऊपर करें।
2. Machine के threading diagram के अनुसार upper thread और bobbin लगाएँ।
3. कपड़े को presser foot के नीचे रखें और foot नीचे करें।
4. Powered sewing से पहले handwheel धीरे घुमाकर needle की movement जाँचें।
5. Power जोड़ें और कपड़े के अनुसार stitch तथा speed चुनें।
6. धागों के सिरों को थोड़ी देर पकड़ें और कपड़े को बिना खींचे guide करें।
7. Foot pedal या speed control से स्थिर गति पर सिलाई करें।
8. रुकते समय needle को सुरक्षित position में रखें और कपड़ा निकालने से पहले presser foot उठाएँ।
9. धागे को निर्धारित cutter या उपयुक्त scissors से काटें।
10. Lint साफ करने या adjustment से पहले machine बंद करके power disconnect करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- सिलाई के दौरान उँगलियाँ moving needle और presser foot से दूर रखें।
- Pins के ऊपर सिलाई न करें और मुड़ी या damaged needle इस्तेमाल न करें।
- Threading, needle बदलने या उलझा thread हटाने से पहले power बंद करें।
- Damaged wiring या missing safety guards वाली machine न चलाएँ।
- Handwheel को केवल manufacturer द्वारा बताई गई दिशा में घुमाएँ।
- Machine और pedal के आसपास की जगह सूखी तथा साफ रखें।

देखभाल और रखरखाव

- Machine बंद करके power disconnect करने के बाद bobbin area और feed dogs से lint हटाएँ।
- Blunt, मुड़ी या damaged needle को सही type की needle से बदलें।
- Lubrication, cleaning और servicing के लिए manual का पालन करें।
- Machine को cover करें और accessories सूखी जगह पर व्यवस्थित रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Power चालू रहते machine में threading करना।
- Needle चलते समय कपड़े को जोर से खींचना।
- कपड़े के लिए गलत needle या गलत thread path इस्तेमाल करना।
- Bobbin area में lint या उलझा thread छोड़ देना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।