# Rotavator



Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 6 labs

**इन lab items पर लागू:** Paddy rotrivator; Rotary Tiller; Rotavator

## इसका उपयोग किस लिए होता है

Rotavator घूमते blades से मिट्टी तोड़ता है और खेत तैयार करते समय फसल के अवशेषों को मिट्टी में मिलाता है। सही tractor attachment, depth setting और सुरक्षित operation से चोट और equipment damage का खतरा कम होता है।

## मुख्य भाग

- Rotating blades या tines मिट्टी को काटते और तोड़ते हैं।
- Rotor shaft घूमने वाले blades को सहारा देता है।
- Gearbox tractor से rotor तक power पहुँचाता है।
- Drive shaft या power take-off connection rotation देता है।
- Frame rotor, gearbox और protective components को सहारा देता है।
- Depth skids या adjustment mechanism working depth नियंत्रित करते हैं।
- Protective guards और rear cover moving parts तथा उड़ते कचरे से बचाते हैं।

## शुरू करने से पहले

1. Operator manual पढ़ें और उचित training के बाद ही rotavator इस्तेमाल करें।
2. Blades, rotor shaft, gearbox, drive shaft, guards, fasteners और hitch points में damage जाँचें।
3. पुष्टि करें कि tractor और rotavator की power, hitch तथा drive connection compatible हैं।
4. Tractor को मजबूत, समतल जमीन पर park करें, engine बंद करें और उसे चलने से रोकें।
5. Approved hitch से rotavator जोड़ें और power take-off connection सही तरह सुरक्षित करें।
6. खेत से पत्थर, wires, लोग, जानवर और दूसरी रुकावटें हटाएँ।

## उपयोग कैसे करें

1. मिट्टी और manufacturer के instructions के अनुसार working depth सेट करें।
2. सभी guards और power take-off cover लगे होने की पुष्टि करें।
3. Tractor के instructions के अनुसार start करें और implement को transport position में उठाएँ।
4. काम की जगह तक धीरे जाएँ और सही दिशा में आने के बाद ही rotavator नीचे करें।
5. Recommended engine speed पर power take-off चालू करें और अचानक engagement से बचें।
6. Recommended speed पर चलें और implement को निर्धारित working depth पर रखें।
7. मिट्टी टूटने, vibration, noise और attached implement की movement पर नजर रखें।
8. तेज मोड़ने, reverse करने या बाधाओं के पास जाने से पहले power take-off बंद करें।
9. Residue हटाने से पहले engine बंद करें, key निकालें और सभी rotating parts रुकने दें।
10. काम के बाद blades से मिट्टी साफ करें, components जाँचें और implement सुरक्षित park करें।

## ⚠ सुरक्षा (Safety)

- घूमते blades या moving power take-off shaft के पास न जाएँ।
- Missing guards, ढीले connections या damaged blades के साथ machine न चलाएँ।
- Adjustment या maintenance से पहले engine बंद करें, key निकालें और tractor सुरक्षित करें।
- Approved mechanical support के बिना raised rotavator के नीचे न खड़े हों।
- पत्थर और कचरा उछल सकता है, इसलिए लोगों तथा जानवरों को कार्यक्षेत्र से दूर रखें।
- Recommended speed, depth या terrain limits से आगे न जाएँ।

## देखभाल और रखरखाव

- सुरक्षित shutdown के बाद blades और guards से मिट्टी तथा फसल के अवशेष साफ करें।
- Blades, bolts, gearbox, drive shaft, hitch और protective covers नियमित रूप से जाँचें।
- Manufacturer के maintenance schedule के अनुसार gearbox और moving parts में lubrication करें।
- Damaged blades बदलें और असामान्य vibration, noise या oil leakage पर authorised servicing कराएँ।

## आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Tractor को सुरक्षित किए बिना rotavator जोड़ना या adjust करना।
- Missing guards या गलत तरीके से जुड़े power take-off shaft के साथ चलाना।
- Rotor पूरी तरह रुकने से पहले फसल के अवशेष हटाना।
- मिट्टी की स्थिति के अनुसार जरूरत से ज्यादा depth या speed रखना।

*Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।*



Prepared by - Subodh Kumar