Microwave Oven



Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Microwave; Microwave Oven

इसका उपयोग किस लिए होता है

Microwave oven बंद cooking cavity में microwave energy से food गर्म या cook करता है। Microwave-safe containers उपयोग करें, food instructions मानें और serve करने से पहले सुरक्षित temperature की पुष्टि करें।

मुख्य भाग

- Cooking cavity और door
- Door seal, hinges और safety interlocks
- Control panel, timer और power settings
- Turntable और roller ring, यदि लगे हों
- Magnetron और internal electrical components
- Power cord और plug

शुरू करने से पहले

1. Oven को stable surface पर required ventilation clearance के साथ रखें।
2. Door, hinges, seal, turntable, cord और plug में damage जाँचें।
3. Confirm करें कि oven cavity साफ है और उसमें metal objects नहीं हैं।
4. केवल microwave cooking के लिए labelled safe containers उपयोग करें।
5. Food packaging जाँचें और recommended cooking या reheating instructions अपनाएँ।
6. Door पूरी तरह बंद हो और safety interlocks damaged न हों।

उपयोग कैसे करें

1. Food को suitable microwave-safe container में रखें।
2. Food को microwave-safe lid या cover से ढकें, जिससे steam निकल सके।
3. Container को turntable या cooking area के बीच में रखें।
4. Door सुरक्षित तरीके से बंद करें।
5. Required power level और cooking time चुनें।
6. Oven चालू करें और बिना जरूरत door खोले operation monitor करें।
7. Instructions में बताया गया हो तो बीच में pause करके food stir या rotate करें।
8. Hot container निकालते समय suitable heat protection उपयोग करें।
9. जाँचें कि food समान रूप से गर्म हुआ है और recommended safe temperature तक पहुँचा है।
10. Recipe या package instructions के अनुसार जरूरत होने पर standing time दें।
11. Oven बंद करके food सावधानी से निकालें।
12. Cavity पर्याप्त ठंडी होने पर spills साफ करें।
13. Cleaning से पहले या instructions के अनुसार oven बंद करके plug निकालें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Damaged door, seal या safety interlock के साथ oven कभी न चलाएँ।
- Oven खाली न चलाएँ, जब तक manufacturer specifically अनुमति न दे।
- Metal utensils, foil या unsuitable containers oven में न रखें।
- Pressure build-up रोकने के लिए instructions के अनुसार sealed containers खोलें और suitable food skin में छेद करें।
- Food या liquids खोलते समय steam से सावधान रहें; liquids superheated हो सकते हैं।
- Outer casing न खोलें और magnetron repair स्वयं न करें; servicing qualified personnel करें।

देखभाल और रखरखाव

- Suitable cleaner से cavity, door seal और turntable नियमित साफ करें।
- Door seal और interlock areas से food debris हटाएँ।
- Abrasive tools से बचें, जो interior या door surface खराब कर सकते हैं।
- Power cord और door operation की नियमित जाँच करें।
- Oven में unexpected sparks, overheating या door closure problem हो तो qualified service कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Metal या non-microwave-safe containers उपयोग करना।
- Damaged door seal या interlock के साथ oven चलाना।
- Hot spots या required standing time जाँचे बिना food serve करना।
- Qualification के बिना internal high-voltage components repair करने की कोशिश करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Prepared by - Subodh Kumar