Bamboo Splitting Machine



Category: **Power Tools & Workshop Machines** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Bamboo Splitting Machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Bamboo splitting machine bamboo poles या sections को लंबाई में काटकर छोटे strips में बाँटती है, जिन्हें आगे processing में उपयोग किया जाता है। Uniform sections बनाने और kickback, sharp-edge injuries तथा crushing से बचने के लिए सही splitting blade और secure material alignment का उपयोग करें।

मुख्य भाग

- Machine frame और support table
- Splitting blade, wedge या splitting head
- Bamboo holding guide या clamp
- Manual, mechanical, hydraulic या motorised feed system
- Drive mechanism और controls
- Protective guards और emergency stop

शुरू करने से पहले

1. Machine type, permitted bamboo diameter और length तथा required strip size confirm करें।
2. Splitting blade, wedge, guides, clamps, frame, drive system और guards में damage जाँचें।
3. Check करें कि blade securely mounted, sharp और intended split के लिए suitable है।
4. Bamboo में severe cracks, loose branches, dirt, stones या metal जाँचें जो operation को प्रभावित कर सकते हैं।
5. Bamboo dimensions के अनुसार guides और supports adjust करें और output path clear होने की पुष्टि करें।
6. Safety glasses या face shield, protective footwear और raw bamboo handling के लिए suitable gloves पहनें; loose clothing secure करें।

उपयोग कैसे करें

1. Blade, guides या holding mechanism adjust करने से पहले machine बंद करके isolate करें।
2. Suitable splitting head या blade लगाएँ और सभी fasteners secure होने की पुष्टि करें।
3. Intended splitting line के साथ material को support देने के लिए bamboo guides और clamps set करें।
4. Bamboo को designated loading position पर रखें और blade या splitting wedge के साथ align करें।
5. Designed clamp या holding mechanism से bamboo secure करें और splitting line से हाथ दूर रखें।
6. Confirm करें कि कोई व्यक्ति bamboo या निकलने वाले strips के रास्ते में खड़ा नहीं है।
7. Operating instructions के अनुसार machine चालू करें या manual feed engage करें।
8. Splitting force steady तरीके से लगाएँ और blade या wedge को intended path पर चलने दें।
9. Material में twisting, jamming, unexpected cracking या guide से बाहर movement देखें।
10. Bamboo slip हो, blade bind करे या machine abnormal चले तो operation रोकें।

1. Split pieces निकालने या jam हटाने से पहले blade और feed mechanism रुकने दें तथा force release होने की पुष्टि करें।
2. बने हुए strips की uniformity और defects inspect करें, फिर machine साफ करें और faults record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Splitting machine केवल trained operators चलाएँ।
- Blade, wedge, clamp और moving feed mechanism से हाथ दूर रखें।
- Bamboo को machine की rated dimensions या capacity से अधिक force न करें।
- Guards bypass न करें और damaged blade, loose clamp या unstable support उपयोग न करें।
- Split होने वाले sections और उड़ने वाले splinters के expected path से दूर खड़े रहें।
- Jam हटाने, blades बदलने या servicing से पहले सभी energy sources isolate करें।

देखभाल और रखरखाव

- Safe shutdown के बाद bamboo fibres, chips और dust हटाएँ।
- Splitting blade, wedge, clamps, guides और fasteners की नियमित जाँच करें।
- Manufacturer instructions के अनुसार blade sharp और aligned रखें।
- Feed mechanism तथा लगे होने पर hydraulic या pneumatic components में wear या leakage जाँचें।
- Unusual vibration, uneven splitting या damaged safety components की report करें और आगे use न करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Machine की permitted size से बड़ा या poorly supported bamboo load करना।
- Splitting के दौरान blade के पास हाथ से bamboo पकड़ना।
- Blunt या misaligned splitting blade उपयोग करना।
- Machine रुकने और stored energy release होने से पहले jammed material निकालना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।