Bamboo Strip Sizing Machine



Category: **Power Tools & Workshop Machines** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Bamboo Strip Sizing Machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Bamboo strip sizing machine bamboo strips को निर्धारित width, thickness या length में trim या calibrate करती है, ताकि आगे की processing में uniform material मिले। सही guides और cutting settings उपयोग करें, material secure रखें और cutting तथा feeding mechanisms से हाथ दूर रखें।

मुख्य भाग

- Machine frame और feed table
- Sizing cutter, trimming blade या thicknessing head
- Material guides और adjustable stops
- Feed rollers या clamping mechanism
- Motor और drive system
- Protective guards, dust outlet और emergency stop

शुरू करने से पहले

1. Required strip dimensions और machine की permitted material size confirm करें।
2. Blades, guides, feed rollers, guards, power cable और controls में damage जाँचें।
3. Confirm करें कि सही cutting या sizing tooling securely installed और aligned है।
4. Bamboo strips से dirt, loose fibres, metal fragments और damaged sections हटाएँ।
5. Job specification के अनुसार width, thickness या length guides set करें।
6. Safety glasses, hearing protection, protective footwear और dust exposure होने पर respiratory protection पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. Guides adjust करने, blades बदलने या jam हटाने से पहले power बंद करके isolate करें।
2. Approved adjustment method से sizing guides और stops को required dimensions पर set करें।
3. Workpiece support secure करें और confirm करें कि guards तथा dust extraction सही तरह fitted हैं।
4. Machine चालू करें और cutter तथा feed mechanism को normal operating speed तक पहुँचने दें।
5. Bamboo strip को designated feed position पर रखें और guides के साथ align करें।
6. Machine के designed feed mechanism या approved push aid से strip को steady तरीके से feed करें।
7. Operation के दौरान cutting head, rollers और material exit points से हाथ दूर रखें।
8. Output में सही dimensions, straight edges, splintering और surface defects जाँचें।
9. Strip खिसके, jam हो या unusual vibration अथवा noise आए तो machine रोकें।
10. Jammed material हटाने या adjustment करने से पहले सभी moving parts रुकने दें।
11. Finished strips मापें और जरूरत होने पर तथा अनुमति के अनुसार sizing दोहराएँ।

2. Machine बंद करके power isolate करें, dust और offcuts हटाएँ तथा quality या maintenance issues record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Machine चलाने या adjust करने का काम केवल trained operators करें।
- Missing guards या exposed cutting blades के साथ machine न चलाएँ।
- Short या narrow strips को cutting area के पास उँगलियों से guide न करें; approved feeding aids उपयोग करें।
- Loose clothing, hair, jewellery और cables को moving components से दूर रखें।
- Machine की rated capacity से अधिक material force न करें और jam के दौरान दबाव न डालें।
- Cutters के पास cleaning, tooling change या maintenance से पहले सभी energy sources isolate करें।

देखभाल और रखरखाव

- Safe shutdown के बाद bamboo dust और offcuts हटाएँ।
- Blades, guides, rollers, fasteners और guards की नियमित जाँच करें।
- Manufacturer instructions के अनुसार cutting tools sharp और correctly aligned रखें।
- Specified maintenance intervals पर belts, bearings और electrical connections जाँचें।
- Sizing accuracy कम हो, vibration बढ़े या feed mechanism unreliable हो तो servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- गलत sizing dimensions set करना या पहले finished strip की जाँच न करना।
- Twisted या poorly supported bamboo को cutter में feed करना।
- Dull blades उपयोग करना जिससे splintering या uneven edges बनें।
- Machine पूरी तरह रुकने और isolate होने से पहले jam हटाना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।