Dishwasher



Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Dishwasher

इसका उपयोग किस लिए होता है

Dishwasher controlled washing, rinsing और जहाँ fitted हो sanitising cycles की मदद से dishes, utensils तथा food-service equipment साफ करती है। सही loading, detergent selection और maintenance से hygienic cleaning मिलती है तथा dishes और machine सुरक्षित रहते हैं।

मुख्य भाग

- Wash chamber और racks
- Spray arms या wash jets
- Water inlet, filters और drain system
- Detergent तथा rinse-aid dispensers
- Heating element और temperature controls
- Control panel, door latch और safety interlocks

शुरू करने से पहले

1. Confirm करें कि dishwasher धोए जाने वाले items के type तथा quantity के लिए suitable है।
2. Chamber, racks, spray arms, filters और drain area साफ तथा सही तरह fitted हैं या नहीं जाँचें।
3. Water supply, drainage, power connection और door seal की condition जाँचें।
4. Machine के लिए recommended detergent तथा rinse aid उपयोग करें और product instructions follow करें।
5. Dishes से बड़े food scraps हटाएँ और material तथा washing requirements के अनुसार items अलग करें।
6. Check करें कि items dishwasher-safe हैं और sharp knives या fragile glassware सुरक्षित position में रखे हैं।

उपयोग कैसे करें

1. Dishwasher चालू करें और load तथा soil level के अनुसार appropriate wash programme चुनें।
2. Dishes को सही racks में रखें; उन्हें जरूरत से ज्यादा न भरें और spray arms block न करें।
3. Cups, bowls तथा containers इस तरह रखें कि पानी drain हो सके और सभी जरूरी surfaces तक पहुँचे।
4. Specified detergent तथा rinse aid को उनके designated compartments में डालें।
5. Door securely बंद करें और confirm करें कि कोई item door latch होने में बाधा नहीं डाल रहा।
6. Selected cycle शुरू करें और बिना जरूरत door खोले cycle पूरा होने दें।
7. Warning indicators observe करें और leak, electrical fault या unusual noise होने पर machine रोकें।
8. Cycle पूरा होने पर door सावधानी से खोलने से पहले hot items तथा steam को settle होने दें।
9. Clean hands से साफ items निकालें और recontamination रोकने के लिए उन्हें उचित surfaces से पकड़ें।
10. Items में food, detergent residue या water deposits बचे हों तो inspect करें; गंदे items दोबारा धोएँ।
11. Instructions के अनुसार filter निकालकर साफ करें और drain area में फँसा debris जाँचें।
12. जरूरत के अनुसार machine बंद करें और ventilation तथा drying के लिए recommended condition में छोड़ें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Manufacturer instructions follow करें और केवल machine के लिए suitable detergents उपयोग करें।
- Heating elements को न छुएँ और cycle के बाद hot dishes सावधानी से संभालें।
- Electrical connections तथा controls सूखे रखें; damaged wiring या plugs के साथ machine न चलाएँ।
- Door latch या safety interlocks bypass न करें।
- Servicing या electrical components तक पहुँचने से पहले power बंद करके isolate करें।
- Detergent तथा rinse aid संभालते समय सावधानी रखें; आँखों और त्वचा से संपर्क रोकें तथा product label follow करें।
- Cleaning chemicals को तब तक mix न करें जब तक product instructions इसकी स्पष्ट अनुमति न दें।

देखभाल और रखरखाव

- Recommended frequency पर filters, spray arms, door seal और chamber साफ करें।
- Inlet hoses, drain hoses तथा connections में leaks या blockage जाँचें।
- Water conditions और manufacturer guidance के अनुसार जरूरत होने पर suitable descaling product से scale हटाएँ।
- Detergent dispensers तथा rinse-aid compartments साफ और सही मात्रा में भरे रखें।
- Washing performance घटे, heating fail हो या drainage unreliable हो तो servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Racks को overloading करना या dishes से spray arms block करना।
- Unsuitable detergent या जरूरत से अधिक detergent उपयोग करना।
- Clogged filters या blocked drainage को नजरअंदाज करना।
- Hot steam या water निकलने की संभावना रहते machine का door लापरवाही से खोलना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।