Jig Saw



Category: **Power Tools & Workshop Machines** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Jig Saw

इसका उपयोग किस लिए होता है

Jigsaw का उपयोग सही blade लगाकर wood, plastic या अन्य approved sheet materials काटने के लिए किया जाता है। Marked cutting line के अनुसार काम करें और kickback, blade टूटने तथा चोट के खतरे को कम करें।

मुख्य भाग

- Electric motor और housing
- Reciprocating blade और blade clamp
- Base plate या shoe
- Trigger switch और lock, यदि लगा हो
- Cutting-angle adjustment
- Power cord या battery और blade guard

शुरू करने से पहले

1. Tool manual पढ़ें और material तथा उसकी thickness के अनुसार सही blade चुनें।
2. Blade, clamp, base plate, cord या battery और switch में damage जाँचें।
3. Blade बदलने या adjustment से पहले power disconnect करें या battery निकालें।
4. Workpiece को clamps से मजबूती से पकड़ें और cutting line के पास support दें।
5. Cutting line mark करें और छिपे nails, screws, cables या pipes की जाँच करें।
6. Safety glasses और hearing protection पहनें; dust के अनुसार suitable respiratory protection भी उपयोग करें।

उपयोग कैसे करें

1. सही blade लगाकर सुरक्षित कसें और blade clamp lock होने की पुष्टि करें।
2. जरूरत के अनुसार base plate और cutting angle adjust करें तथा adjustment locks कसें।
3. Material और blade के अनुसार cutting speed तथा उपलब्ध होने पर orbital action सेट करें।
4. Base plate को workpiece पर सपाट रखें और blade को material से दूर रखें।
5. जहाँ tool का design अनुमति देता हो, उसे दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ें और cord को cutting path से दूर रखें।
6. Tool start करें और cut शुरू करने से पहले blade को operating speed तक पहुँचने दें।
7. Blade पर जोर डाले या उसे मोड़े बिना marked line के साथ jigsaw चलाएँ।
8. Cut होने वाले हिस्से को support दें ताकि blade फँसे नहीं और टुकड़ा अचानक न गिरे।
9. Tool नीचे रखने से पहले trigger छोड़ें और blade पूरी तरह रुकने दें।
10. Jam हटाने, blade के पास adjustment करने या blade बदलने से पहले power disconnect करें।
11. Cut edge जाँचें और सुरक्षित तरीके से dust तथा debris हटाएँ।
12. Jigsaw को blade सुरक्षित करके और power source disconnect करके store करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- हाथों को blade path से दूर रखें और cutting के दौरान workpiece के नीचे हाथ न डालें।
- Damaged blade का उपयोग न करें और loose blade clamp के साथ tool न चलाएँ।
- ऐसा workpiece कभी न काटें जिसे मजबूती से support न किया गया हो।
- Tool नीचे रखने से पहले blade पूरी तरह रुकने दें।
- Cord को blade से दूर रखें और cutting से पहले छिपी electrical wiring जाँचें।
- गीली जगह पर tool तभी चलाएँ जब वह उसके लिए rated हो।
- ढीले कपड़े और बाल सुरक्षित रखें तथा उड़ते chips और dust से लोगों को दूर रखें।

देखभाल और रखरखाव

- काम के बाद vents और base plate से dust साफ करें।
- Blade में cracks, bluntness या damaged teeth जाँचें और जरूरत पर बदलें।
- Base plate, blade clamp, switch और power cable नियमित जाँचें।
- केवल manufacturer-approved replacement parts और accessories उपयोग करें।
- Tool को सूखी जगह रखें और storage से पहले battery निकालें या cord disconnect करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Material या cut type के लिए गलत blade चुनना।
- Tool पर जोर डालकर blade मोड़ देना और cut line से हट जाना।
- Workpiece को clamps से ठीक से न पकड़ना।
- Power से जुड़े tool में blade बदलना।
- Blade रुकने से पहले tool नीचे रख देना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।