# Pneumatic Press



Category: **Power Tools & Workshop Machines** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

**इन lab items पर लागू:** Pneumatic press

## इसका उपयोग किस लिए होता है

Pneumatic Press compressed air से दबाव बनाकर components को press, fit या form करती है। सुरक्षित उपयोग के लिए सही pressure, मजबूत workholding और moving parts से सुरक्षा जरूरी है।

## मुख्य भाग

- Press frame, bed और pressing head पहचानें।
- Compressed air को movement में बदलने वाला pneumatic cylinder पहचानें।
- Workpiece पर दबाव डालने वाला ram या pressing tool पहचानें।
- Compressed-air inlet, hose और regulator पहचानें।
- Pressure gauge और air control valve पहचानें।
- Design के अनुसार operating pedal या two-hand control पहचानें।
- Guards, emergency stop और air-isolation valve पहचानें।

## शुरू करने से पहले

1. Operating instructions पढ़ें और उपयोग से पहले supervised training लें।
2. Frame, ram, air hose, fittings और guards में नुकसान जाँचें।
3. सुनिश्चित करें कि compressed-air supply निर्माता के specifications के अनुसार है।
4. Pressure regulator और gauge सही काम करते हैं या नहीं, जाँचें।
5. उपयुक्त pressing tool चुनें और workpiece को bed पर सुरक्षित पकड़ें।
6. Pressing zone से हाथ दूर रखें और जरूरत के अनुसार guard सेट करें।
7. ढीली चीजें हटाएँ और emergency stop तक पहुँच सुनिश्चित करें।

## उपयोग कैसे करें

1. Tool लगाने या adjustment से पहले air supply अलग करें।
2. सही pressing tool लगाएँ और निर्देशों के अनुसार सुरक्षित करें।
3. Workpiece को बीच में रखें और press bed पर मजबूती से सहारा दें।
4. Approved operating range के भीतर working pressure सेट करें।
5. Air supply जोड़ें और leakage या असामान्य आवाज जाँचें।
6. Guards बंद करें और निर्धारित operating control चुनें।
7. Approved pedal या control arrangement से press चालू करें।
8. Pressing cycle को सुरक्षित दूरी से देखें और work area में हाथ न डालें।
9. Control छोड़ें और ram को सुरक्षित position में लौटने दें।
10. Workpiece निकालने या settings बदलने से पहले air supply अलग करें।

## ⚠ सुरक्षा (Safety)

- Ram और press bed के बीच कभी हाथ या उँगलियाँ न रखें।
- Press की rated pressure या load capacity से अधिक उपयोग न करें।
- Guards और safety controls सही रखें; उन्हें bypass न करें।
- Servicing से पहले compressed air अलग करें और फँसा हुआ pressure निकालें।
- खराब hoses, ढीली fittings या अस्थिर press frame इस्तेमाल न करें।
- Press की अनचाही movement या air leakage होने पर तुरंत रोकें।

## देखभाल और रखरखाव

- Cleaning या maintenance से पहले air अलग करें और stored pressure निकालें।
- हर session के बाद press bed साफ करें और मलबा हटाएँ।
- Hoses, fittings, ram और guards में घिसावट या leakage नियमित जाँचें।
- Lubrication और scheduled maintenance के लिए निर्माता के निर्देश मानें।

## आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Workpiece को बीच में न रखने से pressing अस्थिर होना।
- निर्धारित सीमा से अधिक air pressure बढ़ाना।
- Ram रुकने से पहले pressing zone में हाथ डालना।
- Compressed air जुड़ी रहने पर tooling adjustment करना।

*Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।*