Steam Press



Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Steam press

इसका उपयोग किस लिए होता है

स्टीम प्रेस नियंत्रित गर्मी, दबाव और भाप से कपड़ों की सिलवटें हटाती है और उन्हें आकार देती है। सही उपयोग से कपड़े की फिनिश बेहतर होती है और ऑपरेटर सुरक्षित रहता है।

मुख्य भाग

- प्रेसिंग हेड या गर्म प्लेट
- निचला प्रेसिंग बक या टेबल
- स्टीम सप्लाई और स्टीम कंट्रोल
- तापमान और प्रेशर कंट्रोल
- फुट पेडल या ऑपरेटिंग हैंडल
- लगे होने पर सुरक्षा गार्ड और कंडेन्सेट कलेक्शन सिस्टम

शुरू करने से पहले

1. निर्देश पढ़ें और कपड़े की तापमान तथा भाप सहने की सीमा पहचानें।
2. प्रेसिंग सतह, कंट्रोल, होज, गार्ड और पावर कनेक्शन में नुकसान जाँचें।
3. स्टीम सप्लाई और कंडेन्सेट सिस्टम में लीकेज या रुकावट जाँचें।
4. कपड़े और गारमेंट के अनुसार तापमान तथा दबाव सेट करें।
5. प्रेसिंग क्षेत्र साफ, सूखा और ढीली वस्तुओं से मुक्त रखें।
6. उचित सुरक्षा उपकरण पहनें और फुट पेडल या कंट्रोल का रास्ता खुला रखें।

उपयोग कैसे करें

1. मशीन चालू करें और प्रेसिंग सतहों को निर्धारित तापमान तक गर्म होने दें।
2. कपड़े को निचले बक पर बिना खींचे या सिलाई दबाए सही रखें।
3. नाजुक, गहरे रंग या गर्मी-संवेदनशील कपड़े पर जरूरत के अनुसार प्रेसिंग कपड़ा रखें।
4. हाथों को प्रेसिंग क्षेत्र से दूर रखें और निर्धारित कंट्रोल से प्रेस चलाएँ।
5. कपड़े के लिए सुझाए गए समय तक भाप और दबाव दें।
6. कपड़े की स्थिति बदलने से पहले प्रेस को पूरी तरह खोलें।
7. फिनिश जाँचें और जरूरत होने पर सेटिंग सुधारकर दोबारा प्रेस करें।
8. प्रेस किए कपड़े को ठंडी और सूखी सुरक्षित जगह या हैंगर पर रखें।
9. काम के बाद मशीन बंद करें और पावर तथा स्टीम सप्लाई अलग करें।
10. सफाई या नियमित मेंटेनेंस से पहले गर्म सतहों को ठंडा होने दें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- उंगलियाँ, हाथ और कपड़े बंद होने वाली प्रेसिंग सतहों से दूर रखें।
- गार्ड, टू-हैंड कंट्रोल या अन्य सुरक्षा उपकरणों को निष्क्रिय न करें।
- पहने हुए कपड़ों को प्रेस न करें और भाप किसी व्यक्ति की ओर न छोड़ें।
- गर्म कपड़े या भाग संभालते समय जरूरत के अनुसार गर्मी-रोधी सुरक्षा पहनें।
- खराब होज, बिजली केबल, कंट्रोल या स्टीम लीकेज तुरंत रिपोर्ट करें।
- सर्विसिंग या खराबी दूर करने से पहले पावर और स्टीम अलग करें।

देखभाल और रखरखाव

- प्रेसिंग सतह ठंडी होने पर स्वीकृत सामग्री से साफ करें।
- स्टीम होज, बिजली केबल, कंट्रोल और सुरक्षा उपकरण नियमित जाँचें।
- निर्माता के निर्देशों के अनुसार स्टीम सिस्टम का ड्रेनेज और मेंटेनेंस करें।
- उपयोग न होने पर प्रेस को साफ, सूखा और ढककर रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- बहुत अधिक गर्मी से कपड़ा जल या सिकुड़ सकता है।
- बंद होते हेड के पास हाथ रखने से चोट या जलन हो सकती है।
- अधिक दबाव से कपड़े पर निशान पड़ सकते हैं या सिलाई खराब हो सकती है।
- स्टीम लीकेज या खराब कंट्रोल नजरअंदाज करने से गंभीर खतरा हो सकता है।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।