Tyre Pressure Gauge



Category: **Automotive** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 6 labs

इन lab items पर लागू: Tire pressure gauges; Tyre pressure gauge

इसका उपयोग किस लिए होता है

Tyre Pressure Gauge वाहन के टायर के अंदर हवा का दबाव मापता है। टायर की स्थिति और भार के अनुसार reading की तुलना निर्माता द्वारा बताए गए दबाव से करें।

उपयोग कैसे करें

1. Gauge, hose और connector में नुकसान या हवा के रिसाव की जाँच करें।
2. वाहन के label या manual से सही tyre pressure पता करें।
3. वाहन को सुरक्षित जगह समतल सतह पर रोकें और जरूरत के अनुसार बंद करें।
4. Valve cap हटाएँ और gauge connector को valve पर मजबूती से लगाएँ।
5. Pressure reading पढ़ें और उसकी तुलना सुझाए गए मान से करें।
6. जरूरत हो तो हवा समायोजित करें, दोबारा जाँचें और valve cap लगा दें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- चलते ट्रैफिक से दूर सुरक्षित और समतल जगह पर pressure जाँचें।
- स्पष्ट रूप से खराब या बहुत गर्म टायर को बिना विशेषज्ञ सलाह के जाँचें या हवा न भरें।
- Valve से उँगलियाँ दूर रखें और हवा अचानक निकलने से बचें।

देखभाल और रखरखाव

- Gauge को साफ और सूखा रखें, गिरने से बचाएँ और सुरक्षित जगह पर स्टोर करें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।