Oil Pressure Gauge



Category: **Automotive** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 4 labs

इन lab items पर लागू: Oil pressure gauges

इसका उपयोग किस लिए होता है

Oil pressure gauge का उपयोग engine oil pressure मापने के लिए किया जाता है। Reading की तुलना vehicle manufacturer की निर्धारित range से करें।

मुख्य भाग

- Pressure gauge
- Connecting hose
- Adapter fittings
- Pressure port connector
- Gauge scale या display

शुरू करने से पहले

1. Vehicle को सुरक्षित park करें और service manual देखें।
2. Gauge range और adapter की engine के साथ compatibility जाँचें।
3. Hose, fittings और gauge में damage जाँचें।
4. Gauge जोड़ने से पहले गर्म engine parts को ठंडा होने दें।

उपयोग कैसे करें

1. निर्धारित oil pressure test port खोजें।
2. Gauge लगाने से पहले engine बंद करें।
3. सही adapter जोड़कर सुरक्षित रूप से कसें।
4. Test procedure के अनुसार engine start करें।
5. निर्धारित engine speed और temperature पर pressure देखें।
6. Reading की manufacturer specifications से तुलना करें।
7. Gauge हटाने से पहले engine बंद करें।
8. Original fitting वापस लगाएँ और leakage जाँचें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- गर्म oil और moving engine parts से दूर रहें।
- Engine चलते समय pressurized fitting न खोलें।
- सही pressure-rated hose और adapter इस्तेमाल करें।
- Oil leakage या gauge में असामान्य व्यवहार होने पर test रोकें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद fittings साफ करें।
- Hose और gauge की नियमित जाँच करें।
- Gauge को protective case में रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- गलत adapter इस्तेमाल करना।
- Engine temperature या speed को ध्यान में रखे बिना reading की तुलना करना।
- Pressure रहते gauge हटाना।
- Oil leakage को नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।