Spring Caliper

Category: **Measuring & Marking Tools** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Spring Caliper Inside /Outside /Divider

इसका उपयोग किस लिए होता है

Spring Caliper सीधे measurement दिखाए बिना internal और external dimensions को transfer या compare करता है। Dimension जानने के लिए इसे suitable scale या measuring instrument के साथ इस्तेमाल करें।

उपयोग कैसे करें

1. पहचानें कि caliper inside, outside या divider type है।
2. Spring, adjustment nut, joints और contact points में damage जाँचें।
3. जाँचे जाने वाले dimension के अनुसार legs को धीरे adjust करें।
4. Contact points को अंदरूनी या बाहरी surfaces पर सही रखें।
5. Adjustment को पकड़े रखें और setting बदले बिना caliper हटाएँ।
6. Setting को suitable ruler या measuring instrument से compare करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Sharp points को उँगलियों, आँखों और दूसरे लोगों से दूर रखें।
- Workpiece पर legs को जबरदस्ती न दबाएँ और adjustment nut ज्यादा न कसें।
- Sharp या moving parts के पास measurement लेते समय workpiece सुरक्षित रखें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद साफ करें, जरूरत पर metal surfaces को हल्का protect करें और सुरक्षित रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।