Ball Joint Separator



Category: **Automotive** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 1 labs

इन lab items पर लागू: Ball joint separators

इसका उपयोग किस लिए होता है

Ball Joint Separator repair के दौरान vehicle का ball joint उसके जुड़े component से अलग करता है। सही separator चुनें और vehicle service procedure का पालन करें।

उपयोग कैसे करें

1. Vehicle को सुरक्षित park करें, engine बंद करें और movement रोकें।
2. Service manual देखकर सही ball joint separator पहचानें।
3. Lifting जरूरी हो तो approved lifting points और rated stands इस्तेमाल करें।
4. Separator के threads, jaws और contact points में damage जाँचें।
5. Tool के design के अनुसार उसे joint के आसपास सही रखें।
6. Specified method से धीरे force लगाएँ, जब तक joint अलग न हो जाए।
7. Separation के बाद components जाँचें और tool सावधानी से हटाएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- केवल jack के सहारे उठे vehicle के नीचे कभी काम न करें।
- Eye protection पहनें और pinch points से हाथ दूर रखें।
- Loaded separator पर प्रहार न करें, जब तक instructions इसकी अनुमति न दें।
- Vehicle suspension repair केवल trained व्यक्तियों को करनी चाहिए।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद tool साफ करें, threads जाँचें और case में सूखा रखें।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।