


# 鋪床機器人\_AGV串接說明文件\_Python

## 環境需求


1. 運行平台：Python3
  2. 需安裝**TwinCAT2**，並透過System Manager與AGV的ipc連線，詳見安裝方式。
  3. 本Python專案依賴的模組及套件：
    - pyads
    - tkinter
- 

## 安裝方式


1. 安裝TwinCAT2
  - 執行 Tc211x64Engineering\_R3\_2.11\_2302.exe。
  - 點擊TwinCAT icon進入Properties → AMS Router，將NetID設定為PC的IP（與AGV同網域），加上**.1.1**，例如**192.168.100.1.1.1**。
2. TwinCAT連線
  - TwinCAT → System Manager




- 點選Choose Target



- 點選Search(Ethernet)



- 點選要加入的AGV IP、點選IP Adress，再點選Add Route，再輸入加入密碼 **1**，即可連線。Connected欄位顯示 **x** 代表已連線。



- Python套件可直接 **pip install**，其中pyads套件需額外處理：
- 安裝路徑下找到pyads\_ex.py，如：.\Python39\Lib\site-packages\pyads\pyads\_ex.py。
- 第**71**行改為正確TcAdsDII.dll的路徑，TwinCAT預設安裝路徑為C:\TwinCAT。

```
PYTHON
_adsDLL =
ctypes.windll.LoadLibrary("C:\\twincat\\AdsApi\\TcAdsDII\\x64\\TcAds
DLL.dll")
```

## 範例程式

MAIN\_EXAMPLE.py

```
PYTHON
from AGV_SDK.WCSFunction import WCSFunction
import time

if __name__ == "__main__":
    wcs = WCSFunction() #初始化

    time.sleep(1)

    cfg = wcs.get_car_status("240") #取得AGV狀態, carID為AGV IP末三碼
    print(cfg.Attitude.Code)

    wcs.motor_run("240", 1000) #對AGV下移動指令
```

## 主要類別

### WCSFunction

`get_car_status(carID:str) → AgvConfig`

- 功能：得到AGV所有狀態資料。

`run_robot_script(self, carID:str, task_name:str) → str`

- 功能：執行指定的腳本。
- 預設為鋪床機器人之工作點之間移動固定腳本，task\_name包含
  - HomeToP2

- P2ToP3
- P3ToP4
- P4ToHome

move\_to\_target(carID:str, target:str) → str

- 功能：命令AGV移動到指定點。
- 返回值為路徑規劃之路徑

auto\_run(carID:str, distance:int)

- 功能：AGV前進指定距離，距離單位為毫米(mm)，每1000mm為一單位，不可為負值。

motor\_run(carID:str, distance:int)

- 功能：AGV前進指定距離，距離單位為毫米(mm)。

turn\_left90(carID:str)

- 功能：AGV左轉90度(轉盤不動)。

turn\_left180(carID:str)

- 功能：AGV左轉180度(轉盤不動)。

turn\_right90(carID:str)

- 功能：AGV右轉90度(轉盤不動)。

turn\_right180(carID:str)

- 功能：AGV右轉180度(轉盤不動)。

tray\_left90(carID:str)

- 功能：轉盤左轉90度。

tray\_left180(carID:str)

- 功能：轉盤左轉180度。

tray\_right90(carID:str)

- 功能：轉盤右轉90度。

tray\_right180(carID:str)

- 功能：轉盤右轉180度。

## AgvConfig

為AGV狀態類別，包含以下屬性：

- **Battery** 電量
- **Location**
  - **X** 下X座標
  - **Y** 下Y座標
  - **A** 下角度
- **RunPara**
  - **Velo** 速度
  - **Acce** 加速度
  - **Dece** 減速度
  - **Jerk** 加加速/減減速
- **Attitude**
  - **X** 下X座標
  - **Y** 下Y座標
  - **A** 下角度
- **Shelves**
  - **X** 上X座標
  - **Y** 上Y座標
  - **A** 上角度
- **Status**
  - **State** Agv狀態
  - **Flag**
    - **IsReady** Agv是否準備中
      - **IsServoON** 馬達是否鎖定中
      - **IsJogMode** 是否啟用Jog模式
      - **IsMoving** Agv是否移動中
      - **IsLaserStop** 雷射是否觸發
      - **IsEmergencyStop** 緊急停止按鈕是否觸發
      - **IsRunPause** 是否啟用指定位置命令
      - **IsScriptStart** 腳本是否開始執行
      - **IsScriptFinish** 腳本是否執行完成

- **IsScriptStop** 腳本是否已經停止
  - **IsScriptPause** 腳本是否暫停
  - **IsLaserEnable** 雷射保護使用權限
  - **IsLaserWarnField2** 雷射防護區域2/SafeLaser.2
  - **IsLaserWarnField1** 雷射防護區域1/SafeLaser.1
  - **IsLaserProtField** 雷射危險區域/SafeLaser.0
  - **IsLaserCarStop** 雷射交管命令/SafeLaser.7
  - **IsChargeing** 是否正在充電
  - **IsLiftUp** 轉盤是否已經頂升
  - **IsTurnMaxiPt** 轉盤是否已經到最高點
  - **IsTurnMiniPt** 轉盤是否已經到最低點
- **AxisM**
    - **Enable** 是否存在
    - **Ready1** 是否準備(AxisB+AxisR+AxisL)
    - **Ready2** 是否準備(AxisB+AxisR+AxisL+AxisUD)
    - **Ready3** 是否準備(AxisB+AxisR+AxisL+AxisUD+AxisT)
    - **Coupling1** 是否同動(AxisR+AxisL)
    - **Coupling2** 是否同動(AxisR+AxisL+AxisT)
    - **Moving** 是否移動
    - **Busy** 是否忙碌
    - **Error** 是否異常
  - **AxisB**
    - **Enable** 是否存在
    - **Ready** 是否準備
    - **Coupling** 是否同動
    - **Moving** 是否移動
    - **Busy** 是否忙碌
    - **Error** 是否異常
  - **AxisR**
    - **Enable** 是否存在
    - **Ready** 是否準備
    - **Coupling** 是否同動
    - **Moving** 是否移動
    - **Busy** 是否忙碌
    - **Error** 是否異常
  - **AxisL**
    - **Enable** 是否存在
    - **Ready** 是否準備

- **Coupling** 是否同動
- **Moving** 是否移動
- **Busy** 是否忙碌
- **Error** 是否異常
- **AxisUD**
  - **Enable** 是否存在
  - **Ready** 是否準備
  - **Coupling** 是否同動
  - **Moving** 是否移動
  - **Busy** 是否忙碌
  - **Error** 是否異常
- **AxisT**
  - **Enable** 是否存在
  - **Ready** 是否準備
  - **Coupling** 是否同動
  - **Moving** 是否移動
  - **Busy** 是否忙碌
  - **Error** 是否異常
- **Log**
  - **IsRunning** 腳本是否運行中
  - **ScriptIndex** 目前執行腳本行數
  - **ScriptCode** 目前執行腳本代碼
  - **RunIndex** PLC運行行數
  - **ErrorRunIndex** PLC發生ERROR行數
  - **ErrorCode** PLC錯誤碼
- **Script** 腳本清單(list)

## AgvLogging

PYTHON

```
# 於main.py初始化log
import logging
from AgvLogging import setup_logging

setup_logging(self.text)
log = logging.getLogger("log") #可使用logging模組中的功能
```

setup\_logging(text\_widget: Optional[tk.Text] = None)

- 參數為tk.Text，可將log顯示於tk介面及儲存於同路徑下的log資料夾中

- 參數為None，log儲存在同路徑下的log資料夾中
- 

## 聯絡方式

王璵詠

工業技術研究院

服務系統科技中心/智慧物流與供應鏈整合服務組

Email: [liyung@itri.org.tw](mailto:liyung@itri.org.tw)

Mobile: 0972-967-914