# TABLA DE CONVERSIONES

VUELTAS	METROS
10	2,2
20	4,4
30	6,6
40	8,8
50	11
60	13,2
70	15,4
80	17,6
90	19,8
100	22

## Ovi Max47

Guía Técnica

VERSIÓN 1.0



OVILLADOR AUTOMATICO CREADO POR LOS POLOS DOMINANTES - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA


#### OviMax47


## INDICE

### OVILLADOR AUTOMÁTICO


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	2
MANUAL DE USO	3
TABLA DE CONVERSIÓN VUELTAS A METROS	5
CONTACTOS	.5

#### **COMPONENTES**






ELEGIR LA CANTIDAD DE VUELTAS DE LA BASE CON EL BOTÓN AMARILLO. \*



ESPERAR QUE LA BASE COMPLETE LA CANTIDAD DE VUELTAS ESPECIFICADAS EN EL PUNTO ANTERIOR.




INICIAR EL ENROLLADO PRESIONANDO EL BOTÓN ROJO.




UNA VEZ QUE HAYA TERMINADO DE GIRAR, CORTAR EL HILO NO ENROSCADO, RETIRAR LA MADEJA Y PRESIONAR EL BOTÓN ROJO PARA VOLVER AL PUNTO 5.

## MANUAL DE USO




COLOCAR LA BOBINA EN EL LUGAR INDICADO.





HACER UN NUDO PARA SUJETAR EL HILO EN UNO DE LOS DOS SUJETADORES DE LA BASE GIRATORIA.



CONECTAR EL DISPOSITIVO A UN TOMA CORRIENTE DE 220V.

MOTOR DC: MR06A-012003-47 (Vnom: 12 V, RPM: 47, Inom: 0.45 A, Io: 0.19 A)

**DISPLAY:** LCD1602 con modulo I2C

MICROCONTROLADOR: ATmega328P - ARDUINO UNO

**DRIVER DE MOTOR:** L298N

ALIMENTACIÓN: 220-12 V, 2 A