

环亚电子

http://shop110280715.taobao.com

# 目 录

1.	CSI	R8645		1
	1.1		↑绍	
	1.2	应用领	页域	2
	1.3		<b>5性</b>	
	1.4		· >数	
	1.5	模块尺	<b>7</b> 寸	3
	1.6	IO定义	Ϋ́	4
	1.7		事项	
	1.8		<u> </u>	
		1.8.1		
		1.8.2	启动方式	
		1.8.3	USB 声卡连接	
		1.8.4	差分功放连接	9
		1.8.5	按键连接	10
		1.8.6	指示灯连接	
		1.8.7	MIC 连接	
			_ ~ .	

## 1. **CSR8645**

CSR8645 链接: http://item.taobao.com/item.htm?id=42522462481 转接板链接: http://item.taobao.com/item.htm?id=42975846346



图1.1 CSR8645 宣传图



图1.2 CSR8645 转接板(2.1x3.5cm)




图1.3 CSR8645 转接板 IO 定义

## 1.1 模块介绍

此模块主控采用 CSR 的 BC8645 芯片为模块提供了高品质的音质和兼容性,整体性能更优越。蓝牙模块采用免驱动方式,客户只需要把模块接入应用产品,就可以快捷地实现音乐的无线传输,享受无线音乐的乐趣。支持高品质音效 APT-X 数传,同时可以连接两个主设备蓝牙。模块开机后自动回连最后配对的手机,倒数第二个配对过的手机需要手动连接。如果 6 个配对设备同时打开,那么自动连接最后配对的手机。

#### 1.2 应用领域

该模块主要用于短距离的音乐传输,可以方便的和笔记本电脑,手机,PDA等数码产品的蓝牙设备相连,实现音乐的无线传输。

- 1) 立体声蓝牙音箱;
- 2) 立体声蓝牙耳机;
- 3) 蓝牙免提通话;
- 4) 蓝牙控制和多媒体设备;

## 1.3 基本特性

- 1) Bluetooth v4.0;
- 2) A2DP v1.2;
- 3) AVRCP v1.4;
- 4) HFP v1.6;
- 5) GAVDP1.2;
- 6) HSP1.2;
- 7) 双 MIC 输入。

## 1.4 性能参数

<b>型</b> 号	CSR8645		
蓝牙规格	Bluetooth V4.0		
调制方式	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK		
供电电压	DC3.3-4.2V, ≤3.0V 自动关机, ≤3.2V 报警		
支持蓝牙协议	HFPV1.6, A2DPV1.2,AVRCPV1.4, HSPV1.2		
工作电流	≤30mA		
待机电流	<50uA		
温度范围	-40 ℃ ~ +85 ℃		
无线传输范围	≤10 米		
传输功率	支持 Class1/Class2/Class3 最大可调 9dbm		
灵敏度	-80dBm<0.1%BER		
频率范围	2.4GHz~2.480GHz		
对外接口	USB (USB 声卡)		
音频性能	支持 ACC,MP3,SBC,APT-X 解码		
音频信噪比	≥75dB		
失真度	≤0.1%		
模块尺寸	26.2x13.5x0.8mm		
转接板尺寸	29x23mm		

## 1.5 模块尺寸

# 焊盘尺寸: R1\_6x0\_8MM





图1.4 CSR8645 尺寸图

## 1.6 **IO 定义**

IO 编号	IO 名称	IO 描述
1	LED2	未使能
2	LED1	状态指示灯
3	LED0	状态指示灯
4	AIO0	未使能
5	MISO	烧入程序端口
6	CSB	烧入程序端口
7	CLK	烧入程序端口
8	MOSI	烧入程序端口
9	SPI_EN	烧入程序端口使能脚(高电平使能)
10	TX	串口 TX (未使能)
11	RX	串口 RX (未使能)
12	VBUS	充电端口 5V 输入
13	RST#	低电平复位
14	BAT	电源输入(3.3~4,2V)
15	POWER_EN	模块使能端,高电平有效(必须延时 30ms 再上电)
16	1.8V	1.8V 输出
17	GND	电源地
18	CHG_EXT	外部电池充电管理
19	BAT_SENSE	外部电池充电管理
20	PIO10	未使能
21	PIO11	未使能
22	PIO12	未使能
23	PIO13	未使能
24	USB_N	USB 差分信号负
25	USB_P	USB 差分信号正
26	MUTE (PIO9)	外部功放静音控制脚(静音时,一段时间后为低电平)
27	PIO6	未使能
28	P.P/CALL (PIO7)	播放/暂停/接打电话/回拨/重配对
29	PIO8	未使能
30	PREV (PIO18)	上一曲
31	NEXT (PIO19)	下一曲
32	VOL- (PIO20)	音量减小
33	VOL+ (PIO21)	音量增大
34	MIC_BIAS	麦克偏置电压
35	MIC_AN	麦克 1 负端
36	MIC_AP	麦克1正端
37	MIC_BN	麦克 2 负端 (未使能)
38	MIC_BP	麦克2正端(未使能)
39	SPK_R_N1	音频右声道差分输出负端
40	SPK_R_P1	音频右声道差分输出正端
41	SPK_L_N1	音频左声道差分输出负端
42	SPK_L_P1	音频左声道差分输出正端
43	RFOUT	天线(默认内置天线,外部天线端口断开)

## 1.7 注意事项

- 1. 如果模组天线旁边有电池,金属物,液晶屏,喇叭等,要求离天线距离至少 3cm, 否则建议用外置天线。
- 2. Layout 时供电线路建议使用星型走线,并确保蓝牙模组供电线性能度要好。还有 BT 的地与运放,功放,MCU 等的地分开,而且 BT 下侧不可有其他干扰地,建议 将蓝牙模组放在底板角落处。
- 3. 建议将模组天线部分浮在底板外,天线周围不可走控制线,电源线,音频线,MIC等干扰线,如果模组要放在中间,须在天线下周围开槽,建议使用外置天线。
- 4. 如果模组天线附近有排座,外壳有金属铁网等对信号有影响的,建议使用外置天线解决距离问题。
- 5. 模组外接功放的时候,必须接差分输入的功放,如果不接差分输入的功放,必须接一个运放平衡两个差分的电平,否则会有"啪啪"的冲击声。



#### 1.8 典型电路

#### 1.8.1 电源连接




图1.5 电源连接


#### 注意:

- VCC (3.3~4.2V), 采用外部电源供电时: 3.6V (HT7536) 供电。采用锂电池供电时: 保证锂电电压在 3.3V~4.2V 之间;
- 建议蓝牙模块电源端并联 470uf 与 0.1uf 电容,抑制电源噪声;
- 1V8 是输出电压。

如上图连接方式,此时模块上电后并没有工作,原因是模块"PWER\_E"未使能,见下图上电启动方式。


## 1.8.2 启动方式

产品中稳定的启动方式按照下图连接:



#### 1.8.3 USB 声卡连接

## USB连线



#### 注意:

模块其他线不接,只需连接四根线,插入电脑中就会识别声卡,免驱动。


图1.7 USB 连接

- □ ◎ 声音、视频和游戏控制器
  - NVIDIA High Definition Audio
  - Realtek High Definition Audio
  - USB Audio Device
  - ◎ 传统视频捕捉设备
  - ❷ 传统音频驱动程序
  - ❷ 媒体控制设备
  - ② 视频编码解码器
  - 音频编码解码器


图1.8 USB 声卡

## 注意:

- 模块只需接入上图 4 根并连接电脑后即可被识别为 USB 声卡, 免驱动;
- 建议 USB 连接线不易过长;
- 默认版本固件带 USB 声卡功能;
- USB 声卡和蓝牙功能不能同时工作。



#### 1.8.4 差分功放连接



#### 注意:

- 喇叭: 4欧, 3W;
- C21、C22 靠近 HT6872;
- 模块控制芯片静音焊接 R22,不焊 R21。无控制,焊接 R21,不焊 R22。

CSR8645 在静音时,MUTE 会延时一段时间变为低电平,避免声音间断的问题,同时也降低系统功耗。所以在做产品时,建议采用 CSR8645 的 MUTE 控制 HT6872。本模块为调试方便,采用无控制方式。

#### 1.8.5 按键连接




图1.11 按键连接

#### 注意:

● P.P/CALL 按键时间长短对应功能。

## 1.8.6 指示灯连接




蓝牙模块上电后,处于配对中,双灯交替闪烁;配对成功后,单灯 LED2 闪烁,LED1 灭。

#### 注意:

• 个人建议调试时,把灯焊接上,方便观察模块是否启动。

## 1.8.7 **MIC 连接**

# MIC输入



## 注意:

• MIC 是有极性的,不要焊接反了。