## Configuración para flashear el firmware de Klipper en una tarjeta BTT Octopus V1.1

```
(goT)
[*] Enable extra low-level configuration options
   Micro-controller Architecture (STMicroelectronics STM32) --->
                                                                      STM32F446
   Processor model (STM32F446) --->
   Bootloader offset (32KiB bootloader) --->
   Clock Reference (12 MHz crystal) --->
   Communication interface (USB (on PA11/PA12)) --->
   USB ids --->
Specify a custom step pulse duration
() GPIO pins to set at micro-controller startup
Space/Enter] Toggle/enter
                               [?] Help
                                                  [/] Search
[Q] Quit (prompts for save)
                               [ESC] Leave menu
```

Configuración para pantalla pequeña, BTT TFT24 V1.1 en Klipper, esta es la configuración de cableado, depende de la pantalla que uses, deberás flashearla al efecto, con un firmware de emulación, mas info:

https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-TouchScreenFirmware/blob/e180179aa945cfcf4a5af5c71581138d4d87225 d/TFT/src/User/API/UI/ST7920 Simulator.c

J.M. Escrich 20230321