

ADMINISTRADOR

Manual del Administrador

Gestión completa de LUMEN: proyectos, órdenes, certificación, personal y materiales.

Versión: 1.0
Generado: 2026-06-13
Plataforma: LUMEN (panel web de administración)
Audiencia: Administradores y coordinación

1. El panel de administración

Como administrador, usted gestiona todo el ciclo operativo de HMR Nexus en LUMEN: proyectos, órdenes de servicio, asignaciones, certificación dual, personal interno y externo, materiales y catálogo de servicios.

El acceso de administrador es por correo electrónico y contraseña (los técnicos y externos usan otros métodos). Desde el panel ve el menú lateral con todas las áreas de gestión.

RESPONSABILIDAD

El perfil de administrador puede crear y asignar órdenes, certificar y gestionar personal. Cuide sus credenciales y cierre sesión en equipos compartidos.

2. Dashboard ejecutivo

El Dashboard muestra los KPIs y el estado general: órdenes por estado, rendimiento de los equipos (Rot, Grün, Blau, Gelb) y proyectos activos. Úselo como punto de partida para detectar cuellos de botella.

3. Proyectos

Cada orden pertenece a un proyecto. Los proyectos definen valores por defecto que luego se heredan al crear órdenes: cliente, operador (DGF, GFP, UGG) y línea (NE3 / NE4).

- 01 Entre a "Proyectos" y cree o abra un proyecto.
- 02 Defina cliente, operador y línea por defecto.
- 03 Al crear una orden desde ese proyecto, esos valores se derivan automáticamente.

4. Órdenes de servicio

4.1 Crear una orden

- 01 Entre a "Órdenes de trabajo" y elija "Nueva orden".
- 02 Seleccione el proyecto: cliente, operador y línea se derivan solos.
- 03 Complete tipo de trabajo, dirección y datos específicos requeridos.
- 04 Guarde la orden: queda en estado "Creada".

4.2 Tipos de trabajo

- Soplado (NE3/NE4), Fusión AP/DP, Alta/Instalación, Instalación NT, Patchkabel.
- Cada tipo exige datos propios (metros, empalmes, dB, números de serie, etc.).

5. Asignación de órdenes

Desde el detalle de una orden, la asigna a un técnico/equipo interno o a un colaborador externo. La asignación respeta reglas de negocio.

BLOQUEO POR DOCUMENTACIÓN

Un colaborador externo con documentación incompleta o vencida NO puede recibir asignaciones. El sistema lo bloquea automáticamente y avisa de documentos por vencer (< 30 días).

6. Certificación dual

LUMEN maneja dos niveles de certificación encadenados: primero la certificación interna (Nexus), luego el envío y aceptación del cliente.

- Sin Rückmeldung completo > no se puede certificar internamente.
- Sin certificación interna > no se puede enviar al cliente.
- Sin aceptación del cliente > no se puede facturar.

- 01 En “Certificación” revise las órdenes con Rückmeldung enviado.
- 02 Verifique datos y fotos; certifique internamente (Nexus).
- 03 Envíe al cliente. Al aceptar, la orden queda lista para facturar.

7. Personal y usuarios

7.1 Empleados internos (ley alemana)

- Datos de nómina (Gehaltsabrechnung), vacaciones (mínimo 20 días BUrlG), clase de impuesto (Steuerklasse I–VI).
- SV-Nummer (seguridad social) y Steuer-ID requeridos.

VALIDACIÓN PENDIENTE

Los cálculos de nómina deben ser validados por la asesora fiscal (Janet Martinez de Peglow) antes de operar el módulo de RR.HH.

7.2 Colaboradores externos

Gestione su documentación (Gewerbeanmeldung, seguro, Unbedenklichkeitsbescheinigung, ID, contrato). El sistema alerta y bloquea por documentos vencidos.

7.3 Usuarios y accesos

En “Usuarios” crea cuentas y asigna el rol (administrador, técnico, colaborador externo). A los técnicos se les asigna un PIN de acceso; al administrador, correo y contraseña.

8. Materiales y catálogo

- Control de materiales: inventario por equipo / vehículo.
- Catálogo de servicios: defina los ítems y categorías de trabajo disponibles para las órdenes.

9. Flujo de estados de una orden

- Creada > Asignada > En progreso > Ejecutada.
- Rückmeldung pendiente > Rückmeldung enviado > Certificada internamente.
- Enviada al cliente > Aceptada > Facturada > Pagada.

SOPORTE

Dudas de configuración o incidencias de la plataforma: info@hmr-nexus.com.

10. Confirmación de lectura y recibido

Para dejar constancia de que leyó y recibió este manual, escanee el código QR con la cámara del móvil. Se abrirá su app de correo con un mensaje ya redactado: complete su nombre y envíelo.



> info@hmr-nexus.com

Cómo confirmar

- 01 Abra la cámara del móvil y apunte al código QR.
- 02 Toque la notificación: se abre su app de correo con el mensaje pre-cargado.
- 03 Complete su nombre, área y fecha en el cuerpo del correo.
- 04 Envíe el correo. Listo: su lectura queda confirmada.

IMPORTANTE

El correo se envía desde su propia cuenta. Si el QR no abre el correo, escriba manualmente a info@hmr-nexus.com con el asunto "Confirmación de lectura — Manual de Administrador".

Confirmación manual (alternativa)

Nombre y apellido

Fecha

Firma

Área / rol