

COLABORADOR EXTERNO

Manual del Colaborador Externo

Guía de uso de LUMEN para subcontratistas y colaboradores externos de HMR Nexus.

Versión: 1.0
Generado: 2026-06-13
Plataforma: LUMEN (PWA – web e instalable en móvil)
Audiencia: Subcontratistas / colaboradores externos

1. Qué es LUMEN

LUMEN es la plataforma operativa central de HMR Nexus para la infraestructura de fibra óptica (Glasfaser). Reúne las órdenes de trabajo, los reportes de campo (Rückmeldung), la certificación de los trabajos y la gestión de la documentación del personal.

Como colaborador externo, usted utiliza LUMEN para ver sus órdenes asignadas, mantener su documentación al día y documentar el avance de su trabajo.

FUNCIONA OFFLINE

LUMEN es una PWA: puede instalarla en el móvil y seguir trabajando sin señal. Los datos se sincronizan automáticamente al recuperar la conexión.

2. Acceso a la app

2.1 Instalación en el móvil

- 01 Abra el enlace de LUMEN en el navegador del móvil (Chrome en Android, Safari en iPhone).
- 02 En el menú del navegador elija “Agregar a pantalla de inicio” / “Instalar app”.
- 03 LUMEN queda como un ícono más. Ábrala desde ahí para pantalla completa y modo offline.

2.2 Inicio de sesión

Ingrese con las credenciales que le entrega HMR Nexus. No las comparta: todo lo que registre queda asociado a su cuenta.

3. Su documentación (Dokumente)

Esta sección es la más importante para los colaboradores externos. Sin documentación completa y vigente, la asignación de órdenes se bloquea automáticamente.

En la sección “Documentos” ve el estado de cada documento y puede subir nuevas versiones. Se requieren:

- Gewerbeanmeldung (registro de actividad comercial)
- Haftpflichtversicherung (seguro de responsabilidad civil)
- Unbedenklichkeitsbescheinigung (Finanzamt y Sozialkasse)
- Documento de identidad / pasaporte vigente
- Contrato de subcontratación firmado

BLOQUEO AUTOMÁTICO

Documentación faltante o vencida > asignación de órdenes bloqueada. El sistema avisa automáticamente cuando un documento vence en menos de 30 días. Suba las renovaciones a tiempo.

- 01 Abra la sección “Documentos”.
- 02 Revise el estado y la fecha de vencimiento de cada documento.
- 03 Suba los documentos vencidos o faltantes como foto o PDF.
- 04 Espere la aprobación: después vuelve a poder recibir asignaciones.

4. Trabajar las órdenes

4.1 Ver sus órdenes

En “Órdenes de trabajo” ve únicamente las órdenes asignadas a usted, con su estado y prioridad. Toque una orden para ver el detalle: dirección, tipo de trabajo, proyecto y línea (NE3 / NE4).

4.2 Datos requeridos según el tipo de trabajo

- Soplado (NE3/NE4): metros, tramo, diámetro de tubo, resultado y fotos.
- Fusión AP/DP: cantidad de empalmes, tipo de fibra, pérdidas de fusión (dB) y certificado de medición.
- Alta / Instalación: dirección, tipo de acceso, equipo instalado, fotos antes/después y firma del cliente.
- Instalación NT: tipo de NT, número de serie, ubicación y configuración.
- Patchkabel: tramo conectado, longitud de cable, tipo de conector y resultado de la prueba.

5. Reportar el trabajo (Rückmeldung)

El Rückmeldung es el reporte de avance/finalización. Sin un Rückmeldung completo, el trabajo no se puede certificar ni enviar al cliente.

- 01 Abra la orden ejecutada y el formulario de Rückmeldung.
- 02 Complete los datos del tipo de trabajo (metros, empalmes, mediciones, etc.).
- 03 Cargue fotos de evidencia claras y bien iluminadas.
- 04 Revise que no falte ningún campo obligatorio.
- 05 Envíe el Rückmeldung. El estado de la orden se actualiza.

RECOMENDACIÓN

Cargue las fotos en campo, en el momento. Si no hay señal, LUMEN las guarda y las sube sola al recuperar la conexión.

6. Fotos y evidencia

- Mínimo: una foto del estado inicial y una del trabajo terminado.
- En instalaciones: foto del equipo, del número de serie y, si aplica, firma del cliente.
- Evite fotos borrosas u oscuras que no identifiquen el punto de trabajo.

7. Avisos y soporte

- Mantenga su documentación siempre al día: evita bloqueos en la asignación.
- Sincronice apenas tenga señal; no deje reportes sin enviar.
- No comparta sus credenciales.

SOPORTE

Dudas sobre LUMEN, su acceso o su documentación: info@hmr-nexus.com o su contacto en HMR Nexus.

8. Confirmación de lectura y recibido

Para dejar constancia de que leyó y recibió este manual, escanee el código QR con la cámara del móvil. Se abrirá su app de correo con un mensaje ya redactado: complete su nombre y empresa, y envíelo.



> info@hmr-nexus.com

Cómo confirmar

- 01 Abra la cámara del móvil y apunte al código QR.
- 02 Toque la notificación: se abre su app de correo con el mensaje pre-cargado.
- 03 Complete su nombre, empresa y fecha en el cuerpo del correo.
- 04 Envíe el correo. Listo: su lectura queda confirmada.

IMPORTANTE

El correo se envía desde su propia cuenta. Si el QR no abre el correo, escriba manualmente a info@hmr-nexus.com con el asunto "Confirmación de lectura — Manual Colaborador Externo".

Confirmación manual (alternativa)

Nombre y apellido

Fecha

Firma

Empresa