

# 加载中...

# 基于SPIflash 的fatfs调试步骤

2015-11-09 18:23:04 转载 3

硬件平台

CPU: K64

OS: Mqx

SDK : KSDK\_1.2.0

Flash: SPI flash AT25DF641A 8M

### 移植准备

1. FATFS源代码的获取,可以到官网下载最新版本


http://elm-chan.org/fsw/ff/00index\_e.html

FatFs Module是一种完全免费开源的FAT文件系统模块,专门为小型的嵌入式系统而设计。它完全用标准C语言编写,所以具有良好的硬件平台独立性,可以移植到8051、PIC、AVR、SH、Z80、H8、ARM等系列单片机上而只需做简单的修改。它支持FATI2、FATI6和FAT32,支持多个存储媒介;有独立的缓冲区,可以对多个文件进行读/写,并特别对8位单片机和16位单片机做了优化。

- 2. 解压文件会得到两个文件夹,一个是doc文件夹,这里是FATFS的一些使用文档和说明,以后在文件编程的时候可以查看该文档。另一个是src文件夹,里面就是我们所要的源文件。
- 3. 建立一个IAR工程,加入SPIflash驱动

### 移植步骤

- 1. 将ff.c ff.h disco.c disco.h ffconf.h interger.h 添加到工程中去
- 2. 修改ffconfig.c的相关配置,特别要注意的是\_MAX\_SS的设置,flash最大扇区4096
- 3. 修改disco.c flash驱动接口, sector大小为4096
- 4. 修改disk\_ioctl()函数GET\_SECTOR\_COUNT, GET\_SECTOR\_SIZE, GET\_BLOCK\_SIZE,参数错误,后面格式化不成功





瀵绘壘蹇冪殑宸尢汉

博客等级: 博客积分: 0 博客访问: 198 关注人气: 0 荣誉徽章:

#### 相关博文

查看更多》

#### 推荐博文

- 土耳其民众为何不支持政变?
- 日本迎来中国游客的"后爆买时代
- 央视详解:谁设了"南海仲裁"的
- 土耳其未遂政变: 重要的是解读
- 夺命"神水" 岂能仅
- 成都双流有奖排查精神病引热议&
- "10亿扶贫资金未用于扶贫"需
- 恐袭"躺枪"的总是法国,是标榜
- 评论 | 一言不合就被砍?我们的"
- 日"新安保法案"将拿谁开刀?

查看更多:

该项目SDK自带SPI的底层,所以只需要在disco.c中封装相应的接口函数,如果有时间精力可以自己尝试去写。

## 测试文件系统

```
1.
     挂载
2.
     格式化
     读写
3.
int test_spifatfs(void)
{
 FATFS fs;
 FIL fl;
 FRESULT res;
 unsigned int r,w;
 //for mount
 printf("Mount a equipment:\n");
 res=f_mount(0,&fs);
 if(!res)
    printf("Mount equipment success,f_mount=%x \n\n",res);
 else
    printf("Mount equipment error,f_mount=%x \n\n",res);
 //for format
 printf("Format a equipment:\n");
 res=f_mkfs(0,1,2048);
 if(!res)
    printf("Format equipment success,f_mkfs=%x \n\n",res);
 else
```

```
//for write
printf("Write a file:\n");
res=f_open(&fl,"/test2.dat",FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE);
if(!res)
   printf("Create file success,f_open=%x \n",res);
else
   printf("Create file error,f_open=%x \n",res);
for(w=0; w
{
 TxBuffer[w] = w;
res=f_write(&fl,TxBuffer,PAGE_SIZE,&w);
if(!res)
   printf("Write file success,f_write=%x \n",res);
else
   printf("Write file error,f_write=%x \n",res);
f_close(&fl);
printf("Write finish!\n\n");
//for read
printf("Read a file:\n");
res=f_open(&fl,"/test2.dat",FA_OPEN_EXISTING| FA_READ);
```

printf("Format equipment error,f\_mkfs=%x \n\n",res);

```
if(!res)
   printf("Open file success,f_open=%x \n",res);
else
   printf("Open file error,f_open=%x\n",res);
for(r=0; r
{
 RxBuffer[r] = 0xff;
}
res=f_read(&fl,RxBuffer,PAGE_SIZE,&r);
if(!res)
 printf("Read file success, f_read=%x \n",res);
else
 printf("Read file error, f_read=%x \n",res);
printf("Data is:\n");
for(r=0; r
{
 printf("0x%x ",RxBuffer[r]);
}
f_close(&fl);
printf("\nRead finish!\n\n");
//for umount
printf("Umount a equipment:\n");
res = f_mount(0,NULL);
```

```
if(!res)
    printf("Umount equipmentsuccess!\n");
 else
    printf("Umount equipmenterror!\n");
 return 0;
}
```

## 遇到的问题

代码调试中函数未定义 1.

可能是ffconfig.c 中预定义不对

格式化不成功 2.

Flash的sector等相关参数不正确

格式化成功后读写出现错误 3.

可能是你\_MAX\_SS设置不正确,根本就没有正确格式化,才导致读写错误

## 后期学习

- 如何将文件系统加入命令行
- 深入学习fat的扇区 2.



阅读(0) 评论(0) 收藏(0) 转载(0) 举报







前一篇: [转载]英语飙升的好方法

后一篇:ubunut命令

重要提示:警惕虚假中奖信息 评论



相关阅读

加载中,请稍后...

新浪BLOG意见反馈留言板 不良信息反馈 电话:4006900000 提示音后按1键(按当地市话标准计费) 欢迎批评指正新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2016 SINA Corporation, All Rights Reserved 新浪公司 版权所有