
02 设备接入 IoT Device SDK API 参考(C)

02 设备接入 loT Device SDK API 参考 (C)

文档版本 01

发布日期 2020-05-26





版权所有 © 华为技术有限公司 2020。 保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWE和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,华为公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指导,本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为技术有限公司

地址: 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编: 518129

网址: https://www.huawei.com

客户服务邮箱: support@huawei.com

客户服务电话: 4008302118

目 录

1 使用前必读	
2 开发说明	3
2.1 数据类型说明	
3 直连设备接入	
3.1 初始化 SDK 资源	
3.2 释放 SDK 资源	
3.3 绑定配置3.4 设置日志打印回调函数	
3.4 设置日志打印凹峒函数 3.5 设置回调函数	
3.6 设备连接	
3.7 设备断开链路	
4 直连设备上报数据	
4.1 直连设备上报自定义 topic 消息	
4.2 直连设备上报属性	
4.3 直连设备上报命令执行结果	
4.4 直连设备上报设备属性设置结果	
4.5 直连设备上报设备属性查询结果	
4.6 直连设备上报子设备状态	21
5 直连设备命令接收	23
5.1 接收消息下发	23
5.2 接收自定义 topic 消息	24
5.2.1 订阅自定义 topic	24
5.2.2 接收自定义 topic 消息	25
5.3 接收命令下发	26
5.4 接收平台设置设备属性	27
5.5 接收平台查询设备属性	28
5.6 接收新增子设备通知	29
5.7 接收删除子设备通知	
6 子设备上报数据	37
6.1 子设备上报消息	37
6.2 批量上报设备属性	37

7 OTA 升级	40
7.1 平台下发获取版本信息通知	
7.2 设备上报软固件版本	
7.3 平台下发升级通知	42
7.4 设备请求下载包	44
7.5 设备上报升级状态	44
8 设备影子	47
8.1 设备请求获取平台的设备影子数据	47
8.2 设备接收平台返回的设备影子数据	48

1 使用前必读

概述

物联网平台提供了IoT Device SDK(以下简称SDK),帮助设备快速连接到物联网平台。 支持TCP/IP协议栈的设备在集成IoT Device SDK后,可以直接与物联网平台通信。不 支持TCP/IP协议栈的设备例如蓝牙设备、ZigBee设备等,可以通过集成了IoT Device SDK的网关将设备数据转发给物联网平台,与平台进行通信。

接口列表

SDK提供的接口功能如下所示。

• 直连设备:通过设备鉴权直接接入物联网平台的设备。

• 非直连设备:通过网关设备接入物联网平台的设备。

功能	接口	说明
直连设备接入	IOTA_Init	3.1 初始化SDK资源
	IOTA_Destroy	3.2 释放SDK资源
	IOTA_ConfigSetXXX /	3.3 绑定配置
	IOTA_SetPrintLogCallback	3.4 设置日志打印回调函数
	IOTA_SetCallbackXXX	3.5 设置回调函数
	IOTA_Auth	3.6 设备连接
	IOTA_DisAuth	3.7 设备断开链路
直连设备上报数据	IOTA_MessageReport	4.1 直连设备上报自定义 topic消息
	IOTA_PropertiesReport	4.2 直连设备上报属性
	IOTA_CommandResponse	4.3 直连设备上报命令执行结果
	IOTA_PropertiesSetResponse	4.4 直连设备上报设备属性 设置结果

功能	接口	说明
	IOTA_PropertiesGetResponse	4.5 直连设备上报设备属性 查询结果
	IOTA_UpdateSubDeviceStatus	4.6 直连设备上报子设备状态
直连设备命令接收	HW VOID	5.1 接收消息下发
(相关回调接口)	(*PFN_CALLBACK_HANDLER)/	5.3 接收命令下发
	HW_VOID (*PFN_CALLBACK_HANDLER_WI	5.4 接收平台设置设备属性
	TH_TOPIC)	5.5 接收平台查询设备属性
		5.6 接收新增子设备通知
		5.7 接收删除子设备通知
子设备上报数据	IOTA_MessageReport	6.1 子设备上报消息
	IOTA_BatchPropertiesReport	6.2 批量上报设备属性
OTA升级	HW_VOID (*PFN_CALLBACK_HANDLER)	7.1 平台下发获取版本信息 通知
	IOTA_OTAVersionReport	7.2 设备上报软固件版本
	HW_VOID (*PFN_CALLBACK_HANDLER)	7.3 平台下发升级通知
	IOTA_GetOTAPackages	7.4 设备请求下载包
	IOTA_OTAStatusReport	7.5 设备上报升级状态
设备影子	IOTA_GetDeviceShadow	8.1 设备请求获取平台的设 备影子数据
	HW_VOID (*PFN_CALLBACK_HANDLER_WI TH_TOPIC)	8.2 设备接收平台返回的设 备影子数据

2 开发说明

2.1 数据类型说明

2.1 数据类型说明

常用数据类型

类型名称	类型原型
HW_INT	int
HW_UINT	unsigned int
HW_CHAR	char
HW_UCHAR	unsigned char
HW_BOOL	int
HW_ULONG	unsigned long
HW_USHORT	unsigned short
HW_MSG	void*
HW_VOID	void
HW_NULL	0

函数标准返回值

返回值名称	值	类型原型
IOTA_SUCCESS	0	执行成功。
IOTA_FAILURE	-1	执行错误。

返回值名称	值	类型原型
IOTA_PARAMETER_EMPT Y	-101	参数为空。
IOTA_RESOURCE_NOT_A VAILABLE	-102	资源不被允许。
IOTA_INITIALIZATION_RE PEATED	-103	重复初始化。
IOTA_LIBRARY_LOAD_FAI LED	-104	加载库文件失败。
IOTA_SECRET_ENCRYPT_ FAILED	-105	加密密钥失败。
IOTA_MQTT_CONNECT_F AILED	-106	连接失败。
IOTA_MQTT_CONNECT_E XISTED	-107	连接已存在。
IOTA_CERTIFICATE_NOT_ FOUND	-108	找不到证书。
IOTA_MQTT_DISCONNEC T_FAILED	-109	断链失败。
IOTA_PARSE_JSON_FAILE D	-110	解析字符串失败。
IOTA_PARAMETER_ERRO R	-111	参数错误。
IOTA_NUMBER_EXCEEDS	-112	数字超过最大值。

3 _{直连设备接入}

- 3.1 初始化SDK资源
- 3.2 释放SDK资源
- 3.3 绑定配置
- 3.4 设置日志打印回调函数
- 3.5 设置回调函数
- 3.6 设备连接
- 3.7 设备断开链路

3.1 初始化 SDK 资源

接口功能

初始化SDK资源。

接口描述

HW_INT IOTA_Init(HW_CHAR *pcWorkPath)

参数说明

字段	必选/可选	类型	描述
pcWorkPat h	必选	String	SDK工作路径,用于存放SDK的配置 文件,工作路径必须有效,该参数必 须带结束符'\0'。建议设置为"."(当 前路径),默认的证书文件在当前路径 的conf文件夹下。

接口返回值

参见函数标准返回值

示例

// 开发者调用该接口初始化资源 IOTA_Init(".");//当前目录

3.2 释放 SDK 资源

接口功能

调用此函数,SDK会释放申请的所有动态资源(内存、线程等等)。

接口描述

HW_INT IOTA_Destroy()

接口返回值

参见函数标准返回值

示例

// 开发者调用该接口销毁资源 IOTA_Destroy();

3.3 绑定配置

接口功能

配置SDK相关参数。

接口描述

HW_INT IOTA_ConfigSetStr(HW_INT iItem, HW_CHAR *pValue) HW_INT IOTA_ConfigSetUint(HW_INT iItem, HW_UINT uiValue)

参数说明

字段	必选/可选	类型	描述
字段 iltem (key)	必选/可选 必选	### HW_UINT	 協・設・ では、

字段	必选/可选	类型	描述
pValue/ uiValue (value)	必选	HW_CHAR */ HW_UINT	设置的值。 设备ID:设备注册时返回 设备密钥:设备注册时返回 平台IP: Agent Lite对接平台地址 平台端口:8883 日志的facility类型:记录日志的来源。可以选择LOG_LOCAL0~LOG_LOCAL7中的任意一个 日志的显示级别:可以按需选择LOG_ERR、LOG_WARNING、LOG_INFO、LOG_DEBUG中的一个 MQTT链接保活时间:单位s MQTT连接超时时间:单位s MQTT连接超时时间:单位s MQTT尝试重连时间:单位s 消息发布Qos设置:0:最多一次;1:至少一次;2是只发一次。不设置默认设置为1。 设备接入模式:EN_IOTA_CFG_AUTH_MODE_SECRET是密码接入模式,EN_IOTA_CFG_AUTH_MODE_CERT是证书接入模式

接口返回值

参见函数标准返回值

示例

```
// 开发者调用该接口设置参数
IOTA_ConfigSetStr(EN_IOTA_CFG_MQTT_ADDR, serverlp_);
IOTA_ConfigSetUint(EN_IOTA_CFG_MQTT_PORT, port_);
IOTA_ConfigSetStr(EN_IOTA_CFG_DEVICEID, username_);
IOTA_ConfigSetStr(EN_IOTA_CFG_DEVICESECRET, password_);
IOTA_ConfigSetUint(EN_IOTA_CFG_AUTH_MODE, EN_IOTA_CFG_AUTH_MODE_SECRET);

#ifdef_SYS_LOG
IOTA_ConfigSetUint(EN_IOTA_CFG_LOG_LOCAL_NUMBER, LOG_LOCAL7);
IOTA_ConfigSetUint(EN_IOTA_CFG_LOG_LEVEL, LOG_INFO);
#endif
```

3.4 设置日志打印回调函数

接口功能

SDK的日志呈现方式可以自定义回调函数来实现。

接口描述

void IOTA_SetPrintLogCallback(PFN_LOG_CALLBACK_HANDLER pfnLogCallbackHandler);

参数说明

字段	必选/可选	类型	描述
pfnLogCallba ckHandler	必选	PFN_LOG_C ALLBACK_H ANDLER	入参为自定义函数名称。

PFN_LOG_CALLBACK_HANDLER 类型:

HW_VOID (*PFN_LOG_CALLBACK_HANDLER)(int level, char* format, va_list args);

字段	必选/可选	类型	描述
level	必选	int	日志打印等级,可以填写如下四种:
			EN_LOG_LEVEL_DEBUG
			EN_LOG_LEVEL_INFO
			EN_LOG_LEVEL_WARNING
			EN_LOG_LEVEL_ERROR
format	必选	String	打印的日志内容 ,里面可以包含要输出的变量。
args	可选	String/int	要打印的变量值。

接口返回值

参见函数标准返回值

示例

```
//开发者自定义日志打印函数
void myPrintLog(int level, char* format, va_list args)
{
    vprintf(format, args); //日志打印在控制台
// vsyslog(level, format, args); //日志打印在系统文件中
}
//开发者设置自定义日志打印函数
IOTA_SetPrintLogCallback(myPrintLog);
```

□说明

- 1. 用vprintf函数打印的日志,显示在控制台中。
- 2. 用vsyslog函数打印的日志,显示在系统日志文件中。一般会在"/var/log/messages"文件里(可以考虑按需分包)。建议自行实现日志打印函数。
 - 由于linux下的DEBUG日志需要在调试的时候查看,如果想让DEBUG日志打印在控制台上,可以调低DEBUG日志级别再打印。

例如:

3.5 设置回调函数

接口功能

设备收到下行数据时,开发者可以通过提前设置回调函数,来对下行数据进行处理,下行数据主要包括协议层和业务层,SDK已实现自动订阅业务层相关的TOPIC ,业务层下行数据可参考接口参数说明。

接口描述

IOTA_SetCallbackWithTopic函数与IOTA_SetCallback函数第二个入参不同, PFN_CALLBACK_HANDLER_WITH_TOPIC函数的参数比PFN_CALLBACK_HANDLER函数的参数多一个requestId(消息的唯一标识)。

IOTA_SetCallbackWithTopic函数主要用于处理以下命令:设备收到下发的命令、设备收到属性设置命令、设备收到属性查询命令。

IOTA_SetCallback函数主要用于处理以下通知:协议层通知、设备收到下发的透传消息、设备收到子设备相关命令。

void IOTA_SetCallback(HW_INT iItem, PFN_CALLBACK_HANDLER pfnCallbackHandler) void IOTA_SetCallbackWithTopic(HW_INT iItem, PFN_CALLBACK_HANDLER_WITH_TOPIC pfnCallbackHandler)

参数说明

字段	必选/可选	类型	描述
iltem	必选	HW_INT	回调函数对应的通知:
			协议层:
			1. 鉴权成功的通知: EN_IOTA_CALLBACK_CONNEC T_SUCCESS
			2. 鉴权失败的通知: EN_IOTA_CALLBACK_CONNEC T_FAILURE
			3. 链接断开的通知: EN_IOTA_CALLBACK_CONNEC TION_LOST
			4. 设备主动断链成功的通知: EN_IOTA_CALLBACK_DISCONN ECT_SUCCESS
			5. 设备主动断链失败的通知: EN_IOTA_CALLBACK_DISCONN ECT_FAILURE
			6. 设备订阅成功的通知: EN_IOTA_CALLBACK_SUBSCRIB E_SUCCESS
			7. 设备订阅失败的通知: EN_IOTA_CALLBACK_SUBSCRIB E_FAILURE
			8. 设备发布数据成功的通知: EN_IOTA_CALLBACK_PUBLISH_ SUCCESS
			9. 设备发布数据失败的通知: EN_IOTA_CALLBACK_PUBLISH_ FAILURE
			● 业务层
			1. 设备收到下发的透传消息: EN_IOTA_CALLBACK_MESSAGE _DOWN
			2. 设备收到下发的命令: EN_IOTA_CALLBACK_COMMA ND_REQUES
			3. 设备收到属性设置命令: EN_IOTA_CALLBACK_PROPERTI ES_SET
			4. 设备收到属性查询命令: EN_IOTA_CALLBACK_PROPERTI ES_GET
			5. 设备收到事件相关命令(子设备 新增/删除、OTA升级命令均属

字段	必选/可选	类型	描述
			于事件): EN_IOTA_CALLBACK_EVENT_D OWN 6. 设备收到自定义topic消息: EN_IOTA_CALLBACK_USER_TO PIC 7. 设备收到影子数据: EN_IOTA_CALLBACK_DEVICE_S HADOW
pfnCallbackH andler	必选	PFN_CALLBA CK_HANDLE R	入参为自定义函数名称
pfnCallbackH andler	必选	PFN_CALLBA CK_HANDLE R_WITH_TO PIC	入参为自定义函数名称

PFN_CALLBACK_HANDLER类型:

HW_VOID (*PFN_CALLBACK_HANDLER)(HW_VOID* context, HW_INT messageId, HW_INT code, HW_CHAR *message);

PFN_CALLBACK_HANDLER_WITH_TOPIC 类型:

HW_VOID (*PFN_CALLBACK_HANDLER_WITH_TOPIC)(HW_VOID* context, HW_INT messageId, HW_INT code, HW_CHAR *message, HW_CHAR *requestId);

字段	必选/可选	类型	描述
context	必选	HW_VOID	指向任何应用程序特定上下文的指针。 上下文指针被传递给每个回调函数,以 提供对回调中的上下文信息的访问。
messageId	必选	HW_INT	消息ID
code	必选	HW_INT	消息码(业务层通知该值默认为0)
message	必选	HW_CHAR*	消息体
requestId	必选	HW_CHAR*	请求的唯一标识,设备收到的消息带该 参数时,响应消息需要将该参数值返回 给平台。

示例

// 开发者注册设置回调函数 void setMyCallbacks()

IOTA_SetCallback(EN_IOTA_CALLBACK_CONNECT_SUCCESS, handleAuthSuccess); IOTA_SetCallback(EN_IOTA_CALLBACK_CONNECT_FAILURE, handleAuthFailure); IOTA_SetCallback(EN_IOTA_CALLBACK_CONNECTION_LOST, handleConnectionLost);

```
IOTA_SetCallback(EN_IOTA_CALLBACK_DISCONNECT_SUCCESS, handleDisAuthSuccess);
IOTA_SetCallback(EN_IOTA_CALLBACK_DISCONNECT_FAILURE, handleDisAuthFailure);

IOTA_SetCallback(EN_IOTA_CALLBACK_SUBSCRIBE_SUCCESS, handleSubscribesuccess);
IOTA_SetCallback(EN_IOTA_CALLBACK_SUBSCRIBE_FAILURE, handleSubscribeFailure);

IOTA_SetCallback(EN_IOTA_CALLBACK_PUBLISH_SUCCESS, handlePublishSuccess);
IOTA_SetCallback(EN_IOTA_CALLBACK_PUBLISH_FAILURE, handlePublishFailure);

IOTA_SetCallback(EN_IOTA_CALLBACK_MESSAGE_DOWN, handleMessageDown);
IOTA_SetCallbackWithTopic(EN_IOTA_CALLBACK_COMMAND_REQUEST, handleCommandRequest);
IOTA_SetCallbackWithTopic(EN_IOTA_CALLBACK_PROPERTIES_SET, handlePropertiesSet);
IOTA_SetCallbackWithTopic(EN_IOTA_CALLBACK_PROPERTIES_GET, handlePropertiesGet);
IOTA_SetCallback(EN_IOTA_CALLBACK_EVENT_DOWN, HandleEventsDown);
IOTA_SetCallbackWithTopic(EN_IOTA_CALLBACK_USER_TOPIC, HandleUserTopicMessageDown);
IOTA_SetCallbackWithTopic(EN_IOTA_CALLBACK_DEVICE_SHADOW, HandleDeviceShadowRsp);
```

3.6 设备连接

接口功能

设备可以调用鉴权接口来连接loT平台。

接口描述

HW_INT IOTA_Connect()

接口返回值

参见函数标准返回值

示例

```
//开发者调用鉴权接口
int ret = IOTA_Connect();
if (ret != 0)
{
    printfLog(EN_LOG_LEVEL_ERROR, "AgentLiteDemo: IOTA_Connect() error, Auth failed, result %d\n", ret);
}
```

3.7 设备断开链路

接口功能

设备可以调用断开链路接口主动与IoT平台断开。

接口描述

HW_INT IOTA_DisConnect()

接口返回值

参见函数标准返回值

示例

```
// 开发者调用断开链路接口:
int ret = IOTA_DisConnect();
if (ret != 0)
{
    printfLog(EN_LOG_LEVEL_ERROR, "AgentLiteDemo: IOTA_DisConnect() error, DisAuth failed, result %d\n", ret);
}
```

4 直连设备上报数据

- 4.1 直连设备上报自定义topic消息
- 4.2 直连设备上报属性
- 4.3 直连设备上报命令执行结果
- 4.4 直连设备上报设备属性设置结果
- 4.5 直连设备上报设备属性查询结果
- 4.6 直连设备上报子设备状态

4.1 直连设备上报自定义 topic 消息

接口功能

可以通过该接口上报平台不解析的透传消息。

接口描述

HW_INT IOTA_MessageReport(HW_CHAR *object_device_id, HW_CHAR *name, HW_CHAR *id, HW_CHAR *content, HW_CHAR *topicParas)

参数说明

字段名	必选/可选	类型	参数描述
object_device _id	可选	HW_CHAR*	消息对应的最终目标设备,传NULL则 表示目标设备即网关设备。
name	可选	HW_CHAR*	消息名称
id	可选	HW_CHAR*	消息的唯一标识
content	必选	HW_CHAR*	消息内容。

字段名	必选/可选	类型	参数描述
topicParas	可选	HW_CHAR*	自定义topic参数,例如"devMsg" (前面不要加'/'或者特殊字符),如果 设置为NULL,则用平台默认topic上 报。

接口返回值

参见函数标准返回值

示例

```
// 开发者调用该接口进行消息上报
void Test_messageReport()
{
    //default topic
// int messageId = IOTA_MessageReport(NULL, "data123", "123", "hello", NULL);

    //user topic
    int messageId = IOTA_MessageReport(NULL, "data123", "123", "hello", "devMsg");
    if (messageId != 0) {
        PrintfLog(EN_LOG_LEVEL_ERROR, "AgentLiteDemo: Test_messageReport() failed, messageId %d\n", messageId);
    }
}
```

4.2 直连设备上报属性

接口功能

网关可以该接口上报平台解析的设备属性值,设备属性需与profile中设置的一致。

接口描述

HW_INT IOTA_PropertiesReport(ST_IOTA_SERVICE_DATA_INFO pServiceData[], HW_INT serviceNum)

参数说明

字段	必选/可选	类型	描述
pServiceDat a[]	必选	ST_IOTA_SER VICE_DATA_I NFO	上报的属性数据结构体
serviceNum	必选	HW_INT	上报的服务个数

ST_IOTA_SERVICE_DATA_INFO 类型:

字段	必选/可选	类型	描述
service_id	必选	HW_CHAR*	设备服务的ID,可从profile中获取
event_time	可选	HW_CHAR*	设备采集数据UTC时间(格式: yyyyMMddTHHmmssZ),如: 20161219T114920Z。 设备上报数据将参数设置为NULL时,
			则数据上报时间以平台时间为准。
properties	必选	HW_CHAR*	一个服务的数据,具体字段在profile里 定义。注意:格式需能解析成JSON, 可参考下方的样例。

接口返回值

参见函数标准返回值

示例

```
// 开发者上报设备属性
void Test_propertiesReport()
  int serviceNum = 2;//网关要上报的service个数
  ST_IOTA_SERVICE_DATA_INFO services[serviceNum];
  //----the data of service1-----
  char *service1 = "{\"mno\":\"5\",\"imsi\":\"6\"}";
// services[0].event_time = GetEventTimesStamp();
  services[0].event_time = NULL;
  services[0].service_id = "LTE";
  services[0].properties = service1;
  //----the data of service2-----
  char *service2 = "{\"hostCpuUsage\":\"4\",\"containerCpuUsage\":9}";
// services[1].event_time = GetEventTimesStamp();
  services[0].event_time = NULL;
  services[1].service_id = "CPU";
  services[1].properties = service2;
  int messageId = IOTA_PropertiesReport(services, serviceNum);
  if(messageId != 0)
    printfLog(EN_LOG_LEVEL_ERROR, "AgentLiteDemo: Test_propertiesReport() failed, messageId %d\n",
messageId);
```

4.3 直连设备上报命令执行结果

接口功能

当网关收到平台下发的命令(5.3)后,可以调用该接口上报命令执行结果。

接口描述

HW_INT IOTA_CommandResponse(HW_CHAR *requestId, HW_INT result_code, HW_CHAR *response_name, HW_CHAR *pcCommandRespense)

参数说明

字段	必选/可选	类型	描述
requestId	必选	HW_CHAR*	请求的唯一标识,设备收到的消息带该参数时,响应消息需要将 该参数值返回给平台。
result_code	必选	HW_INT	标识命令的执行结果,0表示成 功,其他表示失败。不带默认认 为成功。
response_na me	可选	HW_CHAR*	命令的响应名称,在设备关联的 产品模型中定义。
pcCommand Response	必选	HW_CHAR*	命令响应结果,需跟profile中定 义的commandResponse保持一 致。注意:格式需能解析成 JSON,可参考下方的样例。

接口返回值

参见函数标准返回值

示例

```
// 开发者调用该接口上报命令执行结果
    char *pcCommandResponse = "{\"SupWh\": \"aaa\"}"; // in service accumulator

int result_code = 0;
    char *response_name = "cmdResponses";
        char *requestId = "1005";

int messageId = IOTA_CommandResponse(requestId, result_code, response_name, pcCommandResponse);
    if(messageId != 0)
    {
        printfLog(EN_LOG_LEVEL_ERROR, "AgentLiteDemo: Test_commandResponse() failed, messageId %d
\n", messageId);
    }
```

4.4 直连设备上报设备属性设置结果

接口功能

当网关收到平台下发的设置设备属性命令(5.4)后,可以调用该接口上报结果。

接口描述

HW_INT IOTA_PropertiesSetResponse(HW_CHAR *requestId, HW_INT result_code, HW_CHAR *result_desc)

参数说明

字段	必选/可选	类型	描述
requestId	必选	HW_CHAR*	请求的唯一标识,设备收到的消息带该参数时,响应消息需要将 该参数值返回给平台。
result_code	必选	Integer	命令的执行结果,0表示成功,其 他表示失败。不带默认认为成 功。
result_desc	可选	String	属性设置的响应描述,可以设置 为NULL。

接口返回值

参见函数标准返回值

示例

```
// 开发者调用该接口上报属性设置结果
// int messageId = IOTA_PropertiesSetResponse(requestId, 0, "success");
    int messageId = IOTA_PropertiesSetResponse(requestId, 0, NULL);
    if(messageId != 0)
    {
        printfLog(EN_LOG_LEVEL_ERROR, "AgentLiteDemo: Test_propSetResponse() failed, messageId %d\n", messageId);
    }
```

4.5 直连设备上报设备属性查询结果

接口功能

当网关收到平台下发的查询设备属性命令(5.5)后,可以调用该接口上报结果。

接口描述

HW_API_FUNC HW_INT IOTA_PropertiesGetResponse(HW_CHAR *requestId, ST_IOTA_SERVICE_DATA_INFO serviceProp[], HW_INT serviceNum)

参数说明

字段	必选/可选	类型	描述
requestId	必选	HW_CHAR *	请求的唯一标识,设备收到的消息带该参数时,响应消息需要将 该参数值返回给平台。
serviceProp	可选	ST_IOTA_SER VICE_DATA_I NFO	设备属性结构体。 注意: 如果不携带该参数,需将 serviceNum设置为0

字段	必选/可选	类型	描述
serviceNum	必选	HW_INT	要上报的服务个数

ST_IOTA_SERVICE_DATA_INFO 类型:

字段	必选/可选	类型	描述
service_id	必选	HW_CHAR *	设备服务的ID,可从profile中获取
event_time	可选	HW_CHAR *	设备采集数据UTC时间(格式: yyyyMMddTHHmmssZ),如: 20161219T114920Z。 设备上报数据将参数设置为NULL时,
			则数据上报时间以平台时间为准。
properties	必选	HW_CHAR *	一个服务的数据,具体字段在profile里 定义。注意:格式需能解析成JSON, 可参考下方的样例。

接口返回值

参见函数标准返回值

示例

```
// 开发者调用该接口上报属性查询结果
         int serviceNum = 2;
         ST_IOTA_SERVICE_DATA_INFO serviceProp[serviceNum];
         char *property = "{\"mno\":\"5\",\"imsi\":\"6\"}";
               //serviceProp[0].event_time = GetEventTimesStamp();
         serviceProp[0].event_time = NULL;
         serviceProp[0].service_id = "LTE";
         serviceProp[0].properties = property;
         char *property2 = "{\"hostCpuUsage\":\"2\",\"containerCpuUsage\":\"4\"}";
// serviceProp[1].event_time = GetEventTimesStamp();
        serviceProp[1].event_time = NULL;
         serviceProp[1].service_id = "CPU";
         serviceProp[1].properties = property2;
         int messageId = IOTA_PropertiesGetResponse(requestId, serviceProp, serviceNum);
         if(messageId != 0)
                  printfLog(EN\_LOG\_LEVEL\_ERROR, "AgentLiteDemo: Test\_propGetResponse() \ failed, \ messageId \ \%d\ n", \ n'', \ n'
messageld);
```

4.6 直连设备上报子设备状态

接口功能

网关更新子设备状态。

接口描述

HW_INT IOTA_UpdateSubDeviceStatus(ST_IOTA_DEVICE_STATUSES *device_statuses, HW_INT deviceNum)

参数说明

字段	必选/可选	类型	描述
device_statu ses	必选	ST_IOTA_DEVICE_ STATUSES*	上报的子设备状态信息列表
deviceNum	必选	HW_INT	上报的子设备个数

ST_IOTA_SERVICE_DATA_INFO 类型:

字段	必选/可选	类型	描述
event_time	可选	String	事件时间
device_stat uses[]	必选	ST_IOTA_DEVICE _STATUS	子设备状态的列表

ST_IOTA_DEVICE_STATUS类型:

字段	必选/可选	类型	描述
device_id	必选	String	子设备ID
status	必选	String	子设备状态: OFFLINE:设备离线 ONLINE:设备上线;

接口返回值

参见函数标准返回值

示例

// 开发者上报子设备状态 void Test_UpdateSubDeviceStatus(char *deviceId) { int deviceNum = 1;

```
ST_IOTA_DEVICE_STATUSES device_statuses;
device_statuses.event_time = NULL;
device_statuses.device_statuses[0].device_id = deviceld;
device_statuses.device_statuses[0].status = ONLINE;
int messageId = IOTA_UpdateSubDeviceStatus(&device_statuses, deviceNum);
if (messageId != 0) {
    PrintfLog(EN_LOG_LEVEL_ERROR, "device_demo: Test_UpdateSubDeviceStatus() failed, messageId %d
\n", messageId);
}
```

5 直连设备命令接收

设备可以接受平台命令(SDK已自动实现相关TOPIC的订阅)。主要有如下命令:设备消息下发、平台命令下发、平台设置设备属性、平台查询设备属性、平台通知网关新增子设备、平台通知网关删除子设备。

开发者可以通过提前设置回调函数,来对命令进行处理,回调函数的设置方法及参数说明请参考3.5。本章节主要讲命令**消息体**(回调函数的入参**message**),及回调函数的实现。

- 5.1 接收消息下发
- 5.2 接收自定义topic消息
- 5.3 接收命令下发
- 5.4 接收平台设置设备属性
- 5.5 接收平台查询设备属性
- 5.6 接收新增子设备通知
- 5.7 接收删除子设备通知

5.1 接收消息下发

命令描述

设备收到应用下发的透传消息,该消息平台不解析。

消息体

字段名	必选/可选	类型	参数描述
object_device _id	可选	String	消息对应的最终目标设备,没有携带则 表示目标设备即网关设备。
name	可选	String	消息名称
id	可选	String	消息的唯一标识

字段名	必选/可选	类型	参数描述
content	必选	String	消息内容。

□ 说明

- 可选参数由第三方服务或者应用决定是否下发。后续消息体中的可选参数均由第三方决定是否下发。
- 可以通过JSON * root = JSON_Parse(message) 将平台下发的消息转化为JSON,再进行相关属性的获取。

示例

```
//开发者实现消息下发处理
void handleMessageDown(void* context, int messageId, int code, char *message)
  printfLog(EN LOG LEVEL INFO, "AgentLiteDemo: handleMessageDown(), messageId %d, code %d,
messsage %s\n", messageld, code, message);
  JSON * root = JSON_Parse(message); //Convert string to JSON
  char* content = JSON GetStringFromObject(root, "content", "-1"); //qet value of content
  printfLog(EN_LOG_LEVEL_INFO, "AgentLiteDemo: handleMessageDown(), content %s\n", content);
  char* object_device_id = JSON_GetStringFromObject(root, "object_device_id", "-1"); //get value of
object_device_id
  printfLog(EN_LOG_LEVEL_INFO, "AgentLiteDemo: handleMessageDown(), object_device_id %s\n",
object_device_id);
  char* name = JSON_GetStringFromObject(root, "name", "-1"); //get value of name
  printfLog(EN_LOG_LEVEL_INFO, "AgentLiteDemo: handleMessageDown(), name %s\n", name);
  char* id = JSON_GetStringFromObject(root, "id", "-1");
                                                        //get value of id
  printfLog(EN_LOG_LEVEL_INFO, "AgentLiteDemo: handleMessageDown(), id %s\n", id);
    JSON_Delete(root);
//设置回调函数
IOTA_SetCallback(EN_IOTA_CALLBACK_MESSAGE_DOWN, handleMessageDown);
```

5.2 接收自定义 topic 消息

设备侧需先订阅自定义topic,才能接收到自定义topic消息。

5.2.1 订阅自定义 topic

接口功能

可以通过该接口自定义topic。

接口描述

HW_INT IOTA_SubscribeUserTopic(HW_CHAR *topicParas)

参数说明

字段名	必选/可选	类型	参数描述
topicParas	必选	HW_CHAR*	自定义topic参数,例如"devMsg" (前面不要加'/'或者特殊字符)

接口返回值

参见函数标准返回值

示例

// 开发者调用该接口进行自定义topic订阅 IOTA_SubscribeUserTopic("devMsg");

5.2.2 接收自定义 topic 消息

命令描述

设备收到应用下发的自定义topic消息,该消息平台不解析。

消息体

字段名	必选/可选	类型	参数描述
object_device _id	可选	String	消息对应的最终目标设备,没有携带则 表示目标设备即网关设备。
name	可选	String	消息名称
id	可选	String	消息的唯一标识
content	必选	String	消息内容。

□ 说明

- 可选参数由第三方服务或者应用决定是否下发。后续消息体中的可选参数均由第三方决定是否下发。
- 可以通过JSON * root = JSON_Parse(message) 将平台下发的消息转化为JSON,再进行相关属性的获取。

示例

//开发者实现自定义topic消息下发处理

void HandleUserTopicMessageDown(void *context, int messageId, int code, char *message, char *topicParas) {

PrintfLog(EN_LOG_LEVEL_INFO, "AgentLiteDemo: HandleUserTopicMessageDown(), messageId %d, code %d, messsage %s, topicParas %s \n", messageId, code, message, topicParas);

JSON *root = JSON_Parse(message); //Convert string to JSON

char *content = JSON_GetStringFromObject(root, "content", "-1"); //get value of content
PrintfLog(EN_LOG_LEVEL_INFO, "AgentLiteDemo: HandleUserTopicMessageDown(), content %s\n",
content):

```
char *object_device_id = JSON_GetStringFromObject(root, "object_device_id", "-1"); //get value of object_device_id PrintfLog(EN_LOG_LEVEL_INFO, "AgentLiteDemo: HandleUserTopicMessageDown(), object_device_id %s \n", object_device_id); // char *name = JSON_GetStringFromObject(root, "name", "-1"); //get value of name PrintfLog(EN_LOG_LEVEL_INFO, "AgentLiteDemo: HandleUserTopicMessageDown(), name %s\n", name); char *id = JSON_GetStringFromObject(root, "id", "-1"); //get value of id PrintfLog(EN_LOG_LEVEL_INFO, "AgentLiteDemo: HandleUserTopicMessageDown(), id %s\n", id); JSON_Delete(root); // CB国调函数 IOTA SetCallback(EN_IOTA_CALLBACK_MESSAGE_DOWN, handleMessageDown);
```

5.3 接收命令下发

命令描述

用于平台向设备下发设备控制命令。

消息体

字段名	必选/可 选	类型	参数描述
object_devi ce_id	可选	String	命令对应的目标设备ID
service_id	可选	String	设备的服务ID。
command_ name	可选	String	设备命令名称,在设备关联的产品模型中 定义。
paras	必选	Object	设备命令的执行参数,具体字段在设备关 联的产品模型中定义。

示例

```
//开发者实现命令下发处理
void handleCommandRequest(void* context, int messageld, int code, char *message, char *requestId)
{
    printfLog(EN_LOG_LEVEL_INFO, "AgentLiteDemo: handleCommandRequest(), messageld %d, code %d, messsage %s, requestId %s\n", messageld, code, message, requestId);

    JSON * root = JSON_Parse(message); //Convert string to JSON

    char* object_device_id = JSON_GetStringFromObject(root, "object_device_id", "-1"); //get value of object_device_id
    printfLog(EN_LOG_LEVEL_INFO, "AgentLiteDemo: handleCommandRequest(), object_device_id %s\n", object_device_id);

    char* service_id = JSON_GetStringFromObject(root, "service_id", "-1"); //get value of service_id
    printfLog(EN_LOG_LEVEL_INFO, "AgentLiteDemo: handleCommandRequest(), content %s\n", service_id);

    char* command_name = JSON_GetStringFromObject(root, "command_name", "-1"); //get value of
```

山 说明

Test_commandResponse(requestId)函数里实现了命令响应逻辑,请参考4.3。

5.4 接收平台设置设备属性

命令描述

用于平台设置设备属性。

消息体

字段名	必选/ 可选	类型	参数描述
object_dev ice_id	可选	String	属性设置对应的目标设备ID
services	必选	List <service Data></service 	设备服务数据列表。

ServiceData结构定义:

字段名	必选/可 选	类型	参数描述
service_id	必选	String	设备的服务ID。
propertie s	必选	Object	设备服务的属性列表,具体字段在产品模型 里定义。

示例

```
//开发者实现设置设备属性命令处理
void handlePropertiesSet(void* context, int messageld, int code, char *message, char *requestld)
  printfLog(EN LOG LEVEL INFO, "AgentLiteDemo: handlePropertiesSet(), messageId %d, code %d,
messsage %s, requestId %s\n", messageId, code, message, requestId);
  JSON * root = JSON_Parse(message); //Convert string to JSON
  char* object_device_id = JSON_GetStringFromObject(root, "object_device_id", "-1"); //get value of
object_device_id
  printfLog(EN LOG LEVEL INFO, "AgentLiteDemo: handlePropertiesSet(), object device id %s\n",
object_device_id);
  JSON* services = JSON_GetObjectFromObject(root, "services");
                                                                                //get services array
  printfLog(EN_LOG_LEVEL_INFO, "AgentLiteDemo: handlePropertiesSet(), services %s\n", services);
  int dataSize = JSON_GetArraySize(services);
                                                                        //get length of services array
  printfLog(EN LOG LEVEL INFO, "AgentLiteDemo: handlePropertiesSet(), dataSize %d\n", dataSize);
  if (dataSize > 0)
     JSON* service = JSON_GetObjectFromArray(services, 0);
                                                                   //only get the first one to
demonstrate
     printfLog(EN_LOG_LEVEL_INFO, "AgentLiteDemo: handleSubDeviceMessageDown(), service %s\n",
service);
     if (service)
     {
       char *service_id = JSON_GetStringFromObject(service, "service_id", NULL);
       printfLog(EN_LOG_LEVEL_INFO, "AgentLiteDemo: handlePropertiesSet(), service_id %s\n",
service_id);
       JSON* properties = JSON_GetObjectFromObject(service, "properties");
       char *Load = JSON_GetStringFromObject(service, "Load", NULL);
       printfLog(EN_LOG_LEVEL_INFO, "AgentLiteDemo: handlePropertiesSet(), Load %s\n", Load);
  }
  Test_propSetResponse(requestId); //command response
  JSON_Delete(root);
//设置回调函数
IOTA_SetCallbackWithTopic(EN_IOTA_CALLBACK_PROPERTIES_SET, handlePropertiesSet);
```

□ 说明

Test_propSetResponse(requestId)函数里实现了命令响应逻辑,请参考4.4。

5.5 接收平台查询设备属性

命令描述

用于平台向设备查询属性信息。

消息体

字段名	必选/可 选	类型	参数描述
object_de vice_id	可选	String	属性查询对应的目标设备ID,不设置默认是 查询网关设备。
service_id	可选	String	设备的服务ID,不设置默认查询全部 service。

示例

```
//开发者实现查询设备属性命令处理
void handlePropertiesGet(void* context, int messageld, int code, char *message, char *requestId)
{
    printfLog(EN_LOG_LEVEL_INFO, "AgentLiteDemo: handlePropertiesGet(), messageld %d, code %d, messsage %s, requestId %s\n", messageld, code, message, requestId);

    JSON * root = JSON_Parse(message);
    char* object_device_id = JSON_GetStringFromObject(root, "object_device_id", "-1"); //get value of object_device_id
    printfLog(EN_LOG_LEVEL_INFO, "AgentLiteDemo: handlePropertiesGet(), object_device_id %s\n", object_device_id);

    char* service_id = JSON_GetStringFromObject(root, "service_id", "-1"); //get value of service_id printfLog(EN_LOG_LEVEL_INFO, "AgentLiteDemo: handlePropertiesGet(), service_id %s\n", service_id);

    Test_propGetResponse(requestId); //command response

    JSON_Delete(root);
}
//设置回调函数
IOTA_SetCallbackWithTopic(EN_IOTA_CALLBACK_PROPERTIES_GET, handlePropertiesGet);
```

□ 说明

Test_propGetResponse(requestId)函数里实现了命令响应逻辑,请参考4.5。

5.6 接收新增子设备通知

命令描述

平台将该网关新增的子设备列表信息通知给设备。

消息体

参数说明

字段名	必选/可选	类型	参数描述
object_devic e_id	可选	String	事件对应的最终目标设备,没有携 带则表示目标设备即网关设备

字段名	必选/可选	类型	参数描述
services	可选	List <serviceev ent></serviceev 	事件服务列表

ServiceEvent定义表

字段名	必选/可选	类型	参数描述
service_id	必选	String	sub_device_manager
event_type	必选	String	add_sub_device_notify
event_time	可选	String	事件时间
paras	必选	Object	事件参数JSON对象

paras参数列表

字段名	必选/可选	类型	参数描述
devices	必选	List <deviceinf o></deviceinf 	设备列表
version	必选	Long	子设备信息版本

DeviceInfo定义表

字段名	必选/可 选	类型	参数描述
parent_device_id	必选	String	父节点设备ID
node_id	必选	String	设备标识。
device_id	必选	String	设备ID
name	可选	String	设备名称
description	可选	String	设备描述
manufacturer_id	可选	String	厂商ID
model	可选	String	设备型号
product_id	可选	String	产品ID
fw_version	可选	String	固件版本
sw_version	可选	String	软件版本

status	可选	String	设备在线状态
			ONLINE: 设备在线
			OFFLINE: 设备离线

数据格式

```
"object_device_id": "{object_device_id}",
"services": [{
   "service id": "sub device manager",
   "event_type": "add_sub_device_notify",
   "event_time": "20151212T121212Z",
   "paras": {
     "devices": [{
         'parent_device_id": "c6b39067b0325db34663d3ef421a42f6_12345678",
        "node_id": "subdevice11",
        "device id": "2bb4ddba-fb56-4566-8577-063ad2f5a6cc",
        "name": "subDevice11",
        "description": null,
        "manufacturer_id": "ofo",
        "model": "twx2",
        "product_id": "c6b39067b0325db34663d3ef421a42f6",
        "fw_version": null,
        "sw_version": null,
        "status": "ONLINE"
     }],
      'version": 1
  }
}]
```

示例

```
//设置回调函数
IOTA_SetCallback(EN_IOTA_CALLBACK_EVENT_DOWN, HandleEventsDown);
//开发者实现事件相关命令处理(接收子设备新增/删除、OTA升级通知)
void HandleEventsDown(void *context, int messageId, int code, char *message) {
  PrintfLog(EN_LOG_LEVEL_INFO, "AgentLiteDemo: HandleEventsDown(), messageId %d, code %d,
messsage %s\n", messageld, code, message);
  // the demo of how to get the parameter
  JSON *root = JSON_Parse(message);
  char *object_device_id = JSON_GetStringFromObject(root, "object_device_id", "-1");
                                                                                     //get value of
object device id
  PrintfLog(EN_LOG_LEVEL_INFO, "AgentLiteDemo: HandleEventsDown(), object_device_id %s\n",
object device id);
  JSON *service = JSON_GetObjectFromObject(root, "services");
                                                                                //get object of
services
  PrintfLog(EN_LOG_LEVEL_INFO, "AgentLiteDemo: HandleEventsDown(), services %s\n", service);
  int dataSize = JSON_GetArraySize(service);
                                                                         //get size of services
  PrintfLog(EN_LOG_LEVEL_INFO, "AgentLiteDemo: HandleEventsDown(), dataSize %d\n", dataSize);
  if (dataSize > 0) {
    JSON *serviceEvent = JSON_GetObjectFromArray(service, 0);
                                                                               //get object of
    PrintfLog(EN_LOG_LEVEL_INFO, "AgentLiteDemo: HandleEventsDown(), serviceEvent %s\n",
serviceEvent);
    if (serviceEvent) {
       char *service_id = JSON_GetStringFromObject(serviceEvent, "service_id", NULL); //get value of
```

```
PrintfLog(EN_LOG_LEVEL_INFO, "AgentLiteDemo: HandleEventsDown(), service_id %s\n",
service_id);
       char *event_type = NULL; //To determine whether to add or delete a sub device
       event_type = JSON_GetStringFromObject(serviceEvent, "event_type", NULL); //get value of
event_type
       PrintfLog(EN_LOG_LEVEL_INFO, "AgentLiteDemo: HandleEventsDown(), event_type %s\n",
event_type);
       char *event_time = JSON_GetStringFromObject(serviceEvent, "event_time", NULL); //get value of
event time
       PrintfLog(EN_LOG_LEVEL_INFO, "AgentLiteDemo: HandleEventsDown(), event_time %s\n",
event_time);
       JSON *paras = JSON_GetObjectFromObject(serviceEvent, "paras");
                                                                                         //get object
of paras
       PrintfLog(EN_LOG_LEVEL_INFO, "AgentLiteDemo: HandleEventsDown(), paras %s\n", paras);
       //sub device manager
       if (!strcmp(service_id, "$sub_device_manager")) {
          JSON *devices = JSON_GetObjectFromObject(paras, "devices");
                                                                                           //get object
of devices
          PrintfLog(EN_LOG_LEVEL_INFO, "AgentLiteDemo: HandleEventsDown(), devices %s\n", devices);
          int version = JSON_GetIntFromObject(paras, "version", -1);
version
          PrintfLog(EN_LOG_LEVEL_INFO, "AgentLiteDemo: HandleEventsDown(), version %d\n", version);
          int devicesSize = JSON_GetArraySize(devices);
                                                                                     //get size of
devicesSize
          PrintfLog(EN_LOG_LEVEL_INFO, "AgentLiteDemo: HandleEventsDown(), devicesSize %d\n",
devicesSize);
          //add a sub device
          if (!strcmp(event_type, "add_sub_device_notify")) {
             if (devicesSize > 0) {
               JSON *deviceInfo = JSON_GetObjectFromArray(devices, 0);
                                                                                            //get
object of deviceInfo
               PrintfLog(EN_LOG_LEVEL_INFO, "AgentLiteDemo: HandleEventsDown(), deviceInfo %s\n",
deviceInfo);
               char *parent device id = JSON GetStringFromObject(deviceInfo, "parent device id",
NULL); //get value of parent_device_id
               PrintfLog(EN_LOG_LEVEL_INFO, "AgentLiteDemo: HandleEventsDown(), parent_device_id
%s\n", parent_device_id);
               char *node_id = JSON_GetStringFromObject(deviceInfo, "node_id", NULL); //get value of
node_id
               PrintfLog(EN_LOG_LEVEL_INFO, "AgentLiteDemo: HandleEventsDown(), node_id %s\n",
node_id);
               subDeviceId = JSON GetStringFromObject(deviceInfo, "device id", NULL); //qet value of
device id
               PrintfLog(EN_LOG_LEVEL_INFO, "AgentLiteDemo: HandleEventsDown(), device_id %s\n",
subDeviceId);
               char *name = JSON_GetStringFromObject(deviceInfo, "name", NULL); //get value of name
               PrintfLog(EN_LOG_LEVEL_INFO, "AgentLiteDemo: HandleEventsDown(), name %s\n",
name);
               char *description = JSON_GetStringFromObject(deviceInfo, "description", NULL); //get
value of description
               PrintfLog(EN_LOG_LEVEL_INFO, "AgentLiteDemo: HandleEventsDown(), description %s\n",
description);
               char *manufacturer_id = JSON_GetStringFromObject(deviceInfo, "manufacturer_id",
NULL); //get value of manufacturer_id
```

```
PrintfLog(EN_LOG_LEVEL_INFO, "AgentLiteDemo: HandleEventsDown(), manufacturer_id
%s\n", manufacturer_id);
               char *model = JSON GetStringFromObject(deviceInfo, "model", NULL); //qet value of
model
               PrintfLog(EN_LOG_LEVEL_INFO, "AgentLiteDemo: HandleEventsDown(), model %s\n",
model):
               char *product_id = JSON_GetStringFromObject(deviceInfo, "product_id", NULL); //get
value of product_id
               PrintfLog(EN_LOG_LEVEL_INFO, "AgentLiteDemo: HandleEventsDown(), product_id %s\n",
product_id);
               char *fw_version = JSON_GetStringFromObject(deviceInfo, "fw_version", NULL); //get
value of fw_version
               PrintfLog(EN_LOG_LEVEL_INFO, "AgentLiteDemo: HandleEventsDown(), fw_version %s\n",
fw_version);
               char *sw_version = JSON_GetStringFromObject(deviceInfo, "sw_version", NULL); //get
value of sw_version
               PrintfLog(EN_LOG_LEVEL_INFO, "AgentLiteDemo: HandleEventsDown(), sw_version %s\n",
sw_version);
               char *status = JSON_GetStringFromObject(deviceInfo, "status", NULL); //get value of
status
               PrintfLog(EN_LOG_LEVEL_INFO, "AgentLiteDemo: HandleEventsDown(), status %s\n",
status);
                //command response
               Test_BatchPropertiesReport();
          }
          //delete a sub device
          if (!strcmp(event_type, "delete_sub_device_notify")) {
             if (devicesSize > 0) {
               JSON *deviceInfo = JSON_GetObjectFromArray(devices, 0);
                                                                                            //get
object of deviceInfo
               PrintfLog(EN_LOG_LEVEL_INFO, "AgentLiteDemo: HandleEventsDown(), deviceInfo %s\n",
deviceInfo);
               char *parent_device_id = JSON_GetStringFromObject(deviceInfo, "parent_device_id",
NULL); //get value of parent_device_id
               PrintfLog(EN_LOG_LEVEL_INFO, "AgentLiteDemo: HandleEventsDown(), parent_device_id
%s\n", parent_device_id);
               char *node_id = JSON_GetStringFromObject(deviceInfo, "node_id", NULL); //get value of
node_id
               PrintfLog(EN_LOG_LEVEL_INFO, "AgentLiteDemo: HandleEventsDown(), node_id %s\n",
node_id);
               subDeviceId = JSON GetStringFromObject(deviceInfo, "device id", NULL); //qet value of
device_id
               PrintfLog(EN_LOG_LEVEL_INFO, "AgentLiteDemo: HandleEventsDown(), device_id %s\n",
subDeviceId);
            }
          }
       }
       //OTA
       if (!strcmp(service_id, "$ota")) {
          if (!strcmp(event_type, "version_query")) {
             //report OTA version
```

```
Test_ReportOTAVersion();
          //firmware_upgrade or software_upgrade
          if ((!strcmp(event_type, "firmware_upgrade")) || (!strcmp(event_type, "software_upgrade"))) {
             ota_version = JSON_GetStringFromObject(paras, "version", NULL); //get value of version
             PrintfLog(EN_LOG_LEVEL_INFO, "AgentLiteDemo: HandleEventsDown(), version %s\n",
ota_version);
             char *url = JSON_GetStringFromObject(paras, "url", NULL); //get value of url
             PrintfLog(EN_LOG_LEVEL_INFO, "AgentLiteDemo: HandleEventsDown(), url %s\n", url);
             int file_size = JSON_GetIntFromObject(paras, "file_size", -1); //get value of file_size
             PrintfLog(EN LOG LEVEL INFO, "AgentLiteDemo: HandleEventsDown(), file size %d\n",
file_size);
             char *access_token = JSON_GetStringFromObject(paras, "access_token", NULL); //get value
of access_token
             PrintfLog(EN_LOG_LEVEL_INFO, "AgentLiteDemo: HandleEventsDown(), access_token %s\n",
access_token);
             int expires = JSON_GetIntFromObject(paras, "expires", -1); //get value of expires
             PrintfLog(EN_LOG_LEVEL_INFO, "AgentLiteDemo: HandleEventsDown(), expires %d\n",
expires);
             char *sign = JSON_GetStringFromObject(paras, "sign", NULL); //get value of sign
             PrintfLog(EN_LOG_LEVEL_INFO, "AgentLiteDemo: HandleEventsDown(), sign %s\n", sign);
             //start to receive packages and firmware_upgrade or software_upgrade
             if (IOTA_GetOTAPackages(url, access_token, 1000) == 0) {
               usleep(3000 * 1000);
               //report successful upgrade status
               Test_ReportUpgradeStatus(0, ota_version);
               //report failed status
               Test_ReportUpgradeStatus(-1, ota_version);
          }
       }
  }
  JSON_Delete(root);
```

□ 说明

Test_batchPropertiesReport()函数里实现了命令响应逻辑,请参考6.2。

- if (!strcmp(event_type, "add_sub_device_notify")) 判断是新增子设备事件通知,于是给子设备上报一条数据。
- else if(!strcmp(event_type, "delete_sub_device_notify"))判断是删除子设备事件通知。

5.7 接收删除子设备通知

命令描述

平台将该网关删除的子设备信息通知给设备。

消息体

参数说明

字段名	必选/可选	类型	参数描述
object_devic e_id	可选	String	事件对应的最终目标设备,没有携 带则表示目标设备即网关设备
services	可选	List <serviceev ent></serviceev 	事件服务列表

ServiceEvent定义表

字段名	必选/可选	类型	参数描述
service_id	必选	String	sub_device_manager
event_type	必选	String	delete_sub_device_notify
event_time	可选	String	事件时间
paras	必选	Object	事件参数JSON对象

paras参数列表

字段名	必选/可选	类型	参数描述
devices	必选	List <deviceinf o></deviceinf 	设备列表
version	必选	Long	子设备信息版本

DeviceInfo定义表

字段名	必选/可 选	类型	参数描述
parent_device_id	必选	String	父节点设备ID
node_id	可选	String	设备标识。
device_id	必选	String	设备ID

数据格式

"object_device_id": "{object_device_id}",
"services": [{

```
"service_id": "sub_device_manager",
    "event_type": "delete_sub_device_notify",
    "event_time": "20151212T121212Z",
    "paras": {
        "devices": [{
            "parent_device_id": "c6b39067b0325db34663d3ef421a42f6_12345678",
            "node_id": "subdevice11",
            "device_id": "2bb4ddba-fb56-4566-8577-063ad2f5a6cc"
        }],
        "version": 1
      }
    }
}
```

请参考5.6示例。

□ 说明

新增子设备和删除子设备通知TOPIC一致,可通过消息体中的event_type字段来进行判断。

6 子设备上报数据

- 6.1 子设备上报消息
- 6.2 批量上报设备属性

6.1 子设备上报消息

请参考4.1,将object_device_id设置为子设备Id,即可通过网关设备上报子设备消息。

6.2 批量上报设备属性

接口功能

用于批量设备上报数据给平台。网关设备可以用此接口同时上报多个子设备的数据。

接口描述

HW_INT IOTA_BatchPropertiesReport(ST_IOTA_DEVICE_DATA_INFO pDeviceData[], HW_INT deviceNum, HW_INT serviceLenList[])

参数说明

字段	必选/可选	类型	描述
pServiceDat a[]	必选	ST_IOTA_DEV ICE_DATA_IN FO	上报的设备数据结构体数组
deviceNum	必选	HW_INT	上报的子设备个数
serviceLenLis t[]	必选	HW_INT	子设备上报的服务个数数组

ST_IOTA_SERVICE_DATA_INFO 类型:

字段	必选/可选	类型	描述
device_id	必选	HW_CHAR *	设备ID
services[Ma xServiceRep ortNum]	必选	ST_IOTA_SE RVICE_DATA _INFO	一个服务的数据,具体字段在profile里 定义。注意:格式需能解析成JSON, 可参考下方的示例。 MaxServiceReportNum表示一个设备 一次数据包含的最大服务个数,默认为 10,开发者可以自定义。

ST_IOTA_SERVICE_DATA_INFO 类型:

字段	必选/可选	类型	描述
service_id	必选	HW_CHAR *	设备服务的ID,可从profile中获取
event_time	可选	HW_CHAR *	设备采集数据UTC时间(格式: yyyyMMddTHHmmssZ),如: 20161219T114920Z。 设备上报数据将参数设置为NULL时, 则数据上报时间以平台时间为准。
properties	必选	HW_CHAR *	一个服务的数据,具体字段在profile里 定义。注意:格式需能解析成JSON, 可参考下方的样例。

示例

```
// 开发者通过该接口批量上报设备属性
  int deviceNum = 1; //要上报的子设备的个数
  ST_IOTA_DEVICE_DATA_INFO devices[deviceNum]; //子设备要上报的结构体数组
  int serviceList[deviceNum]; //对应存储每个子设备要上报的服务个数
  serviceList[0] = 2; //子设备一要上报两个服务
// serviceList[1] = 1;
                       //子设备二要上报一个服务
  char *device1_service1 = "{\"mno\":\"1\",\"imsi\":\"3\"}"; //service1要上报的属性数据,必须是json格式
  char *device1_service2 = "{\"hostCpuUsage\":\"2\",\"containerCpuUsage\":\"4\"}";//service2要上报的属性
数据,必须是json格式
  devices[0].device_id = subDeviceId;
  devices[0].services[0].event_time = GetEventTimesStamp();
  devices[0].service_id = "LTE";
  devices[0].services[0].properties = device1_service1;
  devices[0].services[1].event_time = GetEventTimesStamp();
  devices[0].services[1].service_id = "CPU";
  devices[0].services[1].properties = device1_service2;
// char *device2_service1 = "{\"AA\":\"2\",\"BB\":\"4\"}";
   devices[1].device_id = "subDevices22222";
// devices[1].services[0].event_time = "d2s1";
```

```
// devices[1].services[0].service_id = "device2_service111111111";
// devices[1].services[0].properties = device2_service1;

int messageId = IOTA_BatchPropertiesReport(devices, deviceNum, serviceList);
   if(messageId != 0)
   {
        printfLog(EN_LOG_LEVEL_ERROR, "AgentLiteDemo: Test_batchPropertiesReport() failed, messageId %d
\n", messageId);
   }
```

7 OTA 升级

- 7.1 平台下发获取版本信息通知
- 7.2 设备上报软固件版本
- 7.3 平台下发升级通知
- 7.4 设备请求下载包
- 7.5 设备上报升级状态

7.1 平台下发获取版本信息通知

命令描述

平台下发获取版本信息通知。

消息体

参数说明

字段名	必选/可选	类型	参数描述
object_devic e_id	可选	String	事件对应的最终目标设备,没有携带则表示目标设备即topic中指定的设备
services	可选	List <serviceev ent></serviceev 	事件服务列表

ServiceEvent定义表

字段名	必选/可选	类型	参数描述
service_id	必选	String	\$ota

字段名	必选/可选	类型	参数描述
event_type	必选	String	version_query
event_time	可选	String	事件时间
paras	必选	Object	事件参数JSON对象

paras参数列表

字段名	必选/可选	类型	参数描述

数据格式

```
{
  "object_device_id": "{object_device_id}",
  "services": [{
     "service_id": "$ota",
     "event_type": "version_query",
     "event_time": "20151212T1212Z",
     "paras": {
     }
}]
```

示例

请参考5.6示例。

7.2 设备上报软固件版本

接口功能

可以通过该接口上报当前软固件版本号。

接口描述

HW_INT IOTA_OTAVersionReport(ST_IOTA_OTA_VERSION_INFO otaVersionInfo)

参数说明

字段	必选/可选	类型	描述
otaVersionIn fo	必选	ST_IOTA_OTA _VERSION_IN FO	软固件版本数据结构体

ST_IOTA_OTA_VERSION_INFO 类型:

字段	必选/可选	类型	描述
sw_version	必选	HW_CHAR*	软件版本(和fw_version必须保证有一 个不为NULL)
fw_version	必选	HW_CHAR*	固件版本(和sw_version必须保证有一 个不为NULL)
event_time	可选	HW_CHAR*	设备采集数据UTC时间(格式: yyyyMMddTHHmmssZ),如: 20161219T114920Z。
			设备上报数据将参数设置为NULL时, 则数据上报时间以平台时间为准。
object_devi ce_id	可选	HW_CHAR*	事件对应的最终目标设备,没有携带则 表示目标设备即topic中指定的设备

接口返回值

参见函数标准返回值

示例

7.3 平台下发升级通知

命令描述

平台下发升级通知。

消息体

参数说明

字段名	必选/可选	类型	参数描述
object_devic e_id	可选	String	事件对应的最终目标设备,没有携带则表示目标设备即topic中指定的设备
services	可选	List <serviceev ent></serviceev 	事件服务列表

ServiceEvent定义表

字段名	必选/可选	类型	参数描述
service_id	必选	String	\$ota
event_type	必选	String	固件升级:firmware_upgrade 软件升级:software_upgrade
event_time	可选	String	事件时间
paras	必选	Object	事件参数JSON对象

paras参数列表

字段名	必选/可选	类型	参数描述
version	必选	String	软固件包版本号
url	必选	String	软固件包下载地址
file_size	必选	Integer	软固件包文件大小
access_token	可选	String	软固件包url下载地址的临时token
expires	可选	Integer	access_token的超期时间
sign	必选	String	软固件包MD5值

数据格式

```
{
    "object_device_id": "{object_device_id}",
    "services": [{
        "service_id": "$ota",
        "event_type": "firmware_upgrade",
        "event_time": "20151212T1212Z",
        "paras": {
            "version": "v1.2",
```

```
"url": "https://10.1.1.1:8943/iodm/inner/v1.3.0/firmwarefiles/ca1d954771ae61e5098c7f83",
    "file_size": 81362928,
    "access_token": "595124473f866b033dfa1f",
    "expires": 86400,
    "sign": "595124473f866b033dfa1f7e831c8c99a12f6143f392dfa996a819010842c99d"
    }
}]
```

请参考5.6示例。

7.4 设备请求下载包

接口功能

网关可以该接口请求下载软/固件包,下载完毕后会在当前目录下生成一个软/固件包。

接口描述

HW_INT IOTA_GetOTAPackages(HW_CHAR *url, HW_CHAR *token, HW_INT timeout)

参数说明

字段	必选/可选	类型	描述
url	必选	HW_CHAR*	软固件包下载地址
token	必选	HW_CHAR*	软固件包url下载地址的临时token
serviceNum	必选	timeout	请求下载包超时时间,值需要大于 300秒。建议小于24h。

接口返回值

参见函数标准返回值

示例

请参考5.6示例。

7.5 设备上报升级状态

接口功能

当设备升级完成后,可以通过该接口上报升级状态。

接口描述

HW_INT IOTA_OTAStatusReport(ST_IOTA_UPGRADE_STATUS_INFO otaStatusInfo)

参数说明

字段	必选/可选	类型	描述
otaStatusInf o	必选	ST_IOTA_UPG RADE_STATU S_INFO	升级状态数据结构体

ST_IOTA_UPGRADE_STATUS_INFO 类型:

字段	必选/可选	类型	描述
result_code	必选	HW_INT	设备的升级状态,结果码定义如下:
			0 处理成功
			1 设备使用中
			2 信号质量差
			3 已经是最新版本
			4 电量不足
			5 剩余空间不足
			6 下载超时
			7 升级包校验失败
			8 升级包类型不支持
			9 内存不足
			10 安装升级包失败
			255 内部异常
progress	可选	HW_INT	设备的升级进度,范围: 0到100
event_time	可选	HW_CHAR*	设备采集数据UTC时间(格式: yyyyMMddTHHmmssZ),如: 20161219T114920Z。
			设备上报数据将参数设置为NULL时, 则数据上报时间以平台时间为准。
object_devi ce_id	可选	HW_CHAR*	事件对应的最终目标设备,没有携带则 表示目标设备即topic中指定的设备
description	可选	HW_CHAR*	升级状态描述信息,可以返回具体升级 失败原因。
version	必选	HW_CHAR*	设备当前版本号

接口返回值

参见**函数标准返回值**

```
// 开发者调用该接口进行升级状态上报
void Test_ReportUpgradeStatus(int i, char *version) {
  ST_IOTA_UPGRADE_STATUS_INFO statusInfo;
  if (i == 0) {
     statusInfo.description = "success";
     statusInfo.progress = 100;
     statusInfo.result_code = 0;
     statusInfo.version = version;
  } else {
     statusInfo.description = "failed";
     statusInfo.result_code = 1;
     statusInfo.progress = 0;
     statusInfo.version = version;
  }
  statusInfo.event_time = NULL;
  statusInfo.object_device_id = NULL;
  int messageId = IOTA_OTAStatusReport(statusInfo);
  if (messageId != 0) {
    PrintfLog(EN_LOG_LEVEL_ERROR, "AgentLiteDemo: Test_ReportUpgradeStatus() failed, messageId %d
\n", messageld);
  }
```

8 设备影子

- 8.1 设备请求获取平台的设备影子数据
- 8.2 设备接收平台返回的设备影子数据

8.1 设备请求获取平台的设备影子数据

接口功能

用于设备向平台获取设备影子数据。

接口描述

HW_INT IOTA_GetDeviceShadow(HW_CHAR *requestId, HW_CHAR *object_device_id, HW_CHAR *service_id)

参数说明

字段	必选/可选	类型	描述
requestId	必选	HW_CHAR*	请求的唯一标识,设备收到的消息带该 参数时,响应消息需要将该参数值返回 给平台。
service_id	可选	HW_CHAR*	需要获取设备影子的设备服务ID,不带的 话查询所有服务ID的设备影子数据。
object_devi ce_id	可选	HW_CHAR*	事件对应的最终目标设备,没有携带则 表示目标设备即topic中指定的设备

接口返回值

参见函数标准返回值

// 开发者调用该接口进行请求影子数据 //get device shadow IOTA_GetDeviceShadow("1232", NULL, NULL);

8.2 设备接收平台返回的设备影子数据

命令描述

用于接收平台返回的设备影子数据。

消息体

字段名	必选/可 选	类型	参数描述
object_de vice_id	必选	String	设备影子的目标设备ID。
shadow	可选	List <shadow Data></shadow 	服务影子数据。

ShadowData结构定义:

字段名	必选/可 选	类型	参数描述
service_id	必选	String	设备的服务ID。
desired	可选	PropertiesDa ta	设备影子desired区的属性列表。
reported	可选	PropertiesDa ta	设备影子reported区的属性列表。
version	可选	Integer	设备影子版本信息

PropertiesData结构定义:

字段名	必选/可 选	类型	参数描述
propertie s	必选	Object	设备服务的属性列表,具体字段在设备关联 的产品模型里定义。
event_ti me	可选	String	设备属性数据的UTC时间(格式: yyyyMMddTHHmmssZ),如: 20161219T114920Z。

```
//开发者实现影子数据处理
void HandleDeviceShadowRsp(void *context, int messageId, int code, char *message, char *requestId) {
    PrintfLog(EN_LOG_LEVEL_INFO, "AgentLiteDemo: HandleDeviceShadowRsp(), messageId %d, code %d, messsage %s, requestId %s\n", messageId, code, message, requestId);
    //Start analyzing data, please refer to function HandleEventsDown
}
//设置回调函数
IOTA_SetCallbackWithTopic(EN_IOTA_CALLBACK_DEVICE_SHADOW, HandleDeviceShadowRsp);
```