HC-06 蓝牙串口从机 AT 命令详解

要使用 AT 命令,首先要知道 HC-06 的波特率,然后要进入 AT 命令模式。使用串口一定要知道三要素,一是波特率,二是串口号,三是数据格式,

HC-06只支持一种数据格式:数据位8 位,停止位1 位,无校验位,无流控制.后面对数据格式不对描述。

进入 AT 命令方法:

- 1,按住按键,此时灯是慢闪,HC-06进入AT命令模式,默认波特率是38400;此模式我们叫原始模式。原始模式下一直处于AT命令模式状态。
- 2, HC-06上电开机,红灯快闪, HC-06进入AT命令模式,默认波特率是9600;此模式我们叫正常模式。正常模式下只有在未连接状态下才处于AT命令模式状态。连接成功后是串口透传模式。

注意:如果波特率没有设备正确,AT命令是执行无效的。可以使用我们专用配置的测试软件,直观简单。如果下图。



后面的AT命令都是以此软件为基础做说明,如果客户需要使用其它串口软件,自行去学习。 一,如何让AT命令可以执行

A:看上图,正确的串口号要打开, 上的端口.

端口: 4已打开

,点搜索端口,软件会依次打开电脑

- B:在波特率要选择正确, 原始模式是38400和正常模式是9600。
- C: AT命令后面需要换行,然后点发送命令才有效,如果没有换行,发送命令,软件只会把它们当作是字符。参考上图,AT命令下一行有光标符号。
- 二,介绍了基本操作方法,下面我们正式开始AT命令的详细说明
- 1, AT+RESET:HC-06复位
- 2, AT+VERSION?: 获取HC-06的软件版本号,只能获取,不能修改。
- 3,AT+ORGL:恢复出厂默认设置,当把模块设置乱了,使用此命令进行恢复默认值。
- 4, AT+ADDR?: 获取HC-05的蓝牙地址码,只能获取,不能修改。
- **5**,**AT+NAME**?:获取**HC-06**的名字**,AT+NAME=HC-06**,修改模块的名字为**HC-06**,具体名字自行修改。
- 6, AT+CLASS?: 设置查询设备的类型,尽量不要去修改此参数。默认是1F00。
- 7, AT+IAC?: 查询设置查询访问码,默认是9E8B33,尽量不要去修改此参数。
- 8, AT+PSWD?:查询设置配对密码,AT+PSWD="0000",密码要有双引号,密码是四位数字.
- 9, AT+UART: AT+UART? 是查询当前模块的波特率, AT+UART=波特率是设置.
- 10, AT+BIND:AT+BIND?查询当前绑定地址,AT+BIND=NAP, UAP, LAP(用逗号隔开)。
- 11, AT+RMADD:从蓝牙配对列表中删除所有认证设备.
- 12, AT+STATE?:获取蓝牙模块工作状态.
- 13, AT+LINK=NAP,UAP,LAP: 与远程设备建立连接。
- 14, AT+DISC:断开连接.
- 15, AT+RNAME? NAP, UAP, LAP:获取远程蓝牙设备名称.
- 16, AT+ADCN?: 获取蓝牙配对列表中认证设备数。
- 17, AT+MRAD? 获取最近使用过的蓝牙认证设备地址。
- 18, AT+INQM:设置查询模式,AT+INQM=1, 9, 48(1-带RSSI信号强度指示,9-超过9个蓝牙设备响应则终止查询,48-设定超时为48*1.28=61.44秒)