Труппы блоков измеряемых величин - бензиновые двигатели Версия 1.24

| Блоки | измеряемых | | величин | |
|-------|------------|-----|---------|--|
| 001 | _ | 009 | | Общая информация о состоянии систем а/м |
| 010 | _ | 019 | | Зажигание |
| 020 | _ | 029 | | Антидетонационное регулирование |
| 030 | _ | 049 | | Лямбда-регулирование / катализатор |
| 050 | _ | 059 | | Регулировка частоты вращения |
| 060 | _ | 069 | | Управление дроссельнои заслонки |
| 070 | _ | 079 | | Снижение количества/токсичности ОГ |
| 080 | _ | 089 | | Специальные функции / биты кода готовности |
| 090 | _ | 097 | | Увеличение мощности |
| 098 | _ | 100 | | Совместимость блоков |
| 101 | _ | 109 | | Впрыск топлива |
| 110 | _ | 119 | | Контроль нагрузки |
| 120 | _ | 129 | | Связь между блоками управления |
| 130 | _ | 139 | | Система охлаждения |
| 170 | | | | Управление стартера |

Блок измеряемых величин 001:

Общая информация

- 1) Число оборотов, об/мин
- 2) Температура ОЖ °С
- 3)Величина лямбда-регулирования, ряд цилиндров 1, %
- 4)Величина лямбда-регулирования, ряд цилиндров 2, %

Блок измеряемых величин 002:

Общая информация (системы с расходомером воздуха)

- 1) Число оборотов, об/мин
- 2) Нагрузка, %
- 3) Средняя продолжительность впрыска, мс
- 4) Количество воздуха, г/с

Блок измеряемых величин 002:

Общая информация (системы с датчиком давления во впускном коллекторе)

- 1) Число оборотов, об/мин
- 2) Нагрузка, %
- 3)Средняя продолжительность впрыска, мс
- 4) Давление во впускном коллекторе, мбар

Блок измеряемых величин 002:

Общая информация (системы с двумя расходомерами воздуха)

- 1) Число оборотов, об/мин
- 2) Нагрузка, %
- 3) Количество воздуха 1, г/с
- 4) Количество воздуха 2, г/с

Блок измеряемых величин 003:

Общая информация (системы с расходомером воздуха)

- 1) Число оборотов, об/мин
- 2) Количество воздуха, г/с
- 3)Угол наклона дроссельнои заслонки (потенциометр), %
- 4)Угол опережения зажигания (фактич. значение), ° перед ВМТ

Блок измеряемых величин 003:

Общая информация (системы с датчиком давления во впускном коллекторе)

1) Число оборотов, об/мин

- 2) Давление во впускном коллекторе, мбар
- 3)Угол наклона дроссельнои заслонки (потенциометр), %
- 4)Угол опережения зажигания (фактич. значение), ° перед ВМТ

Блок измеряемых величин 004:

Общая информация

- 1) Число оборотов, об/мин
- 2) Напряжение, В
- 3) Температура ОЖ °С
- 4) Температура воздуха на впуске, °С

Блок измеряемых величин 005:

Общая информация

- 1) Число оборотов, об/мин
- 2) Нагрузка, %
- 3) Скорость, км/ч
- 4) Режим работы (х.х., частич. нагрузка, полн. нагрузка, принуд. х.х., обогащ. при разгоне)
- LL: Холостои ход
- TL: Частичная нагрузка
- VL: Полная нагрузка
- S: Принудительныи холостои ход
- ВА: Обогащение при разгоне

Блок измеряемых величин 006:

Общая информация

- 1) Число оборотов, об/мин
- 2) Нагрузка, %
- 3) Температура воздуха на впуске, °С
- 4) Корректировка относительно высоты над уровнем моря, % (отношение к исходному уровню; 0% = 0 м; -50% = 5000 м; +20% = -2000 м)

Блок измеряемых величин 007:

Общая информация BDE

- 1) Число оборотов, об/мин
- 2) Нагрузка, %
- 3) Температура ОЖ °С
- 4) Режим работы BDE

Блок измеряемых величин 008:

Общая информация, усилитель тормозов (без базовои установки)

- 1) Состояние тормознои системы, включена/выключена
- 2) Напряжение электропитания, В
- 3) Состояние вакуумного насоса, насос вкл./насос выкл.
- 4) Давление в усилителе тормозов, мбар

Блок измеряемых величин 008:

Общая информация, давление во впускном коллекторе (без базовои установки)

- 1) Состояние тормознои системы, включена/выключена
- 2) Напряжение электропитания, В
- 3) Давление во впускном коллекторе, мбар
- 4) Давление в усилителе тормозов, мбар

Блок измеряемых величин 008:

Общая информация, усилитель тормозов установка

Базовая

- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота

вращенияувеличивается автоматически до 2200 об/мин -> "Тест ВКЛ"

- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"
- 1) Состояние тормознои системы, включена/выключена
- 2) Состояние вакуумного насоса, насос вкл./насос выкл.
- 3) Давление в усилителе тормозов, мбар
- 4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна / система неисправна

Блок измеряемых величин 009:

Продление интервала ТО

- 1)Уровень масла, мм
- 2) Критическии уровень масла, мм
- 3) Сигнал расхода топлива $[\mu \pi]$
- 4) Эквивалент расхода

Блок измеряемых величин 010:

Зажигание

- 1) Число оборотов, об/мин
- 2) Нагрузка, %
- 3)Угол наклона дроссельнои заслонки (потенциометр), %
- 4)Угол опережения зажигания (фактич. значение), $^{\circ}$ перед ВМТ

Блок измеряемых величин 011:

Зажигание

- 1) Число оборотов, об/мин
- 2) Температура ОЖ °С
- 3) Температура воздуха на впуске, °С
- 4)Угол опережения зажигания (фактич. значение), $^{\circ}$ перед ВМТ

Блок измеряемых величин 012:

Настроика распределителя

- 1) Число оборотов, об/мин
- 2) Нагрузка, %
- 3)№ зуба зубчатого колеса коленчатого вала при изменении стороны low-high
- 4)№ зуба зубчатого колеса коленчатого вала при изменении стороны high-low

Блок измеряемых величин 014:

Распознавание пропусков зажигания

- 1) Число оборотов, об/мин
- 2) Нагрузка, %
- 3)Общии счетчик пропусков зажигания, п
- 4) Распознание пропусков зажигания, активировано/заблокировано

Блок измеряемых величин 015:

Распознавание пропусков зажигания

- 1) Счетчик цил. 1, n
- 2) Счетчик цил. 2, n
- 3) Счетчик цил. 3, n
- 4) Распознание пропусков зажигания, активировано/заблокировано

Блок измеряемых величин 016:

Распознавание пропусков зажигания

- 1) Счетчик цил. 4, п
- 2) Счетчик цил. 5, n
- 3) Счетчик цил. 6, n
- 4) Распознание пропусков зажигания, активировано/заблокировано

Блок измеряемых величин 017:

Распознавание пропусков зажигания

1) Счетчик цил. 7, n

- 2) Счетчик цил. 8, п
- 3) Счетчик цил. 9, n
- 4) Распознание пропусков зажигания, активировано/заблокировано

Блок измеряемых величин 018:

Окно индикации нагрузки/частоты вращения, распознание пропусков зажигания

(пропусков зажигания не обнаружено: О во всех положениях)

- 1) минимальная частота вращения, об/мин
- 2) максимальная частота вращения, об/мин
- 3)минимальная нагрузка, %
- 4) максимальная нагрузка, %

Блок измеряемых величин 019:

Распознавание пропусков зажигания

- Счетчик цил. 10, n
- 2) Счетчик цил. 11, п
- 3) Счетчик цил. 12, п
- 4) Распознание пропусков зажигания, активировано/заблокировано

Блок измеряемых величин 020:

Антидетонационное регулирование

- 1)Угол опережения зажигания, цил. 1, $^{\circ}$ поворота коленвала 2)Угол опережения зажигания, цил. 2, $^{\circ}$ поворота коленвала 3)Угол опережения зажигания, цил. 3, $^{\circ}$ поворота коленвала 4)Угол опережения зажигания, цил. 4, $^{\circ}$ поворота коленвала

Блок измеряемых величин 021:

Антидетонационное регулирование

- 1)Угол опережения зажигания, цил. 5, ° поворота коленвала 2)Угол опережения зажигания, цил. 6, ° поворота коленвала 3)Угол опережения зажигания, цил. 7, ° поворота коленвала 4)Угол опережения зажигания, цил. 8, ° поворота коленвала

Блок измеряемых величин 022:

Антидетонационное регулирование

- 1) Число оборотов, об/мин
- 2) Нагрузка, %
- 3) Угол опережения зажигания, цил. 1, $^{\circ}$ поворота коленвала 4) Угол опережения зажигания, цил. 2, $^{\circ}$ поворота коленвала

Блок измеряемых величин 023:

Антидетонационное регулирование

- 1) Число оборотов, об/мин
- 2) Нагрузка, %
- 3) Угол опережения зажигания, цил. 3, $^{\circ}$ поворота коленвала 4) Угол опережения зажигания, цил. 4, $^{\circ}$ поворота коленвала

Блок измеряемых величин 024:

Антидетонационное регулирование

- 1) Число оборотов, об/мин
- 2) Нагрузка, %
- 3)Угол опережения зажигания, цил. 5, ° поворота коленвала 4)Угол опережения зажигания, цил. 6, ° поворота коленвала

Блок измеряемых величин 025:

Антидетонационное регулирование

- 1) Число оборотов, об/мин
- 2) Нагрузка, %
- 3)Угол опережения зажигания, цил. 7, ° поворота коленвала

```
4)Угол опережения зажигания, цил. 8, ° поворота коленвала
Блок измеряемых величин 026:
Напряжение датчиков детонации
1) Цил. 1, В
2) Цил. 2, В
3) Цил. 3, В
4) Цил. 4, В
Блок измеряемых величин 027:
Напряжение датчиков детонации
1) Цил. 5, В
2) Цил. 6, В
3) Цил. 7, В
4) Цил. 8, В
Блок измеряемых величин 028:
                                                                  Базовая
установка
Проверка датчиков детонации
          04
                 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота
          увеличивается автоматически до 2200 об/мин -> "Тест ВКЛ"
- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"
1) Число оборотов, об/мин
2) Нагрузка, %
3) Температура ОЖ °С
4) Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна / система неисправна
Блок измеряемых величин 029:
Зарезервировано для адаптации антидетанационного регулирования
Блок измеряемых величин 030: V-образныи двигатель,
статус лямбда-зондов
1) Ряд цилиндров 1, зонд 1
      (значение 5-значного цифрового блока)
      4 2 3 1 0
              Х Включено регулирование
                 Зонд готов к работе
          Х Подогрев зонда включен
                Очистка катализатора включена
                 свободно
2) Ряд цилиндров 1, зонд 2
      (значение 4-значного цифрового блока)
      3 2 1 0
            Χ
                Регулировка включена (І-часть)
         Χ
                 Зонд готов к работе
       Χ
                 Подогрев зонда включен
                 Регулировка включена (Р-часть)
3) Ряд цилиндров 2, зонд 1
      (значение 5-значного цифрового блока)
      4 2 3 1 0
             Х Включено регулирование
                 Зонд готов к работе
         Х Подогрев зонда включен
            Очистка катализатора включена
        Χ
      Χ
                 свободно
4) Ряд цилиндров 2, зонд 2
      (значение 4-значного цифрового блока)
```

```
Регулировка включена (І-часть)
            Χ
                  Зонд готов к работе
         Χ
                  Подогрев зонда включен
        Χ
      Χ
                  Регулировка включена (Р-часть)
Блок измеряемых величин 030: рядныи двигатель,
статус лямбда-зондов
1) Ряд цилиндров 1, зонд 1
      (значение 5-значного цифрового блока)
      4 2 3 1 0
                  Включено регулирование
                 Зонд готов к работе
          Х Подогрев зонда включен
              Очистка катализатора включена
                 свободно
2) Ряд цилиндров 1, зонд 2
      (значение 4-значного цифрового блока)
      3 2 1 0
                Регулировка включена (І-часть)
            X
          Χ
                  Зонд готов к работе
        Χ
                 Подогрев зонда включен
                  Регулировка включена (Р-часть)
3) Ряд цилиндров 1, зонд 3
      (значение 4-значного цифрового блока)
      3 2 1 0
                  Регулировка включена (І-часть)
            Χ
          Χ
                  Зонд готов к работе
        Χ
                  Подогрев зонда включен
                  Регулировка включена (Р-часть)
4) не используется
Блок измеряемых величин 031: V-образныи двигатель,
напряжение лямбда-зондов
1) Ряд цилиндров 1, зонд 1, В
2) Ряд цилиндров 1, зонд 2, В
3) Ряд цилиндров 2, зонд 1, В
4) Ряд цилиндров 2, зонд 2, В
Блок измеряемых величин 031: рядный двигатель,
напряжение лямбда-зондов
1) Ряд цилиндров 1, зонд 1, В
2) Ряд цилиндров 1, зонд 2, В
3)не используется
4) не используется
Блок измеряемых величин 031: V-образныи двигатель,
стабильные лямбда-зонды
1) Фактическая лямбда-величина, ряд цилиндров 1
2) Номинальная лямбда-величина, ряд цилиндров 1
3) Фактическая лямбда-величина, ряд цилиндров 2
4) Номинальная лямбда-величина, ряд цилиндров 2
Блок измеряемых величин 031: рядный двигатель,
стабильные лямбда-зонды
1) Фактическая лямбда-величина, ряд цилиндров 1
2) Номинальная лямбда-величина, ряд цилиндров 1
3) не используется
```

3 2 1 0

4) не используется Блок измеряемых величин 032: V-образным двигатель, адаптирующие величины лямбда-зондов (тах. величина) 1) Ряд цилиндров 1, зонд 1, холостои ход, % 2) Ряд цилиндров 1, зонд 1, частичная нагрузка, % 3) Ряд цилиндров 2, зонд 1, холостои ход, % 4) Ряд цилиндров 2, зонд 1, частичная нагрузка, % Блок измеряемых величин 032: рядныи двигатель, адаптирующие величины лямбда-зондов (тах. величина) 1) Ряд цилиндров 1, зонд 1, холостои ход, % 2) Ряд цилиндров 1, зонд 1, частичная нагрузка, % 3) не используется 4) не используется Блок измеряемых величин 033: V-образныи двигатель, величина лямбда-регулирования 1) Ряд цилиндров 1, регулируемая величина, % 2) Ряд цилиндров 1, напряжение лямбда-зонда, В 3) Ряд цилиндров 2, регулируемая величина, % 4) Ряд цилиндров 2, напряжение лямбда-зонда, В Блок измеряемых величин 033: рядныи двигатель, величина лямбда-регулирования 1) Ряд цилиндров 1, регулируемая величина, % 2) Ряд цилиндров 1, напряжение лямбда-зонда, В 3) не используется 4) не используется Блок измеряемых величин 033: V-образныи двигатель, величина лямбда-регулирования, стабильным лямбда-зонд 1) Ряд цилиндров 1, регулируемая величина, % 2) Ряд цилиндров 1, напряжение широкополосного лямбда-зонда перед кат., В 3) Ряд цилиндров 2, регулируемая величина, % 4) Ряд цилиндров 2, напряжение широкополосного лямбда-зонда перед кат., В Блок измеряемых величин 034: Базовая Проверка старения лямбда-зонда, ряд цилиндров 1 или 3, перед кат. Функция 04 (Базовая установка) - Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ) - Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ" - Дождаться появления в поле 4 сообщения «Ряд цил. 1, зонд 1 исправен» 1) Число оборотов, об/мин 2) Температура ОГ/катализатора, ряд цил. 1 или 3, $^{\circ}$ С 3)Длительность периода, ряд цил. 1 или 3, с

Блок измеряемых величин 034:

Базовая

неисправен

Проверка старения лямбда-зонда, ряд цилиндров 1 или 3, перед кат.- стабильные зонды

4) Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 1, зонд 1 исправен/ ряд 1, зонд 1

- 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"
- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Ряд цил. 1, зонд 1 исправен»
- 1) Число оборотов, об/мин
- 2) Температура ОГ/катализатора, ряд цил. 1 или 3, °С
- 3)Величина динамики, ряд цил. 1 или 3
- 4) Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 1, зонд 1 исправен/ ряд 1, зонд 1 неисправен

Блок измеряемых величин 035: V-образныи двигатель, *установка*

Базовая

Проверка старения лямбда-зонда, ряд цилиндров 2 или 4, перед кат.

- Функция **04** (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до 1600 об/мин -> "Тест ВКЛ"
- Дождаться появления в поле 4 сообщения «**Ряд цил. 2, зонд 1 исправен»**
- 1) Число оборотов, об/мин
- 2) Температура $O\Gamma/$ катализатора, ряд цил. 2 или 4, $^{\circ}$ С
- 3) Длительность периода, ряд цил. 2 или 4, с
- 4) Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 2, зонд 1 исправен/ ряд 2, зонд 1 неисправен

Блок измеряемых величин 035: V-образныи двигатель, установка

Базовая

Проверка старения лямбда-зонда, ряд цилиндров 2 или 4, перед кат.- стабильные зонды

- **-** Функция **04** (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до 1600 об/мин -> "Тест ВКЛ"
- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Ряд цил. 2, зонд 1 исправен»
- 1) Число оборотов, об/мин
- 2) Температура ОГ/катализатора, ряд цил. 2 или 4, °С
- 3)Величина динамики, ряд цил. 2 или 4
- 4) Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 2, зонд 1 исправен/ ряд 2, зонд 1 неисправен

Елок измеряемых величин 036: V-образныи двигатель, установка

Базовая

диагностика готовности к работе лямбда-зондов после кат.

- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до 1800 об/мин \rightarrow "Тест ВКЛ"
- Дождаться в поле 2 появления сообщения **«Ряд 1, зонд 2 исправен»** и в поле 4 **«Ряд 2, зонд 2 исправен»**
- 1) Напряжение зонда, ряд цилиндров 1, зонд 2, В
- 2) Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 1, зонд 2 исправен/ ряд 1, зонд 2 неисправен
- 3) Напряжение зонда, ряд цилиндров 2, зонд 2, В
- 4) Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 2, зонд 2 исправен/ ряд 2, зонд 2 неисправен

Блок измеряемых величин 036: рядныи двигатель, установка

Базовая

диагностика готовности к работе лямбда-зондов после кат.

- **-** Функция **04** (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)

- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"
- Дождаться в поле 2 появления сообщения **«Ряд 1, зонд 2 исправен»** и в поле 4 **«Ряд 2, зонд 2 исправен»**
- 1) Напряжение зонда, ряд цилиндров 1, зонд 2, В
- 2) Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 1, зонд 2 исправен / ряд 1, зонд 2 неисправен
- 3) Напряжение зонда, ряд цилиндров 1, зонд 3, В
- 4) Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 1, зонд 3 исправен / ряд 1, зонд 3 неисправен

Блок измеряемых величин 037:

Базовая

установка

Лямбда-зонды, ряд. Цил 1, дельта-лямбда

- **-** Функция **04** (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"
- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Ряд цил. 1, зонд 1 исправен»
- 1) Нагрузка, %
- 2) Ряд цилиндров 1, зонд 2: Напряжение лямбда-зонда после катализатора, В
- 3) Ряд цилиндров 1: TV-сдвиг [мс]
- 4) Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 1, зонд 1 исправен/ ряд 1, зонд 1 неисправен

Блок измеряемых величин 037:

Базовая

установка

Лямбда-зонды, ряд. цил 1, дельта-лямбда - стабильные зонды

- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"
- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Ряд цил. 1, зонд 1 исправен»
- 1) Нагрузка, %
- 2) Ряд цилиндров 1, зонд 2: Напряжение лямбда-зонда после катализатора, В
- 3) Ряд цилиндров 1: TV-сдвиг [мс]
- 4) Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 1, зонд 1 исправен/ ряд 1, зонд 1 неисправен

Блок измеряемых величин 038: V-образныи двигатель, установка

Базовая

Лямбда-зонды, ряд. Цил 2, дельта-лямбда

- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"
- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Ряд цил. 2, зонд 1 исправен»
- 1) Нагрузка, %
- 2) Ряд цилиндров 2, зонд 2: Напряжение лямбда-зонда после катализатора, В
- 3) Ряд цилиндров 2: TV-сдвиг [мс]
- 4) Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 2, зонд 1 исправен/ ряд 2, зонд 1 неисправен

Блок измеряемых величин 038: V-образныи двигатель, установка

Базовая

Лямбда-зонды, ряд. цил 2, дельта-лямбда - стабильные зонды

- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота

```
вращения увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ" - Дождаться появления в поле 4 сообщения «Ряд цил. 2, зонд 1 исправен» 1) Нагрузка, % 2) Ряд цилиндров 2, зонд 2: Напряжение лямбда-зонда после катализатора, В 3) Ряд цилиндров 2: TV-сдвиг [мс] 4) Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 2, зонд 1 исправен/ ряд 2, зонд 1 неисправен
```

Елок измеряемых величин 039: V-образныи двигатель, *VCTaHOBKA*

Базовая

Лямбда-зонды, расположенные после катализатора, перепутаны

- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"
- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"
- 1) Количество воздуха, г/с
- 2) Напряжение зонда, ряд цилиндров 1, зонд 2, В
- 3) Напряжение зонда, ряд цилиндров 2, зонд 2, В
- 4) Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна / система неисправна

Блок измеряемых величин 039: рядныи двигатель, установка

Базовая

Лямбда-зонды 2 и 3 перепутаны

- **-** Функция **04** (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"
- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"
- 1) Количество воздуха, г/с
- 2) Напряжение зонда, ряд цилиндров 1, зонд 2, В
- 3) Напряжение зонда, ряд цилиндров 2, зонд 2, В
- 4) Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна / система неисправна

Елок измеряемых величин 040: V-образныи двигатель, подогреватели лямбда-зондов, сопротивление проводки подогревателеи

- 1) Нагревательным резистор, ряд цилиндров 1+2, зонд 1, Ω
- 2) Состояние, подогрев зонда перед кат. вкл./подогрев зонда перед кат. выкл.
- 3) Нагревательный резистор, ряд цилиндров 1+2, зонд 2, Ω
- 4) Состояние, подогрев зонда перед кат. вкл./подогрев зонда перед кат. выкл.

Елок измеряемых величин 041: V-образныи/рядныи двигатель, подогреватель зонда, ряд цил. 1

- 1)Внутр. сопротивление, ряд цилиндров 1, зонд 1, Ω
- 2) Состояние/коэффициент заполнения, ряд 1, зонд 1, подогрев зонда перед кат. ВКЛ/ВЫКЛ/%
- 3)Внутр. сопротивление, ряд цилиндров 1, зонд 2, Ω
- 4) Состояние/коэффициент заполнения, ряд 1, зонд 2, подогрев зонда после кат. ВКЛ/ВЫКЛ/%

Блок измеряемых величин 042: рядныи двигатель, Подогреватель лямбда-зонда

- 1)Внутреннее сопротивление, Ом
- 2) Состояние/коэффициент заполнения, подогрев зонда перед кат. ВКЛ/ВЫКЛ/%
- 3)

4)

Блок измеряемых величин 042: V-образный двигатель, подогреватели зондов, провода отсоединены от подогревателей

- 1) Внутр. сопротивление, ряд цилиндров 2, зонд 1, Ω
- 2)Состояние/коэффициент заполнения, подогрев зонда перед кат. ВКЛ/ВЫКЛ/%
- 3) Внутр. сопротивление, ряд цилиндров 2, зонд 2, Ω
- 4) Состояние/коэффициент заполнения, ряд 2, зонд 2, подогрев зонда после кат. ВКЛ/ВЫКЛ/%

Блок измеряемых величин 043:

Базовая

установка

Старение зонда послк кат., ряд цил. 1

- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавищу "4" (ВКЛ)
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> «Тест ВКЛ»
- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Ряд цил. 1, зонд 2 исправен»
- 1) Число оборотов, об/мин
- 2) Температура ОГ/катализатора, ряд цил. 1, °С
- 3) Напряжение зонда, ряд цилиндров 1, зонд 1, В
- 4) Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 1, зонд 2 исправен
/ ряд 1, зонд 2 неисправен

или тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 3, зонд 2 исправен/ ряд 3, зонд 2 неисправен

Блок измеряемых величин 044:

Базовая

установка

Старение зонда послк кат., ряд цил. 2

- Функция **04** (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"
- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Ряд цил. 2, зонд 2 исправен»
- 1) Число оборотов, об/мин
- 2) Температура катализатора, ряд цил. 2, °С
- 3) Напряжение зонда, ряд цилиндров 2, зонд 1, В
- 4) Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 2, зонд 2 исправен
/ ряд 2, зонд 2 неисправен

или тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 4, зонд 2 исправен/ ряд 4, зонд 2 неисправен

Блок измеряемых величин 044:

Базовая

установка

Старение зонда послк кат., рядным двигатель

- Функция **04** (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"
- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Ряд цил. 2, зонд 2 исправен»
- 1) Число оборотов, об/мин
- 2) Температура катализатора, °С
- 3) Напряжение зонда, ряд цилиндров 1, зонд 3, В
- 4) Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 1, зонд 3 исправен/ ряд 1, зонд 3 неисправен

или тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 3, зонд 3 исправен/ ряд 3, зонд 3 неисправен

Блок измеряемых величин 045:

не используется

Блок измеряемых величин 046: установка

Базовая

```
Проверка конвертации катализатора, ряд 1/3
- Экспресс-опрос блоков 034 / 035 / 036 / 037 / 038 / 039 / 043 / 044
 должен завершиться выводом сообщения "исправно/в норме"
- Функция
          04
                (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота
         увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"
```

- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Кат. ряда 1 исправен»
- 1) Число оборотов, об/мин
- 2) Температура катализатора, ряд цил. 1, °C
- 3) Измеряемая величина конвертации кат., ряд 1
- 4) Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / кат. ряда 1 исправен/ кат. ряда 1 неисправен или тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / кат. ряда 3 исправен/ кат. ряда 3 неисправен

Блок измеряемых величин 047:

Базовая

установка

Проверка конвертации катализатора, ряд 2/4

- Экспресс-опрос блоков 034 / 035 / 036 / 037 / 038 / 039 / 043 / 044 должен завершиться выводом сообщения "исправно/в норме"
- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"
- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Кат. ряда 2 исправен»
- 1) Число оборотов, об/мин
- 2) Температура катализатора, ряд цил. 2, °С
- 3)Измеряемая величина конвертации кат., ряд 2
- 4) Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / кат. ряда 2 исправен/ кат. ряда 2 неисправен или тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / кат. ряда 4 исправен/ кат. ряда 4 неисправен

Блок измеряемых величин 048:

Базовая

установка

Термическая диагностика кат., ряд 1 (BDE)

```
1) Режим работы BDE
     1 2 3 4 5 6 7 8
                       однородн.
                      однородн. бедн.
               Χ
                       однородн./послоин., дополнит. впрыск
             Χ
                       послоин.
           Χ
                       послоин., прогрев кат., дополнительн. впрыск
         Χ
                        свободно
       Χ
                        свободно
                        с битом «однородн.» антидетонационная защита
```

- 2) Количество шагов проверки
- 3)Экзотермическое увеличение температуры, К
- 4) Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна

Блок измеряемых величин 049:

Базовая

установка

Термическая диагностика кат., ряд 2 (BDE)

```
1) Режим работы BDE
      1 2 3 4 5 6 7 8
                    Χ
                        однородн.
                  Χ
                        однородн. бедн.
                Χ
                        однородн./послоин., дополнит. впрыск
              Χ
                        послоин.
            Χ
                        послоин., прогрев кат., дополнительн. впрыск
         Χ
                        свободно
        Χ
                        свободно
```

- 2
- 2) Количество шагов проверки
- 3) Экзотермическое увеличение температуры, К
- 4) Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна

Блок измеряемых величин 050: системы без отключения подогрева заднего стекла от климатическои установки

Увеличение частоты вращения

- 1) Число оборотов фактич., об/мин
- 2) Число оборотов номин., об/мин
- 3) Подогрев заднего стекла/команда климатическои установки, вкл/выкл
- 4) Компрессор климатической установки, вкл, выкл, снизить

Елок измеряемых величин 050: **системы** с возможностью **отключения подогрева** заднего стекла от климатическои установки

Увеличение частоты вращения

- 1) Число оборотов фактич., об/мин
- 2) Число оборотов номин., об/мин
- 3) Сигнал климатической установки, вкл/выкл
- 4) Компрессор климатической установки, вкл, выкл, снизить

Блок измеряемых величин 051:

Частота вращения, включение передач

- 1) Число оборотов фактич., об/мин
- 2) Число оборотов номин., об/мин
- 3) Передача (только для АКП), 0...7 P, N = 0

P,N = 0 передача = 1...6 R = 7

4) Напряжение АКБ, В

Елок измеряемых величин 052: системы с возможностью отключения подогрева заднего стекла от климатическои установки

Увеличение частоты вращения

- 1) Число оборотов фактич., об/мин
- 2) Число оборотов номин., об/мин
- 3) Готовность климатической установки, вкл/выкл
- 4) Подогрев заднего/ветрового стекла, вкл/выкл

Блок измеряемых величин 053:

Увеличение числа оборотов вследствие увеличения нагрузки на генератор

- 1) Число оборотов фактич., об/мин
- 2) Число оборотов номин., об/мин
- 3) Напряжение АКБ, В
- 4) Нагрузка на генератор, % или Нм или Вт

Блок измеряемых величин 054:

Регулятор холостого хода/датчик холостого хода

- 1) Число оборотов фактич., об/мин
- 2) Режим работы (х.х., частич. нагрузка, полн. нагрузка, принуд. х.х., обогащ. при разгоне)

Холостои ход

LL: Холостои ход

TL: Частичная нагрузка

VL: Полная нагрузка

S: Принудительныи холостои ход

ВА: Обогащение при разгоне

3)Угол наклона дроссельнои заслонки (потенциометр), %

```
4)Угол наклона регулятора дроссельнои заслонки (потенциометр), %
Блок измеряемых величин 054:
Регулятор х.х./датчик х.х. в а/м с электроннои педалью акселератора
1) Число оборотов фактич., об/мин
2) Режим работы (х.х., частич. нагрузка, полн. нагрузка, принуд. х.х., обогащ. при
разгоне)
     Холостои ход
            LL: Холостои ход
            TL: Частичная нагрузка
VL: Полная нагрузка
            S: Принудительныи холостои ход
            ВА: Обогащение при разгоне
3)Датчик 1 положения педали акселератора (потенциометр), %
4)Угол наклона регулятора дроссельнои заслонки (потенциометр), %
Блок измеряемых величин 055: системы без отключения подогрева заднего стекла от
климатическои установки
Стабилизация холостого хода
1) Число оборотов фактич., об/мин
2) Регулятор х.х.
3) Актуальная адаптирующая величина стабилизации х.х.
4) Режимы работы
      (значение 6-значного цифрового кода)
      1 2 3 4 5 6
                Х Компрессор клим. уст. включен
              Х Включена передача
            Χ
                Клим. уст. готова к работе/обогрев заднего стекла включен
          0
                 всегда О
        Χ
                  Рулевое колесо повернуто до упора
      Χ
                  Обогрев ветрового стекла
      (Условия выполнены = 1; условия не выполнены = 0)
Елок измеряемых величин 055: системы с возможностью отключения подогрева
заднего стекла от климатическои установки
Стабилизация холостого хода
1) Число оборотов фактич., об/мин
2) Регулятор х.х.
3) Актуальная адаптирующая величина стабилизации х.х.
4) Режимы работы
      (значение 6-значного цифрового кода)
      1 2 3 4 5 6
                Х Компрессор клим. уст. включен
              Χ
                Включена передача
                  Климатич. уст. готова к работе
                  Обогрев заднего стекла включен
                  Рулевое колесо повернуто до упора
        Χ
                  Обогрев ветрового стекла
(Условия выполнены = 1; условия не выполнены = 0)
Блок измеряемых величин 056: системы без открывания заднего
стекла/климатическои установки
Стабилизация холостого хода
1) Число оборотов фактич., об/мин
2) Число оборотов номин., об/мин
3) Регулятор х.х.
4) Режимы работы
      (значение 6-значного цифрового кода)
```

```
1 2 3 4 5 6
               Х Компрессор клим. уст. включен
             Х Включена передача
            Х Клим. уст. готова к работе/обогрев заднего стекла включен
          0
                всегда О
       Χ
                 Рулевое колесо повернуто до упора
                  Обогрев ветрового стекла
      X
      (Условия выполнены = 1; условия не выполнены = 0)
Блок измеряемых величин 056: системы с возможностью отключения подогрева
заднего стекла от климатическои установки
Стабилизация холостого хода
1) Число оборотов фактич., об/мин
2) Число оборотов номин., об/мин
3) Количество воздуха, регулятор х.х.
4) Режимы работы
      (значение 6-значного цифрового кода)
      1 2 3 4 5 6
               Х Компрессор клим. уст. включен
              Х Включена передача
                 Климатич. уст. готова к работе
          Χ
                 Обогрев заднего стекла включен
       Χ
                 Рулевое колесо повернуто до упора
      Χ
                 Обогрев ветрового стекла
(Условия выполнены = 1; условия не выполнены = 0)
Блок измеряемых величин 057:
Стабилизация х.х, сигнал давления компрессора / моментальныи сигнал
1) Число оборотов фактич., об/мин
2) Число оборотов номин., об/мин
3) Компрессор климатической установки, вкл, выкл, снизить
4) Коэффициент заполнения, датчик давления/давление в климатическои системе,
%/бар
Блок измеряемых величин 058: только для а/м с электрогидравлическими опорами
двигателя
опоры двигателя
1) Число оборотов, об/мин
2) Нагрузка, %
3) Опора двигателя, правая, вкл/выкл
4)Опора двигателя, левая, вкл/выкл
Блок измеряемых величин 058: для а/м электрогидравл. опорами двигателя и КП
опоры двигателя/КП
1) Число оборотов, об/мин
2) Нагрузка, %
3)Опора двигателя 1/2, вкл/выкл
4)Опора КП 1/2, вкл/выкл
Блок измеряемых величин 060: a/м c ESB
                                                            Базовая установка
адаптация ESB
           04
                 (Базовая установка)
- Функция
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Адаптация в норме»
1)Угол наклона дроссельнои заслонки (потенциометр), %
2)Угол наклона регулятора дроссельнои заслонки (потенциометр), %
3) Режим работы (х.х., частич. нагрузка, полн. нагрузка, принуд. х.х., обогащ. при
разгоне)
     Холостои ход
```

```
LL: Холостои ход
            TL: Частичная нагрузка
VL: Полная нагрузка
            S: Принудительныи холостои ход
            ВА: Обогащение при разгоне
4) Режим работы, сообщение: выполняется адаптация/адаптация в норме/ ошибка
Блок измеряемых величин 060: а/м с электроннои педалью акселератора
      Базовая установка
Адаптация электроннои педали акселератора
- Функция
            04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Адаптация в норме»
1)Угол наклона дроссельнои заслонки (потенциометр 1), %
2)Угол наклона дроссельнои заслонки (потенциометр 2), %
3) Статус адаптации DVE
4) Режим работы, сообщение: выполняется адаптация/адаптация в норме/ ошибка
Блок измеряемых величин 061: системы без отключения подогрева заднего стекла от
климатическои установки
ESB/E-Gas
1) Число оборотов, об/мин
2) Напряжение АКБ, В
3)Угол поворота дроссельнои заслонки, %
4) Режим работы
      (значение 4-значного цифрового кода)
          1 2 3 4
               Х Компрессор клим. уст. включен
              Х Включена передача
                 Клим. уст. готова к работе/обогрев заднего стекла включен
                  всегда О
      (Условия выполнены = 1; условия не выполнены = 0)
Блок измеряемых величин 061: системы с возможностью отключения подогрева
заднего стекла от климатическои установки
ESB/E-Gas
1) Число оборотов, об/мин
2) Напряжение АКБ, В
3)Угол поворота дроссельнои заслонки, %
4) Режим работы
      (значение 4-значного цифрового кода)
          1 2 3 4
               Х Компрессор клим. уст. включен
             Х Включена передача
                Климатич. уст. готова к работе
                 Обогрев заднего стекла включен
(Условия выполнены = 1; условия не выполнены = 0)
Блок измеряемых величин 062:
E-Gas, напряжения потенциометров, соотношение U/U_{
m onoph.}
1)Угол наклона дроссельнои заслонки (потенциометр 1), %
2)Угол наклона дроссельнои заслонки (потенциометр 2), %
3)Угол датчика наклона педали (потенциометр 1), %
4)Угол датчика наклона педали (потенциометр 2), %
Блок измеряемых величин 063:
                                                                   Базовая
установка
Адаптация точки включения режима интенсивного разгона (Kick-down) (только для
a/m c AK\Pi)
```

```
- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Нажать на педаль акселератора до упора после соответствующего указания
- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Адаптация в норме»

1)Угол наклона датчика педали (потенциометр 1), %

2)Адаптированная тока включения режима интенсивного разгона (Kick-down) (потенциометр 1), В

3) Кick-down

4)Резудьтат (нажать/ выполняется адаптация/ адаптация в норме / ошибка)
```

Блок измеряемых величин 064:

Адаптирующие величины потенциометра дроссельнои заслонки

- 1) Потенциометр 1, адаптация нижнего краинего положения, В
- 2) Потенциометр 2, адаптация нижнего краинего положения, В
- 3) Воздушным зазор аварииного режима, потенциометр 1, В
- 4)Воздушным зазор аварииного режима, потенциометр 2, В

Блок измеряемых величин 065:

E-Gas, глубинная адаптация, только для систем P/N с AGR

- 1)Угол наклона дроссельнои заслонки, потенциометр 1, %
- 2)Угол наклона дроссельнои заслонки, потенциометр 2, %
- 3) Статус адаптации DVE, n
- 4) Режим работы, сообщение: выполняется адаптация/адаптация в норме/ ошибка

Елок измеряемых величин 066: для 4-позиционного переключателя GRA активировано

```
1)Скорость фактич., км/ч
```

2) Положения переключателя

(значение 8-значного цифрового кода)

1 2 3 4 5 6 7 8

X Выключатель стоп-сигналов, педаль нажатаX Датчик на педали тормоза, педаль нажатаДатчик положения педали сцепления, педаль нажата

X GRA активирована

Х Блок управления активного круиз-контроля имеется (АСС-

ADR)

Х Главным выключатель нажат

X CTatyc GRA для CAN X Ctatyc GRA для CAN

3)Скорость номинальная, км/ч

4)Положения 4-позиционного переключателя

(значение 8-значного цифрового кода)

1 2 3 4

X GRA вкл/выкл

X фиксированное положение (GRA вкл)

Х Замедление/торможение

Х Разгон/ускорение

Блок измеряемых величин 066: для 4-позиционного переключателя с CAN GRA активировано

```
1) Скорость фактич., км/ч
```

2) Положения переключателя

(значение 8-значного цифрового кода)

1 2 3 4 5 6 7 8

Х Выключатель стоп-сигналов, педаль нажата

Х Датчик на педали тормоза, педаль нажата

Х Датчик положения педали сцепления, педаль нажата

X GRA активирована

Х Блок управления активного круиз-контроля имеется (АСС-

```
ADR)
          Χ
                        Главныи выключатель нажат
                        Статус GRA для CAN
        Χ
                        Статус GRA для CAN
3) Скорость номинальная, км/ч
4) Положения 4-позиционного переключателя
      (значение 8-значного цифрового кода)
      1 2 3 4 5 6 7 8
                        GRA вкл/выкл (CAN)
                        фиксированное положение (GRA вкл)
                        Замедление
                Χ
              Χ
                        Разгон/ускорение
            Χ
                        свободно
                        свободно
          Χ
        Χ
                        свободно
      Χ
                        GRA вкл (контакт оборудования)
Блок измеряемых величин 066: для 6-позиционного переключателя
GRA активировано
1) Скорость фактич., км/ч
2) Положения переключателя
      (значение 8-значного цифрового кода)
      1 2 3 4 5 6 7 8
                        Выключатель стоп-сигналов, педаль нажата
                        Датчик на педали тормоза, педаль нажата
                  Χ
                        Датчик положения педали сцепления, педаль нажата
              Χ
                        GRA активирована
            Χ
                        Блок управления активного круиз-контроля имеется (АСС-
      ADR)
                        Главныи выключатель нажат
        Χ
                        Статус GRA для CAN
      Χ
                        Статус GRA для CAN
3) Скорость номинальная, км/ч
4) Положения 6-позиционного переключателя
      (значение 8-значного цифрового кода)
      1 2 3 4 5 6 7 8
                        GRA вкл/выкл
                        фиксированное положение (GRA вкл)
                  Χ
                        Замедление
                Χ
              Χ
                        Разгон/ускорение
                        Фиксир. положение.
            Χ
          Χ
                        Возврат к заданнои скорости
        Χ
                        свободно
      Χ
                        GRA вкл (контакт оборудования)
Блок измеряемых величин 067:
Критерии отключения GRA
1) Критерии отключения GRA, цифровои код последнего отключения GRA Abschaltung,
реверсивныи
2) Положения переключателя
      (значение 8-значного цифрового кода)
      1 2 3 4 5 6 7 8
                        Выключатель стоп-сигналов, педаль нажата
                        Датчик на педали тормоза, педаль нажата
                Χ
                        Датчик положения педали сцепления, педаль нажата
              Χ
                        GRA активирована
            Χ
                        Блок управления активного круиз-контроля имеется (АСС-
      ADR)
          Χ
```

Главныи выключатель нажат

```
Χ
                        Статус GRA для CAN
      Χ
                        Статус GRA для CAN
3) Критерии отключения GRA, цифровои код последнего отключения GRA Abschaltung,
нереверсивныи
4) не используется
Блок измеряемых величин 068:
Статус КП
1) Число оборотов, об/мин
2) Нагрузка, %
3) Передача, 0...7
      P,N=0
            передача = 1...6
            R = 7
4) Гидротрансформатор/статус включения, сообщение: гидротрансформатор
включен/выключен/режим регулировки
Блок измеряемых величин 069:
Ограничение максимально допустимои скорости
1) CTaTVC
      (значение 8-значного цифрового кода)
      X X X X X X 7 8
                        0 = подвеска со стальными пружинами; 1 = пневмоподвеска
                        0 = нет прицепа; 1 = с прицепом
2) не используется
3) не используется
4) не используется
Блок измеряемых величин 070:
                                                                   Базовая
установка
Проверка клапана системы вентиляции топливного бака
- Функция
          04
                 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Холостои ход
- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Клапан сис. вент. топл. бака исправен»
1) Степень открытия клапана, % (коэффициент заполнения)
2) Лямбда-регулятор / диагностическая величина при включеннои диагностике, %
3) Регулятор х.х. / диагностическая величина при включеннои диагностике, %/г/сек/
4) Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / клапан исправен/неисправен
Блок измеряемых величин 071:
                                                                   Базовая
установка
Проверка герметичности топливного бака (диагностическии насос, только при
наличии клапана системы вентиляции топливного бака)
           04
                  (Базовая установка)
- Функция
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Холостои ход
- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"
1) Состояние Reed-контакта, сообщение: Reed-контакт разомкнут / Reed-контакт
замкнут
2)Ошибка, сообщение: небольшая негерметичность / большая негерметичность /
отмена
3) Статус теста, - / тест системы / измерение / КОНЕЦ измерения
4) Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна
Блок измеряемых величин 072:
                                                                   Базовая
установка
Запорным клапан абсорбера
- Функция 04 (Базовая установка)
```

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Холостои ход
- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"
- 1) Состояние Reed-контакта, сообщение: Reed-контакт разомкнут / Reed-контакт замкнут
- 2)Ошибка, сообщение: небольшая негерметичность / большая негерметичность / отмена
- 3) Статус теста, / тест системы / измерение / КОНЕЦ измерения
- 4) Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна

Блок измеряемых величин 073:

не используется

Блок измеряемых величин 074:

Адаптация регулировочного колесика AGR

- 1) Нулевое положение, В
- 2) тах. краинее положение, В
- 3) Актуальная величина потенциометра, В
- 4) Результат, сообщение: выполняется адаптация/адаптация в норме/ ошибка

Блок измеряемых величин 075: с датчиком температуры *установка*

Базовая

системы рециркуляции ОГ

- 1) Число оборотов двигателя, об/мин
- 2) Датчик температуры AGR, °C
- 3) Разница температур AGR, °C
- 4) Результат, сообщение: тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна / система неисправна

Блок измеряемых величин 075: с датчиком давления во впускном коллекторе Базовая установка

системы рециркуляции ОГ

- 1) Число оборотов двигателя, об/мин
- 2) Давление во впускном коллекторе, мбар
- 3) Разница давлении во впускном коллекторе, мбар
- 4) Результат, сообщение: тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна / система неисправна

Блок измеряемых величин 075: с датчиком давления во впускном коллекторе Базовая установка,

система рециркуляции ОГ, для адаптации параметрическои кривои

- 1) Разница давлении, диагностика AGR, фаза 1 и 2, 100 $^{\circ}$ Па
- 2) Разница давлении, диагностика AGR, фаза 2 и 3, $100 \cdot \Pi a$
- 3) Разница давлении, диагностика AGR, фаза 1 и 3, $100 \cdot \Pi a$
- 4) Результат, сообщение: тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна / система неисправна

Блок измеряемых величин 075:

Базовая

установка,

адаптация параметрическои кривои AGR

- 1) Фактич. величины потенциометра AGR без смещения, В
- 2) Корректировочный коэффициент в верхней области открытия, %
- 3) Корректировочным коэффициент в нижнем области открытия, %
- 4) Результат, сообщение: выполняется адаптация/адаптация в норме/ ошибка

Елок измеряемых величин 076: для системы впуска воздуха, система рециркуляции *O*Г

- 1) Число оборотов двигателя, об/мин
- 2)Давление во впускном коллекторе, мбар

- 3) Степень открытия ($U/U_{\text{опорн.}}$), %
- 4) Коэффициент заполнения сигнала клапана AGR, %

Блок измеряемых величин 076: для системы измерения количества воздуха, система рециркуляции $O\Gamma$

- 1) Число оборотов двигателя, об/мин
- 2) Нагрузка, %
- 3) Степень открытия (U/U $_{\text{опорн.}}$), %
- 4) Коэффициент заполнения сигнала клапана AGR, %

Блок измеряемых величин 077:

Базовая

установка,

Проверка системы вторичного воздуха, ряд цилиндров 1

- Экспресс-опрос блоков 034 / 035 должен завершиться выводом сообщения «в норме/исправно»
- **-** Функция **04** (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу «4» (ВКЛ)
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до 1400 об/мин -> "Тест ВКЛ"
- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"
- Экспресс-опрос может выполняться только один раз на каждыи запуск двигателя
- 1) Число оборотов, об/мин
- 2) Количество воздуха, г/с
- 3)Относительное количество воздуха, ряд цилиндров 1, %
- 4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / отмена / система исправна/неисправна

Елок измеряемых величин 077: система со стабильным лямюда-вондом *Базовая установка*,

Проверка системы вторичного воздуха, ряд цилиндров 1

- Экспресс-опрос блоков 034 / 035 должен завершиться выводом сообщения «в норме/исправно»
- Функция **04** (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу «4» (ВКЛ)
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения $= \frac{1400 \text{ U/min}}{1400 \text{ U/min}}$
- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"
- Экспресс-опрос может выполняться только один раз на каждыи запуск двигателя
- 1) Число оборотов, об/мин
- 2) Количество воздуха, г/с
- 3)Относительное количество воздуха, ряд цилиндров 1, %
- 4) Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / отмена / система исправна/неисправна

Блок измеряемых величин 078:

Базовая

установка,

Проверка системы вторичного воздуха, ряд цилиндров 2

- Экспресс-опрос блоков 034 / 035 должен завершиться выводом сообщения «в норме/исправно»
- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу «4» (ВКЛ)
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до 1400 об/мин -> "Тест ВКЛ"
- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"
- Экспресс-опрос может выполняться только один раз на каждыи запуск двигателя
- 1) Число оборотов, об/мин
- 2) Количество воздуха, г/с
- 3)Относительное количество воздуха, ряд цилиндров 2, %
- 4) Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / отмена / система исправна/неисправна

Блок измеряемых величин 078: система со стабильным лямюда-зондом Базовая

установка,

Проверка системы вторичного воздуха, ряд цилиндров 2

- Экспресс-опрос блоков 034 / 035 должен завершиться выводом сообщения «в норме/исправно»
- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу «4» (ВКЛ)
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до 1400 об/мин -> "Тест ВКЛ"
- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"
- Экспресс-опрос может выполняться только один раз на каждыи запуск двигателя
- 1) Число оборотов, об/мин
- 2) Количество воздуха, г/с
- 3)Относительное количество воздуха, ряд цилиндров 2, %
- 4) Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / отмена / система исправна/неисправна

Блок измеряемых величин 079:

заслонки ОГ

- 1) Число оборотов, об/мин
- 2) Нагрузка, %
- 3) Заслонка, ряд цилиндров 1, вкл/выкл
- 4) Заслонка, ряд цилиндров 2, вкл/выкл

Блок измеряемых величин 080:

Идентификационные данные блока управления

- 1) Код и обозначение производителя
- 2) Дата производства
- 3)Изменение производителя
- 4) Контрольный код производителя Текущий номер производителя

Блок измеряемых величин 081:

Идентификационные данные блока управления

- 1) Номер шасси
- 2) Номер конструкционнои группы / серииныи номер
- 3) Контрольныи номер типа

4)

Блок измеряемых величин 082:

Идентификационные данные блока управления

- 1)Версия программы обновления ПО
- 2)Дата обновления («прошивки») ПО
- 3) HW конструкционная группа/сорт
- 4) HW конструкционная группа/сорт

Блок измеряемых величин 083:

Идентификационные данные блока управления

- 1)Первичныи номер шасси
- 2)
- 3)
- 4)

Блок измеряемых величин 084: не используется

Блок измеряемых величин 085: тимов

- 1) Стартовыи адрес, RAM-матрица / номер записи
- 2) Длина (количество записеи) /величина CDT
- 3) Стартовыи адрес IUMPR / нумератор

Блок измеряемых величин 086: Биты готовности и цикловые биты

```
1) Биты готовности (закрытая проверка)
      1= не закрыто
      0= закрыто
      (значение 8-значного цифрового кода)
      1 2 3 4 5 6 7 8
                        Катализатор
                        Прогрев катализатора
                Χ
                        Система АКБ
              Χ
                        Система SL
            Χ
                        Климатическая установка
         Χ
                        Лямбда-зонды
        Χ
                        Подогрев лямбда-зонда
      Χ
                        AGR
     Номинальное значение:0000000
2) Цикловые метки (текущие циклы)
      1= не закрыто
      0= закрыто
      (значение 8-значного цифрового кода)
      1 2 3 4 5 6 7 8
                        Катализатор, ряд цилиндров 1
                        Катализатор, ряд цилиндров 2
                  Χ
                        LDP
              Χ
            Χ
                        Подогреватель зонда 1, ряд цилиндров 1
         Χ
                        Подогреватель зонда 2, ряд цилиндров 1
        Χ
                        Подогреватель зонда 1, ряд цилиндров 2
      Χ
                        Подогреватель зонда 2, ряд цилиндров 2
      Номинальное значение:00000000
3) Цикловые метки (текущие циклы)
      1= не закрыто
      0= закрыто
      (значение 8-значного цифрового кода)
      1 2 3 4 5 6 7 8
                        ряд цил. 1, зонд 1, электропитание
                        ряд цил. 1, зонд 2, электропитание
                Χ
                        ряд 1, зонд 1 (сдвиг дельта-лямбды)
                        ряд цил. 1, зонд 2 (старение зонда)
              Χ
            Χ
                         ряд цил. 1, зонд 1 (длительность периода)
         Χ
                        Напряжение зонда, ряд цил. 1
                        Напряжение зонда, ряд цил. 2
        Χ
                        ряд цил. 1, зонд 1
      Χ
      Номинальное значение:0000000
4) Цикловые метки (текущие циклы)
1= не закрыто
0= закрыто
      (значение 8-значного цифрового кода)
      1 2 3 4 5 6 7 8
                        ряд цил. 2, зонд 1, электропитание
                        ряд цил. 2, зонд 2, электропитание
                        ряд 2, зонд 1 (сдвиг дельта-лямбды)
              Χ
                        ряд цил. 2, зонд 2 (старение зонда)
                        ряд цил. 2, зонд 1 (длительность периода)
            Χ
         Χ
                        AGR, ряд цил. 1
       Χ
                        AGR, ряд цил. 2
     Χ
                        ряд цил. 2, зонд 1
```

Блок измеряемых величин 087: Биты готовности и биты ошибок

```
1) Биты готовности (закрытая проверка)
      1= не закрыто
      0= закрыто
      (значение 8-значного цифрового кода)
      1 2 3 4 5 6 7 8
                        Катализатор
                        Прогрев катализатора
                Χ
                        Система АКБ
              Χ
                        Система SL
            Χ
                        Климатическая установка
         Χ
                        Лямбда-зонды
        Χ
                        Подогрев лямбда-зонда
      Χ
                        AGR
     Номинальное значение:00000000
2) Метки ошибок
     1= ошибка
      0= нет ошибки
      (значение 8-значного цифрового кода)
      1 2 3 4 5 6 7 8
                        Катализатор, ряд цилиндров 1
                        Катализатор, ряд цилиндров 2
                  Χ
                Χ
                        LDP
              Χ
                        Подогреватель зонда 1, ряд цилиндров 1
            Χ
         Χ
                        Подогреватель зонда 2, ряд цилиндров 1
        Χ
                        Подогреватель зонда 1, ряд цилиндров 2
                        Подогреватель зонда 2, ряд цилиндров 2
     Номинальное значение:00000000
3) Метки ошибок
      1= ошибка
      0= нет ошибки
      (значение 8-значного цифрового кода)
      1 2 3 4 5 6 7 8
                        ряд цил. 1, зонд 1, электропитание
                        ряд цил. 1, зонд 2, электропитание
                Χ
                        ряд 1, зонд 1 (сдвиг дельта-лямбды)
                        ряд цил. 1, зонд 2 (старение зонда)
              Χ
            Χ
                        ряд цил. 1, зонд 1 (длительность периода)
                        Напряжение зонда, ряд цил. 1
         Χ
                        Напряжение зонда, ряд цил. 2
        Χ
                        ряд цил. 1, зонд 1
     Χ
     Номинальное значение:0000000
4) Метки ошибок
     1= ошибка
      0= нет ошибки
      (значение 8-значного цифрового кода)
      1 2 3 4 5 6 7 8
                        ряд цил. 2, зонд 1, электропитание
                        ряд цил. 2, зонд 2, электропитание
                Χ
                        ряд 2, зонд 1 (сдвиг дельта-лямбды)
              Χ
                        ряд цил. 2, зонд 2 (старение зонда)
                        ряд цил. 2, зонд 1 (длительность периода)
            Χ
         Χ
                        AGR, ряд цил. 1
       Χ
                        AGR, ряд цил. 2
     Χ
                        ряд цил. 2, зонд 1
```

```
Блок измеряемых величин 088:
Цикловая метка для последующих процедур OnBoard-диагностики
1) Цикловые метки (текущие циклы)
      1= не закрыто
      0= закрыто
      (значение 8-значного цифрового кода)
      1 2 3 4 5 6 7 8
                        Распределительным вал выпускных клапанов, ряд цил. 2
                        Распределительным вал выпускных клапанов, ряд цил. 1
                Χ
                        Распределительным вал впускных клапанов, ряд цил. 2
              Χ
                        Распределительным вал впускных клапанов, ряд цил. 1
            Χ
                        Датчик детонации 4
          Χ
                        Датчик детонации 3
                        Датчик детонации 2
      Χ
                        Датчик детонации 1
2) Цикловые метки (текущие циклы)
1= не закрыто
0= закрыто
      (значение 8-значного цифрового кода)
      1 2 3 4 5 6 7 8
                        Выключатель стоп-сигнала
                        Выключатель
                Χ
                        Регулировка х.х.
              Χ
                        Сигнал скорости
            Χ
                        Датчик х.х.
          Χ
                        Датчик температуры ОЖ
        Χ
                        Потенциометр дроссельнои заслонки
                        Расходомер воздуха
      Χ
3) Цикловые метки (текущие циклы)
      1= не закрыто
      0= закрыто
      (значение 8-значного цифрового кода)
      1 2 3 4 5 6 7 8
                        не используется
                       не используется
                        Воздух на впуске
                Χ
              Χ
                        Термостат (только для США)
            Χ
                        Регулировка давления наддува
          Χ
                        Переключатель управления GRA
        Χ
                        Лямбда-адаптация, ряд цил. 2
      Χ
                        Лямбда-адаптация, ряд цил. 1
Блок измеряемых величин 089:
Система бортовои диагностики (OBD)
1) Пробег в км с контрольнои лампои системы выпуска ОГ при установленном клапане
системы вентиляции топливного бака сообщение отсутствует
2) Уровень топлива, в норме / слишком мал
3)
```

Блок измеряемых величин 090:

Регулятор положения распределительного вала впускных клапанов

```
1) Число оборотов, об/мин
```

4)

- 2) Поворот регулятора, вкл/выкл
- 3) Поворот регулятора, ряд цилиндров 1, в $^{\circ}$ поворота коленвала
- 4) Поворот регулятора, ряд цилиндров 2, в ° поворота коленвала

Блок измеряемых величин 090:

Регулятор положения распределительного вала выпускных клапанов

- 1) Число оборотов, об/мин
- 2) Поворот регулятора, вкл/выкл
- 3) Поворот регулятора, ряд цилиндров 1, в $^{\circ}$ поворота коленвала
- 4) Поворот регулятора, ряд цилиндров 2, в ° поворота коленвала

Блок измеряемых величин 090:

Непрерывное регулирование положения распределительного вала выпускных клапанов ряда цилиндров 1

- 1) Число оборотов, об/мин
- 2) Коэффициент заполнения, %
- 3) Поворот регулятора, номинальныи, в $^{\circ}$ поворота коленвала
- 4) Поворот регулятора, фактическии, в ° поворота коленвала

Блок измеряемых величин 091:

Регулятор положения распредвала впускных клапанов, ряд цилиндров 1

- 1) Число оборотов, об/мин
- 2) Нагрузка, %
- 3) Поворот регулятора, вкл/выкл
- 4) Поворот регулятора, в ° поворота коленвала

Блок измеряемых величин 091:

Непрерывное регулирование положения распредвала впускных клапанов, ряд цилиндров 1

- 1) Число оборотов, об/мин
- 2) Коэффициент заполнения, %
- 3) Поворот регулятора, номинальныи, в $^{\circ}$ поворота коленвала
- 4) Поворот регулятора, фактическии, в ° поворота коленвала

Блок измеряемых величин 092:

Регулятор положения распредвала впускных клапанов, ряд цилиндров 2

- 1) Число оборотов, об/мин
- 2) Нагрузка, %
- 3) Поворот регулятора, вкл/выкл
- 4) Поворот регулятора, в $^{\circ}$ поворота коленвала

Блок измеряемых величин 092:

Непрерывное регулирование положения распредвала впускных клапанов, ряд цилиндров 2

- 1) Число оборотов, об/мин
- 2) Коэффициент заполнения, %
- 3) Поворот регулятора, номинальныи, в $^{\circ}$ поворота коленвала
- 4) Поворот регулятора, фактическии, в $^{\circ}$ поворота коленвала

Блок измеряемых величин 093: V-образныи двигатель,

адаптирующие величины распределительного вала впускных клапанов

- 1) Число оборотов, об/мин
- 2) Нагрузка, %
- 3) Фазовое положение, ряд цилиндров 1, в $^{\circ}$ поворота коленвала
- 4) Фазовое положение, ряд цилиндров 2, в $^{\circ}$ поворота коленвала

Блок измеряемых величин 093:

Непрерывные адаптирующие величины распределительного вала

- 1) Фазовое положение, вал впускных клапанов, ряд цилиндров 1, в $^{\circ}$ поворота коленвала
- 2) Фазовое положение, вал впускных клапанов, ряд цилиндров 2, в $^{\circ}$ поворота коленвала
- 3) Фазовое положение, вал выпускных клапанов, ряд цилиндров 1, в $^{\circ}$ поворота

коленвала

4) Фазовое положение, вал выпускных клапанов, ряд цилиндров 2, в $^{\circ}$ поворота коленвала

Блок измеряемых величин 094: установка,

Базовая

Регулятор положения распределительного вала впускных клапанов

- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: частота вращения автоматически увеличивается до 2200 об/мин -> «Тест ВКЛ»
- Дождаться появления в поле 3 и 4 сообщения "Система исправна"
- 1) Число оборотов, об/мин
- 2)Поворот регулятора, регулировка положения распредвала ВКЛ / ВЫКЛ
- 3) Результат, ряд цилиндров 1 тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна
- 4) Результат, ряд цилиндров 2 тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна

Блок измеряемых величин 094: *установка*,

Базовая

Непрерывное регулирование положения распределительного вала впускных клапанов

- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: частота вращения автоматически увеличивается до 2200 об/мин -> «Тест ВКЛ»
- Дождаться появления в поле 3 и 4 сообщения "Система исправна"
- 1) Число оборотов, об/мин
- 2) Поворот регулятора, фактическии, в ° поворота коленвала
- 3) Результат, ряд цилиндров 1 тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна
- 4) Результат, ряд цилиндров 2 тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна

Блок измеряемых величин 094: есть

Базовая установка,

Регулятор положения распределительного вала впускных клапанов

- **-** Функция **04** (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: частота вращения автоматически увеличивается до 2200 об/мин -> «Тест ВКЛ»
- Дождаться появления в поле 3 и 4 сообщения "Система исправна"
- 1) Поворот регулятора, факт., ряд цилиндров 1, в $^{\circ}$ поворота коленвала
- 2) Поворот регулятора, факт., ряд цилиндров 2, в $^{\circ}$ поворота коленвала
- 3) Результат, ряд цилиндров 1 тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна
- 4) Результат, ряд цилиндров 2 тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна

Блок измеряемых величин 095: одноступенчатое изменение, изменение геометрии впускного коллектора

- 1) Число оборотов, об/мин
- 2) Нагрузка, %
- 3) Температура ОЖ °С
- 4) Статус, вкл/выкл

Елок измеряемых величин 095: многоступенчатое изменение изменение геометрии впускного коллектора

- 1) Число оборотов, об/мин
- 2) Нагрузка, %
- 3) Температура ОЖ °С
- 4)Статус, выкл / ступень 1 / ступень 2

Блок измеряемых величин 095: непрерывное изменение, изменение геометрии впускного коллектора

1) Фактическое положение, %

- 2) Номинальное положение, %
- 3) Напряжение потенциометра, величина смещения
- 4) Состояние адаптации, выполняется адаптация / **адаптация в норме** / ошибка / заблокировано

Блок измеряемых величин 096: установка,

Базовая

Регулятор положения распределительного вала выпускных клапанов

- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: частота вращения автоматически увеличивается до 2200 об/мин -> «Тест ВКЛ»
- Дождаться появления в поле 3 и 4 сообщения "Система исправна"
- 1) Число оборотов, об/мин
- 2) Поворот регулятора, регулировка положения распредвала ВКЛ / ВЫКЛ
- 3) Результат, ряд цилиндров 1 тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна
- 4) Результат, ряд цилиндров 2 тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна

Блок измеряемых величин 096: есть

Базовая установка,

Регулятор положения распределительного вала впускных клапанов

- Функция **04** (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: частота вращения автоматически увеличивается до 2200 об/мин -> «Тест ВКЛ»
- Дождаться появления в поле 3 и 4 сообщения "Система исправна"
- 1) Поворот регулятора, факт., ряд цилиндров 1, в ° поворота коленвала
- 2) Поворот регулятора, факт., ряд цилиндров 2, в ° поворота коленвала
- 3) Результат, ряд цилиндров 1 тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна
- 4) Результат, ряд цилиндров 2 тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна

Блок измеряемых величин 097:

Изменение геометрии впускного коллектора

- 1) Число оборотов двигателя, об/мин
- 2) Нагрузка, %
- 3) Температура/давление ОЖ, °С/мбар
- 4) Изменение геометрии впускного коллектора, выкл/вкл

Блок измеряемых величин 098:

Непрерывное регулирование положения распределительного вала выпускных клапанов ряда цилиндров 2

- 1) Число оборотов, об/мин
- 2) Коэффициент заполнения, %
- 3) Поворот регулятора, номинальныи, в $^{\circ}$ поворота коленвала
- 4) Поворот регулятора, фактическии, в $^{\circ}$ поворота коленвала

Блок измеряемых величин 099:

Отключение лямбда-регулирования (в процессе базовои установки) (из соображении совместимости со старыми системами)

- 1) Число оборотов, об/мин
- 2) Температура ОЖ °С
- 3) Лямбда-регулятор, %
- 4) Лямбда-регулирование, выкл/выкл

Блок измеряемых величин 100:

Код готовности (из соображении совместимости со старыми системами)

- 1) Биты готовности (закрытая проверка)
 - 1= не закрыто
 - 0= закрыто
 - (значение 8-значного цифрового кода)

```
1 2 3 4 5 6 7 8
                   Х Катализаторы
                 X Прогрев катализатора
Система АКF
               Χ
             Χ
                       Система SL
           Χ
                       Климатическая установка
         Χ
                       Лямбда-зонды
       Χ
                        Подогрев лямбда-зонда
                        AGR
     Номинальное значение:0000000
2) Температура ОЖ °С
3)Время с момента пуска двигателя, с
4) Craryc OBD
      (значение 8-значного цифрового кода)
     1 2 3 4 5 6 7 8
                   Х цикл прогрева (warm-up) не обнаружен
                 Χ
                      цикл прогрева (warm-up) обнаружен
                Χ
                      свободно
             Χ
                       свободно
                       не менее 1 Fehler erkannt/Ошибки не обнаружены
           Χ
         Χ
                        Trip
       Χ
                        обнаружен цикл движения (driving-cycle)
                        MIL вкл.
     1: Описание выполнено
     0: Описание не выполнено
```

Елок измеряемых величин 101: система с расходомером воздуха Впрыск

- 1) Число оборотов, об/мин
- 2) Нагрузка, %
- 3) Средняя продолжительность впрыска, мс
- 4) Количество воздуха, г/с

Блок измеряемых величин 101: система с контролем давления во впускном коллекторе

Впрыск

- 1) Число оборотов, об/мин
- 2) Нагрузка, %
- 3)Средняя продолжительность впрыска, мс
- 4) Давление во впускном коллекторе, мбар

Блок измеряемых величин 102:

Впрыск

- 1) Число оборотов, об/мин
- 2) Температура ОЖ $^{\circ}$ С
- 3) Температура воздуха на впуске, °С
- 4) Средняя продолжительность впрыска, мс

Блок измеряемых величин 103:

Регулируемым (на основе потребности) топливным насос

- 1) Фактическое давление топлива, мбар
- 2) І-регулятор давления топлива, %/мбар
- 3)Адаптирующая величина ЕКР, %/мбар
- 4) Адаптация топливного насоса, тест выкл, выполняется адаптация / **адаптация в норме** / ошибка

Блок измеряемых величин 104:

Стартовые адаптирующие величины

1) Стартовая температура двигателя, °С

```
2) Температурным адаптационным фактор 1, %
3) Температурным адаптационным фактор 2, %
4) Температурным адаптационным фактор 3, %
Блок измеряемых величин 105:
Отключение цилиндров
1) Число оборотов, факт., об/мин
2) Нагрузка, %
3) Температура ОЖ °С
4)Отключение, вкл/выкл
Блок измеряемых величин 106:
Давление топлива
1) Давление топлива в рампе, бар
2) Электрическии топливныи насос 1 / 2, выкл/вкл или PWM
3)Электрическии топливныи насос 3 / 4, выкл/вкл или %РWM
4) Время с момента прекращения работы, с
Блок измеряемых величин 107: V-образныи двигатель,
                                                                   Базовая
установка,
Лямбда-регулирование
                 (Базовая установка)
Функция 04
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Холостои ход
- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"
1) Число оборотов, об/мин
2) Лямбда-регулятор, ряд 1 (наиденная величина), %
3) Лямбда-регулятор, ряд 2 (наиденная величина), %
4) Результат, сообщение: тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна
Блок измеряемых величин 107: рядный двигатель,
                                                            базовая установка,
лямбда-регулирование

    Функция
    О4 (Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Холостои ход

    Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"

1) Число оборотов, об/мин
2) Лямбда-регулятор, ряд 1 (наиденная величина), %
3) Температура ОГ (после фильтрации), °С
4) Результат, сообщение: тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна
Блок измеряемых величин 108:
не используется
Блок измеряемых величин 109:
не используется
Блок измеряемых величин 110:
нагрузка, обогащение при полнои нагрузке
1) Число оборотов, об/мин
2) Температура ОЖ, °С
3) Средняя продолжительность впрыска, мс
4)Угол наклона дроссельнои заслонки (потенциометр), %
Блок измеряемых величин 111:
Регулировка давления наддува
1) Адаптирующая величина LDR, диапазон оборотов 1, %
2)
Адаптирующая величина LDR, диапазон оборотов 2, \%
3) Адаптирующая величина LDR, диапазон оборотов 3, %
```

4) Адаптирующая величина LDR, диапазон оборотов 4, %

Елок измеряемых величин 112: рядный двигатель Температура OГ

- 1) Температура ОГ, ряд 1, °С
- 2) Коэффициент обогащения, датчик, ряд 1, %
- 3) Рассчитанная температура ОГ, °С
- 4) Смоделированная температура ОГ, $^{\circ}$ С

Елок измеряемых величин 112: рядный двигатель Температура $O\Gamma$

- 1) Температура ОГ, ряд 1, °С
- 2) Коэффициент обогащения, датчик, ряд 1, %
- 3) Температура ОГ, ряд 2, °С
- 4) Коэффициент обогащения, датчик, ряд 2, %

Блок измеряемых величин 113:

Нагрузка, обогащение при полнои нагрузке

- 1) Число оборотов двигателя, об/мин
- 2) Нагрузка, %
- 3)Угол наклона дроссельнои заслонки (потенциометр), %
- 4) Давление окружающего воздуха, мбар

Блок измеряемых величин 114:

Регулировка давления наддува

- 1) Номинальная нагрузка без корректировки, %
- 2) Номинальная нагрузка после корректировки, %
- 3) Фактическая нагрузка, %
- 4) Коэффициент заполнения сигнала, клапан давления наддува, %

Блок измеряемых величин 115:

Регулировка давления наддува

- 1) Число оборотов, об/мин
- 2) Нагрузка, %
- 3) Давление наддува, номинальная величина, мбар
- 4) Давление наддува, фактическая величина, мбар

Блок измеряемых величин 116:

Регулировка давления наддува

- 1) Число оборотов, об/мин
- 2) Корректирующии коэффициент, топливо, %
- 3) Корректирующии коэффициент, температура ОЖ %
- 4) Корректирующии фактор, температура воздуха на впуске, %

Блок измеряемых величин 117:

Регулировка давления наддува

- 1) Число оборотов, об/мин
- 2) Положение педали акселератора, %
- 3)Угол поворота дроссельнои заслонки, %
- 4)Давление наддува, номинальная величина, мбар

Блок измеряемых величин 118:

Регулировка давления наддува

- 1) Число оборотов, об/мин
- 2) Температура воздуха на впуске, °С
- 3) Коэффициент заполнения клапана LDR, %
- 4) Давление наддува перед дроссельнои заслонкои, мбар

Блок измеряемых величин 119:

Регулировка давления наддува

- 1) Число оборотов, об/мин
- 2) Актуальная адаптирующая величина регулировки давления наддува, %
- 3) Коэффициент заполнения клапана регулировки давления наддува (LDR), %
- 4) Давление наддува перед дроссельнои заслонкои, мбар

Блок измеряемых величин 120: ASR/FDR

- 1) Число оборотов двигателя, об/мин
- 2) Номинальный момент ASR/FDR, Нм
- 3) Крутящии момент двигателя, Нм
- 4) Статус, сообщение: ASR активирована / ASR не активирована

Блок измеряемых величин 121:

не используется

Блок измеряемых величин 122:

КΠ

- 1) Число оборотов двигателя, об/мин
- 2) Номинальный момент КП, Нм
- 3) Крутящии момент двигателя, Нм
- 4) Статус, сообщение: ограничение двигателя/нет ограничения

Блок измеряемых величин 123:

Зарезервирован для сообщении шины CAN

Блок измеряемых величин 124:

Зарезервирован для сообщении шины CAN

Блок измеряемых величин 125:

Сообщения шины CAN

- 1) КП, информация об оборудовании
 - : нет сообщении, если система отсутствует во

всех сообщениях шины CAN

КП 0: сообщение еще не получено

КП 1: сообщение получено

2) ABS, информация об оборудовании

ABS 0

ABS 1

3) Комбинация приборов, информация об оборудовании

Комбинация приборов 0

Комбинация приборов 1

4) Климатическая установка, информация об оборудовании

Климатическая установка 0

Климатическая установка 1

Блок измеряемых величин 126:

Сообщения шины CAN

1) Система контроля дистанции, информация об оборудовании

Система контроля дистанции 0

Система контроля дистанции 1

2)Датчик угла поворота рулевого колеса, информация об оборудовании

Датчик угла поворота рулевого колеса 0

Датчик угла поворота рулевого колеса 1

3) Подушки безопасности, информация об оборудовании

Подушки безопасности 0

Подушки безопасности 1

4) Центральный коммутационный блок

Центральным коммутационным блок 0

Центральный коммутационный блок 1 Блок измеряемых величин 127: Сообщения шины CAN 1) Полныи привод, информация об оборудовании Полн.привод 0 Полн.привод 1 2) Регулировка дорожного просвета, информация об оборудовании Регулировка дорожного просвета 0 Регулировка дорожного просвета 1 3) Рулевое колесо, информация об оборудовании Рул.колесо 0 Рул.колесо 1 4) Усилитель тормозов, информация об оборудовании Усилитель тормозов 0 Усилитель тормозов 1 Блок измеряемых величин 128: Сообщения шины CAN 1) Электронный замок зажигания, информация об оборудовании Эл. замок зажигания 0 Эл. замок зажигания 1 2) Датчик NO_{x} 1, информация об оборудовании Датчик NO_{x} 1 0 Датчик NO_{x} 1 1 3) Датчик NO_{x} 2, информация об оборудовании Датчик NO, 2 0 Датчик NO_x 2 1 4) Блок управления двигателя /Slave Блок упр. двигателя 0 / Slave 1 0 Блок упр. двигателя 1 / Slave 1 1 Блок измеряемых величин 129: Сообщения шины CAN 1)Управление АКБ/бортовои сети, информация об оборудовании Управление бортовои сети 0 Управление бортовои сети 1 2)Датчик уровня масла/продленный интервал ТО (датчик ТОG), информация об оборудовании Уровень масла 0 Уровень масла 1 3) Диагностическии интерфеис шин данных, информация об оборудовании Диагн. интерфеис шин данных 0 Диагн. интерфеис шин данных 1 4) -Блок измеряемых величин 130: базовая установка, Система охлаждения с электронным управлением (Базовая установка) Функция 04 - Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ) - Холостои ход - Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна" 1) Температура на выходе из двигателя, °С

4) Результат, сообщение: тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна

Блок измеряемых величин 131:

2) Температура на выходе из радиатора, °С

3) Коэффициент заполнения сигнала термостата, %

```
Система охлаждения с электронным управлением
1) Температура на выходе из двигателя, °С
2) Температура на выходе из двигателя, номинальная, °С
3) Температура на выходе из радиатора, °С
4) Коэффициент заполнения сигнала термостата, %
Блок измеряемых величин 132:
Система охлаждения с электронным управлением
1) Температура на выходе из радиатора, номинальная, °С
2) Разница температур на выходе из двигателя/радиатора, °C
3) Потенциометр нагрева
4) Статус системы охлаждения
      (значение 8-значного цифрового блока)
      1 2 3 4 5 6 7 8
                        Система исправна
                        Управление термостата работает
                        Управление вентилятора работает
              Χ
                        Регулируемое отклонение (0 > номин. темп.; 1 < номин.
      темп.)
                        Режим вентилятора 2, активен
            Χ
                        Режим вентилятора 1, активен
          X
        Χ
                        Дополнительныи насос ОЖ
                        Закодирован режим для стран с жарким климатом
      (1=условие выполнено; 0=условие не выполнено)
Блок измеряемых величин 133:
Система охлаждения с электронным управлением
1) -
2) -
3) -
4) Craryc
      (значение 8-значного цифрового блока)
      1 2 3 4 5 6 7 8
                   Х Конфигурация вентилятора допустима
                       0 = один вентилятор / 1 = два вентилятора
                       Определение конфигурации вентилятора закрыто
                Χ
              Χ
                        свободно
            Χ
                       свободно
          Χ
                        свободно
        Χ
                        свободно
      Χ
                        свободно
Блок измеряемых величин 134:
Температуры
1) Температура масла, °С
2) Температура окружающего воздуха, °С
3) Температура воздуха на впуске, °С
4) Температура на выходе из двигателя, °С
Блок измеряемых величин 135:
Управление вентилятора
1) Температура на выходе из радиатора, фактическая, °С
2) Коэффициент заполнения, управление вентилятора 1, %
```

Блок измеряемых величин 136: Реле управления вентилятора

3) Коэффициент заполнения, управление вентилятора 2, % 4) Температура контура привода, вентилятор радиатора,

1) Реле 1, вкл/выкл

- 2) Реле 2, вкл/выкл
- 3)Дополнительным насос ОЖ, насос ВЫКЛ/ВКЛ
- 4) Работа вентилятора после выключения двигателя, вкл/выкл

Блок измеряемых величин 137:

Сигнал включения климатическои установки

- 1) Вход АС, вкл/выкл
- 2) Компрессор климатической установки, вкл/выкл
- 3)Датчик высокого давления / давление в климатическои системе, вкл/выкл/бар
- 4) Потребность климатической установки в работе вентилятора, %

Блок измеряемых величин 138:

Диагностика термостата

- 1) Температура пуска двигателя,
- 2) Среднее количество потребляемого воздуха, г/с
- 3) Средняя скорость а/м, км/ч
- 4) Результат, сообщение: тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна/отмена

Блок измеряемых величин 139:

Диагностика термостата

- 1) Температура двигателя при диагностике, °С
- 2)Интегральное фактическое количество воздуха, кг
- 3)Интегральное номинальное количество воздуха, кг
- 4) Результат, сообщение: тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна/отмена

Елок измеряемых величин 140: Bosch HDP1 установка,

базовая

установка,

- **клапан регулировки давления** Функция **04** (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Холостои ход
- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"
- 1)Коэффициент заполнения, клапан регулировки давления, %
- 2) Давление в рампе, номинальное, бар
- 3) Давление в рампе, фактическое, бар
- 4)Результат, сообщение: тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна

Елок измеряемых величин 140: Bosch HDP2 установка,

базовая

клапан регулировки количества

- **-** Функция **04** (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Холостои ход
- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"
- 1) Разница между углом открытия/углом закрытия, ° поворота коленвала
- 2) Давление в рампе, номинальное, бар
- 3) Давление в рампе, фактическое, бар
- 4) Результат, сообщение: тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна

Блок измеряемых величин 140: Hitachi

Клапан регулировки количества

- 1) Угол закрытия, клапан регулировки количества, $^{\circ}$ поворота коленвала
- 2) Угол открытия, клапан регулировки количества, $^{\circ}$ поворота коленвала
- 3)Давление в рампе, фактическое, бар
- 4) CTaTyc

(значение 8-значного цифрового блока)

1 2 3 4 5 6 7 8

```
X 1 = включ. / 0 = не включ.
                  Χ
                        свободно
                Χ
                       свободно
              Χ
                       свободно
            Χ
                        свободно
          Χ
                        свободно
        Χ
                        свободно
      Χ
                        свободно
Блок измеряемых величин 141: Bosch HDP
Система подачи топлива
1) Регулятор давления в рампе, бар
2) Регулятор давления в рампе
3) Регулятор давления в рампе, переменная часть
4) Статус нагнетательнои системы рампы
Блок измеряемых величин 141: Hitachi
Система подачи топлива
1) Адаптация системы высокого давления, бар
2) Регулируемая часть, мм^3
3) Общии объем, мм^{3}
4) Давление в рампе (фактическое), бар
Блок измеряемых величин 142: регулировка в двух точках
                                                                         базовая
установка,
Заслонка впускного канала для BDE
- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Холостои ход
- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"
1) Фактическое положение заслонки впускного канала, %
2) Номинальное положение заслонки впускного канала, %
3) Напряжение потенциометра LBK, величина смещения, В
4) Состояние адаптации, выполняется адаптация/адаптация в норме/ ошибка
Блок измеряемых величин 142: непрерывное регулирование
                                                                  базовая
установка,
Заслонка впускного канала для BDE

    Функция 04 (Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Холостои ход
- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"
1) Напряжение, верхнее краинее положение, В
2) Напряжение, нижнее краинее положение, В
3) Статус адаптации, п
4) Состояние адаптации, выполняется адаптация/адаптация в норме/ ошибка
Блок измеряемых величин 143: непрерывное регулирование
Заслонка впускного канала для BDE
1) Число оборотов, об/мин
2) Нагрузка, %
3) Степень открытия заслонки впускного канала (LBK), %
4) Режим работы BDE
      (значение 8-значного цифрового блока)
      1 2 3 4 5 6 7 8
                   Х однородн.
                  Χ
                       однородн. бедн.
                       однородн./послоин., дополнит. впрыск
```

послоин.

```
Χ
                        свободно
        Χ
                        свободно
      Χ
                        с битом «однородн.» антидетонационная защита
Блок измеряемых величин 143: V-образный двигатель,
Заслонка впускного канала для BDE
1) Нагрузка, %
2)Степень открытия заслонки впускного канала (LBK), ряд цил. 1, %
3)Степень открытия заслонки впускного канала (LBK), ряд цил. 2, %
4) Режим работы BDE
      (значение 8-значного цифрового блока)
      1 2 3 4 5 6 7 8
                    Х однородн.
                  Χ
                        однородн. бедн.
                        однородн./послоин., дополнит. впрыск
                        послоин.
            Χ
                        послоин., прогрев кат., дополнительн. впрыск
          Χ
                        свободно
        Χ
                        свободно
      Χ
                        с битом «однородн.» антидетонационная защита
Блок измеряемых величин 144:
                                                                   базовая
установка,
Заслонка впускного канала, ряд цилиндров 2 для ВDE с вакуумным управлением
- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Холостои ход
- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"
1) Фактическое положение заслонки впускного канала, %
2) Номинальное положение заслонки впускного канала, %
3) Напряжение потенциометра LBK, величина смещения, В
4) Состояние адаптации, выполняется адаптация/адаптация в норме/ ошибка
Блок измеряемых величин 144: непрерывное регулирование
                                                                   базовая
установка,
Заслонка впускного канала, ряд цилиндров 2 для BDE
                 (Базовая установка)
Функция 04
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Холостои ход
- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"
1) Напряжение, верхнее краинее положение, В
2) Напряжение, нижнее краинее положение, В
3) Статус адаптации, п
4) Состояние адаптации, выполняется адаптация/адаптация в норме/ ошибка
Блок измеряемых величин 145:
                                                                   базовая
установка,
Датчик температуры ОГ

    Функция 04 (Базовая установка)

- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Холостои ход
- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"
1) Температура ОГ, смоделированная, ряд 1, °С
2)
Температура ОГ, измерение датчика, ряд 1, ^{\circ}\mathrm{C}
3)
Температура ОГ, измерение датчика, ряд 2, ^{\circ}С
4) Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна
```

базовая

послоин., прогрев кат., дополнительн. впрыск

X

Блок измеряемых величин 146:

```
установка,
```

Накопительным катализатор NO_{x.} ряд цилиндров 1

- Функция **04** (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавищу "4" (ВКЛ)
- Холостои ход
- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"
- 1)Количество ОГ, г/с
- 2) Средняя температура катализатора, °С
- 3) Коэффициент накопительного катализатора, %
- 4) Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна

Блок измеряемых величин 147: *установка*,

базовая

Накопительным катализатор NO_x, ряд цилиндров 2

- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Холостои ход
- Дождаться появления в поле 4 сообщения **"Система исправна"**
- 1) Количество ОГ, г/с
- 2) Средняя температура катализатора, °С
- 3) Коэффициент накопительного катализатора, %
- 4) Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна

Блок измеряемых величин 148:

базовая

установка,

Регенерация (удаление серы) накопительного катализатора NO_{x_r} ряд цилиндров 1

- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Холостои ход
- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"
- 1) Скорость а/м, км/ч
- 2) Средняя температура катализатора, °С
- 3) Заполнение серои, г
- 4) Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна/неисправна

Блок измеряемых величин 149: установка,

базовая

Регенерация (удаление серы) накопительного катализатора NO_{x} , ряд цилиндров 2

- **-** Функция **04** (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Холостои ход
- Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна"
- 1) Скорость а/м, км/ч
- 2) Средняя температура катализатора, °С
- 3)Заполнение серои, г
- 4) Результат, тест ВКЛ / тест ВККЛ / система исправна/неисправна

Блок измеряемых величин 150:

Датчик NOx

1) Режим работы BDE

Χ

```
(значение 8-значного цифрового блока)
```

1 2 3 4 5 6 7 8

Х однородн.

Х однородн. бедн.

Х однородн./послоин., дополнит. впрыск

Х послоин.

Х послоин., прогрев кат., дополнительн. впрыск

X свободно свободно

```
с битом «однородн.» антидетонационная защита
2) Средняя температура катализатора, °С
3) Напряжение датчика NO,, В
4) Фактическая лямбда-величина, напряжение датчика NO_{x}
Блок измеряемых величин 151:
Подогреватель датчика NOx
1) Напряжение электропитания, В
2) Нагревательный резистор, \Omega
3) Коэффициент заполнения, %
4) -
Блок измеряемых величин 152:
Смещение датчика NOx
1) Фактическая лямбда-величина
2) Фактическая величина NO<sub>x</sub>
3) Смещение NO.
4) Результат: тест вкл./тест выкл./выполняется адаптация/адаптация в норме/
ошибка
Блок измеряемых величин 153:
не используется
Блок измеряемых величин 154:
не используется
Блок измеряемых величин 155:
не используется
Блок измеряемых величин 156:
не используется
Блок измеряемых величин 157:
не используется
Блок измеряемых величин 158:
не используется
Блок измеряемых величин 159:
не используется
Блок измеряемых величин 160:
Распознание величин отдельных цилиндров/регулировка величин отдельных цилиндров
1) Норм. выходная величина лямбда-регулятора, цил. 1, %
2) Норм. выходная величина лямбда-регулятора, цил. 2, %
3) Норм. выходная величина лямбда-регулятора, цил. 3, %
4) Норм. выходная величина лямбда-регулятора, цил. 4, %
Блок измеряемых величин 161:
Распознание величин отдельных цилиндров/регулировка величин отдельных цилиндров
1) Норм. выходная величина лямбда-регулятора, цил. 5, %
2) Норм. выходная величина лямбда-регулятора, цил. 6, %
3) Норм. выходная величина лямбда-регулятора, цил. 7, %
4) Норм. выходная величина лямбда-регулятора, цил. 8, %
Блок измеряемых величин 162:
                                                                     базовая
```

установка,

Регулировка отдельных цилиндров, ряд 1 1) Норм. выходная величина лямбда-регулятора, проверяемыи цилиндр, % 2) Δ -лямбда, номинальная величина, проверяемыи цилиндр, %3) Δ -лямбда, фактическая величина, проверяемыи цилиндр, %4) Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна / система неисправна Блок измеряемых величин 163: базовая установка, Регулировка отдельных цилиндров, ряд 2 1) Норм. выходная величина лямбда-регулятора, проверяемыи цилиндр, % 2) Δ - лямбда, номинальная величина, проверяемый цилиндр, %3) Δ -лямбда, фактическая величина, проверяемый цилиндр, %4) Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / система исправна / система неисправна Блок измеряемых величин 164: Саморегулирование заднего предкатализатора, ряд цилиндров 1 1) -2) -3) -4) -Блок измеряемых величин 165: Непрерывное регулирование заднего главного катализатора, ряд цилиндров 1 1) -2) -3) -4) -Блок измеряемых величин 166: Допустимость величин лямбда-зонда, ряд цилиндров 1 1) Лямбда 2) Напряжение зонда, после катализатора, В 3) Интегральное количество воздуха, г/с 4) Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 1, зонд 1 исправен/ ряд 1, зонд 1 неисправен Блок измеряемых величин 167: ดีลรดหลร установка, Коррекция лямбда-зондов - Функция **04** (Базовая установка) - Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ) - Холостои ход - Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна" 1) Доля кислорода, % 2) Диагностическии счетчик 3)Стабильныи лямбда зонд, корректирующая величина параметрическои кривои, % 4) Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / активир./выполняется адаптация/система исправна/неисправна базовая Блок измеряемых величин 168: установка, Обводная заслонка турбонагнетателя Функция 04 (Базовая установка) - Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ) - Холостои ход - Дождаться появления в поле 4 сообщения "Система исправна" 1) Потенциометр 1, В 2) Потенциометр 2, В 3) -

4) Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ /выполняется адаптация/система исправна/неисправна

Блок измеряемых величин 169:

Обводная заслонка турбонагнетателя

- 1) Число оборотов, об/мин
- 2) Нагрузка, %
- 3) Положение заслонки, %
- 4) Режим работы

Блок измеряемых величин 170:

Старт

- 1) Сигнал пуска, клемма 50, сообщение: выкл/вкл
- 2) Провод ответного сигнала, клемма 50 R, сообщение: выкл/вкл
- 3) Реле пуска 1, сообщение: выкл/вкл
- 4) Реле пуска 2, сообщение: выкл/вкл

Блок измеряемых величин 171:

Управление стартера

- 1)Датчик положения педали сцепления, бит, нажата/ненажата
- 2) Датчик блокировки, бит, активирована/деактивирована
- 3) Автоматическии пуск, возможен/невозможен
- 4) Биты готовности, управление стартера (закрытая проверка в норме)

0 = закрыто

1 = не закрыто

(значение 8-значного цифрового блока)

1 2 3 4 5 6 7 8

 ${\tt X}$ Стартер не имеет механических неисправностеи ${\tt X}$ Контакты включения, реле стартера

Управление, реле стартера

X Провод ответного сигнала кл. 50R

Х Сигнал пуска кл. 50

Х РМ-сигнал (только для АКП)

X Датчик блокировки (только для мех. КП)

Х Датчик положения педали сцепления (только для мех. КП)

Блок измеряемых величин 200:

Автоматическая заключительная проверка (код готовности)

- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- после указания нажать на педаль тормоза и на педаль акселератора
 - : частота вращения автоматически возрастет до требуемого для даннои проверки уровня
- Дождаться появления в поле 2 сообщения "Система исправна"
- 1) Статус счетчика

отображает количество выполняемых экспресс-опросов

- 2) Статус
- 3) Статус
- 4) CTaTyc