Инструкция для трекера TK919 4G

Инструкция для GPS-трекера (совместимую с 4G GSM)

1. Подготовьте и активируйте SIM-карту формата Микро-SIM, если она выключена. Вставьте ее в телефон и проверьте баланс.
   Отключите функцию PIN-кода SIM-карты на смартфоне, иначе звонки и SMS, не заблокирован доступ в интернет.
   Проверьте, что SIM-карта поддерживает входящие и исходящие вызовы и SMS.
   Тариф SIM-карты не должен иметь ограничения для работы в интернет. *(некоторые тарифы SIM-карт работают только с телефонами и планшетами)*.
   Рекомендуемые операторы сотовой связи: Мегафон, МТС.
   Данную информацию можно уточнить у оператора сотовой связи.
2. С помощью отвертки, сдвинув ее вверх. Закройте крышку устройства и вставьте SIM-карту в специальный слот, открыв металлическую крышку, которая идет в комплекте. Закройте крышку трекера.
   После вставки SIM-карты, нажмите на кнопку в корпусе трекера, он включится, загорятся зеленый и синий светодиоды. Через 30-60 секунд трекер найдет нужный сигналы GSM и GPS. Как только Трекер получит все данные, индикатор будет мигать каждые 3 секунды.
   Устройство выключится, если нажать на кнопку включения 5 раз подряд.

Светодиодные индикаторы:

- **Синий:** индикатор сигнала GPS. Горит - осуществляется поиск GPS сигнала, мигает - GPS-соединение установлено.
- **Зеленый:** индикатор сигнала GPRS. Горит - нет сигнала GPRS, мигает - GPRS-соединение установлено.
- **Красный:** индикатор заряда батареи. Горит - осуществляется подзарядка батареи.

Для того чтобы приложение начало получать координаты трекера, нужно дождаться, когда установится GPS-соединение и синий индикатор начнет мигать. GPS в помещении может не работать. Нужно вынести трекер на открытое пространство.
Если индикаторы в течение 5-10 минут не начинают мигать, отправьте SMS команду на номер телефона с SIM картой:
`adminip123456 47.112.97.221 30039` (пробел после 123456 и после 221). Получите ответ: **SET IP OK** или **ADMINIP.OK**

3. Отправьте SMS команду `admin123456` пробел номер Вашего телефона*(например, admin123456 +79069845747)* на номер телефона, который вы установили с SIM-картой в трекер для того, чтобы только Ваш

номер телефона был Администратором и только с него можно было подавать команды.
Примечание: Тут и далее 123456 - это пароль по умолчанию. Если вы изменили пароль, то в SMS командах используйте свой.

Проверить состояние трекера можно через SMS команду `check123456`

Приложение Winnes GPS:
Скачайте приложение Winnes GPS с AppStore для Iphone, или с PlayMarket для Android.
Приложение взаимодействует с трекером через сайт (www.mytkstar.net). Для первичной авторизации необходимо ввести ID устройства с наклейки на обратной стороне его корпуса или последние 4 цифры ID трекера (на задней панели).
После этого Вы попадаете в основной экран приложения:

1. Отслеживание в реальном времени. Здесь можно отслеживать местоположение устройства в реальном времени
2. Сохраненный путь. Здесь можно посмотреть сохраненные перемещения
3. Территория контроля. Устройство позволяет задать координаты на местности, при выходе за границы которых трекер будет отправлять сигнал тревоги на мобильный телефон.
4. Исходящая команда. (Также все эти действия можно выполнить через СМС, все коды СМС можно будет увидеть в таблице ниже)
   Здесь можно:
   4.1 Установить "Номер телефона для связи с трекером" (Set Admin number). Если Вы его не установили через SMS, можно установить здесь. Ответа не будет, но номер установится.
   4.2 Добавить номера телефонов для экстренных случаев (Set SOS number).
   4.3 Установить лимит скорости для оповещения о превышении скорости (Set OverSpeed Alarm)
   4.4 Включить/выключить уведомление о низком заряде устройства (Low Battery Alarm Switch)
   4.5 Включить/выключить датчик вибрации (срабатывание тревоги от прикосновения или вибрации) (Vibration Alarm Switch)
   4.6 Включить/выключить LED режим.
   4.7 Изменить язык (английский или китайский), добавить временную зону (Set Language and Timezone)
   4.8 Изменить частоту обновления данных с GPS (GPS work mode setting). Будет предоставлены варианты: каждые 30 секунд, каждые 10 минут, каждый час, каждый день (24 часа).
5. Информация об устройстве – все данные предоставлены на русском языке.
   Filter LBS – фильтр по данным LBS (LBS используется как вспомогательная технология и успешно дополняет данные GPS).
   Filter Wi-fi – фильтр по данным, которые посылаются с устройства, подключенного к интернету через Wi-Fi.

6. Сообщения устройства – раздел не функционирует, чтобы отправить или получить сообщение от устройства используйте СМС мессенджер на своем телефоне, так как если бы Вы посылали СМС другому.
7. Настройки тревоги - все данные предоставлены на русском языке.
8. Выйти – выйти из аккаунта (ID) вашего трекера.
9. Изменить пароль (Change password) – по умолчанию всегда можете использовать пароль 123456. Если вы изменили пароль, то в SMS командах используйте свой.

Также возможно отслеживание через напрямую сайт https://www.mytkstar.net/
Метод авторизации такой же как в приложении. Если планируется совместное использование нескольких устройств, то необходимо отправить запрос в службу поддержки сервиса на сайте через почту (support@mytkstar.com) чтобы они создали объединённый аккаунт с авторизацией по имени пользователя.
В разделе "Monitor" можно отслеживать местонахождение трекера.
В разделе "Statistics" можно найти следующие данные:

- Moving Overview – путь и расстояние пройденные за определенный промежуток времени.
- Mileage Report – это журнал пройденных миль.
- Overspeed details – статистика по превышению, установленной скорости.
- Stop details – информация по количеству остановок.
- Alarm statistics и Alarm overview – информация по режиму тревоги.
- Geo-fence - геозонирование — это технология, которая позволяет задавать границы территории и инициировать различные события, когда эти границы пересекает трекер или мобильное устройство, на котором установлено специальное приложение.

SMS команды для TK919 4G

Практически любое действие/команду можно выполнить, отправив SMS с нужным кодом на ваш трекер. Далее представлены все СМС команды:

Название	Команда	Пример	Ответ
Получить координаты по SMS	`g123456#`	`g123456#`	Координаты и ссылка на Google Maps

Название	Команда	Пример	Ответ
Установить номер телефона администратора	`admin123456(пробел)номер телефона`	`admin123456 +70000000000`	admin ok
Удалить номер телефона администратора	`noadmin123456`	`noadmin123456`	noadmin ok
Установить часовой пояс	`timezone123456(пробел)пояс в часах`	`timezone123456 +3`	time ok
Разрешить звонки с номера телефона администратора на устройство	`monitor123456`	`monitor123456`	monitor ok
Вернуться в режим отслеживания	`tracker123456`	`tracker123456`	tracker ok
Включить режим сна после 5-ти минутного покоя. Пробуждение от вибрации, sms или звонка	`sleep123456(пробел)shock`	`sleep123456 shock`	sleep shock ok

Название	Команда	Пример	Ответ
Включить режим сна после 5-ти минутной работы. Пробуждение от sms или звонка	`sleep123456(пробел)time`	`sleep123456 time`	sleep time ok
Выключить режим сна	`sleep123456(пробел)off`	`sleep123456 off`	sleep off ok
Включить датчик вибрации	`shock123456`	`shock123456`	shock ok
Выключить датчик вибрации	`noshock123456`	`noshock123456`	noshock ok
Включить оповещение о низком заряде батареи	`lowbatsms123456 on`	`lowbatsms123456 on`	lowbat sms ok
Выключить оповещение о низком заряде батареи	`lowbatsms123456 off`	`lowbatsms123456 off`	lowbat sms ok
Включить оповещение о превышении скорости	`speed123456(пробел)080(км/ч)`	`speed123456 080`	speed ok

Название	Команда	Пример	Ответ
Выключить оповещение о превышении скорости	`nospeed123456`	`nospeed123456`	nospeed ok
Установить интервал загрузки координат	`upload123456(пробел)60`	`upload123456 60`	upload ok
Установить адрес сервера	`adminip123456(пробел)ip(пробел)порт`	`adminip123456 gpstar.ru 8002`	adminip ok
Установить APN	`apn123456(пробел)точка доступа`	`apn123456 internet.mts.ru`	apn ok
Установить логин APN	`apnuser123456(пробел)логин`	`apnuser123456 mts`	apnuser ok
Установить пароль APN	`apnpasswd123456(пробел)пароль`	`apnpasswd123456 mts`	apnpasswd ok
Восстановить настройки по умолчанию	`begin123456`	`begin123456`	begin ok
Сброс до заводских настроек	`reset123456`	`reset123456`	reset ok