# ESP8266 AT 指令集



版本 2.1.0 版权 © 2017

# 关于本手册

#### 本文档提供 ESP8266\_NONOS\_SDK 的 AT 指令说明。文档结构如下:

章节	标题	内容
第1章	前言	提供用户自定义 AT 指令和烧录地址的介绍说明。
第2章	指令说明	提供 AT 指令的概述。
第3章	基础 AT 指令	列举基本功能的 AT 指令。
第4章	Wi-Fi 功能 AT 指令	列举 Wi-Fi 功能的 AT 指令。
第5章	TCP/IP 相关 AT 指令	列举网络功能相关的 AT 指令。
第6章	附录	列举参数设置保存在 Flash 的 AT 指令。
第7章	问题反馈	AT 指令相关问题的反馈途径与方式。

#### 发布说明

日期	版本	发布说明
2016.04	V1.5.3	首次发布。
2016.05	V1.5.4	更新章节 5.2.16 和 5.2.19。
2016.07	V2.0.0	增加章节 3.2.11,更新章节 1.2。
2017.05	V2.1.0	更新章节 3.2,4.1 和 5.2。

1.	前言			.1
	1.1.	自定义	AT 指令	.1
	1.2.	烧录 AT	固件	.2
		1.2.1.	4 Mbit Flash	.2
		1.2.2.	8 Mbit Flash	.2
		1.2.3.	16 Mbit Flash, Map: 512 KB + 512 KB	.3
		1.2.4.	16 Mbit Flash, Map: 1024 KB + 1024 KB	.3
		1.2.5.	32 Mbit Flash, Map: 512 KB + 512 KB	
		1.2.6.	32 Mbit Flash, Map: 1024 KB + 1024 KB	.4
2.	指令	说明		.5
0	# 7ılı	AT 北人		•
3.	<b>基</b> 価	AI 指令		.6
	3.1.	基础 AT	指令一览表	.6
	3.2.	基础 AT	指令描述	.7
		3.2.1.	AT—测试 AT 启动	.7
		3.2.2.	AT+RST—重启模块	.7
		3.2.3.	AT+GMR-查询版本信息	.7
		3.2.4.	AT+GSLP-进入 Deep-sleep 模式	.7
		3.2.5.	ATE—开关回显功能	.8
		3.2.6.	AT+RESTORE-恢复出厂设置	.8
		3.2.7.	AT+UART-UART 配置	.8
		3.2.8.	AT+UART_CUR—设置 UART 当前临时设置,不保存到 Flash	10
		3.2.9.	AT+UART_DEF-设置 UART 配置,保存到 Flash	11
		3.2.10.	AT+SLEEP-设置 sleep 模式	12
		3.2.11.	AT+WAKEUPGPIO-设置 GPIO 唤醒 Light-sleep 模式	12
		3.2.12.	AT+RFPOWER-设置 RF TX Power 上限	13

		3.2.13.	AT+RFVDD-根据 VDD33 设置 RF TX Power	.13
		3.2.14.	AT+RFAUTOTRACE—设置频偏跟踪	.14
		3.2.15.	AT+SYSRAM—查询系统当前剩余内存	.14
		3.2.16.	AT+SYSADC-查询 ADC 值	.14
		3.2.17.	AT+SYSIOSETCFG—设置 IO 工作模式	.14
		3.2.18.	AT+SYSIOGETCFG—查询 IO 工作模式	.15
		3.2.19.	AT+SYSGPIODIR—设置 GPIO 工作为输入或输出	.15
		3.2.20.	AT+SYSGPIOWRITE—设置 GPIO 的输出电平	.16
		3.2.21.	AT+SYSGPIOREAD—读取 GPIO 的电平状态	.16
4. W	√i-Fi	功能 A	T 指令	.18
4	.1.	基础 Wi	-Fi 功能 AT 指令一览表	.18
4	.2.	基础 Wi	-Fi 功能 AT 指令描述	.20
		4.2.1.	AT+CWMODE-设置 Wi-Fi 模式 (Station/SoftAP/Station+SoftAP)	.20
		4.2.2.	AT+CWMODE_CUR-设置当前 Wi-Fi 模式,不保存到 Flash	.20
		4.2.3.	AT+CWMODE_DEF-设置当前 Wi-Fi 模式并保存到 Flash	.21
		4.2.4.	AT+CWJAP-连接 AP	.22
		4.2.5.	AT+CWJAP_CUR—临时连接 AP	.23
		4.2.6.	AT+CWJAP_DEF—连接 AP,保存到 Flash	.24
		4.2.7.	AT+CWLAPOPT-设置 CWLAP 指令的属性	.25
		4.2.8.	AT+CWLAP—扫描当前可用的 AP	.26
		4.2.9.	AT+CWQAP-断开与 AP 的连接	.26
		4.2.10.	AT+CWSAP-配置 ESP8266 SoftAP 参数	.27
		4.2.11.	AT+CWSAP_CUR-配置 ESP8266 SoftAP 当前参数	.27
		4.2.12.	AT+CWSAP_DEF-配置 ESP8266 SoftAP 当前参数,保存到 Flash	.28
		4.2.13.	AT+CWLIF-查询连接到 ESP8266 SoftAP 的 Station 信息	.30
		4.2.14.	AT+CWDHCP-设置 DHCP	.30
		4.2.15.	AT+CWDHCP_CUR-设置 DHCP,不保存到 Flash	.30

	4.2.16. AT+CWDHCP_DEF-设置 DHCP,保存到 Flash	31
	4.2.17. AT+CWDHCPS_CUR—设置 ESP8266 SoftAP DHCP 分配的 IP 范围,不保存到 Flash	32
	4.2.18. AT+CWDHCPS_DEF-设置 ESP8266 SoftAP DHCP 分配的 IP 范围,保存到 Flash	32
	4.2.19. AT+CWAUTOCONN—上电是否自动连接 AP	33
	4.2.20. AT+CIPSTAMAC-设置 ESP8266 Station 接口的 MAC 地址	34
	4.2.21. AT+CIPSTAMAC_CUR-设置 ESP8266 Station 当前 MAC 地址,不保存到 Flash	34
	4.2.22. AT+CIPSTAMAC_DEF-设置 ESP8266 Station 当前 MAC 地址,保存到 Flash	34
	4.2.23. AT+CIPAPMAC-设置 ESP8266 SoftAP 的 MAC 地址	35
	4.2.24. AT+CIPAPMAC_CUR-设置 ESP8266 SoftAP 当前 MAC 地址,不保存到 Flash	35
	4.2.25. AT+CIPAPMAC_DEF-设置 ESP8266 SoftAP 默认 MAC 地址,保存到 Flash	36
	4.2.26. AT+CIPSTA—设置 ESP8266 Station 的 IP 地址	37
	4.2.27. AT+CIPSTA_CUR-设置 ESP8266 Station 的 IP 地址,不保存到 Flash	37
	4.2.28. AT+CIPSTA_DEF-设置 ESP8266 Station 的 IP 地址,保存到 Flash	38
	4.2.29. AT+CIPAP-设置 ESP8266 SoftAP 的 IP 地址	38
	4.2.30. AT+CIPAP_CUR—设置 ESP8266 SoftAP 的 IP 地址,不保存到 Flash	39
	4.2.31. AT+CIPAP_DEF-设置 ESP8266 SoftAP 的 IP 地址,保存到 Flash	39
	4.2.32. AT+CWSTARTSMART-开启 SmartConfig	40
	4.2.33. AT+CWSTOPSMART-停止 SmartConfig	40
	4.2.34. AT+CWSTARTDISCOVER—开启可被局域网内微信探测模式	41
	4.2.35. AT+CWSTOPDISCOVER—关闭可被局域网内微信探测模式	41
	4.2.36. AT+WPS-设置 WPS 功能	41
	4.2.37. AT+MDNS-设置 MDNS 功能	42
	4.2.38. AT+CWHOSTNAME—设置 ESP8266 Station 的主机名称	42
5. TCP	/IP 相关 AT 指令	43
5.1.	TCP/IP 指令一览表	43
	TCP/IP 指令描述	
J.E.	5.2.1. AT+CIPSTATUS—查询网络连接信息	

5.2.2. AT+CIPDOMAIN-域名解析功能	.44
5.2.3. AT+CIPSTART—建立 TCP 连接,UDP 传输或 SSL 连接	.45
5.2.4. AT+CIPSSLSIZE-设置 SSL Buffer 容量	.47
5.2.5. AT+CIPSEND—发送数据	.47
5.2.6. AT+CIPSENDEX—发送数据	.48
5.2.7. AT+CIPSENDBUF—数据写入 TCP 发包缓存	.48
5.2.8. AT+CIPBUFRESET—重新计数	.49
5.2.9. AT+CIPBUFSTATUS—查询 TCP 发包缓存的状态	.50
5.2.10. AT+CIPCHECKSEQ—查询写入 TCP 发包缓存的某包是否发送成功	.50
5.2.11. AT+CIPCLOSE—关闭 TCP/UDP/SSL 传输	.51
5.2.12. AT+CIFSR—查询本地 IP 地址	.51
5.2.13. AT+CIPMUX—设置多连接	.51
5.2.14. AT+CIPSERVER-建立 TCP 服务器	.52
5.2.15. AT+CIPMODE—设置传输模式	.52
5.2.16. AT+SAVETRANSLINK—保存透传到 Flash	.53
5.2.17. AT+CIPSTO—设置 TCP 服务器超时时间	.54
5.2.18. AT+PING—Ping 功能	.54
5.2.19. AT+CIUPDATE—通过 Wi-Fi 升级软件	.55
5.2.20. AT+CIPDINFO—接收网络数据时是否提示对端 IP 和端口	.55
5.2.21. +IPD—接收网络数据	.55
5.2.22. AT+CIPSNTPCFG—设置时域和 SNTP 服务器	.56
5.2.23. AT+CIPSNTPTIME—查询 SNTP 时间	.56
5.2.24. AT+CIPDNS_CUR-自定义 DNS 服务器,不保存到 Flash	.57
5.2.25. AT+CIPDNS_DEF—自定义 DNS 服务器,保存到 Flash	.57
6. 附录	.59
7. 问题反馈	.60



# 1.

前言

本文描述 ESP8266 AT 指令集功能以及使用方法。

指令集主要分为:基础 AT 指令、Wi-Fi 功能 AT 指令、TCP/IP 相关的 AT 指令。

#### 1.1. 自定义 AT 指令

自定义 AT 指令命名时,使用英文字符,请勿使用其他特殊字符或数字。


AT 基于 ESP8266\_NONOS\_SDK 编译,*ESP8266\_NONOS\_SDK/example/at* 中提供了开发者自定义 AT 指令的示例。乐鑫原本提供的 AT 指令以库文件 *libat.a* 的形式提供,将包含在编译生成的 AT BIN 固件中。

/ESP8266\_NONOS\_SDK/examples/at/user/user\_main.c 中提供了实现自定义 AT 指令的示例,可参考实现。结构体 at\_funcationType 用于定义一条指令的四种类型,类型定义如下表所示。

类型定义	类型描述	说明		
		对应指令	AT+TEST=?	
at_testCmd	A 3444/107	AT 示例中注册的实现回调	at_testCmdTest	
at_testOmu	测试指令	建议指令功能	返回参数的取值范围	
		若此参数注册为 NULL,则无测试指	i 🌣	
		对应指令	AT+TEST?	
-t OI	查询指令	AT 示例中注册的实现回调	at_queryCmdTest	
at_queryCmd		建议指令功能	返回当前值	
		若此参数注册为 NULL,则无查询指令		
	设置指令	对应指令格式	AT+TEST=parameter1,parameter2,	
		AT 示例中注册的实现回调	at_setupCmdTest	
at_setupCmd		建议指令功能	设置参数值	
		若此参数注册为 NULL,则无设置指	<b>(</b> 令	
	执行指令	对应指令	AT+TEST	
		AT 示例中注册的实现回调	at_exeCmdTest	
at_exeCmd		建议指令功能	执行某项操作	
		若此参数注册为 NULL,则无执行指	令	



用户如需编译客制化 AT 源代码,新增自定义的 AT 指令,请将文件夹 **at** 中的全部内容拷贝到对应版本 ESP8266\_NONOS\_SDK 的文件夹 **app** 中开发及编译。如下图:



详细可参考 ESP8266 入门指南。

#### 1.2. 烧录 AT 固件

参考 *ESP8266\_NONOS\_SDK/bin/at/readme.txt* 进行烧录,请使用乐鑫官方烧录工具,烧录时注意选择对应的 Flash 大小。

乐鑫官方烧录工具链接:

http://espressif.com/zh-hans/support/download/other-tools?keys=&field\_type\_tid%5B%5D=14.

#### 1.2.1. 4 Mbit Flash

从 ESP8266\_NONOS\_SDK\_V2.0.0, AT\_V1.3 开始, AT 固件可以使用 4 Mbit Flash, 但不支持升级功能。

BIN	烧录地址	说明
blank.bin	0x78000	初始化 RF_CAL 参数区。
esp init data default.bin	0x7C000	初始化其他射频参数区,至少烧录一次。
esp_init_data_deradit.bii1	0x7 C000	当 RF_CAL 参数区初始化烧录时,本区域也需烧录。
blank.bin	0x7A000	初始化用户参数区,详见 <b>附录</b> 。
blank.bin	0x7E000	初始化系统参数区,详见 <b>附录</b> 。
eagle.flash.bin	0x00000	主程序,位于 /bin/at/noboot。
eagle.irom0text.bin	0x10000	主程序,位于 /bin/at/noboot。

#### 1.2.2. 8 Mbit Flash

固件升级功能(对应指令 AT+CIUPDATE)要求 Flash 容量为 8 Mbit 或以上,采用 boot mode 的烧录方式。使用 Espressif 官方烧录工具,烧录时选择 Flash size: 8 Mbit。



BIN	烧录地址	说明
blank.bin	0xFB000	初始化 RF_CAL 参数区
esp_init_data_default.bin	0xFC000	初始化其他射频参数区,至少烧录一次。
esp_IIIII_data_deladit.bii1	UXFCUUU	当 RF_CAL 参数区初始化烧录时,本区域也需烧录。
blank.bin	0x7E000	初始化用户参数区,详见附录
blank.bin	0xFE000	初始化系统参数区,详见附录
boot.bin	0x00000	主程序,位于 /bin/at
user1.1024.new.2.bin	0x01000	主程序,位于 /bin/at/512+512

#### 1.2.3. 16 Mbit Flash, Map: 512 KB + 512 KB

使用 Espressif 官方烧录工具,烧录时选择 Flash size: 16 Mbit。

BIN	烧录地址	说明
blank.bin	0x1FB000	初始化 RF_CAL 参数区
esp_init_data_default.bin	0x1FC000	初始化其他射频参数区,至少烧录一次。 当 RF_CAL 参数区初始化烧录时,本区域也需烧录。
blank.bin	0x7E000	初始化用户参数区,详见附录
blank.bin	0x1FE000	初始化系统参数区,详见附录
boot.bin	0x00000	主程序,位于 /bin/at
user1.1024.new.2.bin	0x01000	主程序,位于 /bin/at/512+512

#### 1.2.4. 16 Mbit Flash, Map: 1024 KB + 1024 KB

使用 Espressif 官方烧录工具,烧录时选择 Flash size: 16 Mbit-C1。

BIN	烧录地址	说明
blank.bin	0x1FB000	初始化 RF_CAL 参数区
esp_init_data_default.bin	0x1FC000	初始化其他射频参数区,至少烧录一次。 当 RF_CAL 参数区初始化烧录时,本区域也需烧录。
blank.bin	0xFE000	初始化用户参数区,详见附录
blank.bin	0x1FE000	初始化系统参数区,详见附录
boot.bin	0x00000	主程序,位于 /bin/at
user1.2048.new.5.bin	0x01000	主程序,位于 /bin/at/1024+1024



#### 1.2.5. 32 Mbit Flash, Map: 512 KB + 512 KB

使用 Espressif 官方烧录工具,烧录时选择 Flash size: 32 Mbit。

BIN	烧录地址	说明
blank.bin	0x3FB000	初始化 RF_CAL 参数区
esp init data default.bin	0x3FC000	初始化其他射频参数区,至少烧录一次。
esp_iriit_data_default.biiri		当 RF_CAL 参数区初始化烧录时,本区域也需烧录。
blank.bin	0x7E000	初始化用户参数区,详见附录
blank.bin	0x3FE000	初始化系统参数区,详见附录
boot.bin	0x00000	主程序,位于 /bin/at
user1.1024.new.2.bin	0x01000	主程序,位于 /bin/at/512+512

#### 1.2.6. 32 Mbit Flash, Map: 1024 KB + 1024 KB

使用 Espressif 官方烧录工具,烧录时选择 Flash size: 32 Mbit-C1。

BIN	烧录地址	说明
blank.bin	0x3FB000	初始化 RF_CAL 参数区
esp_init_data_default.bin	0x3FC000	初始化其他射频参数区,至少烧录一次。 当 RF_CAL 参数区初始化烧录时,本区域也需烧录。
blank.bin	0xFE000	初始化用户参数区,详见附录
blank.bin 0x3FE000	初始化系统参数区,详见附录	
boot.bin	0x00000	主程序,位于 /bin/at
user1.2048.new.5.bin	0x01000	主程序,位于 /bin/at/1024+1024

#### 

- 请确保正确的 *BIN (/ESP8266\_NONOS\_SDK/bin/at*) 已经参考 *ESP8266\_NONOS\_SDK/bin/at* 中 *readme.txt* 烧 录到模块 *(ESP8266)*,再执行文档中的 *AT* 指令。
- AT 底层已占用  $system_os_task$  优先级 0 和 1,因此用户如基于 AT 开发,仅支持建立一个优先级为 2 的任务。
- AT 提示 ESP8266 Station 连接 AP 的状态如下:
  - ▶ Wi-Fi CONNECTED: Wi-Fi 已连接
  - ▶ Wi-Fi GOT IP: ESP8266 Station 已从 AP 获得 IP
  - ▶ Wi-Fi DISCONNECT: Wi-Fi 连接断开



## 2.

# 指令说明

#### AT 指令可以细分为四种类型:

类型	指令格式	描述
测试指令	AT+ <x>=?</x>	该命令用于该命令用于查询设置指令的参数以及取值范围。
查询指令	AT+ <x>?</x>	该命令用于返回参数的当前值。
设置指令	AT+ <x>=&lt;···&gt;</x>	该命令用于设置用户自定义的参数值。
执行指令	AT+ <x></x>	该命令用于执行受模块内部程序控制的变参数不可变的功能。

#### <u> 注意</u>:

- 不是每条 AT 指令都具备上述 4 种类型的命令。
- []括号内为缺省值,不必填写或者可能不显示。
- 使用双引号表示字符串数据 "string", 例如: AT+CWSAP="ESP756290","21030826",1,4
- 波特率为 115200, 串口设置如图 2-1 所示。
- AT 指令必须大写,以回车换行符结尾 /r/n,如图 2-2 所示。




图 2-1. 串口配置




图 2-2. 新行模式



# 3.

# 基础 AT 指令

## 3.1. 基础 AT 指令一览表

指令	描述
AT	测试 AT 启动
AT+RST	重启模块
AT+GMR	查看版本信息
AT+GSLP	进入 Deep-sleep 模式
ATE	开关回显功能
AT+RESTORE	恢复出厂设置
AT+UART	UART 配置,[@deprecated]不建议使用
AT+UART_CUR	UART 当前临时配置
AT+UART_DEF	UART 默认配置,保存到 Flash
AT+SLEEP	设置 sleep 模式
AT+WAKEUPGPIO	设置 GPIO 唤醒 Light-sleep 模式
AT+RFPOWER	设置 RF TX Power 上限
AT+RFVDD	根据 VDD33 设置 RF TX Power
AT+RFAUTOTRACE	设置 RF 频偏跟踪
AT+SYSRAM	查询系统当前剩余内存
AT+SYSADC	查询 ADC 值
AT+SYSIOSETCFG	设置IO工作模式
AT+SYSIOGETCFG	查询 IO 工作模式
AT+SYSGPIODIR	设置 GPIO 工作为输入或输出
AT+SYSGPIOWRITE	设置 GPIO 的输出电平
AT+SYSGPIOREAD	读取 GPIO 的电平状态



## 3.2. 基础 AT 指令描述

#### 3.2.1. AT-测试 AT 启动

执行指令	AT
响应	OK
参数说明	-

#### 3.2.2. AT+RST-重启模块

执行指令	AT+RST
响应	ок
参数说明	-

#### 3.2.3. AT+GMR-查询版本信息

执行指令	AT+GMR	
响应	<at info="" version=""> <sdk info="" version=""> <compile time=""></compile></sdk></at>	
参数说明	<ul><li> <at info="" version="">: AT 版本信息</at></li><li> <sdk info="" version="">: SDK 版本信息</sdk></li><li> <compile time="">: 编译生成时间</compile></li></ul>	

## 3.2.4. AT+GSLP-进入 Deep-sleep 模式

设置指令	AT+GSLP= <time></time>
响应	<time> OK</time>
参数说明	<time>: 设置 ESP8266 的睡眠时长,单位: 毫秒。ESP8266 会在休眠设定时长后自动唤醒。</time>
注意	Deep-sleep 功能需要硬件支持,将 XPD_DCDC 通过 0 欧姆电阻连接到 EXT_RSTB,用作 Deep-sleep 唤醒。



#### 3.2.5. ATE-开关回显功能

执行指令	ATE
响应	ОК
参数说明	• ATE0: 关闭回显
シメケルロムコ	• ATE1: 开启回显

#### 3.2.6. AT+RESTORE-恢复出厂设置

执行指令	AT+RESTORE
响应	OK
说明	恢复出厂设置,将擦除所有保存到 Flash 的参数,恢复为默认参数。
₩6 <del>₽</del> JJ	恢复出厂设置会导致机器重启。

#### 3.2.7. AT+UART-UART 配置

[@deprecated] 本指令不建议使用,建议使用 AT+UART\_CUR 或者 AT+UART\_DEF 代替。

+L.A.	查询指令:	设置指令:
指令	AT+UART?	AT+UART= <baudrate>,<databits>,<stopbits>,<pa rity="">,<flow control=""></flow></pa></stopbits></databits></baudrate>
响应	+UART: <baudrate>,<databits>,<stopbits>,<pari ty="">,<flow control=""> OK</flow></pari></stopbits></databits></baudrate>	ОК
注意	查询返回的响应是 UART 实际参数值,与设置值有一定误差,是正常情况。	
/ <u></u> / <u></u>	例如,设置 UART 波特率为 115200 时,查询实际 波特率值为 115273。	



	• <baudrate>: UART 波特率</baudrate>
	• <databits>: 数据位</databits>
	<ul> <li>▶ 5: 5 bit 数据位</li> <li>▶ 6: 6 bit 数据位</li> <li>▶ 7: 7 bit 数据位</li> </ul>
	▶ 8: 8 bit 数据位
	• <stopbits>: 停止位</stopbits>
参数说明	<ul><li>▶ 1: 1 bit 停止位</li><li>▶ 2: 1.5 bit 停止位</li><li>▶ 3: 2 bit 停止位</li></ul>
	• <parity>: 校验位</parity>
	<ul> <li>0: None</li> <li>1: Odd</li> <li>2: Even</li> </ul>
	• <flow control="">: 流控</flow>
	<ul> <li>▶ 0: 不使能流控</li> <li>▶ 1: 使能 RTS</li> <li>▶ 2: 使能 CTS</li> <li>▶ 3: 同时使能 RTS 和 CTS</li> </ul>
	1. 本设置将保存在 Flash user parameter 区,重新上电后仍生效。
注意	<ul> <li>2. 使用流控需要硬件支持流控:</li> <li>▶ MTCK 为 UART0 CTS</li> <li>▶ MTDO 为 UART0 RTS</li> <li>3. 波特率支持范围: 110~115200*40。</li> </ul>
示例	AT+UART=115200,8,1,0,3



### 3.2.8. AT+UART\_CUR-设置 UART 当前临时设置,不保存到 Flash

指令	查询指令: AT+UART_CUR?	设置指令: AT+UART_CUR= <baudrate>,<databits>,<stopbits>,<parity>,<flow control=""></flow></parity></stopbits></databits></baudrate>
响应	+UART_CUR: <baudrate>,<databits>,<stopbits>,<pre>parity&gt;,<flow control=""></flow></pre></stopbits></databits></baudrate>	OK
注意	查询返回的响应是 UART 实际参数值,由于时钟分频的原因,UART 实际参数值与设置值有一定误差,是正常情况。 例如,设置 UART 波特率为 115200 时,查询实际	
	波特率值为 115273。	
参数说明	<ul> <li><baudrate>: UART 波特率</baudrate></li> <li><databits>: 数据位</databits></li> <li>b 5: 5 bit 数据位</li> <li>b 6: 6 bit 数据位</li> <li>c 7: 7 bit 数据位</li> <li>b 8: 8 bit 数据位</li> <li>c *stopbits&gt;: 停止位</li> <li>b 1: 1 bit 停止位</li> <li>c 2: 1.5 bit 停止位</li> <li>d 2: 1.5 bit 停止位</li> <li>e * arity&gt;: 校验位</li> <li>f Odd</li> <li>c * bit 停止位</li> <li>c * c * c * c * c * c * c * c * c * c *</li></ul>	
注意	<ol> <li>本设置不保存在 Flash。</li> <li>使用流控需要硬件支持流控:         <ul> <li>MTCK 为 UARTO CTS</li> <li>MTDO 为 UARTO RTS</li> </ul> </li> <li>3. 波特率支持范围: 110~115200*40。</li> </ol>	
示例	AT+UART_CUR=115200,8,1,0,3	



### 3.2.9. AT+UART\_DEF-设置 UART 配置,保存到 Flash

lle A	查询指令:	设置指令:
指令	AT+UART_DEF?	AT+UART_DEF= <baudrate>,<databits>,<stopbits>,<parity>,<flow control=""></flow></parity></stopbits></databits></baudrate>
响应	+UART_DEF:  +UART_DEF:   parity>, <flow control="">  OK</flow>	ОК
参数说明	<ul> <li><baudrate>: UART 波特率</baudrate></li> <li><databits>: 数据位</databits></li> <li>b 5: 5 bit 数据位</li> <li>c 6: 6 bit 数据位</li> <li>c 7: 7 bit 数据位</li> <li>d 8: 8 bit 数据位</li> <li>e <stopbits>: 停止位</stopbits></li> <li>c 1: 1 bit 停止位</li> <li>c 2: 1.5 bit 停止位</li> <li>d 3: 2 bit 停止位</li> <li>e <parity>: 校验位</parity></li> <li>p 0: None</li> <li>p 1: Odd</li> <li>c 2: Even</li> <li>e <flow control="">: 流控</flow></li> <li>n 0: 不使能流控</li> <li>p 1: 使能 RTS</li> <li>p 2: 使能 CTS</li> <li>p 3: 同时使能 RTS 和 CTS</li> </ul>	
<ol> <li>本设置将保存在 Flash user parameter 区, 重新上电后仍生效。</li> <li>使用流控需要硬件支持流控:         <ul> <li>MTCK 为 UART0 CTS</li> <li>MTDO 为 UART0 RTS</li> </ul> </li> <li>3. 波特率支持范围: 110~115200*40。</li> </ol>		:电后仍生效。
示例	AT+UART_DEF=115200,8,1,0,3	



#### 3.2.10. AT+SLEEP-设置 sleep 模式

指令	查询指令:	设置指令:
14	AT+SLEEP?	AT+SLEEP= <sleep mode=""></sleep>
	业 <del>前 -1                                </del>	ОК
响应	当前 sleep 模式 OK	或
	UK	ERROR
	<sleep mode="">:</sleep>	
<b>全</b> 粉:200	▶ 0: 禁用休眠模式	
参数说明	▶ 1: Light-sleep 模式	
	▶ 2: Modem-sleep 模式	
注意	Sleep 模式仅在单 Station 模式下生效。默认为 Modem-sleep 模式。	
示例	AT+SLEEP=0	

### 3.2.11. AT+WAKEUPGPIO-设置 GPIO 唤醒 Light-sleep 模式

设置指令	AT+WAKEUPGPIO= <enable>,<trigger_gpio>,<trigger_level>[,<awake_gpio>,<awake_level>]</awake_level></awake_gpio></trigger_level></trigger_gpio></enable>		
响应	OK		
参数说明	<ul> <li><enable></enable></li> <li>0: 禁用 GPIO 唤醒 Light-sleep 功能</li> <li>1: 使能 GPIO 唤醒 Light-sleep 功能</li> <li><trigger_gpio></trigger_gpio></li> <li>设置用于唤醒 Light-sleep 的 GPIO,有效范围: [0,15]</li> <li><trigger_level></trigger_level></li> <li>0: 低电平唤醒</li> <li>1: 高电平唤醒</li> <li>[<awake_gpio>]</awake_gpio></li> <li>选填参数,设置 Light-sleep 唤醒后的标志 GPIO,有效范围: [0,15]</li> <li>[<awake_level>]</awake_level></li> <li>选填参数</li> <li>0: Light-sleep 唤醒后置为低电平</li> <li>1: Light-sleep 唤醒后置为高电平</li> </ul>		



	• <trigger_gpio> 与 <awake_gpio> 不能相同</awake_gpio></trigger_gpio>
注意	• 由 <trigger_gpi0> 触发 ESP8266 从 Light-sleep 唤醒之后,如需再次进入休眠时, ESP8266 将判断 <trigger_gpi0> 的状态:</trigger_gpi0></trigger_gpi0>
	▶ 如果 <trigger_gpi0> 仍然处于唤醒状态,则进入 Modem-sleep 休眠;</trigger_gpi0>
	▶ 如果 <trigger_gpi0> 不处于唤醒状态,则进入 Light-sleep 休眠。</trigger_gpi0>
	• 设置 GPIO0 低电平唤醒 Light-sleep 模式:
	AT+WAKEUPGPIO=1,0,0
示例	• 设置 GPIO0 高电平唤醒 Light-sleep 模式,唤醒后,将 GPIO13 设置为高电平:
3.03	AT+WAKEUPGPIO=1,0,1,13,1
	• 取消 GPIO 唤醒 Light-sleep 模式的功能:
	AT+WAKEUPGPIO=0

#### 3.2.12. AT+RFPOWER-设置 RF TX Power 上限

设置指令	AT+RFPOWER= <tx power=""></tx>
响应	OK
参数说明	<tx power="">: RF TX Power 值,参数范围: [0, 82],单位: 0.25 dBm</tx>
注意	RF TX Power 的设置并不精准,此时设置的是 RF TX Power 的最大值,实际值可能小于设置值。
示例	AT+RFPOWER=50

#### 3.2.13. AT+RFVDD-根据 VDD33 设置 RF TX Power

	查询指令:	设置指令:	执行指令:
指令	AT+RFVDD?	AT+RFVDD= <vdd33></vdd33>	AT+RFVDD
311 (	功能: 查询 ESP8266 VDD33 的值。	功能: ESP8266 根据传入的 <vdd33> 调整 RF TX Power。</vdd33>	功能: ESP8266 自动根据实际的 VDD33 调整 RF TX Power。
响应	+RFVDD: <vdd33> OK</vdd33>	ОК	ОК
参数说明	<vdd33>: VDD33 电压 值,单位: 1/1024 V</vdd33>	<vdd33>: VDD33 电压值,取值范 围: [1900, 3300]</vdd33>	-
注意	本查询指令必须在 TOUT 管脚悬空的情况下使用, 否则,查询返回无效值。	-	本查询指令必须在 TOUT 管脚悬空的 情况下使用。
示例	AT+RFVDD=2800		



#### 3.2.14. AT+RFAUTOTRACE-设置频偏跟踪

指令	查询指令:	设置指令:
15	AT+RFAUTOTRACE?	AT+RFAUTOTRACE= <enable></enable>
响应	+RFAUTOTRACE: <enable></enable>	OK
Mn 1777	OK	
	<pre><enable>:</enable></pre>	
参数说明	▶ O: 关闭频偏跟踪	
	▶ 1: 开启频偏跟踪	
注意	• 频偏跟踪默认开启。	
<b>江</b> 思	本设置将保存在 Flash 用户参数区,在下次上电后生效。	
示例	AT+RFAUTOTRACE=0	
נילו / ני	AT+RST	

#### 3.2.15. AT+SYSRAM-查询系统当前剩余内存

查询指令	AT+SYSRAM?
响应	+SYSRAM: <ram> OK</ram>
参数说明	<ram>: 系统当前剩余内存,单位: byte</ram>

#### 3.2.16. AT+SYSADC-查询 ADC 值

查询指令	AT+SYSADC?
响应	+SYSADC: <adc> OK</adc>
参数说明	<adc>: 查询到的 ADC 值,单位: 1/1024V</adc>

#### 3.2.17. AT+SYSIOSETCFG-设置 IO 工作模式

设置指令	AT+SYSIOSETCFG= <pin>,<mode>,<pull-up></pull-up></mode></pin>
响应	ок



参数说明	<ul> <li><pin>: IO 管脚号</pin></li> <li><mode>: IO 工作模式</mode></li> <li><pull-up></pull-up></li> <li>D: 不使能上拉</li> <li>1: 使能上拉</li> </ul>
注意	AT+SYSI0 系列指令的使用,请参考 <u>ESP8266 管脚清单</u> 。
示例	AT+SYSIOSETCFG=12,3,1 //设置 GPI012 工作为 GPI0 模式

#### 3.2.18. AT+SYSIOGETCFG-查询 IO 工作模式

设置指令	AT+SYSIOGETCFG= <pin></pin>	
响应	+SYSIOGETCFG: <pin>,<mode>,<pull-up> OK</pull-up></mode></pin>	
参数说明	<ul> <li><pin>: IO 管脚号</pin></li> <li><mode>: IO 工作模式</mode></li> <li><pull-up> <ul> <li>O: 不使能上拉</li> <li>t 使能上拉</li> </ul> </pull-up></li> </ul>	
注意	AT+SYSI0 系列指令的使用,请参考 <u>ESP8266 管脚清单</u> 。	

#### 3.2.19. AT+SYSGPIODIR-设置 GPIO 工作为输入或输出

设置指令	AT+SYSGPIODIR= <pin>,<dir></dir></pin>	
	• 如果成功,提示	
	ОК	
响应	• 如果 IO 管脚不处于 GPIO 模式,则提示	
	NOT GPIO MODE!	
	ERROR	
	• <pin>: GPIO 号</pin>	
参数说明	• <dir>:</dir>	
<i>≫</i> x∨ nº m³	▶ 0: 设置 GPIO 为输入	
	▶ 1: 设置 GPIO 为输出	
注意	AT+SYSGPI0 系列指令的使用,请参考 <u>ESP8266 管脚清单</u> 。	



示例	AT+SYSIOSETCFG=12,3,1 //设置 GPI012 工作为 GPI0 模式
73.775	AT+SYSGPIODIR=12,0 //设置 GPIO12 为输入

#### 3.2.20. AT+SYSGPIOWRITE-设置 GPIO 的输出电平

设置指令	AT+SYSGPIOWRITE= <pin>,<level></level></pin>	
响应	<ul> <li>如果成功,提示OK</li> <li>如果IO管脚不处于输出模式,则提示NOT OUTPUT!</li> <li>ERROR</li> </ul>	
参数说明	<ul><li><pin>: GPIO 号</pin></li><li><level>:</level></li><li>D: 低电平</li><li>1: 高电平</li></ul>	
注意	AT+SYSGPIO 系列指令的使用,请参考 <u>ESP8266 管脚清单</u> 。	
示例	AT+SYSIOSETCFG=12,3,1 //设置 GPI012 工作为 GPI0 模式 AT+SYSGPI0DIR=12,1 //设置 GPI012 为输出 AT+SYSGPI0WRITE=12,1 //设置 GPI012 输出高电平	

### 3.2.21. AT+SYSGPIOREAD-读取 GPIO 的电平状态

设置指令	AT+SYSGPIOREAD= <pin></pin>	
	• 如果成功,返回	
	+SYSGPIOREAD: <pin>,<dir>,<level></level></dir></pin>	
响应	OK	
W. J.	• 如果 IO 管脚不处于输出模式,则提示	
	NOT GPIO MODE!	
	ERROR	



	• <pin>: GPIO 号</pin>
	• <dir>:</dir>
	▶ 0: 设置 GPIO 为输入
参数说明	▶ 1: 设置 GPIO 为输出
	• <level>:</level>
	▶ O: 低电平
	▶ 1: 高电平
注意	AT+SYSGPIO 系列指令的使用,请参考 <u>ESP8266 管脚清单</u> 。
	AT+SYSIOSETCFG=12,3,1 //设置 GPI012 工作为 GPI0 模式
示例	AT+SYSGPIODIR=12,0 //设置 GPIO12 为输入
	AT+SYSGPIOREAD=12



## 4.

# Wi-Fi 功能 AT 指令

## 4.1. 基础 Wi-Fi 功能 AT 指令一览表

指令	说明
AT+CWMODE	设置 Wi-Fi 模式 (STA/AP/STA+AP), [@deprecated]不建议使用
AT+CWMODE_CUR	设置 Wi-Fi 模式 (STA/AP/STA+AP),不保存到 Flash
AT+CWMODE_DEF	设置 Wi-Fi 模式 (STA/AP/STA+AP),保存到 Flash
AT+CWJAP	连接 AP, [@deprecated] 不建议使用
AT+CWJAP_CUR	连接 AP,不保存到 Flash
AT+CWJAP_DEF	连接 AP,保存到 Flash
AT+CWLAPOPT	设置 AT+CWLAP 指令扫描结果的属性
AT+CWLAP	扫描附近的 AP 信息
AT+CWQAP	与 AP 断开连接
AT+CWSAP	设置 ESP8266 SoftAP 配置,[@deprecated]不建议使用
AT+CWSAP_CUR	设置 ESP8266 SoftAP 配置,不保存到 Flash
AT+CWSAP_DEF	设置 ESP8266 SoftAP 配置,保存到 Flash
AT+CWLIF	获取连接到 ESP8266 SoftAP 的 station 的信息
AT+CWDHCP	设置 DHCP,[@deprecated]不建议使用
AT+CWDHCP_CUR	设置 DHCP,不保存到 Flash
AT+CWDHCP_DEF	设置 DHCP,保存到 Flash
AT+CWDHCPS_CUR	设置 ESP8266 SoftAP DHCP 分配的 IP 范围,不保存到 Flash
AT+CWDHCPS_DEF	设置 ESP8266 SoftAP DHCP 分配的 IP 范围,保存到 Flash
AT+CWAUTOCONN	设置上电时是否自动连接 AP
AT+CIPSTAMAC	设置 ESP8266 Station 的 MAC 地址, [@deprecated]不建议使用
AT+CIPSTAMAC_CUR	设置 ESP8266 Station 的 MAC 地址,不保存到 Flash
AT+CIPSTAMAC_DEF	设置 ESP8266 Station 的 MAC 地址,保存到 Flash



AT+CIPAPMAC	设置 ESP8266 SoftAP 的 MAC 地址, [@deprecated]不建议使用	
AT+CIPAPMAC_CUR	设置 ESP8266 SoftAP 的 MAC 地址,不保存到 Flash	
AT+CIPAPMAC_DEF	设置 ESP8266 SoftAP 的 MAC 地址,保存到 Flash	
AT+CIPSTA	设置 ESP8266 Station 的 IP 地址, [@deprecated]不建议使用	
AT+CIPSTA_CUR	设置 ESP8266 Station 的 IP 地址,不保存到 Flash	
AT+CIPSTA_DEF	设置 ESP8266 Station 的 IP 地址,保存到 Flash	
AT+CIPAP	设置 ESP8266 SoftAP 的 IP 地址,[@deprecated]不建议使用	
AT+CIPAP_CUR	设置 ESP8266 SoftAP 的 IP 地址,不保存到 Flash	
AT+CIPAP_DEF	设置 ESP8266 SoftAP 的 IP 地址,保存到 Flash	
AT+CWSTARTSMART	开始 SmartConfig	
AT+CWSTOPSMART	停止 SmartConfig	
AT+CWSTARTDISCOVER	开启可被局域网内的微信探测的模式	
AT+CWSTOPDISCOVER	关闭可被局域网内的微信探测的模式	
AT+WPS	设置 WPS 功能	
AT+MDNS	设置 MDNS 功能	
AT+CWHOSTNAME	设置 ESP8266 Station 的主机名称	



## 4.2. 基础 Wi-Fi 功能 AT 指令描述

#### 4.2.1. AT+CWMODE-设置 Wi-Fi 模式 (Station/SoftAP/Station+SoftAP)

[@deprecated] 本指令不建议使用,请使用 AT+CWMODE\_CUR 或者 AT+CWMODE\_DEF 代替

		查询指令:	设置指令:	
指令	测试指令:	AT+CWMODE?	AT+CWMODE= <mode></mode>	
7	AT+CWMODE=?	功能: 查询 ESP8266 当前 Wi-Fi 模	功能: 设置 ESP8266 当前 Wi-Fi 模	
		式。	式。	
响应	+CWMODE: <mode> 取值列表</mode>	+CWMODE: <mode></mode>	OK	
MI-J (-ZZ	OK	OK	UK .	
	<mode>:</mode>			
参数说明	▶ 1: Station 模式			
	▶ 2: SoftAP 模式			
	▶ 3: SoftAP+Station 模式			
注意	本设置将保存在 Flash 的系统参数区。			
示例	AT+CWMODE=3			

#### 4.2.2. AT+CWMODE\_CUR-设置当前 Wi-Fi 模式,不保存到 Flash

		查询指令:	设置指令:
指令	测试指令:	AT+CWMODE_CUR?	AT+CWMODE_CUR= <mode></mode>
7	AT+CWMODE_CUR=?	功能:查询 ESP8266 当前 Wi-Fi 模式。	功能:设置 ESP8266 当前 Wi-Fi 模式。
响应	+CWMODE_CUR: <mode> 取值 列表 OK</mode>	+CWMODE_CUR: <mode></mode>	ОК
参数说明	<mode>:  1: Station 模式  2: SoftAP 模式  3: SoftAP+Station 模式</mode>		
注意	本设置不保存到 Flash。		
示例	AT+CWMODE_CUR=3		



### 4.2.3. AT+CWMODE\_DEF-设置当前 Wi-Fi 模式并保存到 Flash

		查询指令:	设置指令:
指令	测试指令:	AT+CWMODE_DEF?	AT+CWMODE_DEF= <mode></mode>
34 4	AT+CWMODE_DEF=?	功能: 查询 ESP8266 当前 Wi-Fi 模	功能: 设置 ESP8266 当前 Wi-Fi 模
		式。	式。
响应	+CWMODE_DEF: <mode> 取值 列表</mode>	+CWMODE_DEF: <mode></mode>	OK
Malta.	OK	OK	UK
	<mode>:</mode>		
参数说明	4. 04-11-2 44-1		
注意	本设置保存到 Flash system parameter 区域。		
示例	AT+CWMODE_DEF=3		



#### 4.2.4. AT+CWJAP-连接 AP

[@deprecated] 本指令不建议使用,请使用 AT+CWJAP\_CUR 或者 AT+CWJAP\_DEF 代替。

指令	查询指令: AT+CWJAP? 功能: 查询 ESP8266 Station 已连接的 AP 信息。	设置指令: AT+CWJAP= <ssid>,<pwd>[,<bssid>] 功能: 设置 ESP8266 Station 需连接的 AP。</bssid></pwd></ssid>
响应	+CWJAP: <ssid>,<bssid>,<channel>,<rssi></rssi></channel></bssid></ssid>	OK 或者 +CWJAP: <error code=""></error>
参数说明	<ssid>:字符串参数,目标 AP 的 SSID</ssid>	<ul> <li><ssid>: 目标 AP 的 SSID</ssid></li> <li><pwd>: 密码最长 64 字节 ASCII</pwd></li> <li>[<bssid>]: 目标 AP 的 MAC 地址, 一般用于有多个 SSID 相同的 AP 的情况</bssid></li> <li><error code="">: (仅供参考,并不可靠)</error></li> <li>1: 连接超时</li> <li>2: 密码错误</li> <li>3: 找不到目标 AP</li> <li>4: 连接失败</li> <li>参数设置需要开启 Station 模式,若 SSID 或者 password 中含有特殊符号,例如,或者"或者\时,需要进行转义,其它字符转义无效。</li> </ul>
注意	本设置将保存在 Flash system parameter 区域。	
示例	AT+CWJAP="abc","0123456789" 例如,目标 AP 的 SSID 为 "abc",password 为 "0123456789"\",则指令如下: AT+CWJAP="ab\\c","0123456789\"\\" 如果有多个 AP 的 SSID 均为 "abc",可通过 BSSID 确定目标 AP: AT+CWJAP="abc","0123456789","ca:d7:19:d8:a6:44"	



#### 4.2.5. AT+CWJAP\_CUR-临时连接 AP

指令	查询指令: AT+CWJAP_CUR? 功能: 查询 ESP8266 Station 已连接的 AP 信息。	设置指令: AT+CWJAP_CUR= <ssid>,<pwd>[,<bssid>] 功能: 设置 ESP8266 Station 需连接的 AP。</bssid></pwd></ssid>
响应	+CWJAP_CUR: <ssid>,<bssid>,<channel>,<rssi></rssi></channel></bssid></ssid>	OK 或者 +CWJAP_CUR: <error code=""></error>
参数说明	<ssid>:字符串参数,目标 AP 的 SSID</ssid>	<ul> <li><ssid>: 目标 AP 的 SSID</ssid></li> <li><pwd>: 密码最长 64 字节 ASCII</pwd></li> <li>[<bssid>]:目标 AP 的 MAC 地址, 一般用于有多个 SSID 相同的 AP 的情况</bssid></li> <li><error code="">: (仅供参考,并不可靠)</error></li> <li>1:连接超时</li> <li>2:密码错误</li> <li>3:找不到目标 AP</li> <li>4:连接失败</li> <li>参数设置需要开启 Station 模式,若 SSID 或者 password 中含有特殊符号,例如,或者"或者\时,需要进行转义,其它字符转义无效。</li> </ul>
注意	本设置不保存到 Flash。	
示例	AT+CWJAP_CUR="abc","0123456789" 例如,目标 AP 的 SSID 为 "abc",password 为 "0123456789"\",则指令如下: AT+CWJAP_CUR="ab\\c","0123456789\"\\" 如果有多个 AP 的 SSID 均为 "abc",可通过 BSSID 确定目标 AP: AT+CWJAP_CUR="abc","0123456789","ca:d7:19:d8:a6:44"	



### 4.2.6. AT+CWJAP\_DEF-连接 AP, 保存到 Flash

指令	查询指令: AT+CWJAP_DEF? 功能: 查询 ESP8266 Station 已连接的 AP 信息。	设置指令: AT+CWJAP_DEF= <ssid>,<pwd>[,<bssid>] 功能: 设置 ESP8266 Station 需连接的 AP。</bssid></pwd></ssid>
响应	+CWJAP_DEF: <ssid>,<bssid>,<channel>,<rssi> OK</rssi></channel></bssid></ssid>	OK 或者 +CWJAP_DEF: <error code=""></error>
参数说明	<ssid>:字符串参数,目标 AP 的 SSID</ssid>	<ul> <li><ssid>: 目标 AP 的 SSID</ssid></li> <li><pwd>: 密码最长 64 字节 ASCII</pwd></li> <li>[<bssid>]: 目标 AP 的 MAC 地址, 一般用于有多个 SSID 相同的 AP 的情况</bssid></li> <li><error code="">: (仅供参考,并不可靠)</error></li> <li>1: 连接超时</li> <li>2: 密码错误</li> <li>3: 找不到目标 AP</li> <li>4: 连接失败</li> <li>参数设置需要开启 Station 模式,若 SSID 或者 password 中含有特殊符号,例如,或者"或者\时,需要进行转义,其它字符转义无效。</li> </ul>
注意	本设置不保存到 Flash。	
示例	AT+CWJAP_DEF="abc","0123456789" 例如,目标 AP 的 SSID 为 "abc",password 为 "0123456789"\",则指令如下: <b>示例</b> AT+CWJAP_DEF="ab\\c","0123456789\"\\" 如果有多个 AP 的 SSID 均为 "abc",可通过 BSSID 确定目标 AP: AT+CWJAP_DEF="abc","0123456789","ca:d7:19:d8:a6:44"	



#### 4.2.7. AT+CWLAPOPT-设置 CWLAP 指令的属性

设置指令	AT+CWLAPOPT= <sort_enable>,<mask></mask></sort_enable>
OK 响应 ERROR	
参数说明	<ul> <li><sort_enable>: 指令 AT+CWLAP 的扫描结果是否按照信号强度 RSSI 值排序:</sort_enable></li> <li>D0: 不排序</li> <li>D1: 为根据 RSSI 排序</li> <li><mask>: 对应 bit 若为 1, 则指令 AT+CWLAP 的扫描结果显示相关属性,对应 bit 若为 0,则不显示。具体如下:</mask></li> <li>bit 0: 设置 AT+CWLAP 的扫描结果是否显示 <ecn></ecn></li> <li>bit 1: 设置 AT+CWLAP 的扫描结果是否显示 <ssid></ssid></li> <li>bit 2: 设置 AT+CWLAP 的扫描结果是否显示 <rssi></rssi></li> <li>bit 3: 设置 AT+CWLAP 的扫描结果是否显示 <mac></mac></li> <li>bit 4: 设置 AT+CWLAP 的扫描结果是否显示 <ch></ch></li> <li>bit 5: 设置 AT+CWLAP 的扫描结果是否显示 <freq offset=""></freq></li> <li>bit 6: 设置 AT+CWLAP 的扫描结果是否显示 <freq calibration=""></freq></li> </ul>
示例	AT+CWLAPOPT=1,127 第一个参数为 1,表示后续如果使用 AT+CWLAP 指令,扫描结果将按照信号强度 RSSI 值排序; 第二个参数为 127,即 0x7F,表示 <mask> 的相关 bit 全部置为 1,后续如果使用 AT+CWLAP 指令,扫描结果将显示所有参数。</mask>



#### 4.2.8. AT+CWLAP-扫描当前可用的 AP

	77. 冥·比·众·	++ /= +b A .
	设置指令:	执行指令:
指令	AT+CWLAP= <ssid>[,<mac>,<ch>]</ch></mac></ssid>	AT+CWLAP
	功能:列出符合特定条件的 AP。	功能:列出当前可用的 AP。
响应	+CWLAP: <ecn>,<ssid>,<rssi>,<mac>,<ch>,<freq offset="">,<freq calibration="">  OK  或 ERROR</freq></freq></ch></mac></rssi></ssid></ecn>	+CWLAP: <ecn>,<ssid>,<rssi>,<mac>,<ch>,<freq offset="">,<freq calibration=""></freq></freq></ch></mac></rssi></ssid></ecn>
参数说明	<ul> <li><ecn>: 加密方式</ecn></li> <li>0: OPEN</li> <li>1: WEP</li> <li>2: WPA_PSK</li> <li>3: WPA2_PSK</li> <li>4: WPA_WPA2_PSK</li> <li>5: WPA2_Enterprise (目前 AT 不支持连接这种加密 AP)</li> <li><ssid>: 字符串参数, AP 的 SSID</ssid></li> <li><rssi>: 信号强度</rssi></li> <li><mac>: 字符串参数, AP 的 MAC 地址</mac></li> <li><freq offset="">: AP 频偏,单位: kHz。此数值除以 2.4,可得到 ppm 值</freq></li> <li><freq calibration="">: 频偏校准值</freq></li> </ul>	
示例	AT+CWLAP="WiFi","ca:d7:19:d8:a6:44",6 或者查找指定 SSID 的 AP: AT+CWLAP="WiFi"	

#### 4.2.9. AT+CWQAP-断开与 AP 的连接

执行指令	AT+CWQAP
响应	OK
参数说明	-



#### 4.2.10. AT+CWSAP-配置 ESP8266 SoftAP 参数

[@deprecated] 本指令不建议使用,请使用 AT+CWSAP\_CUR 或者 AT+CWSAP\_DEF 代替。

指令	查询指令: AT+CWSAP? 功能: 查询 ESP8266 SoftAP 的配置参数。  +CWSAP: <ssid>,<pwd>,<chl>,<ecn>,<max conn="">,<ssid hidden=""></ssid></max></ecn></chl></pwd></ssid>	设置指令: AT+CWSAP= <ssid>,<pwd>,<chl>,<ecn>[,<max conn="">][,<ssid hidden="">] 功能: 设置 ESP8266 SoftAP 的配置参数。  OK 或</ssid></max></ecn></chl></pwd></ssid>
参数说明	<ul> <li><ssid>: 字符串参数,接入点名称</ssid></li> <li><pwd>: 字符串参数,密码长度范围:8~64字节ASCII</pwd></li> <li><chl>: 通道号</chl></li> <li><ecn>: 加密方式,不支持WEP</ecn></li> <li>: 0: OPEN</li> <li>: 2: WPA_PSK</li> <li>: 3: WPA2_PSK</li> <li>: 4: WPA_WPA2_PSK</li> <li>! 4: WPA_WPA2_PSK</li> <li>[<max conn="">](选填参数):允许连入ESP8266 SoftAP的最多Station数目,取值范围[1,4]。</max></li> <li>[<ssid hidden="">](选填参数):默认为0,开启广播ESP8266 SoftAP SSID。</ssid></li> <li>! 0: 广播 SSID</li> <li>! 1: 不广播 SSID</li> </ul>	同左。  1 注意: 指令只有在 SoftAP 模式开启后有效。
注意	本设置保存到 Flash 系统参数区。	
示例	AT+CWSAP="ESP8266","1234567890",5,3	

#### 4.2.11. AT+CWSAP\_CUR-配置 ESP8266 SoftAP 当前参数

	   查询指令:	设置指令:
指令	AT+CWSAP_CUR?	AT+CWSAP_CUR= <ssid>,<pwd>,<chl>,<ecn>[, <max conn="">][,<ssid hidden="">]</ssid></max></ecn></chl></pwd></ssid>
	功能:查询 ESP8266 SoftAP 的配置参数。	功能:设置 ESP8266 SoftAP 的配置参数。
		ОК
响应	+CWSAP_CUR: <ssid>,<pwd>,<chl>,<ecn>,<max conn="">,<ssid hidden=""></ssid></max></ecn></chl></pwd></ssid>	或
	· .	ERROR



	• <ssid>: 字符串参数,接入点名称</ssid>	
	• <pwd>: 字符串参数,密码长度范围: 8 ~ 64 字节 ASCII</pwd>	
	• <chl>: 通道号</chl>	
	• <ecn>:加密方式,不支持 WEP</ecn>	
	<ul><li>0: OPEN</li><li>2: WPA_PSK</li></ul>	同左。
参数说明	▶ 3: WPA2_PSK	⚠ 注意:
	▶ 4: WPA_WPA2_PSK	   指令只有在 SoftAP 模式开启后有效。
	• [ <max conn="">](选填参数): 允许连入 ESP8266 SoftAP 的最多 Station 数目,取值范围 [1, 4]。</max>	34 (7)(13 (2 0012 11 )2(07))
	• [ <ssid hidden="">](选填参数):默认为 0,开启 广播 ESP8266 SoftAP SSID。</ssid>	
	▶ 0: 广播 SSID ▶ 1: 不广播 SSID	
注意	本设置不保存到 Flash。	
示例	AT+CWSAP_CUR="ESP8266","1234567890",5,3	

### 4.2.12. AT+CWSAP\_DEF-配置 ESP8266 SoftAP 当前参数,保存到 Flash

	查询指令:	设置指令:
指令	AT+CWSAP_DEF?	AT+CWSAP_DEF= <ssid>,<pwd>,<chl>,<ecn>[, <max conn="">][,<ssid hidden="">]</ssid></max></ecn></chl></pwd></ssid>
	功能:查询 ESP8266 SoftAP 的配置参数。	功能:设置 ESP8266 SoftAP 的配置参数。
		ОК
响应	+CWSAP_DEF: <ssid>,<pwd>,<chl>,<ecn>,<max conn="">,<ssid hidden=""></ssid></max></ecn></chl></pwd></ssid>	或
		ERROR



	·	
	• <ssid>: 字符串参数,接入点名称</ssid>	
	• <pwd>: 字符串参数,密码长度范围:8~64字节 ASCII</pwd>	
	• <chl>: 通道号</chl>	
	• <ecn>:加密方式,不支持 WEP</ecn>	
	▶ 0: OPEN ▶ 2: WPA PSK	同左。
参数说明	3: WPA2_PSK	⚠ 注意:
	▶ 4: WPA_WPA2_PSK	指令只有在 SoftAP 模式开启后有效。
	• [ <max conn="">](选填参数): 允许连入 ESP8266 SoftAP 的最多 Station 数目,取值范围 [1, 4]。</max>	
	• [ <ssid hidden="">](选填参数):默认为 0,开启 广播 ESP8266 SoftAP SSID。</ssid>	
	▶ 0: 广播 SSID ▶ 1: 不广播 SSID	
注意	本设置保存到 Flash system parameter 区域。	
示例	AT+CWSAP_DEF="ESP8266","1234567890",5,3	



#### 4.2.13. AT+CWLIF-查询连接到 ESP8266 SoftAP 的 Station 信息

执行指令	AT+CWLIF
响应	<ip addr="">,<mac></mac></ip>
参数说明	<ul><li><ip addr="">: 连接到 ESP8266 SoftAP 的 Station IP 地址</ip></li><li><mac>: 连接到 ESP8266 SoftAP 的 Station MAC 地址</mac></li></ul>
注意	本指令无法查询静态 IP,仅支持在 ESP8266 SoftAP 和连入的 Station DHCP 均使能的情况下有效。

#### 4.2.14. AT+CWDHCP-设置 DHCP

[@deprecated] 本指令不建议使用,请使用 AT+CWDHCP\_CUR 或者 AT+CWDHCP\_DEF 代替

指令	查询指令: AT+CWDHCP?	设置指令: AT+CWDHCP= <mode>,<en> 功能: 设置 DHCP。</en></mode>
响应	DHCP 是否使能	OK
参数说明	<ul> <li>Bit0:</li> <li>0: Station DHCP 关闭</li> <li>1: Station DHCP 开启</li> <li>Bit1:</li> <li>0: SoftAP DHCP 关闭</li> <li>1: SoftAP DHCP 开启</li> </ul>	<ul> <li><mode>:</mode></li> <li>0: 设置 ESP8266 SoftAP</li> <li>1: 设置 ESP8266 Station</li> <li>2: 设置 ESP8266 SoftAP 和 Station</li> <li><en>:</en></li> <li>0: 关闭 DHCP</li> <li>1: 开启 DHCP</li> </ul>
注意	本设置保存到 Flash 用户参数区。     本设置指令与设置静态 IP 的指令(AT+CIPSTA 系列和 AT+CIPAP 系列)互相影响:     设置使能 DHCP,则静态 IP 无效;     设置静态 IP,则 DHCP 关闭;     以最后的设置为准。	

#### 4.2.15. AT+CWDHCP\_CUR-设置 DHCP, 不保存到 Flash

指令	查询指令: AT+CWDHCP_CUR?	设置指令: AT+CWDHCP_CUR= <mode>,<en> 功能: 设置 DHCP。</en></mode>
响应	DHCP 是否使能	OK



参数说明	<ul> <li>Bit0:</li> <li>0: Station DHCP 关闭</li> <li>1: Station DHCP 开启</li> <li>Bit1:</li> <li>0: SoftAP DHCP 关闭</li> <li>1: SoftAP DHCP 开启</li> </ul>	<ul> <li><mode>:</mode></li> <li>0: 设置 ESP8266 SoftAP</li> <li>1: 设置 ESP8266 Station</li> <li>2: 设置 ESP8266 SoftAP 和 Station</li> <li><en>:</en></li> <li>0: 关闭 DHCP</li> <li>1: 开启 DHCP</li> </ul>
注意	<ul> <li>本设置不保存到 Flash。</li> <li>本设置指令与设置静态 IP 的指令 (AT+CIPSTA 系列和 AT+CIPAP 系列) 互相影响:</li> <li>设置使能 DHCP, 则静态 IP 无效;</li> <li>设置静态 IP, 则 DHCP 关闭;</li> <li>以最后的设置为准。</li> </ul>	
示例	AT+CWDHCP_CUR=0,1	

# 4.2.16. AT+CWDHCP\_DEF-设置 DHCP, 保存到 Flash

指令	查询指令: AT+CWDHCP_DEF?	设置指令: AT+CWDHCP_DEF= <mode>,<en> 功能: 设置 DHCP。</en></mode>
响应	DHCP 是否使能	ОК
参数说明	<ul> <li>Bit0:</li> <li>0: Station DHCP 关闭</li> <li>1: Station DHCP 开启</li> <li>Bit1:</li> <li>0: SoftAP DHCP 关闭</li> <li>1: SoftAP DHCP 开启</li> </ul>	<ul> <li><mode>:</mode></li> <li>0: 设置 ESP8266 SoftAP</li> <li>1: 设置 ESP8266 Station</li> <li>2: 设置 ESP8266 SoftAP 和 Station</li> <li><en>:</en></li> <li>0: 关闭 DHCP</li> <li>1: 开启 DHCP</li> </ul>
注意	<ul> <li>本设置保存到 Flash 用户参数区。</li> <li>本设置指令与设置静态 IP 的指令(AT+CIPSTA 系列和 AT+CIPAP 系列)互相影响:</li> <li>设置使能 DHCP,则静态 IP 无效;</li> <li>设置静态 IP,则 DHCP 关闭;</li> <li>以最后的设置为准。</li> </ul>	
示例	AT+CWDHCP_DEF=0,1	



### 4.2.17. AT+CWDHCPS\_CUR-设置 ESP8266 SoftAP DHCP 分配的 IP 范围,不保存到 Flash

指令	查询指令: AT+CWDHCPS_CUR?	设置指令: AT+CWDHCPS_CUR= <enable>,<lease time="">,<start ip="">,<end ip=""> 功能: 设置 ESP8266 SoftAP DHCP 服务器分配的 IP 范围。</end></start></lease></enable>
响应	+CWDHCPS_CUR= <lease time="">,<start ip="">,<end ip=""></end></start></lease>	ОК
参数	<ul> <li><enable>:</enable></li> <li>0:清除设置 IP 范围,恢复默认值,后续参数无需填写</li> <li>1:使能设置 IP 范围,后续参数必须填写</li> <li><lease time="">: 租约时间,单位:分钟,取值范围 [1,2880]</lease></li> <li><start ip="">: DHCP 服务器 IP 池的起始 IP</start></li> <li><end ip="">: DHCP 服务器 IP 池的结束 IP</end></li> </ul>	
注意	<ul> <li>本设置不保存到 Flash。</li> <li>本指令必须在 ESP8266 SoftAP 模式使能,且开启 DHCP 的情况下使用,设置的 IP 范围必须与 ESP8266 SoftAP 在同一网段。</li> </ul>	
示例	AT+CWDHCPS_CUR=1,3,"192.168.4.10","192.168.4.15" 或者 AT+CWDHCPS_CUR=0 //清除设置,恢复默认值	

#### 4.2.18. AT+CWDHCPS\_DEF-设置 ESP8266 SoftAP DHCP 分配的 IP 范围, 保存到 Flash

指令	查询指令: AT+CWDHCPS_DEF?	设置指令: AT+CWDHCPS_DEF= <enable>,<lease time="">,<start ip="">,<end ip=""> 功能: 设置 ESP8266 SoftAP DHCP 服务器分配的 IP 范围。</end></start></lease></enable>
响应	+CWDHCPS_DEF= <lease time="">,<start ip="">,<end ip=""></end></start></lease>	ОК
参数	<ul> <li><enable>:</enable></li> <li>0:清除设置 IP 范围,恢复默认值,后续参数无需填写</li> <li>1:使能设置 IP 范围,后续参数必须填写</li> <li><lease time="">: 租约时间,单位:分钟,取值范围 [1,2880]</lease></li> <li><start ip="">: DHCP 服务器 IP 池的起始 IP</start></li> <li><end ip="">: DHCP 服务器 IP 池的结束 IP</end></li> </ul>	
注意	<ul><li>本设置保存到 Flash 用户参数区。</li><li>本指令必须在 ESP8266 SoftAP 模式使能, 且 SoftAP 在同一网段。</li></ul>	开启 DHCP 的情况下使用,设置的 IP 范围必须与 ESP8266



AT+CWDHCPS\_DEF=1,3,"192.168.4.10","192.168.4.15"

或者

AT+CWDHCPS\_DEF=0 //清除设置,恢复默认值

#### 4.2.19. AT+CWAUTOCONN-上电是否自动连接 AP

设置指令	AT+CWAUTOCONN= <enable></enable>	
响应	OK .	
参数说明	<enable>:  ▶ 0: 上电不自动连接 AP  ▶ 1: 上电自动连接 AP  ESP8266 Station 默认上电自动连接 AP。</enable>	
注意	本设置保存到 Flash 系统参数区。	
示例	AT+CWAUTOCONN=1	



#### 4.2.20. AT+CIPSTAMAC-设置 ESP8266 Station 接口的 MAC 地址

[@deprecated] 本指令不建议使用,请使用 AT+CIPSTAMAC\_CUR 或者 AT+CIPSTAMAC\_DEF 代替。

指令	查询指令: AT+CIPSTAMAC?	设置指令: AT+CIPSTAMAC= <mac> 功能:设置 ESP8266 Station 的 MAC 地址。</mac>
响应	+CIPSTAMAC: <mac></mac>	ОК
参数说明	<mac>: 字符串参数,ESP8266 Station 的 MAC 地址</mac>	
注意	<ul> <li>本设置保存到 Flash 用户参数区。</li> <li>ESP8266 SoftAP 和 Station 的 MAC 地址并不相同,请勿将其设置为同一 MAC 地址。</li> <li>ESP8266 MAC 地址第一个字节的 bit 0 不能为 1,例如,MAC 地址可以为 "18:" 但不能为 "15:"。</li> </ul>	
示例	AT+CIPSTAMAC="18:fe:35:98:d3:7b"	

#### 4.2.21. AT+CIPSTAMAC\_CUR-设置 ESP8266 Station 当前 MAC 地址,不保存到 Flash

指令	查询指令: AT+CIPSTAMAC_CUR?	设置指令: AT+CIPSTAMAC_CUR= <mac> 功能:设置 ESP8266 Station 的 MAC 地址。</mac>
响应	+CIPSTAMAC_CUR: <mac></mac>	ОК
参数说明	<mac>: 字符串参数,ESP8266 Station 的 MAC 地址</mac>	
注意	<ul> <li>本设置不保存到 Flash。</li> <li>ESP8266 SoftAP 和 Station 的 MAC 地址并不相同,请勿将其设置为同一 MAC 地址。</li> <li>ESP8266 MAC 地址第一个字节的 bit 0 不能为 1,例如,MAC 地址可以为 "18:" 但不能为 "15:"。</li> </ul>	
示例	AT+CIPSTAMAC_CUR="18:fe:35:98:d3:7b"	

### 4.2.22. AT+CIPSTAMAC\_DEF-设置 ESP8266 Station 当前 MAC 地址, 保存到 Flash

指令	查询指令: AT+CIPSTAMAC_DEF?	设置指令: AT+CIPSTAMAC_DEF= <mac> 功能:设置 ESP8266 Station 的 MAC 地址。</mac>
响应	+CIPSTAMAC_DEF: <mac></mac>	ОК
参数说明	<mac>: 字符串参数,ESP8266 Station 的 MAC 地址</mac>	



	本设置保存到 Flash 用户参数区。
注意	• ESP8266 SoftAP 和 Station 的 MAC 地址并不相同,请勿将其设置为同一 MAC 地址。
	• ESP8266 MAC 地址第一个字节的 bit 0 不能为 1,例如,MAC 地址可以为 "18:" 但不能为 "15:"。
示例	AT+CIPSTAMAC_DEF="18:fe:35:98:d3:7b"

#### 4.2.23. AT+CIPAPMAC-设置 ESP8266 SoftAP 的 MAC 地址

[@deprecated] 本指令不建议使用,请使用 AT+CIPAPMAC\_CUR 或者 AT+CIPAPMAC\_DEF 代替。

	查询指令:	设置指令:
指令	AT+CIPAPMAC	AT+CIPAPMAC= <mac></mac>
	功能:查询 ESP8266 SoftAP 的 MAC 地址。	功能:设置 ESP8266 SoftAP 的 MAC 地址。
响应	+CIPAPMAC: <mac></mac>	OK
HI-017-72	ОК	UK
参数说明	<mac>: 字符串参数,ESP8266 SoftAP 的 MAC 地址</mac>	
	本设置保存到 Flash 用户参数区。	
注意	<ul> <li>ESP8266 SoftAP 和 Station 的 MAC 地址并不相同,请勿将其设置为同一 MAC 地址。</li> <li>ESP8266 MAC 地址第一个字节的 bit 0 不能为 1,例如,MAC 地址可以为 "18:" 但不能为 "15:"。</li> </ul>	
示例	AT+CIPAPMAC="1a:fe:36:97:d5:7b"	

#### 4.2.24. AT+CIPAPMAC\_CUR-设置 ESP8266 SoftAP 当前 MAC 地址,不保存到 Flash

	查询指令:	设置指令:
指令	AT+CIPAPMAC_CUR?	AT+CIPAPMAC_CUR= <mac></mac>
	功能: 查询 ESP8266 SoftAP 的 MAC 地址。	功能:设置 ESP8266 SoftAP 的 MAC 地址。
响应	+CIPAPMAC_CUR: <mac></mac>	OK
N-3/EL	ОК	UK
参数说明	<mac>: 字符串参数,ESP8266 SoftAP 的 MAC 地址</mac>	
	• 本设置不保存到 Flash。	
注意	• ESP8266 SoftAP 和 Station 的 MAC 地址并不相同,请勿将其设置为同一 MAC 地址。	
	• ESP8266 MAC 地址第一个字节的 bit 0 不能为 1,例如,MAC 地址可以为 "18:" 但不能为 "15:"。	
示例	AT+CIPAPMAC_CUR="1a:fe:36:97:d5:7b"	



### 4.2.25. AT+CIPAPMAC\_DEF-设置 ESP8266 SoftAP 默认 MAC 地址,保存到 Flash

	查询指令:	设置指令:
指令	AT+CIPAPMAC_DEF?	AT+CIPAPMAC_DEF= <mac></mac>
	功能: 查询 ESP8266 SoftAP 的 MAC 地址。	功能:设置 ESP8266 SoftAP 的 MAC 地址。
响应	+CIPAPMAC_DEF: <mac></mac>	OK
Ma)177	ОК	UK .
参数说明	<mac>: 字符串参数,ESP8266 SoftAP 的 MAC 地址</mac>	
	本设置保存到 Flash 用户参数区。	
注意 • ESP8266 SoftAP 和 Station 的 MAC 地址并不相同,请勿将其设置为同一 MAC 地址。		不相同,请勿将其设置为同一 MAC 地址。
	• ESP8266 MAC 地址第一个字节的 bit 0 不能为 1,例如,MAC 地址可以为 "18:" 但不能为 "15:"。	
示例	AT+CIPAPMAC_DEF="1a:fe:36:97:d5:7b"	



#### 4.2.26. AT+CIPSTA-设置 ESP8266 Station 的 IP 地址

[@deprecated] 本指令不建议使用,请使用 AT+CIPSTA\_CUR 或者 AT+CIPSTA\_DEF 代替。

	查询指令:	设置指令:
指令	AT+CIPSTA?	AT+CIPSTA= <ip>[,<gateway>,<netmask>]</netmask></gateway></ip>
	功能: 查询 ESP8266 Station 的 IP 地址。	功能:设置 ESP8266 Station 的 IP 地址。
响应	+CIPSTA: <ip></ip>	OK
HI-0 /X	OK	UK
	<b>A</b> 计辛·	• <ip>: 字符串,ESP8266 Station 的 IP 地址</ip>
参数说明	<mark>.1.</mark> 注意: 	• [ <gateway>]: 网关</gateway>
	ESP8266 Station IP 需连上 AP 后,才可以查询。	• [ <netmask>]: 子网掩码</netmask>
	• 本设置保存到 Flash s用户参数区。	
	• 本设置指令与设置 DHCP 的指令(AT+CWDHCP 系列)	互相影响:
注意	<ul><li>▶ 设置静态 IP,则 DHCP 关闭;</li><li>▶ 设置使能 DHCP,则静态 IP 无效;</li></ul>	
	<ul><li>▶ 以最后的设置为准。</li></ul>	
示例	AT+CIPSTA="192.168.6.100","192.168.6.1","255.255.255.0"	

#### 4.2.27. AT+CIPSTA\_CUR-设置 ESP8266 Station 的 IP 地址,不保存到 Flash

	查询指令:	设置指令:
指令	AT+CIPSTA_CUR?	AT+CIPSTA_CUR= <ip>[,<gateway>,<netmask>]</netmask></gateway></ip>
	功能: 查询 ESP8266 Station 的 IP 地址。	功能:设置 ESP8266 Station的 IP 地址。
响应	+CIPSTA_CUR: <ip></ip>	OK
MIJ/LL	OK	UK .
	<b>小</b> 注辛·	• <ip>: 字符串,ESP8266 Station 的 IP 地址</ip>
参数说明	<mark>.1.</mark> 注意: 	• [ <gateway>]: 网关</gateway>
	ESP8266 Station IP 需连上 AP 后,才可以查询。	• [ <netmask>]: 子网掩码</netmask>
	• 本设置不保存到 Flash。	
A. A. mahar	• 本设置指令与设置 DHCP 的指令(AT+CWDHCP 系列)	互相影响:
<b>注意</b>	<ul><li>▶ 设置静态 IP,则 DHCP 关闭;</li><li>▶ 设置使能 DHCP,则静态 IP 无效;</li><li>▶ 以最后的设置为准。</li></ul>	
示例	AT+CIPSTA_CUR="192.168.6.100","192.168.6.1","255.255.255.0"	



#### 4.2.28. AT+CIPSTA\_DEF-设置 ESP8266 Station 的 IP 地址, 保存到 Flash

	查询指令:	设置指令:
指令	AT+CIPSTA_DEF?	AT+CIPSTA_DEF= <ip>[,<gateway>,<netmask>]</netmask></gateway></ip>
	功能: 查询 ESP8266 Station 的 IP 地址。	功能:设置 ESP8266 Station 的 IP 地址。
响应	+CIPSTA_DEF: <ip></ip>	OK
MI-7) 7-72	OK	UK
	A >+==.	• <ip>: 字符串, ESP8266 Station 的 IP 地址</ip>
参数说明	<mark>.1.</mark> 注意: 	• [ <gateway>]: 网关</gateway>
	ESP8266 Station IP 需连上 AP 后,才可以查询。 	• [ <netmask>]: 子网掩码</netmask>
	本设置保存到 Flash 用户参数区。	
	• 本设置指令与设置 DHCP 的指令(AT+CWDHCP 系列)互相影响:	
注意	<ul><li>▶ 设置静态 IP,则 DHCP 关闭;</li><li>▶ 设置使能 DHCP,则静态 IP 无效;</li><li>▶ 以最后的设置为准。</li></ul>	
示例	AT+CIPSTA_DEF="192.168.6.100","192.168.6.1","255.255.255.0"	

#### 4.2.29. AT+CIPAP-设置 ESP8266 SoftAP 的 IP 地址

[@deprecated] 本指令不建议使用,请使用 AT+CIPAP\_CUR 或者 AT+CIPAP\_DEF 代替。

	查询指令:	设置指令:	
指令	AT+CIPAP?	AT+CIPAP= <ip>[,<gateway>,<netmask>]</netmask></gateway></ip>	
	功能: 查询 ESP8266 SoftAP 的 IP 地址。	功能:设置 ESP8266 SoftAP 的 IP 地址。	
响应	+CIPAP: <ip>,<gateway>,<netmask></netmask></gateway></ip>	OK	
M-2/-27	OK	UK	
	• <ip>: 字符串,ESP8266 SoftAP 的 IP 地址</ip>		
参数说明	• [ <gateway>]: 网关</gateway>		
	• [ <netmask>]: 子网掩码</netmask>		
	本设置保存到 Flash 用户参数区。		
	• 目前仅支持 C 类 IP 地址。		
注意	• 本设置指令与设置 DHCP 的指令(AT+CWDHCP 系列)互相影响:		
	▶ 设置静态 IP,则 DHCP 关闭;		
	<ul><li>▶ 设置使能 DHCP,则静态 IP 无效;</li><li>▶ 以最后的设置为准。</li></ul>		
=/Fil			
示例	AT+CIPAP="192.168.5.1","192.168.5.1","255.255.255.0"		



### 4.2.30. AT+CIPAP\_CUR-设置 ESP8266 SoftAP 的 IP 地址,不保存到 Flash

	查询指令: 设置指令:	
指令	AT+CIPAP_CUR?	AT+CIPAP_CUR= <ip>[,<gateway>,<netmask>]</netmask></gateway></ip>
	功能: 查询 ESP8266 SoftAP 的 IP 地址。	功能:设置 ESP8266 SoftAP 的 IP 地址。
响应	+CIPAP_CUR: <ip>,<gateway>,<netmask></netmask></gateway></ip>	OK
MI-D /Z	OK	UK
	• <ip>: 字符串, ESP8266 SoftAP 的 IP 地址</ip>	
参数说明	• [ <gateway>]: 网关</gateway>	
	• [ <netmask>]: 子网掩码</netmask>	
	本设置不保存到 Flash。	
• 目前仅支持 C 类 IP 地址。		
注意  • 本设置指令与设置 DHCP 的指令(AT+CWDHCP 系列)互相影响:		互相影响:
	▶ 设置静态 IP,则 DHCP 关闭;	
	<ul><li>▶ 设置使能 DHCP, 则静态 IP 无效;</li><li>&gt; N. P. F. M. O. P. T. W. W. T. W. W</li></ul>	
	▶ 以最后的设置为准。	
示例	AT+CIPAP_CUR="192.168.5.1","192.168.5.1","255.255.255.0"	

## 4.2.31. AT+CIPAP\_DEF-设置 ESP8266 SoftAP 的 IP 地址, 保存到 Flash

	查询指令:	设置指令:	
指令	AT+CIPAP_DEF?	AT+CIPAP_DEF= <ip>[,<gateway>,<netmask>]</netmask></gateway></ip>	
	功能: 查询 ESP8266 SoftAP 的 IP 地址。	功能:设置 ESP8266 SoftAP 的 IP 地址。	
响应	+CIPAP_DEF: <ip>,<gateway>,<netmask></netmask></gateway></ip>	OK	
	OK		
	• <ip>: 字符串,ESP8266 SoftAP 的 IP 地址</ip>		
参数说明	<b>参数说明</b> ● [ <gateway>]: 网关</gateway>		
	• [ <netmask>]: 子网掩码</netmask>		
	• 本设置保存到 Flash 用户参数区。		
	● 目前仅支持 C 类 IP 地址。		
注意	• 本设置指令与设置 DHCP 的指令(AT+CWDHCP 系列)互相影响:		
	▶ 设置静态 IP,则 DHCP 关闭;		
	▶ 设置使能 DHCP,则静态 IP 无效; ▶ 以最后的设置为准。		
示例	AT+CIPAP_DEF="192.168.5.1","192.168.5.1","255.255.255.0"		



### 4.2.32. AT+CWSTARTSMART-开启 SmartConfig

指令	执行指令: AT+CWSTARTSMART 功能: 开启 SmartConfig。(SmartConfig 类型为 ESP-TOUCH+AirKiss)	设置指令: AT+CWSTARTSMART= <type> 功能: 开启某指定类型的 SmartConfig。</type>
响应	OK	
参数说明	<type>:  1: ESP-TOUCH  2: AirKiss  3: ESP-TOUCH+AirKiss</type>	
注意	<ul> <li>用户可以参考 ESP-TOUCH 用户指南 来了解 SmartConfig 的详细介绍。</li> <li>仅支持在 ESP8266 单 Station 模式下调用。</li> <li>消息 Smart get Wi-Fi info 表示 SmartConfig 成功获取到 AP 信息,之后 ESP8266 尝试连接 AP,打印连接过程。</li> <li>消息 Smartconfig connected Wi-Fi 表示成功连接到 AP,此时可以调用 AT+CWSTOPSMART 停止 SmartConfig 再执行其他指令。注意,在 SmartConfig 过程中请勿执行其他指令。</li> <li>从 AT_v1.0 开始,SmartConfig 可以自动获取协议类型,AirKiss 或者 ESP-TOUCH。</li> </ul>	
示例	AT+CWMODE=1 AT+CWSTARTSMART	

## 4.2.33. AT+CWSTOPSMART-停止 SmartConfig

执行指令	AT+CWSTOPSMART
响应	OK
参数说明	-
注意	无论 SmartConfig 成功与否,都请调用 AT+CWSTOPSMART 释放快连占用的内存。
示例	AT+CWSTOPSMART



#### 4.2.34. AT+CWSTARTDISCOVER-开启可被局域网内微信探测模式

设置指令	AT+CWSTARTDISCOVER= <wechat number="">,<dev_type>,<time></time></dev_type></wechat>
响应	OK
	• <wechat number="">: 微信公众号,必须从微信获取。</wechat>
	• <dev_type>:设备类型,必须从微信获取。</dev_type>
参数说明	• <time>: 主动发包时间间隔,取值范围: 0~24x3600,单位: 秒。</time>
	▶ 0: ESP8266 不主动向外发包,需要手机微信查询时才回复。
	▶ 其他值:ESP8266 主动发包的时间间隔,以便于局域网中的手机微信发现本设备。
注意	• 可参考微信官网内网发现功能的介绍 <u>http://iot.weixin.qq.com</u> 。
<u> </u>	• 本指令需在 ESP8266 Station 连入局域网,获得 IP 地址后生效。
示例	AT+CWSTARTDISCOVER="gh_9e2cff3dfa51","122475",10

#### 4.2.35. AT+CWSTOPDISCOVER-关闭可被局域网内微信探测模式

执行指令	AT+CWSTOPDISCOVER
响应	OK 或
	ERROR
示例	AT+CWSTOPDISCOVER

#### 4.2.36. AT+WPS-设置 WPS 功能

设置指令	AT+WPS= <enable></enable>
响应	OK 或 ERROR
参数说明	<enable>:  ▶ 1: 开启 WPS  ▶ 0: 关闭 WPS</enable>
注意	<ul><li>WPS 功能必须在 ESP8266 Station 使能的情况下调用。</li><li>WPS 不支持 WEP 加密方式。</li></ul>
示例	AT+CWMODE=1 AT+WPS=1



#### 4.2.37. AT+MDNS-设置 MDNS 功能

设置指令	AT+MDNS= <enable>,<hostname>,<server_name>,<server_port></server_port></server_name></hostname></enable>	
	OK	
响应	或	
	ERROR	
	• <enable>:</enable>	
	▶ 1:开启 MDNS 功能,后续参数需要填写	
<b>↔</b> ₩₽.₩ ₽₽	▶ 0:关闭 MDNS 功能,后续参数无需填写	
参数说明	• <hostname>: MDNS 主机名称</hostname>	
	• <server_name>: MDNS 服务器名称</server_name>	
	• <server_port>: MDNS 服务器端口</server_port>	
注意	<ul> <li><hostname> 和 <server_name> 不能包含特殊字符(例如.符号),或者设置为协议名称 (例如不能定义为 http)。</server_name></hostname></li> <li>ESP8266 SoftAP 模式暂时不支持 MDNS 功能。</li> </ul>	
示例	AT+MDNS=1,"espressif","iot",8080	

### 4.2.38. AT+CWHOSTNAME-设置 ESP8266 Station 的主机名称

	查询指令:	设置指令:
指令	AT+CWHOSTNAME?	AT+CWHOSTNAME= <hostname></hostname>
	功能:查询 ESP8266 Station 的主机名称。	功能:设置 ESP8266 Station 的主机名称。
	+CWHOSTNAME: <host name=""></host>	如果成功,返回
	OK	ОК
响应	如果未使能 ESP8266 Station 模式,则返回	如果未使能 ESP8266 station 模式,则提示
	+CWHOSTNAME: <null></null>	ERROR
	OK	
参数说明	<hostname>: 主机名称</hostname>	
	• 本设置不保存到 Flash,重启后将恢复默认值。	
注意	• ESP8266 Station 默认的主机名称为 "ESP_MAC 地址低 3 个字节"。例如, +CWHOSTNAME: <esp_a378da>。</esp_a378da>	
示例 AT+CWMODE=3		
73 173	AT+CWHOSTNAME="my_test"	



# 5.

# TCP/IP 相关 AT 指令

# 5.1. TCP/IP 指令一览表

指令	描述
AT+CIPSTATUS	查询网络连接信息
AT+CIPDOMAIN	域名解析功能
AT+CIPSTART	建立 TCP 连接,UDP 传输或者 SSL 连接
AT+CIPSSLSIZE	设置 SSL buffer 大小
AT+CIPSEND	发送数据
AT+CIPSENDEX	发送数据,达到设置长度,或者遇到字符 \0,则发送数据
AT+CIPSENDBUF	数据写入 TCP 发包缓存
AT+CIPBUFRESET	重置计数(TCP 发包缓存)
AT+CIPBUFSTATUS	查询 TCP 发包缓存的状态
AT+CIPCHECKSEQ	查询写入 TCP 发包缓存的某包是否成功发送
AT+CIPCLOSE	关闭 TCP/UDP/SSL 传输
AT+CIFSR	查询本地 IP 地址
AT+CIPMUX	设置多连接模式
AT+CIPSERVER	设置 TCP 服务器
AT+CIPMODE	设置透传模式
AT+SAVETRANSLINK	保存透传连接到 Flash
AT+CIPSTO	设置 ESP8266 作为 TCP 服务器时的超时时间
AT+PING	Ping 功能
AT+CIUPDATE	通过 Wi-Fi 升级软件
AT+CIPDINFO	接收网络数据时,+IPD 是否提示对端 IP 和端口
AT+CIPSNTPCFG	设置时域和 SNTP 服务器
AT+CIPSNTPTIME	查询 SNTP 时间
AT+CIPDNS_CUR	自定义 DNS 服务器,设置不保存到 flash
AT+CIPDNS_DEF	自定义 DNS 服务器,设置保存到 flash



# 5.2. TCP/IP 指令描述

### 5.2.1. AT+CIPSTATUS-查询网络连接信息

执行指令	AT+CIPSTATUS
响应	STATUS: <stat> +CIPSTATUS:<link id=""/>,<type>,<remote ip="">,<remote port="">,<local port="">,<tetype></tetype></local></remote></remote></type></stat>
参数说明	<ul> <li><stat>: ESP8266 Station 接口的状态</stat></li> <li>2: ESP8266 Station 已连接 AP, 获得 IP 地址</li> <li>3: ESP8266 Station 已建立 TCP 或 UDP 传输</li> <li>4: ESP8266 Station 断开网络连接</li> <li>5: ESP8266 Station 未连接 AP</li> <li><li><li><li><li><li><mmote ip="">: 字符串参数, "TCP" 或者 "UDP"</mmote></li> <li><mmote ip="">: 字符串, 远端 IP 地址</mmote></li> <li><meter ip="">: 字符串, 远端 ID 地址</meter></li> <li><local port="">: ESP8266 本地端口值</local></li> <li><local port="">: ESP8266 本地端口值</local></li> <li><tetype>:</tetype></li> <li><meter ip="">: PSP8266 下为客户端</meter></li> <li>1: ESP8266 作为服务器</li> </li></li></li></li></li></ul>

#### 5.2.2. AT+CIPDOMAIN-域名解析功能

执行指令	AT+CIPDOMAIN= <domain name=""></domain>	
响应	+CIPDOMAIN: <ip address=""></ip>	
参数说明	<domain name="">: 待解析的域名</domain>	
	AT+CWMODE=1	// set Station mode
示例	AT+CWJAP="SSID","password"	// access to the internet
	AT+CIPDOMAIN="iot.espressif.cn"	// DNS function



## 5.2.3. AT+CIPSTART-建立 TCP 连接, UDP 传输或 SSL 连接

#### 建立 TCP 连接

	TCP 单连接 (AT+CIPMUX=0) 时:	TCP 多连接 (AT+CIPMUX=1) 时:
设置指令	AT+CIPSTART= <type>,<remote ip="">,<remote port="">[,<tcp alive="" keep="">]</tcp></remote></remote></type>	AT+CIPSTART= <link id=""/> , <type>,<remote ip="">,<remote port="">[,<tcp alive="" keep="">]</tcp></remote></remote></type>
	ОК	
	或	
响应	ERROR	
	如果连接已经存在,则返回	
	ALREADY CONNECT	
	• <li>link ID&gt;: 网络连接 ID (0 ~ 4), 用于多连接的情况</li>	₹
	• <type>: 字符串参数,连接类型,"TCP","UDP"或"SSL"</type>	
	• <remote ip="">: 字符串参数,远端 IP 地址</remote>	
参数说明	• <remote port="">: 远端端口号</remote>	
	• [ <tcp alive="" keep="">]: TCP keep-alive 侦测时间,默认关闭此功能</tcp>	
	▶ 0: 关闭 TCP keep-alive 功能 ▶ 1 ~ 7200: 侦测时间,单位为 1s	
	AT+CIPSTART="TCP","iot.espressif.cn",8000	
示例	AT+CIPSTART="TCP","192.168.101.110",1000	
	详细请参考 ESP8266 AT 指令使用示例。	

#### 建立 UDP 传输

设置指令	单连接模式 (AT+CIPMUX=0) 时: AT+CIPSTART= <type>,<remote ip="">,<remote port="">[, (<udp local="" port="">),(<udp mode="">)]</udp></udp></remote></remote></type>	多连接模式 (AT+CIPMUX=1) 时:  AT+CIPSTART= <link id=""/> , <type>,<remote ip="">,<remote port="">[,(<udp local="" port="">), (<udp mode="">)]</udp></udp></remote></remote></type>
	OK	
响应	或	
	ERROR	
	如果连接已经存在,则返回:	
	ALREADY CONNECT	



	• <li>link ID&gt;: 网络连接 ID (0 ~ 4), 用于多连接的情况</li>
	• <type>: 字符串参数,连接类型,"TCP","UDP"或"SSL"</type>
	• <remote ip="">: 字符串参数,远端 IP 地址</remote>
	• <remote port="">: 远端端口号</remote>
	• [ <udp local="" port="">]: UDP 传输时,设置本地端口</udp>
参数说明	• [ <udp mode="">]: UDP 传输的属性,若透传,则必须为 0</udp>
	▶ 0: 收到数据后,不更改远端目标,默认值为 0 ▶ 1: 收到数据后,改变一次远端目标 ▶ 2: 收到数据后,改变远端目标
	<u>↑</u> 注意:
	使用 <udp mode=""> 必须先填写 <udp local="" port="">。</udp></udp>
— /Fil	AT+CIPSTART="UDP","192.168.101.110",1000,1002,2
示例	详细请参考 <u>ESP8266 AT 指令使用示例</u> 。

#### 建立 SSL 连接

设置指令	AT+CIPSTART=[ <link id=""/> ,] <type>,<remote ip="">,<remote port="">[,<tcp alive="" keep="">]</tcp></remote></remote></type>	
响应	OK 或 ERROR 如果连接已经存在,则返回: ALREADY CONNECT	
参数说明	<ul> <li><li><li><li><li>() 网络连接 ID (0 ~ 4), 用于多连接的情况</li> <li><type>: 字符串参数,连接类型, "TCP", "UDP"或"SSL"</type></li> <li><remote ip="">: 字符串参数,远端 IP 地址</remote></li> <li><remote port="">: 远端端口号</remote></li> <li>[<tcp alive="" keep="">]: TCP keep-alive 侦测时间,默认关闭此功能</tcp></li> <li>() 关闭 TCP keep-alive 功能</li> <li>() 1 ~ 7200: 侦测时间,单位为 1s</li> </li></li></li></li></ul>	
注意	<ul> <li>ESP8266 最多仅支持建立 1 个 SSL 连接。</li> <li>SSL 连接不支持透传。</li> <li>SSL 需要占用较多空间,如果空间不足,会导致系统重启。用户可以使用指令AT+CIPSSLSIZE=<size> 增大 SSL 缓存。</size></li> </ul>	
示例	AT+CIPSSLSIZE=4096 AT+CIPSTART= "SSL" ,"iot.espressif.cn",8443	



#### 5.2.4. AT+CIPSSLSIZE-设置 SSL Buffer 容量

设置指令	AT+CIPSSLSIZE= <size></size>
响应	OK 或 ERROR
参数说明	<size>: SSL buffer 大小,取值范围: [2048, 4096]。</size>
示例	AT+CIPSSLSIZE=4096

# 5.2.5. AT+CIPSEND-发送数据

指令	设置指令:  1. 单连接时: (+CIPMUX=0) AT+CIPSEND= <length>  2. 多连接时: (+CIPMUX=1) AT+CIPSEND=<link id=""/>,<length>  3. 如果是 UDP 传输,可以设置远端 IP 和端口: AT+CIPSEND=[<link id=""/>,]<length>[,<remote ip="">,<remote port="">]</remote></remote></length></length></length>	执行指令: AT+CIPSEND 功能:在透传模式时,开始发送数据。
	功能:在普通传输模式时,设置发送数据的长度。	
响应	发送指定长度的数据。 收到此命令后先换行返回 >,然后开始接收串口数据,当数据长度满 <length> 时发送数据,回到普通指令模式,等待下一条 AT 指令。 如果未建立连接或连接被断开,返回: ERROR 如果数据发送成功,返回: SEND OK</length>	收到此命令后先换行返回 >。 进入透传模式发送数据,每包最大 2048 字节,或者每包数据以 20 ms间隔区分。 当输入单独一包 +++ 时,返回普通 AT 指令模式。 发送 +++ 退出透传时,请至少间隔 1 秒再发下一条 AT 指令。 本指令必须在开启透传模式以及单连接下使用。 若为 UDP 透传,指令 AT+CIPSTART 参数 <udp mode=""> 必须为 0。</udp>
参数说明	<ul> <li><li><li><li><li>(0~4),用于多连接的情况</li> <li><length>:数字参数,表明发送数据的长度,最大长度为 2048</length></li> <li>[<remote ip="">]: UDP 传输可以设置对端 IP</remote></li> <li>[<remote port="">]: UDP 传输可以设置对端端口</remote></li> </li></li></li></li></ul>	-
示例	详细请参考 <u>ESP8266 AT 指令使用示例</u> 。	



#### 5.2.6. AT+CIPSENDEX-发送数据

	1. 单连接时: (+CIPMUX=0)
	AT+CIPSENDEX= <length></length>
	2. 多连接时: (+CIPMUX=1)
设置指令	AT+CIPSENDEX= <link id=""/> , <length></length>
	3. 如果是 UDP 传输,可以设置远端 IP 和端口:
	AT+CIPSENDEX=[ <link id=""/> ,] <length>[,<remote ip="">,<remote port="">]</remote></remote></length>
	指令功能:在普通传输模式时,设置发送数据的长度。
	发送指定长度的数据。
	收到此命令后先换行返回 >,然后开始接收串口数据,当数据长度满 length 或者遇到字符 \0 时,发送数
	据。
响应	如果未建立连接或连接被断开,返回:
	ERROR
	如果数据发送成功,返回:
	SEND OK
	• <li>link ID&gt;: 网络连接 ID 号 (0 ~ 4),用于多连接的情况</li>
参数说明	• <length>: 数字参数,表明发送数据的长度,最大长度为 2048</length>
多奴 远明	• 当接收数据长度满 length 或者遇到字符 \0 时,发送数据,回到普通指令模式,等待下一条 AT 指令。
	<ul><li>用户如需发送 \0, 请转义为 \\0。</li></ul>

#### 5.2.7. AT+CIPSENDBUF-数据写入 TCP 发包缓存

	1. 单连接时: (+CIPMUX=0)
设置指令	AT+CIPSENDBUF= <length></length>
	2. 多连接时: (+CIPMUX=1)
	AT+CIPSENDBUF= <link id=""/> , <length></length>



	<本次 segment ID>,<已成功发送的 segment ID>		
响应	OK  Number of the proof of the		
	<ul> <li>如果某包数据发送成功</li> <li>单连接时,返回: <segment id="">,SEND OK</segment></li> <li>多连接时,返回: <li><li><li><li><li><li><li><li><li><li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></ul>		
参数说明	<ul> <li><li><li><li><li><li><li><li><li><li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></ul>		
说明	本指令将数据写入 TCP 发包缓存,无需等待 SEND OK,可连续调用;发送成功后,会返回数据包 ID 及 SEND OK。 在数据没有传入完成时,传入 +++ 可退出发送,之前传入的数据将直接丢弃。 SSL 连接不支持使用本指令。		

### 5.2.8. AT+CIPBUFRESET-重新计数

设置指令	1. 单连接时: (+CIPMUX=0)
	AT+CIPBUFRESET
	2. 多连接时: (+CIPMUX=1)
	AT+CIPBUFRESET= <link id=""/>
	ОК
响应	如果有数据包未发送完毕,或者连接不存在,则返回:
	ERROR
参数说明	<pre><li><li>Ink ID&gt;: 网络连接 ID 号 (0 ~ 4), 用于多连接的情况。</li></li></pre>
注意	本指令基于 AT+CIPSENDBUF 实现功能。



#### 5.2.9. AT+CIPBUFSTATUS-查询 TCP 发包缓存的状态

#### 5.2.10. AT+CIPCHECKSEQ-查询写入 TCP 发包缓存的某包是否发送成功

设置指令	1. 单连接时: (+CIPMUX=0)
	AT+CIPCHECKSEQ= <segment id=""></segment>
	2. 多连接时: (+CIPMUX=1)
	AT+CIPCHECKSEQ= <link id=""/> , <segment id=""></segment>
响应	[ <link id=""/> ,] <segment id="">,<status></status></segment>
	OK



参数说明	最多记录最后的 32 个 segment ID 数据包的状态。
	• [ <link id=""/> ]: 网络连接 ID (0~4),用于多连接的情况;
	• <segment id="">: 调用 AT+CIPSENDBUF 写入数据时分配的 ID;</segment>
	• <status>:</status>
	▶ FALSE: 发送失败;
	▶ TRUE: 发送成功。
注意	本指令基于 AT+CIPSENDBUF 实现功能。

## 5.2.11. AT+CIPCLOSE-关闭 TCP/UDP/SSL 传输

指令	设置指令(用于多连接的情况): AT+CIPCLOSE= <link id=""/> 功能: 关闭 TCP/UDP 传输。	执行指令(用于单连接的情况): AT+CIPCLOSE
响应	ОК	
参数说明	<pre><li><li>k ID&gt;: 需要关闭的连接 ID 号。当 ID 为 5 时,关闭所有连接。</li></li></pre> (开启 server 后 ID 为 5 无效)	-

### 5.2.12. AT+CIFSR-查询本地 IP 地址

执行指令	AT+CIFSR
响应	+CIFSR: <softap address="" ip=""> +CIFSR:<station address="" ip=""> OK</station></softap>
参数说明	<ip address="">: ESP8266 SoftAP 的 IP 地址 ESP8266 Station 的 IP 地址</ip>
注意	ESP8266 Station IP 需连上 AP 后,才可以查询。

#### 5.2.13. AT+CIPMUX-设置多连接

指令	查询指令: AT+CIPMUX?	设置指令: AT+CIPMUX= <mode> 功能:设置连接类型。</mode>
响应	+CIPMUX: <mode></mode>	ОК
参数说明	<mode>:</mode>	



注意	• 默认为单连接;	
	• 只有非透传模式 (AT+CIPMODE=0),才能设置为多连接;	
	• 必须在没有连接建立的情况下,设置连接模式;	
	• 如果建立了 TCP 服务器,想切换为单连接,必须关闭服务器 (AT+CIPSERVER=0),服务器仅支持多连接。	
示例	AT+CIPMUX=1	

#### 5.2.14. AT+CIPSERVER-建立 TCP 服务器

设置指令	AT+CIPSERVER= <mode>[,<port>]</port></mode>
响应	OK
参数说明	<ul> <li>• <mode>:</mode></li> <li>▶ 0: 关闭服务器</li> <li>▶ 1: 建立服务器</li> <li>• <port>: 端口号,默认为 333。</port></li> </ul>
注意	多连接情况下 (AT+CIPMUX=1),才能开启 TCP 服务器。     创建 TCP 服务器后,自动建立 TCP 服务器监听。     当有 TCP 客户端接入,会自动占用一个连接 ID。
示例	AT+CIPMUX=1 AT+CIPSERVER=1,1001

#### 5.2.15. AT+CIPMODE-设置传输模式

	查询指令:	设置指令:
指令	AT+CIPMODE?	AT+CIPMODE= <mode></mode>
	功能: 查询传输模式。	功能: 设置传输模式。
响应	+CIPMODE: <mode></mode>	OV.
MIn) 1777	OK	OK
	<mode>:</mode>	
参数说明	▶ 0: 普通传输模式	
	▶ 1: 透传模式,仅支持 TCP 单连接和 UDP 固定	通信对端的情况
	• 本设置不保存到 Flash。	
注意	● 透传模式传输时,如果连接断开,ESP8266 会不停尝试重连,此时单独输入 +++ 退出透传,则停止重	
	连;普通传输模式则不会重连,提示连接断开。	
示例	AT+CIPMODE=1	



#### 5.2.16. AT+SAVETRANSLINK-保存透传到 Flash

#### 保存透传(TCP 单连接)到 Flash

设置指令	AT+SAVETRANSLINK= <mode>,<remote domain="" ip="" name="" or="">,<remote port="">[,<type>,<tcp alive="" keep="">]</tcp></type></remote></remote></mode>	
	OK	
响应	或	
	ERROR	
	• <mode>:</mode>	
	<ul><li>▶ 0: 取消开机透传</li><li>▶ 1: 保存开机进入透传模式</li></ul>	
	• <remote ip="">: 远端 IP 或者域名</remote>	
参数说明	● <remote port="">: 远端端口</remote>	
	● [ <type>](选填参数): TCP 或者 UDP,缺省默认为 TCP</type>	
	• [ <tcp alive="" keep="">](选填参数):TCP keep-alive 侦测,缺省默认关闭此功能</tcp>	
	▶ 0: 关闭 TCP keep-alive 功能 ▶ 1 ~ 7200: 侦测时间,单位为秒	
注意	本设置将透传模式及建立的 TCP 连接均保存在 Flash system parameter 区域,下次上电自动建立 TCP 连接并进入透传。	
	• 只要远端 IP,端口的值符合规范,本设置就会被保存到 Flash。	
示例	AT+SAVETRANSLINK=1,"192.168.6.110",1002,"TCP"	

#### 保存透传(UDP 传输)到 Flash

设置指令	AT+SAVETRANSLINK= <mode>,<remote ip="">,<remote port="">,<type>[,<udp local="" port="">]</udp></type></remote></remote></mode>	
	ок	
响应	或	
	ERROR	
	• <mode>:</mode>	
	▶ 0: 取消开机透传	
	▶ 1: 保存开机进入透传模式	
参数说明	• <remote ip="">: 远端 IP</remote>	
	• <remote port="">: 远端端口</remote>	
	• <type>: UDP,缺省默认为 TCP</type>	
	• [ <udp local="" port="">](选填参数): 开机进入 UDP 传输时,使用的本地端口</udp>	



注意	本设置将透传模式及建立的 UDP 传输均保存在 Flash 用户参数区,下次上电自动建立 UDP 传输并进入 透传。	
	• 只要远端 IP,端口的数值符合规范,本设置就会被保存到 Flash。	
示例	AT+SAVETRANSLINK=1,"192.168.6.110",1002,"UDP",1005	

### 5.2.17. AT+CIPSTO-设置 TCP 服务器超时时间

指令	查询指令:	设置指令:
	AT+CIPSTO?	AT+CIPSTO= <time></time>
	功能:查询 TCP 服务器超时时间。	功能:设置 TCP 服务器超时时间。
响应	+CIPSTO: <time></time>	OK
NIA) 177	ОК	UK
参数说明	<time>: TCP 服务器超时时间,取值范围 0 ~ 7200s。</time>	
注意	• ESP8266 作为 TCP 服务器,会断开一直不通信直至超时了的 TCP 客户端连接。	
<b>江</b> 思	• 如果设置 AT+CIPSTO=0,则永远不会超时,不建议这样设置。	
	AT+CIPMUX=1	
示例	AT+CIPSERVER=1,1001	
	AT+CIPSTO=10	

## 5.2.18. AT+PING-Ping 功能

设置指令	AT+PING= <ip></ip>
	功能: ping 功能。
	+ <time></time>
响应	OK
N∂177	或
	ERROR // 表示 ping 失败
参数说明	• <ip>: 字符串参数,IP 地址</ip>
	• <time>: ping 响应时间</time>
示例	AT+PING=" 192.168.1.1"
	AT+PING=" www.baidu.com"



#### 5.2.19. AT+CIUPDATE-通过 Wi-Fi 升级软件

执行指令	AT+ CIUPDATE
が川田マ	功能:软件升级。
响应	+CIPUPDATE: <n></n>
	OK
	<n>:</n>
	• 1: 找到服务器
参数说明	• 2: 连接到服务器
	• 3: 获得软件版本
	• <b>4</b> : 开始升级
说明	• 升级过程由于网络条件的好坏,有快慢差异;
MCHZ	• 升级失败会提示 ERROR,请耐心等待。
	• 若直接使用乐鑫提供的 AT BIN (/ESP8266_NONOS_SDK/bin/at), 本指令将从 Espressif Cloud 下载 AT 固件升级。
注意	• 若用户自行编译 AT 源代码,则请自行实现 AT+CIUPDATE 指令的升级功能,乐鑫提供本地升级的 Demo 作为参考(/ESP8266_NONOS_SDK/example/at)。
	• 建议升级 AT 固件后,调用 AT+RESTORE 恢复出厂设置,重新初始化。

#### 5.2.20. AT+CIPDINFO-接收网络数据时是否提示对端 IP 和端口

设置指令	AT+CIPDINFO= <mode></mode>	
	功能:接收网络数据时,+IPD 是否提示对端 IP 和端口。	
响应	ОК	
	<mode>: 字符串参数,IP 地址</mode>	
参数说明	● Ø: 不显示对端 IP 和端口	
	● 1: 显示对端 IP 和端口	
示例	AT+CIPDINF0=1	

### 5.2.21. +IPD-接收网络数据

	单连接时:	多连接时:
指令	(+CIPMUX=0)+IPD, <len>[,<remote ip="">,<remote port="">]:<data></data></remote></remote></len>	(+CIPMUX=1)+IPD, <link id=""/> , <len>[,<remote ip="">,<remote port="">]:<data></data></remote></remote></len>



参数说明	此指令在普通指令模式下有效,ESP8266 接收到网络数据时向串口发送 +IPD 和数据。
	● [ <remote ip="">]: 网络通信对端 IP, 由指令 AT+CIPDINFO=1 使能显示</remote>
	• [ <remote port="">]: 网络通信对端端口,由指令 AT+CIPDINF0=1 使能</remote>
	• <li><li><li>Up&gt;: 收到网络连接的 ID 号</li></li></li>
	• <len>: 数据长度</len>
	• <data>: 收到的数据</data>

#### 5.2.22. AT+CIPSNTPCFG-设置时域和 SNTP 服务器

指令	查询指令: AT+CIPSNTPCFG?	设置指令: AT+CIPSNTPCFG= <enable>[,<timezone>][,<sntp server0="">,<sntp server2="">]</sntp></sntp></timezone></enable>
响应	+CIPSNTPCFG: <enable>,<timezone>,<sntp server0="">[,<sntp server1="">,<sntp server2="">]  OK</sntp></sntp></sntp></timezone></enable>	OK
参数说明	<ul> <li><enable>:</enable></li> <li>0: SNTP 未使能;</li> <li>1: SNTP 使能。</li> <li><timezone>: 时域,范围: [-11,13];若 SNTP 使能,此参数必填;否则,无需填写;</timezone></li> <li><sntp server0="">:第一个 SNTP 服务器,可不填;</sntp></li> <li><sntp server1="">:第二个 SNTP 服务器,可不填;</sntp></li> <li><sntp server2="">:第三个 SNTP 服务器,可不填。</sntp></li> </ul>	
说明	设置指令若未填写 SNTP server,则默认使用 "cn.ntp.org.cn","ntp.sjtu.edu.cn","us.pool.ntp.org"	
示例	AT+CIPSNTPCFG=1,8,"cn.ntp.org.cn","ntp.sjtu.edu.cn","us.pool.ntp.org"	

#### 5.2.23. AT+CIPSNTPTIME-查询 SNTP 时间

查询指令	AT+CIPSNTPTIME?
响应	+CIPSNTPTIME: <time></time>
Ma 1777	ОК
	<time>: 通过 SNTP 查询到的时间。</time>
参数说明	例如,查询返回时间格式如下:
	+CIPSNTPTIME:Thu Aug 04 14:48:05 2016



AT+CWMODE=1 //设置为 station 模式
AT+CWJAP="DemoAP","password" //连接到路由器,连接网络
AT+CIPSNTPCFG=8 //设置时区
AT+CIPSNTPTIME? //查询时间

#### 5.2.24. AT+CIPDNS\_CUR-自定义 DNS 服务器,不保存到 Flash

指令	功能:查询当前使用的 DNS 服务器	功能:设置自定义 DNS 服务器
	查询指令:	设置指令:
	AT+CIPDNS_CUR?	AT+CIPDNS_CUR= <enable>[,<dns server0="">,<dns server1="">]</dns></dns></enable>
	[+CIPDNS_CUR: <dns server0="">]</dns>	
响应	[+CIPDNS_CUR: <dns server1="">]</dns>	ОК
	ок	
	• <enable>:</enable>	
参数说明	<ul><li>▶ 0: 不使能自定义 DNS 服务器;</li><li>▶ 1: 使能自定义 DNS 服务器。</li></ul>	
	• <dns server0="">: 第一个 DNS 服务器,可不填;</dns>	
	• <dns server1="">: 第二个 DNS 服务器,可</dns>	<b></b> 「不填。
说明	• 对于指令 AT+CIPDNS_CUR=1(即设置使能自定义 DNS 服务器,但未填写 <dns server=""> 参数),则 默认使用 "208.67.222.222" 作为 DNS 服务器。</dns>	
		能自定义 DNS 服务器),则默认使用 "208.67.222.222" 作为过程中,DNS 服务器可能随着路由器的配置更改。
示例	AT+CIPDNS_CUR=1,"208.67.220.220"	

#### 5.2.25. AT+CIPDNS\_DEF-自定义 DNS 服务器, 保存到 Flash

	功能:查询保存到 flash 的 DNS 服务器	功能: 设置自定义 DNS 服务器
指令	查询指令:	设置指令:
	AT+CIPDNS_DEF?	AT+CIPDNS_DEF= <enable>[,<dns server0="">,<dns server1="">]</dns></dns></enable>
	[+CIPDNS_DEF: <dns server0="">]</dns>	
响应	[+CIPDNS_DEF: <dns server1="">]</dns>	OK
	ОК	
参数说明	<ul><li><enable>:</enable></li><li>0: 不使能自定义 DNS 服务器;</li><li>1: 使能自定义 DNS 服务器。</li></ul>	
	• <dns server0="">: 第一个 DNS 服务器,可</dns>	J不填;
	• <dns server1="">: 第二个 DNS 服务器,可</dns>	J不填。



说明	本设置将保存到 Flash 用户参数区。
	• 对于指令 AT+CIPDNS_DEF=1(即设置使能自定义 DNS 服务器,但未填写 <dns server=""> 参数),则 默认使用 "208.67.222.222" 作为 DNS 服务器。</dns>
	• 对于指令 AT+CIPDNS_DEF=0 (即不使能自定义 DNS 服务器),则默认使用 "208.67.222.222" 作为 DNS 服务器。并且,在与路由器交互的过程中,DNS 服务器可能随着路由器的配置更改。
示例	AT+CIPDNS_DEF=1,"208.67.220.220"



# 6.

# 附录

#### 以下 ESP8266 AT 指令会保存设置到 Flash:

指令	示例		
保存在 Flash 用户参数区			
AT+UART_DEF	AT+UART_DEF=115200,8,1,0,3		
AT+CWDHCP_DEF	AT+CWDHCP_DEF=1,1		
AT+CIPSTAMAC_DEF	AT+CIPSTAMAC_DEF="18:fe:35:98:d3:7b"		
AT+CIPAPMAC_DEF	AT+CIPAPMAC_DEF="1a:fe:36:97:d5:7b"		
AT+CIPSTA_DEF	AT+CIPSTA_DEF="192.168.6.100"		
AT+CIPAP_DEF	AT+CIPAP_DEF="192.168.5.1"		
AT+CWDHCPS_DEF	AT+CWDHCPS_DEF=1,3,"192.168.4.10","192.168.4.15"		
AT+SAVETRANSLINK	AT+SAVETRANSLINK_DEF=1,"192.168.6.10",1001		
AT+CIPDNS_DEF	AT+CIPDNS_DEF=1,"208.67.220.220"		
AT+RFAUTOTRACE	AT+RFAUTOTRACE=0		
保存在 Flash 系统参数区			
AT+CWMODE_DEF	AT+CWMODE_DEF=3		
AT+CWJAP_DEF	AT+CWJAP_DEF="abc","0123456789"		
AT+CWSAP_DEF	AT+CWSAP_DEF="ESP8266","12345678",5,3		
AT+CWAUTOCONN	AT+CWAUTOCONN=1		

#### 1 注意:

- 以上指令设置时,会先读取 Flash 中的原配置,仅新配置与原配置不同时,才写 Flash 保存新配置。
- 对于 512 KB + 512 KB Flash Map,用户参数区为 0x7C000 ~ 0x80000,16 KB;
- 对于1024 KB + 1024 KB Flash Map: 用户参数区为 0xFC000 ~ 0x100000, 16 KB;
- 系统参数区始终为 Flash 的最后 16 KB。




7.

# 问题反馈

如遇到 AT 使用异常, 请发邮件至乐鑫技术支持, 附上如下信息:

- AT 软件的版本号, 指令 AT+GMR 可获取版本信息;
- 硬件模块的信息, 例如: ESP-WROOM-02;
- 测试指令步骤说明或截图, 例如下图:



• 如能提供 log 打印信息,请附上异常 log 信息,例如以下截屏:

```
ets Jan 8 2013,rst cause: 1, boot mode: (3,3)
load 0x40100000, len 26336, room 16
tail 0
chksum 0xde
load 0x3ffe8000, len 5672, room 8
tail 0
chksum 0x69
load 0x3ffe9630, len 8348, room 8
tail 4
chksum 0xcb
csum 0xcb
SDK version: 0.9.1
addr not ack when tx write cmd
mode : sta(18: fe: 34: 97: d5: 7b) + softAP(1a: fe: 34: 97: d5: 7b)
```



#### 乐鑫 IOT 团队 www.espressif.com

#### 免责申明和版权公告

本文中的信息,包括供参考的 URL 地址,如有变更,恕不另行通知。

文档"按现状"提供,不负任何担保责任,包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保,和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任,包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可,不管是明示许可还是暗示许可。

Wi-Fi 联盟成员标志归 Wi-Fi 联盟所有。蓝牙标志是 Bluetooth SIG 的注册商标。 文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产,特此声明。

版权归© 2017 乐鑫所有。保留所有权利。