

Inbetriebnahme ESP32 (unter Windows)

Treiberinstallation für die USB-to-UART Bridge

Webseite für den Treiber: Der Treiber für die CP210x USB-to-UART Bridge (häufig für ESP32-Boards verwendet) kann auf der <https://www.silabs.com/developer-tools/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers> heruntergeladen werden.

Treiber für Windows: Lade die Datei CP210xVCPInstaller_x64.exe (für 64-Bit-Systeme) oder herunter und installiere sie <https://www.arduino.cc/en/software> herunter und installiere sie.

ESP32-Boards installieren:

- Gehe zu Werkzeuge > Board > Boardverwalter.
- Suche nach „ESP32“ und installiere das Paket „esp32“ von Espressif Systems.

ESP32-Board auswählen:

- Gehe zu Werkzeuge > Board und wähle dein ESP32-Modell aus (z. B. „ESP32 Dev Module“).

Port auswählen:

- Schließe das ESP32-Board an deinen Computer an und gehe zu Werkzeuge > Port, um den entsprechenden Port auszuwählen.

Test-Sketch hochladen

Beispiel-Sketch öffnen:

Sketch anpassen:

Erstelle einen Beispiel Sketch

Sketch hochladen:

- Klicke auf den Upload-Button (Pfeil nach rechts). Die IDE kompiliert den Sketch und lädt ihn auf das ESP32-Board hoch.

Erfolg überprüfen:

- Die eingebaute LED des ESP32 sollte nun blinken.