Inicio del sistema

Sandino Araico Gunnar Wolf

Facultad de Ingeniería, UNAM

Índice

- Introducción
- 2 La carga inicial
- Reconociendo el entorno
- 4 Inicio del espacio de usuario

Enfocada a lo específico

- Voy a enfocar esta presentación al inicio de un sistema Linux
 - Nos da el mayor detalle acerca del proceso
 - Guarda bitácora de toda la información de inicio
 - Permite implementaciones competitivas de subsistemas (y permite un debate amplio, rico al respecto)

¿Es tan difícil?

- La arquitectura esquemática básica de una computadora es bastante trivial
- Cargar un sistema operativo... Tal vez no tanto
- Nos desviaremos brevemente del programa formal de la materia para comprender qué es lo que ocurre en los primeros instantes
 - Buscando entender hasta el punto en que tenemos un sistema usable

Índice

- Introducción
- 2 La carga inicial
- Reconociendo el entorno
- 4 Inicio del espacio de usuario

Encendiendo la computadora: Alcance del BIOS

- Verificación de sanidad del sistema (POST)
 North Bridge CPU+RAM (arquitectura von Neumann)
 South Bridge Dispositivos, componentes adicionales (USB, PCI, red, SATA, etc.)
- Enumeración básica de dispositivos
- Selección del dispositivo de arranque
- Carga del *primer sector* del dispositivo seleccionado
 - Verificación de integridad del código a ejecutar (lo veremos a detalle la siguiente sesión)
 - Transferencia de control a los elementos provistos por el usuario (sistema operativo)



¿Por qué tenemos programas cargadores?

- En arquitecturas derivadas de Intel, el BIOS opera en modo real
 - Esto es, con un límite de 640Kb RAM, según la especificación de la PC de 1981
 - \bullet En años recientes, se va migrando de BIOS a EFI \to Veremos la próxima clase lo que eso conlleva
- El conocimiento del BIOS del sistema es muy limitado
 - Su especificación no sabe más que pedir el primer sector (512 bytes) del disco duro
 - Cualquier programa que cargue, debe caber en 512 bytes
 - De ahí que tengamos cargadores de inicio (boot loaders)



Arquitecturas con entornos de inicio inteligentes

- Históricamente ha habido arquitecturas que han ofrecido entornos de arranque inteligentes
- Entornos de arranque programables (típicamente basadas en Forth)
 - Arquitecturas que lo emplea(ba)n: Sparc, Alpha, PowerPC
- Capacidad de alterar parámetros para el inicio del sistema
 - Especificar parámetros al kernel
 - Elegir un distinto dispositivo de arranque
 - Diagnósticos básicos del sistema
 - Operaciones básicas de red
- Muchas de estas capacidades han ido integrándose al BIOS



Los cargadores de inicio

- Prácticamente cualquier sistema operativo moderno depende de un cargador de inicio
- Estos han ido creciendo para convertirse en verdaderos mini-sistemas operativos
 - Partcularmente en el área de sistemas de archivo y de E/S
 - Enumeración de dispositivos (no siempre heredado del BIOS)
 - Comprensión de distintos sistemas de archivos (incluso abstracciones como RAID/LVM)
 - Análisis del estado de la última carga (sugiriendo modo a prueba de fallos)
 - Edición de los parámetros de invocación del kernel



El trabajo del cargador

Por fin, el trabajo del cargador típicamente se reduce a:

- Informar al usuario que todo va bien
- Reconocer el entorno
- Ubicar y cargar la imágen del sistema operativo en el medio de arranque
 - Posiblemente también de un disco de inicio mínimo
- Especificar parámetros de inicio
- Transferir la ejecución (y suicidarse)
 - ... Y entramos en el terreno del sistema operativo



Índice

- Introducción
- 2 La carga inicial
- Reconociendo el entorno
- 4 Inicio del espacio de usuario

La fuente de nuestros datos

- Bitácora en /var/log/dmesg
- La bitácora tiene un timestamp en cada línea de su bitácora, con resolución de microsegundos
 - Eliminada de lo que aquí muestro para que quepa mejor en pantalla

Primeros pasos: ¿Dónde estoy?

¿La arquitectura es capaz de correr el núcleo en cuestión?

```
Linux version 3.2.0-4-amd64 (debian-kernel@lists.debian.org)
(gcc version 4.6.3 (Debian 4.6.3-14) ) #1 SMP Debian
3.2.35-2
Command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-3.2.0-4-amd64
root=/dev/mapper/mosca-root ro vga=791 quiet splash
```

¿Cuál es el mapa de memoria?

```
BIOS-provided physical RAM map:
   BIOS-e820: 000000000000000 - 000000000009ec00
                                                   (usable)
   BTOS-e820: 0000000000f0000 - 000000000100000
                                                   (reserved)
   BIOS-e820: 000000000100000 - 00000000cd9ffc00
                                                   (usable)
   BIOS-e820:
              00000000cd9ffc00 - 0000000cda53c00
                                                   (ACPI NVS)
5
   BIOS-e820: 0000000cda53c00 - 0000000cda55c00
                                                   (ACPI data)
   BIOS-e820: 00000000cda55c00 - 0000000d0000000
                                                   (reserved)
8
      (...)
   BIOS-e820: 00000000ffb00000 - 000000100000000
9
                                                   (reserved)
   BIOS-e820:
              000000100000000 - 0000000128000000 (tusable) ( >>
```

Características base del equipo

Sigue descubriendo información sobre el CPU y la memoria

```
NX (Execute Disable) protection: active
      (\ldots)
   found SMP MP-table at [ffff8800000fe710] fe710
   ACPI: XSDT 0000000000fc7f0 0008C (v01 DELL
                                                    B10K
                                                            00000015
       ASL
             00000061)
      (...)
   No NUMA configuration found
   Faking a node at 0000000000000000000000128000000
   Initmem setup node 0 0000000000000000000000128000000
      (...)
10
   ACPI: IRQ0 used by override.
   ACPI: IRO2 used by override.
11
   ACPI: IRQ9 used by override.
   Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
13
   ACPI: HPET id: 0x8086a701 base: 0xfed00000
14
   SMP: Allowing 8 CPUs, 6 hotplug CPUs
15
      (\ldots)
16
   Booting paravirtualized kernel on bare hardware
```

Inicia la ejecución y recorrida de los buses

- Hasta este punto, todo ocurre con t=0.000000
- No es que sea un proceso tan instantáneo, sino que el kernel no ha comenzado a registrar el paso del tiempo
- Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 5985.11 BogoMIPS (lpj=11970228)
 - Y acá el tiempo inicia.



Características de ejecución de procesos en sistema

Límites y subsistemas de control

```
pid max: default: 32768 minimum: 301
   Security Framework initialized
   AppArmor: AppArmor disabled by boot time parameter
   Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304
       bytes)
   Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes)
   Mount-cache hash table entries: 256
   Initializing cgroup subsys cpuacct
   Initializing cgroup subsys memory
   Initializing cgroup subsys devices
   Initializing cgroup subsys freezer
10
   Initializing cgroup subsys net_cls
11
   Initializing cgroup subsys blkio
12
   Initializing cgroup subsys perf event
13
```

Vamos subiendo de nivel: Dispositivos base

Fundamental para multitarea: Cómo hablar con el temporizador, manejo de interrupciones

```
..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1 (...)

NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.

Brought up 2 CPUs

Total of 2 processors activated (12011.18 BogoMIPS).
```

Y aquí (0.29s) comienzan a activarse los subsistemas que empleará el usuario

```
devtmpfs: initialized
(...)
NET: Registered protocol family 16
(...)
[Firmware Bug]: ACPI: BIOS _OSI(Linux) query ignored
ACPI: Interpreter enabled
ACPI: (supports SO S1 S3 S4 S5)
```

Comienza enumeración de dispositivos

Primer bus en ser barrido: PCI. Proceso largo (0.46s-1.9s)

PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use

```
"pci=nocrs" and report a bug
   ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
   pci root PNP0A03:00: host bridge window [io 0x0000-0x0cf7]
   pci root PNP0A03:00: host bridge window [io 0x0d00-0xfffff]
   pci root PNP0A03:00: host bridge window [mem
        0x000a0000-0x000bfffff]
   pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem
        0x000c0000-0x000effff1
     (\ldots)
   pci 0000:00:00.0: [8086:2e10] type 0 class 0x000600
   pci 0000:00:01.0: [8086:2e11] type 1 class 0x000604
   pci 0000:00:01.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
     (...)
11
   ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 *11 12 15)
12
   ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 *5 6 7 9 10 11 12 15)
13
   ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IROs 3 4 5 6 7 *9 10 11 12 15)
```

Se reservan *puertos* de memoria \rightarrow dispositivos

Como veremos posteriormente, para hablar con ciertos dispositivos lo haremos a través de *regiones de memoria* dedicadas a entrada/salida

```
ACPI: bus type pnp registered
pnp 00:00: [bus 00-ff]
pnp 00:00: [io 0x0cf8-0x0cff]
pnp 00:00: [io 0x0000-0x0cf7 window]
pnp 00:00: [io 0x0d00-0xffff window]
pnp 00:00: [mem 0x00000000-0x000bffff window]
pnp 00:00: [mem 0x00000000-0x000effff window]
(...)
pci 0000:00:1f.2: BAR 5: assigned [mem 0xf0000000-0xf00007ff]
pci 0000:00:03.0: BAR 0: assigned [mem 0xf0000000-0xf000080f 64bit]
pci 0000:00:1c.1: BAR 15: assigned [mem 0xf0100000-0xf02ffffff 64bit pref]
```

Encontramos conexiones con otros buses

Vemos que el bus PCI es el *maestro*, y de él descienden otros varios buses

```
pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01]
   pci 0000:00:01.0:
                       bridge window [mem 0xfe500000-0xfe5fffff]
   pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02-02]
   pci 0000:00:1c.0:
                       bridge window [io 0x2000-0x2fff1
   pci 0000:00:1c.0:
                     bridge window [mem 0xfe400000-0xfe4fffff]
   pci 0000:00:1c.0:
                      bridge window [mem 0xf0300000-0xf04fffff
       64bit prefl
   pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 03-03]
   pci 0000:00:1c.1:
                       bridge window [io 0x1000-0x1fff]
   pci 0000:00:1c.1:
                       bridge window [mem 0xfe300000-0xfe3fffff]
   pci 0000:00:1c.1:
                       bridge window [mem 0xf0100000-0xf02ffffff
       64bit pref1
   pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 04-04]
   pci 0000:00:01.0: setting latency timer to 64
   pci 0000:00:1c.0: setting latency timer to 64
1.3
   pci 0000:00:1c.1: setting latency timer to 64
14
   pci 0000:00:1e.0: setting latency timer to 64
```

Últimos toques antes de montar un micro-sistema

```
NET: Registered protocol family 2
   IP route cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576
       bvtes)
   TCP established hash table entries: 524288 (order: 11, 8388608
       bytes)
   TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes)
   TCP: Hash tables configured (established 524288 bind 65536)
   TCP reno registered
   UDP hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes)
   UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes)
   NET: Registered protocol family 1
   pci 0000:00:02.0: Boot video device
10
   PCI: CLS 64 bytes, default 64
11
   Unpacking initramfs...
12
   Freeing initrd memory: 10904k freed
1.3
```

- Con un ramdisk de inicio montado termina la fase inicial de la carga.
- 1.98s → 2.17s

Estructuras de gestión de memoria

 Veremos el rol de las tablas de traducción de direcciones (Translation Lookaside Buffer, TLB) en la unidad Administración de memoria

```
Placing 64MB software IO TLB between ffff8800c99fd000 -
ffff8800cd9fd000

software IO TLB at phys 0xc99fd000 - 0xcd9fd000

Simple Boot Flag at 0x7a set to 0x1

audit: initializing netlink socket (disabled)

type=2000 audit(1362187934.168:1): initialized

HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages
```

Comienzan las cargas de módulos controladores

- Llegamos aquí a los 2.18s
- Comienza la parte más lenta del inicio
 - La inicialización de cada dispositivo tarda en promedio entre $\frac{1}{100}s$ y $\frac{1}{10}s$

```
VFS: Disk quotas dquot 6.5.2
   Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major
       253)
   io scheduler noop registered
   io scheduler deadline registered
   io scheduler cfg registered (default)
     (...)
   vesafb: mode is 1024x768x16, linelength=2048, pages=0
   vesafb: framebuffer at 0xd0000000, mapped to
       0xffffc90011100000, using 1536k, total 1536k
   Console: switching to colour frame buffer device 128x48
     (\ldots)
10
   Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
11
   serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
12
   00:07: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irg = 4) is a 16550A
13
```

Me parece que ya hay hilos dentro del núcleo

- Vemos que se van inicializando elementos con poca relación entre sí
- Indicio de hilos que van avanzando en paralelo

```
mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
   rtc cmos 00:05: RTC can wake from S4
   rtc_cmos 00:05: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
   rtc0: alarms up to one day, 242 bytes nvram, hpet irqs
   cpuidle: using governor ladder
   cpuidle: using governor menu
   TCP cubic registered
   NET: Registered protocol family 10
   Mobile IPv6
10
   NET: Registered protocol family 17
   Registering the dns_resolver key type
11
     (\ldots)
   rtc_cmos 00:05: setting system clock to 2013-03-02 01:32:15 UTC
13
        (1362187935)
   Freeing unused kernel memory: 576k freed
14
   Write protecting the kernel read-only data: 6144k
```

Más subsistemas: UDev, USBcore, EHCI, ATA...

```
udevd[52]: starting version 175
     (...)
   usbcore: registered new interface driver usbfs
   usbcore: registered new interface driver hub
   usbcore: registered new device driver usb
   ehci hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
   libata version 3.00 loaded.
   uhci hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
     (\ldots)
9
   usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
10
   usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2,
        SerialNumber=1
   usb usb1: Product: EHCI Host Controller
12
   usb usb1: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 ehci hcd
13
   usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1a.7
14
   hub 1-0:1.0: USB hub found
15
   hub 1-0:1.0: 6 ports detected
16
   ata generic 0000:00:03.2: setting latency timer to 64
17
   scsi0 : ata generic
18
19
   scsi1 : ata generic
   ata1: PATA max UDMA/100 cmd 0xfe80 ctl 0xfe90 bmdma 0xfef0 irg
```

Caminando los buses

- A partir de este punto, el núcleo averigua lo que tiene conectado por el bus USB
- Líneas bastante repetitivas
- Desde los 2.64 hasta los 3.0 segundos
- Comienzan a aparecer los discos SATA/SCSI (por libata)

Caminando los buses: SATA

```
ata8: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
   ata6: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
   ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
   ata5: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
   ata3: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
     (...)
   scsi 2:0:0:0: Direct-Access
                                   ATA
                                             WDC WD5000AAKS-2 12.0
       PO: 0 ANSI: 5
   scsi 4:0:0:0: CD-ROM
                                    TSSTcorp DVD+-RW TS-H653G DW10
       PO: 0 ANSI: 5
   sd 2:0:0:0: [sda] 976773168 512-byte logical blocks: (500
       GB/465 GiB)
   sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
10
   sd 2:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
11
   sd 2:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled,
12
       doesn't support DPO or FUA
   sr0: scsi3-mmc drive: 48x/48x writer dvd-ram cd/rw xa/form2
13
       cdda trav
```

Por fin: Sistemas de archivos

- Al cargar los controladores de sistemas de archivos (3.55s), ya podemos montar y comenzar a iniciar el entorno operativo
- Esto sigue sumergido entre mensajes de descubrimiento de dispositivos (principalmente unidades de disco y dispositivos USB)
- Veremos posteriormente características de ReiserFS y de otros sistemas de archivos

```
REISERFS (device dm-0): found reiserfs format "3.6" with standard journal
REISERFS (device dm-0): using ordered data mode reiserfs: using flush barriers
REISERFS (device dm-0): journal params: device dm-0, size 8192, journal first block 18, max trans len 1024, max batch 900, max commit age 30, max trans age 30
REISERFS (device dm-0): checking transaction log (dm-0)
REISERFS (device dm-0): Using r5 hash to sort names
```

Algunos puntos sueltos...

- La inicialización continúa
- En este caso, caminar los buses USB llevó hasta los 5.06s
- Silencio de 11.4s después de que inicia udevd[347]
 - Puede estar estructurando lo encontrado en el sistema /dev dinámico (?)
- Otras líneas interesantes (sueltas):

```
input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input0
input: Power Button as
    /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNPOCOC:00/input/input1

Adding 2097148k swap on /dev/mapper/mosca-swap. Priority:-1
    extents:1 across:2097148k

EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode.
    Opts: (null)
```

kjournald starting. Commit interval 5 seconds



Índice

- Introducción
- 2 La carga inicial
- Reconociendo el entorno
- 4 Inicio del espacio de usuario

¡Bienvenido a tu sistema!

- Tras este punto, estamos inequívocamente ya corriendo en un sistema completo
- La primer evidencia de ello: La carga de udevd como proceso
 pid_min (301) a los 5.06s
- Ahora, ¿qué sigue?

El primer proceso: init

- En un sistema Unix, tan pronto el núcleo está listo para ejecutar algo ejecuta al proceso /sbin/init
- init se encarga de inicializar al resto del sistema
 - ¿Cómo?
- Estrategias clásicas: Sistemas BSD, SysV
 - Todos los sistemas tipo Unix, hasta hace unos cinco años siguen alguna de estas dos vías
- Estrategias modernas:
 - Orientado a eventos: upstart
 - Orientado a sockets: systemd



Esquema BSD (1)

(continúa)

```
init sigue una serie de simples scripts para sus principales operaciones (de: Gestión del sistema OpenBSD):
```

```
/etc/rc Fichero de configuración principal. No se debe editar.

/etc/rc.conf Fichero de configuración usado por /etc/rc para saber qué dæmon deben iniciarse con el sistema.

/etc/rc.conf.local Fichero de configuración que se puede usar para anular configuraciones de /etc/rc.conf, sin que sea necesario tocar el fichero /etc/rc.conf; muy conveniente para los usuarios que actualizan el sistema con frecuencia.
```

Esquema BSD (2)

- /etc/netstart Fichero de configuración usado para iniciar la red. No se debe editar.
- /etc/rc.local Fichero de configuración usado para tareas de administración local. Aquí se debe almacenar información específica de la máquina anfitriona o de los dæmon.
- /etc/rc.securelevel Fichero de configuración para ejecutar las órdenes que deben ser invocadas antes de los cambios en el nivel de seguridad. Véase init(8).
- /etc/rc.shutdown Fichero de configuración invocado por shutdown(8). En este fichero se debe añadir cualquier cosa que se quiera hacer antes de cerrar el sistema. Véase rc.shutdown(8).

Esquema SysV (1)

- Parte de la idea de diferentes conjuntos de programas que pueden ser requeridos por distintos usos del sistema (runlevels)
- Busca menor dependencia en el administrador para indicar qué se va a iniciar
 - Permitiendo que los distintos paquetes se ubiquen en el punto correcto
- Configuración basada en un archivo base, /etc/inittab, y un directorio por runlevel (/etc/rc0.d/ a /etc/rc6.d/)

Esquema SysV (2)

- En cada directorio se colocan archivos (ejecutados en órden alfabético) indicando si inician (S) o detienen (K) al servicio
 - Esta convención apunta a que p.ej. /etc/rc3.d/S20gdm3 inicia gdm3 al estar en runlevel 3, y con un ordenamiento de 20
- Los runlevels no son acumulativos (no hay relación que un nivel contenga al anterior)
- Algunos runlevels tienen significado especial
 - 0 Shutdown (apagado)
 - 1 Mantenimiento / monousuario
 - 6 Restart (reinicio)

