SFR 15:45 40 %
qrz.com

Information sur le relais ou le hotspot avec l' envoi d' un sms via son poste radio.

Envoyer la commande en sms sur le tg suivant;

RSSI (en majuscule) sur le tg 262993 en private , pour recevoir son report s-metre.

WX (en majuscule) sur le tg 262993 en private pour la météo.

GPS (en majuscule) sur le tg 262994 en private pour les coordonnées GPS (il faut bien paramétrer son hotspot).

Il en existe deux autres; HELP sur 262993 et RPT sur 262994. Ca ne fonctionne pas sur mon hotspot.

SFR 15:44 40 %
qrz.com

Tuto pour augmenter le nombre de lignes sur le dashboard du Pistar (Console et Administration).

Dans Configuration, allez dans le menu Expert puis SSH Access (Tools),

Taper votre code et mot de passe (pi-star/raspberry par defaut),

Taper les commandes en caractère gras une par une, ou copier coller (un cadre s'affiche, refaire le coller dedans):

pi-star@pi-star(ro):~$ **rpi-rw**

pi-star@pi-star(rw):~$ **sudo sed -i 's/($i <= 19)/($i <= 39)/' /var/www/dashboard/mmdvmhost/lh.php**

pi-star@pi-star(rw):~$ **rpi-ro**

pi-star@pi-star(ro):~$ **exit**



Envoi de SMS vers son smartphone (fonctionne sur sfr et orange, mais pas free):

SMSGTE_@+336....._message
(remplacer _ par un espace)

Envoyer le sms en manuel, private au tg 262999.

Dans son code plug, la fonction SMS doit etre sur Motorola (smsM).