PROGRAMMATION - Avec Anytone D578 D878 en DMR

Le reglage des fonctions du poste : **(DANS LA CPS une fois pour toutes)**

Dans le CPS sur le Canal attribue au SMS, cocher:

- **SMS Confirmation**

Et dans les fonctions suivantes (dans le CPS ou au Clavier):

- **Talkaround** **OFF**
- **Tx Allow** **Always**
- **Tx Prohibit** **OFF**
- **Work Alone** **OFF**
- **CH Ranging** **OFF**
- **APRS Receive** **OFF**
- **SMS Forbid** **OFF**
- **DataAck Forbid** **OFF**
- **DMR Mode** **Repeater**

_____

Menu => **settings** => **chan Set** (rentrer au Clavier Cmd si dessus __^)

==========

Programmer les Reglages sur BrandMeister :**(Une Fois pour toutes)**

Menu => **Setting** => **Message** => **New Message** =>

Envoyer au **TG 262993** **(**les commandes si dessous)

- **CONFIG** **ON** (Passe en mode de programmation)
- **CONFIG** **SHORT**
- **CONFIG** **Delay 5** (Minuscule attention)
- **CONFIG** (Il vous renvoie un SMS de confirmation des reglages)

* il faut plusieurs secondes avant la Reponce

Commande Explication : reponse pas toujours evidentes

help Affiche un aperçu des fonctions disponibles

echo Envoie immédiatement une réponse pour tester la fonction SMS

wx Météo sur le site du répéteur

wx help Aperçu de toutes les commandes météo disponibles

wx Town Weather dans la ville 'Ville'

wx zip Town Weather dans la région 'zip' dans la ville 'Ville'

wx zip, cc Météo dans la région 'zip' dans le pays 'cc'

wx Ville, cc Météo dans la ville 'Ville' dans le pays 'cc'

wx zip Ville, cc Météo dans la zone 'zip' dans la ville 'Ville' dans le pays 'cc'

wx gps Météo A la position réelle de l'utilisateur DMR selon le GPS

metar xxxx de la radio Message METAR à l'aéroport identifié par le code OACI 'xxxx' (**LFNG** pourMontpellier)

gps help Vue d'ensemble de toutes les commandes GPS

gps Affiche la position GPS réelle, y compris le nom de l'emplacement (rue, ville) de la radio DMR.
La direction et la distance par rapport au répéteur réel sont également fournies

gps set Stocke la position réelle en tant qu'emplacement 'Home'

gps home Affiche la distance et la direction de la position réelle par rapport à la position 'Home' précédemment stockée

indicatif d'appel gps Affiche la distance et la direction par rapport à l'utilisateur DMR identifié par « indicatif d'appel ».

Un message de radiomessagerie pour DAPNet doit être envoyé au format : **[indicatif] [message],**

exemple :
PX0XXX Il s'agit d'un message de DMR à DAPNet.

Cela envoie un message textuel "Ceci est un message de DMR à DAPNet" à l'utilisateur PX0XXX . La condition préalable est que 'PX0XXX' soit un utilisateur DAPNet enregistré.

DEMANDES SMS Exemples D'envois

WX / METAR / ECHO / POGSAG, etc... Avec Anytone **D578 D878** en DMR

Peuvent etres faites au clavier ou avec les touches programmees

Demande **SMS METEO** au **TG 262993**: **Mode Private Call –(le** choisir avec **#)**

Menu => **Setting** => **Message** => **New Message** => (Puis entrer les Cmd)

1- **WX Montpellier,france** => valider (vous choisissais – la ville, le pay)

2- **Send** => valider

3a- **TG list** => valider (choisir dans la liste le **TG 262993**)
(si les TG dans le Talk groupe sont enregistrees)

OU choisir au clavier

3b - **Manual Dial** => et taper **262993** => valider

==========

Envoie de Message Pocsag au **TG 262994** :

Menu => **Setting** => **Message** => **New Message** =>

La meme metode que pour la Meteo : (**mais au TG262994**)

1 - **F4xxx Pocsag,**73s de F1yyy Montpellier

2 - **Send** => valider

3a - **TG list** => valider (choisir dans la liste le **TG 262994**)
(si les TG dans le Talk groupe sont enregistrees)

OU choisir au clavier

3b - **Manual Dial** => et taper **262994** => valider

Information sur le relais ou le hotspot avec l' envoi d' un sms via son poste radio.

Envoyer la commande en sms sur le tg suivant;

RSSI (en majuscule) sur le tg 262993 en private , pour recevoir son report s-metre.

WX (en majuscule) sur le tg 262993 en private pour la météo.

GPS (en majuscule) sur le tg 262994 en private pour les coordonnées GPS (il faut bien paramétrer son hotspot).

Il en existe deux autres; HELP sur 262993 et RPT sur 262994. Ca ne fonctionne pas sur mon hotspot.

Envoi de SMS vers son smartphone (fonctionne sur sfr et orange, mais pas free):

SMSGTE_@+336....._message
(remplacer _ par un espace)

Envoyer le sms en manuel, private au tg 262999.

Dans son code plug, la fonction SMS doit etre sur Motorola (smsM).