

WM_W60X_固件升级指导

V1. 2

北京联盛德微电子有限责任公司 (winner micro)

地址:北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦 18 层

电话: +86-10-62161900

公司网址: www.winnermicro.com



文档历史

版本	完成日期	修订记录	作者	审核
V1. 0	2018-10-23	创建	Zhangwl	
V1. 1	2018-11-02	增加 V3. 1 的 SECBOOT 支持用 UART1 升级的 说明	Cuiych	
V1. 2	2018-12-13	因支持 W601 芯片,文件更名为 W60X	Cuiych	
			1	
			1	



目录

1	概述		1	Ĺ
2	ROM -	下固件升级说明	2)
	2.1	如何进入 ROM 程序进行固件升级	2)
	2.2	ROM 下可升级哪些固件		2
	2.3	ROM 下升级固件的步骤	2	2
3	SECBO	OOT 下固件升级说明	6	5
	3.1	如何进入 SECBOOT 程序进行固件升级		
	3.2	SECBOOT 下可以升级哪些固件		5
	3 3	SECROOT 下升级固件步骤		5




1 概述

W60X的 SDK 编译链接完成后,会生成三个可供烧录的固件:

- 1) WM_W600.FLS
- 2) WM_W600_GZ.img
- 3) WM_W600_SEC.img

有关这三个固件的说明,详见 SDK 的 DOC 文档《WM_W60X_固件生成说明》本文主要介绍如何使用串口工具 secureCRT 给 W60X 模块进行固件升级。下图中的红框显示了编译结束后生成的三个固件。





2 ROM 下固件升级说明

2.1 如何进入 ROM 程序进行固件升级

要进入 ROM 程序进行固件升级有两种方法

- 1) W60X 模块没有校验通过的 secboot 程序(W60X 模块无固件,或者通过某种方式把 SECBOOT 破坏)
- 2) 拉低 W60X 模块的 BOOTMODE (PA0) 脚, 然后给 W60X 模块上电。

2.2 ROM 下可升级哪些固件

ROM 下可以升级的固件只有 WM_W600.FLS

2.3 ROM 下升级固件的步骤

1) 给设备上电,接好硬件串口工具,使电脑串口与设备串口连通。



图 2-1

2) 打开 secureCRT,选择与 W60X 模块相连的串口。






图 2-2

- 3) 拉低 bootmode 引脚,亦即将芯片的 PAO 接地。
- 4) 按复位键,让设备复位,此时可以在 secureCRT 对话框里看到不断地有打印出 CCC。




图 2-3

5) 将 WM_W600.FLS 文件拖拽到对话框里,拖拽完成后,如下图所示。






图 2-4

- 6) 选择 Send Xmodem...选项。
- 7) 单击选择该项后,设备的程序就开始了升级固件的操作,升级过程中会显示进度。




图 2-5

8) 升级成功后,会话框会继续打印 CCC,此时手动复位设备,设备就会运行新的固



件了。




图 2-6



3 SECBOOT 下固件升级说明

3.1 如何进入 SECBOOT 程序进行固件升级

要进入 SECBOOT 需要如下操作:

- 1)把 UART0/UART1(SECBOOT V3.1版本)与上位机相连,并打开串口工具
- 2) 在上位机的串口工具输出窗口下,按住键盘的 ESC 键,然后按下 W60X 的复位键 复位 W60X 模块,串口工具输出 secboot running 后释放 ESC 键。

3.2 SECBOOT 下可以升级哪些固件

Secboot 下支持的固件升级有: WM_W600_GZ.img 和 WM_W600_SEC.img 其中,

- 1) WM_W600_GZ.img 为压缩的固件, SECBOOT 下首选使用的升级固件。
- 2) WM_W600_SEC.img 为非压缩的固件,**不推荐使用,因为固件太大有可能会破坏**用户区。

3.3 SECBOOT 下升级固件步骤

1, 给设备上电,接好硬件串口工具,使电脑串口与设备串口连通。



图 3-1



2, 打开 secureCRT,选择与模块串口连接所对应的上位机串口。




图 3-2

3, 用鼠标单击一下对话输出框(下图中上半部分的打印区域), 然后按住键盘上的 Esc 键, 再去复位一下设备。复位完成后, 可以看到对话框有输出 secboot running... CCC 的字样。




图 3-3

4, 将 WM_W600_GZ.img 文件拖拽到对话框里,拖拽完成后,如下图所示。






图 3-4

- 5, 选择 Send Xmodem...选项。
- 6, 单击选择该项后,设备就开始了升级固件的操作,升级过程中会显示进度。




图 3-5

7, 升级成功后,设备程序会先解压固件,然后自动复位运行新的固件






图 3-6