Die neue NanoESP-Library mit MQTT, HTTP und Blynk-Support

Im Kontext des neues IoT Adventskalenders 2016 wurde die Library zum NanoESP um einige Funktionen erweitert. Neben den klassischen Befehlen zum Steuern des Moduls, gibt es in dieser Version auch zwei Sub-Libraries, die das Übermitteln von Webseiten erleichtern oder die Verwendung des beliebten MQTT(http://mqtt.org/) IoT-Protokolls ermöglichen.

Unter den Beispielen befindet sich außerdem ein Programm, welches Blynk-Projekte (http://www.blynk.cc/) ermöglicht. Damit Sie das Programm verwenden können, benötigen Sie eine zusätzliche Library:

https://github.com/blynkkk/blynk-library/releases/tag/v0.3.4

Auf dieser Seite möchte ich die einzelnen Funktionen und Methoden etwas detaillierter erläutern sowie auf etwaige Neuerungen eingehen. Die Basis der Library bildet die SoftwareSerial-Library, die bereits in Arduino integriert ist. Aufgrund dessen können Befehle wie find() und findUntil() auch mit dieser Library genutzt werden.

Inhalt

Basics (Nanoesp)	1
Webserver (NanoESP HTTP)	
MQTT (NanoESP_MQTT)	
Datentyp mgtt msg	
3	
Abonnieren mit Funktions-Verknüpfung:	د

Basics (NanoESP)

<u>Funktion</u>	Erläuterung
boolean init(boolean vDebug=false);	Initialisiert das Board und stellt default Werte ein
	(Transfermode = 0, Multiple Connections = 1)
	Wenn der Debug-Parameter true ist, wird bei einem
	fehlerhaften Befehl Zusatzinformationen über den Seriellen
	Monitor ausgegeben
String sendCom (String command);	Sendet ein AT-Kommando an das ESP-Modul
boolean sendCom (String command,	s.o.; Zusätzlich wird überprüft, ob das Modul eine Antwort
char respond[]);	sendet, die dem Respond-Parameter entspricht.
boolean setMultipleConnections();	Erlaubt Mehrfachverbindungen (AT+CIPMUX=1)
boolean setTransferMode();	Setzt den Transfermodus auf transparent (AT+CIPMODE=0)
boolean reset();	Resetet das Board und wartet, bis es wieder bereit ist

boolean configWifiMode (int	Stellt den WLAN Modus ein (<i>STATION, ACCESSPOINT, DUAL</i>)
modus);	
boolean configWifi (int modus, String	Stellt das WLAN ein mit Modus, SSID und Password
ssid, String password);	
boolean configWifiStation(String	Stellt eine Verbindung zu einem WLAN-Router her
ssid, String password);	
boolean configWifiAP(String ssid,	Stellt einen eignen AccesPoint zur Verfügung (Password darf
String password);	leer sein, sonst min sechs Zeichen)
boolean configWifiAP(String ssid,	S.o.
String password, int channel, int	Zusätzliche Parameter: WLAN-Kanal, Verschlüsselungsmodus
crypt);	
boolean disconnectWifi();	Trennt die WLAN-Verbindung
bool wifiConnected();	Überprüft, ob automatisch eine WLAN-Verbindung zu einer
	Station hergestellt wurde (Zeitersparnis gegenüber neue
	Verbindung bei bekannter Station)
bool getIpMac(String &ip, String	Liefert IP und MAC-Adresse des Boards. Parameter werden als
&mac);	Referenz übergeben
String getIp ();	Ermittelt die IP/IPs des Boards (AT+CIFSR)
boolean newConnection(int id,	Baut eine neue Verbindung (TCP oder UDP) auf.
String type, String ip , unsigned int	Parameter: Verbindungs-ID (0-4), Typ (TCP/UDP), IP (Ziel IP
port);	oder Adresse), Port
boolean closeConnection(int id);	Trennt die Verbindung mit der angegebenen Verbindungs-ID
boolean startUdpServer (int id, String	Öffnet eine UDP-Verbindung
ip , unsigned int port, unsigned int	Der Empfangs-Port kann ein anderer sein als der Sende-Port.
recvport, int mode=0);	Modus 0: Die Ziel IP ändert sich nicht
	Modus 1: die Ziel IP ändert sich einmal, wenn das Board eine
	Nachricht von einer anderen IP erhält.
	Modus 2: Das Board ändert die Ziel IP immer, wenn es eine
	neue Nachricht von einer anderen IP erhalten hat.
boolean endUdpServer (int id);	Beendet die UDP-Verbindung mit der angegeben ID
boolean startTcpServer (unsigned int	Startet einen TCP-Server unter dem angegeben Port. Es kann
port);	nur ein TCP-Server aktiviert sein
boolean endTcpServer ();	Beendet den TCP-Server
boolean sendData (int id, String	Sendet Text über die angegebene Verbindung
msg);	
boolean sendDataClose (int id, String	Sendet Text und schließt danach die Verbindung
msg);	
bool sendRaw (int id, unsigned char	Sendet binäre Daten (kein String)
data[], int LenChar);	
• • • •	

int getId();	Gibt die Verbindungs-ID bei Datenempfang an. Wenn keine
	Daten empfangen wurden ist der Wert -1
bool recvData(int &id,int &len);	Wird true, wenn Daten empfangen wurden. ID und Länge
	werden per Referenz zurückgegeben
int ping(String adress);	Pingt den Server unter der angegebenen Adresse an. Die
	Antwort-Zeit in ms wird zurückgegeben. Ist die Zeit 0 wurde
	keine Antwort empfangen.
void serialDebug();	Stellt eine direkte Verbindung zwischen Software und
	Hardware Serieller Schnittstelle her. Kann zum Testen von AT-
	Kommandos verwendet werden.

Webserver (NanoESP_HTTP)

<u>Funktion</u>	Erläuterung
bool recvRequest(int &id, String	Gibt true zurück, wenn ein http-Request empfangen wurde. ID,
&method, String &ressource,	Methode (POST oder GET) sowie angeforderte URL und etwaige
String ¶meter);	Befehle werden per Referenz zurückgegeben.
bool recvHTTP(int id, int len,	S.O.
String &method, String	
&ressource, String	
¶meter);	
bool sendFromFlash(int client,	Sendet eine als Progmem-Variable gespeicherte Webseite direkt an
const char *website, int len);	den angeben Client (Verbindungs-ID)
bool sendStreamHeader(int	Sendet die Antwort auf einen Event-Stream-Request. Server-Send-
connectionId);	Events können zum schnellen Datenaustausch vom Server zum
	Client genutzt werden
	(http://www.html5rocks.com/en/tutorials/eventsource/basics/)
bool sendRequest(int id, char	Sendet einen http-Request an einen Server
method[5], String address);	(ID, Methode (GET/POST), URL)
bool sendRequest(int id, char	Sendet einen http-Request an einen Server inklusive Sub-Parameter
method[5], String address,	
String parameter);	

MQTT (NanoESP_MQTT)

<u>Funktion</u>	Erläuterung
bool connect(int id, String brooker,	Baut eine Verbindung zu einem MQTT-Server auf.
unsigned int port, String deviceId);	Minimale Parameter: Verbindungs-ID, Broker-Adresse und
	Geräte-ID (darf nur einmal auf dem Broker vorhanden sein)
	(Defaultwerte: Clean Session = true, keepAliveTime = 120s)
bool connect ([s.o], mqtt_msg * lastWill);	Erweitere Parameter der Connect-Funktion:
	Parameter: lastWill-Nachricht
bool connect([s.o] , bool cleanSession,	Erweitere Parameter der Connect-Funktion:
byte keepAliveTime);	Parameter: cleanSession, keepAliveTime

bool connect([s.o] , bool cleanSession,	Erweitere Parameter der Connect-Funktion:
byte keepAliveTime, mqtt_msg *	Parameter: cleanSession, keepAliveTime, lastWill-Nachricht
lastWill);	
bool connect([s.o], String userName,	Erweitere Parameter der Connect-Funktion:
String password);	Parameter: Nutzername und Passwort für Broker mit
	Benutzerverwaltung
bool connect([s.o], bool cleanSession,	Erweitere Parameter der Connect-Funktion
byte keepAliveTime, mqtt_msg * lastWill	
, String userName , String password);	
bool disconnect(int id);	Trennt Verbindung zum MQTT-Broker
bool subscribe (int id, String topic);	Abonniert ein Topic
bool subscribe (int id, String topic, byte	Abonniert ein Topic mit Qos
qos);	
bool subscribe (int id, String topic, byte	Abonniert ein Topic und weißt dem Topic eine Funktion zu,
qos, void (*g)(String value));	die aufgerufen wird, wenn eine Nachricht unter dem Topic
	empfangen wird (s.u. für weitere Erklärungen)
bool unsubscribe(int id, String topic);	Deabonniert ein Topic
bool publish (int id, String topic, String	Veröffentlicht Nachricht unter dem angeben Topic
value);	
bool publish (int id, String topic, String	Veröffentlicht Nachricht unter dem angeben Topic
value, byte qos, bool retain);	Zusätzliche Parameter: Quality of Service, Retain
bool publish (int id, mqtt_msg *msg);	Veröffentlicht Nachricht unter dem angeben Topic
	(Datentyp mqtt_msg s.u.)
bool recvMQTT(int id, int len, String	Gibt True zurück wenn eine MQTT-Nachricht empfangen
&topic, String &value);	wurde. Topic und Nachricht per Referenz
bool recvMQTT(int &id, String &topic,	Gibt True zurück wenn eine MQTT-Nachricht empfangen
String &value);	wurde. ID, Topic und Nachricht per Referenz
void stayConnected(int id);	Hält die Verbindung zum Broker aktiv, indem in
	regelmäßigen Abständen (i.d.R. StayConnected-Zeit/2) ein
	Ping gesendet wird
bool ping(int id);	Pingt den MQTT-Broker an (damit Verbindung bestehen
	bleibt)

Datentyp mqtt_msg

Mqtt_msg ist eine Struktur, über die eine MQTT-Nachricht definiert werden kann.

```
typedef struct{
            String topic;
            String value;
            byte qos;
            bool retain;
} mqtt_msg;
```

Beispiel:

```
mqtt_msg msgMode = {"NanoESP/test/rgb/mode","1", 0, true};
```

Es können auch einzelne Werte der Nachricht verändert werden:

```
msgMode.value = "0";
```

Abonnieren mit Funktions-Verknüpfung:

In dem Befehl

```
bool subscribe(int id, String topic, byte qos, void (*g)(String value));
```

kann als letzter Parameter eine Funktion angeben werden, die dann aufgerufen wird, wenn zu diesem Topic eine Nachricht empfangen wurde (Wildcards erlaubt). Die Funktion muss einen Parameter vom Typ String haben, der die Nachricht des Topics enthält. Es können maximal 5 dieser Funktions-Verknüpfungen definiert werden.

Beispiel:

```
mqtt.subscribe(0, "test/song", 2, gotnewSong)
void gotnewSong(String value) {
   Serial.println("New Song: " + value);
}
```