

PASOS A TOMAR EN CUENTA PARA LA INSTALACIÓN DE LA MV

PRE-ENCENDIDO DE LA MÁQUINA DE VOTACIÓN (MV)

PASO 1

- Abra la Maleta de la MV y verifique que los equipos se encuentren físicamente en buen estado (que la pantalla de la MV y del SAI no estén rotas o que se encuentre completo en la Maleta de la MV, el Sistema Integrado, es decir, MV y sus componentes).
- Ubique la MV de forma que permita la fácil conexión a la fuente de energía, al Sistema de Autenticación Integrado (SAI) y al Medio de Transmisión.





PASO 2

- Verifique en el compartimiento posterior derecho de la MV que se encuentre inserto el rollo de papel térmico.
- En el caso que la **MV** no tenga inserto un rollo de papel térmico colóquelo tomando en cuenta que el logo del **CNE** se encuentre del lado de la cara externa del mismo.

PASO 3

- Verifique en el compartimiento posterior izquierdo de la MV que se encuentre inserto en el puerto USB la Memoria Removible.
- En el caso que la **MV** no tenga inserta la **Memoria Removible** colóquela en cualquiera de los dos **Puertos USB** y cierre nuevamente el compartimiento.



NOTA: Recuerde que el compartimiento de la **Memoria Removible (MR)** se encuentra del lado izquierdo de la parte de atrás de la pantalla, y que para acceder a ellos debe abrir la tapa haciéndole presión hacia afuera, luego de colocar o de verificar que se encuentre allí la **MR**, debe cerrar nuevamente el compartimiento.



PASO 4

- Extraiga el cable SAI del compartimiento de la maleta de la MV.
- Desenrede y estire bien el cable del **SAI** antes de realizar el procedimiento de conexión.
- Primero: en el panel posterior del SAI, inserte el extremo del cable del SAI que tiene una sola punta, luego, inserte los dos (2) conectores USB del cable del SAI a los dos (2) puertos USB ubicados en el panel posterior de la MV, primero el Negro y luego el Azul.



NOTA: Para la conexión del **SAI** a la **MV** verifique la posición de los conectores del **SAI** sea igual a la imagen mostrada en los puertos **USB** de la **MV**.

INSTALACIÓN DE MV EFINT011 PÁG 1 DE 2



PASOS A TOMAR EN CUENTA PARA LA INSTALACIÓN DE LA MV

ENCENDIDO DE LA MÁQUINA DE VOTACIÓN



PASO 5 Para conectar y encender la MV:

 Introduzca el conector del transformador de corriente al conector de la MV SIN FORZARLO, verifique que la pestaña de seguridad del conector macho coincida con la ranura de seguridad del conector hembra.





PASO 6

- Conecte el cable de alimentación de la MV al tomacorriente.
- ¿Cómo validamos que tenga corriente?
- El cargador de la MV tiene una luz led que se enciende, puede ser en color rojo, o en color verde, valide que esté encendido.





PASO 7

- Abra el compartimiento ubicado en la parte posterior de la MV donde va inserto el rollo de papel térmico.
- Encienda el interruptor de energía de la batería interna de color negro.



NOTA: Al encender el interruptor puede validar varios aspectos que garantizan el buen funcionamiento de la **MV**, como son: automáticamente la impresora emite un sonido de arranque y se visualizan internamente que encienden las luces led.

PASO 8

 Presione el botón de encendido de la MV, identificado con el aro de luz color azul, ubicado en el panel lateral derecho, primer botón superior del panel.





PASO 9

 Espere que la MV realice el inicio de la aplicación, luego verifique en pantalla que la misma se encuentre en estatus No Instalado, que la fecha y hora correspondan con la fecha y hora actual y que la MV corresponda al Estado, Municipio, Parroquia, CV y Mesa Electoral asignada.

INSTALACIÓN DE MV EFINT011 PÁG 2 DE 2