

SILAB[®]

Version 7.1
Austausch eines Simulatorrech-
ners

1 INFORMATIONEN SAMMELN

Notieren Sie zunächst alle Informationen zum defekten Simulatorrechner.

- Rechnername und IP-Adresse werden in SILABAdmin angezeigt.
- Notieren Sie, welche Geräte (Kabel) am Rechner angeschlossen sind. Beschriften Sie diese ggfs., um sie eindeutig zuordnen zu können.

2 ERSATZRECHNER PRÜFEN

- Prüfen Sie nun, ob am Ersatzrechner alle benötigten Anschlüsse vorhanden sind.

Falls nein: Kontaktieren Sie das WIVW, um abzusprechen, welche Einsteckkarten ggfs. ausgetauscht werden müssen.

3 ERSATZRECHNER VORBEREITEN

- Schließen Sie an einem separaten Arbeitsplatz einen Monitor, Tastatur und Maus an den Ersatzrechner an. Verbinden Sie den Rechner dabei allerdings nicht mit dem Netzwerk.
- Öffnen Sie die Systemsteuerung
 - Windows 7: Start → Systemsteuerung
 - Windows 10: Start → „System“ eintippen → Systemsteuerung
- Stellen Sie die „Anzeige“ auf „Große Symbole“
- Öffnen Sie „System“
 - Klicken Sie auf „Einstellungen ändern“ rechts neben „Computername:“
 - Klicken Sie auf „Ändern...“ und geben Sie unter „Computername:“ den Namen des defekten Rechners ein
 - Bestätigen Sie die Dialoge.
- Wechseln Sie nun innerhalb der Systemsteuerung zu „Netzwerk- und Freigabecenter“
 - Klicken Sie auf „Adaptoreinstellungen ändern“
 - Rechtsklicken Sie auf „LAN-Verbindung“ bzw. „Simulatornetz“ und wählen Sie „Eigenschaften“
 - Wählen Sie „Internetprotokoll Version 4“ aus und klicken Sie auf „Eigenschaften“
 - Wählen Sie „Folgende IP-Adresse verwenden:“ aus und
 - geben Sie die notierte IP-Adresse des defekten Rechners ein
 - setzen Sie „Subnetzmaske“ auf den Wert 255.255.255.0
 - sowie löschen Sie alle Inhalte im Feld „Standardgateway“.
 - Bestätigen Sie die Dialoge.
 - Rechtsklicken Sie nochmals auf die „LAN-Verbindung“ und wählen Sie Status → Details...
 - Notieren Sie sich die angezeigte „Physikalische Adresse“.

4 RECHNER AUSTAUSCHEN

- Bauen Sie nun den defekten Rechner aus dem Rechnerschrank aus und stattdessen den Ersatzrechner an derselben Stelle wieder ein.
- Schließen Sie alle Kabel wieder an.
- Starten Sie den Ersatzrechner (von Hand).
- Prüfen Sie, dass der Ersatzrechner in SILABAdmin auftaucht.

5 SILAB AKTUALISIEREN

Es ist wahrscheinlich, dass auf dem Ersatzrechner nicht die aktuellste Version von SILAB installiert ist. Aktualisieren Sie diese daher mit Hilfe von SILABAdmin:

- Starten Sie SILABAdmin auf dem Operatorrechner.
- Wählen Sie *nur* den Ersatzrechner in der Liste aus.
 - Wählen Sie Aktionen → Ordner übertragen... aus dem Menü aus.
 - Wählen Sie nun das Verzeichnis (*D:\SILAB*)*bin* aus.
 - Bestätigen Sie die Abfragen „Unterverzeichnisse mitkopieren?“ und „Update auf ausgewählten Rechnern starten?“.
- Wiederholen Sie diese Schritte für die Verzeichnisse (*D:\SILAB*)*lib* und (*D:\SILAB*)*Projects*.

6 WAKE ON LAN EINSTELLUNGEN

Um den Ersatzrechner über SILABAdmin starten zu können, muss noch seine MAC-Adresse in die SILABAdmin-Konfigurationsdatei eingetragen werden.

Der Name dieser Konfigurationsdatei wird in der Titelleiste von SILABAdmin angezeigt.

- Öffnen Sie diese mit einem Texteditor (z.B. Geany).
- Suchen Sie nach dem Namen des ausgetauschten Rechners.
- Eine Zeile darunter steht die IP-Adresse dieses Rechners (die Sie nicht ändern müssen).
- In der darauf folgenden Zeile steht die MAC-Adresse des Rechners. Geben Sie hier die in Schritt 3 notierte „Physikalische Adresse“ ein. Sie können dabei Querstriche (-) oder Doppelpunkte (:) als Trennzeichen verwenden.

Abschließend können Sie Wake on LAN testen, indem Sie den ausgetauschten Rechner in SILABAdmin zunächst herunterfahren und dann wieder starten.