

SILAB[®]

Version 7.1
DPUAsyncValue

DPUAsyncValue

Starische Parameter:

VarName Name der Variable, mit welcher der Eingang ,In' verknüpft wird.

Eingänge:

In Eingang als Ziel der Verknüpfung

Ausgänge:

Out Ausgang der DPU: enthält den aktuellen Wert der Verknüpfung.

Funktionsweise:

Diese DPU nur auf dem Operator-PC ausgeführt werden. Sie liefert am Ausgang den Wert der unter VarName angegebenen Variablen. Im Gegensatz zur normalen Variablenverknüpfung, verwendet diese DPU den Mechanismus der asynchronen Datenübertragung analog zu den Display Typen des SILAB Explorers bzw. des Treeviews des Operators. Diese Variablenabfrage funktioniert direkt nach dem Zustand Prepare sowie in der Pause und den Vorbereitungsschritten. Eine typische Anwendung findet sich in der Variablenversorgung eines MMI schon vor dem Start der Simulation.