

SILAB[®]

Version 7.1
DPUCANUCM

DPUCANUCM

Diese DPU kommuniziert über den CAN-Bus mit dem UCM Modulen der Firma Continental Regensburg.

Eingänge:

<i>PWM[0...3]</i>	Analoge Ausgänge (Pulsweitenmodulation)
<i>DOut[00...15]</i>	Digitalausgänge des UCM Moduls

Dynamische Parameter:

<i>PWM[0...3]_Multiplier</i>	Multiplicator für die analogen Ausgänge
<i>PWM[0...3]_Offset</i>	Offset für die analogen Ausgänge
<i>PWM[0...3]_Divisor</i>	Divisor für die analogen Ausgänge
<i>ADC[0...3]_OutMax</i>	Maximalwerte der analogen Eingänge
<i>ADC[0...3]_OutMin</i>	Minimalwert der analogen Eingänge
<i>ADC[0...3]_Multiplier</i>	Multiplicator für die analogen Eingänge
<i>ADC[0...3]_Offset</i>	Offset für die analogen Eingänge
<i>ADC[0...3]_Divisor</i>	Divisor für die analogen Eingänge

Statische Parameter:

<i>CANMode</i>	Definition der CAN-BUS Karte (siehe DPUCANBUS)
<i>ADC_CANID</i>	ID der analogen Eingänge des UCM Moduls
<i>DIN_CANID</i>	ID der digitalen Eingänge des UCM Moduls
<i>DOUT_Period</i>	Periode der zu senden DOUT-Pakete
<i>DOUT_CANID</i>	ID der digitalen Ausgänge des UCM Moduls
<i>PWD_CANID</i>	ID der analogen Ausgänge des UCM Moduls
<i>PWD_Period</i>	Periode der zu senden PWD-Pakete

Ausgänge:

<i>ADC[0...3]</i>	analoge Eingänge des UCM Moduls
<i>DIn[00...15]</i>	digitale Eingänge des UCM Moduls
<i>DIN_Period</i>	Periode der empfangenen DIN-Pakete
<i>ADC_Period</i>	Periode der empfangenen ADC-Pakete

Abhängigkeiten zu anderen DPUs:

Die DPUName muss zusammen mit der DPUXXX auf einem Rechner laufen. Der Eintrag *Index* der DPUName muss höher sein als der Eintrag *Index* der DPUXXX.