Guide d'Utilisation — Dashboard HotLink

Réalisé pour le réseau f62dmr.fr

Date : Mars 2026
Contact support : contact.amc62@orange.fr

Introduction

Ce guide vous accompagne dans l'utilisation du dashboard HotLink. Chaque section est décrite avec les actions à réaliser et les précautions à prendre.

Section : Statut

Cette section permet de visualiser uniquement l'état de **connectivité** du HotLink :

- État de connexion (en ligne / hors ligne)
- Réseau actif
- Informations de liaison

Aucune action n'est requise dans cette section, elle est purement informative.

Section : Configuration du Wi-Fi

Procédure de configuration

1. Le **scan automatique** se lance dès l'ouverture de la section et recherche les réseaux Wi-Fi disponibles
2. Une fois le réseau souhaité trouvé, renseignez les informations suivantes :

    - **Nom (SSID)** : nom du réseau Wi-Fi de votre box Internet ou partage de connexion
    - **Clé (Password)** : mot de passe de votre réseau Wi-Fi
3. Cliquez sur **Sauvegarder** pour valider la configuration

Important : N'oubliez pas de sauvegarder après avoir saisi les informations, sinon elles ne seront pas appliquées.

Section : SVXLink Configuration

Paramètres modifiables

Tous les paramètres de cette section sont **modifiables sans risque** pour le système.

Procédure après modification

1. Après chaque modification, **créez un nouveau profil**
2. Renseignez obligatoirement **RNFA** pour notre réseau
3. Configurez correctement le **Reflector (IP/DNS)**
4. Les autres paramètres sont librement modifiables selon vos besoins

Restauration d'usine

Il est possible de **revenir aux paramètres d'usine** depuis cette section.

Exception : Les paramètres du **SA818/SA868** ne seront pas réinitialisés lors d'une restauration d'usine.

Section : Programmation du SA818 / SA868

Cette section permet de configurer l'émetteur/récepteur selon la version installée sur votre HotLink :

- Configuration pour module SA818
- Configuration pour module SA868

Rassurez-vous : Cette configuration est **sans risque de dysfonctionnement**. Vous pouvez modifier les paramètres en toute

sécurité.

Section : Terminal

Accès réservé

Cette section est réservée aux **utilisateurs avertis** ayant des connaissances Linux.

Identifiants d'accès

Paramètre	Valeur
Login	root
Mot de passe	1234

Table 1: Identifiants de connexion au terminal Linux

Attention : L'utilisation du terminal nécessite des compétences techniques. En cas de doute, contactez le support.

Section : Config

Cette section contient les paramètres système par défaut du dashboard.

Tous les paramètres sont configurés par défaut.

Aucune action particulière n'est nécessaire dans cette section, sauf si vous souhaitez effectuer une mise à jour manuelle (voir section suivante).

Section : Node Info

Fonction

Cette section permet d'envoyer des informations au serveur pour l'affichage sur la carte interactive du site **f62dmr.fr**.

Caractéristiques

- Envoi des informations **facultatif**
- Permet de localiser votre nœud sur la carte du réseau
- Aucune obligation de renseigner ces informations

Informations Complémentaires

Mise à jour automatique

Le dashboard HotLink effectue une **mise à jour automatique** selon les modalités suivantes :

- Fréquence : tous les **dimanches à 3h00 du matin**
- Condition : le hotspot doit être **en ligne** au moment de la mise à jour

Mise à jour manuelle

Vous pouvez également effectuer une mise à jour manuelle à tout moment :

1. Accédez à la section **Config**
2. Descendez en bas de page
3. Cliquez sur le bouton de mise à jour manuelle

Support technique

En cas de doute ou si vous craignez d'effectuer une mauvaise manipulation :

- Email : **contact.amc62@orange.fr**
- N'hésitez pas à contacter le support avant toute action incertaine

---

Récapitulatif des Bonnes Pratiques

Section	Point clé
Configuration Wi-Fi	Toujours sauvegarder après modification
SVXLink Config	Créer un nouveau profil avec RNFA après chaque modification
SA818/SA868	Pas de risque, configuration libre
Terminal	Réservé aux utilisateurs avertis
Node Info	Facultatif, uniquement pour la carte du réseau

Table 2: Points essentiels par section

Conclusion

Ce dashboard a été conçu pour simplifier la configuration et la gestion de votre HotLink sur le réseau **f62dmr.fr**.

En cas de question ou de difficulté, l'équipe support reste à votre disposition à l'adresse **contact.amc62@orange.fr**.

Bonne utilisation de votre HotLink !

Document réalisé par FRS077 pour f62dmr.fr