关于高速下载器的说明

市面上 xilinx 下载器通常有 2 种最常见: 睿智淘宝店都有售。



以上蓝色贴标的这种:为最新版的高速下载器,以下简称"Xilinx高速下载器" 优点:支持最新器件,下载速度快,是老版下载器的几倍。驱动安装简单。 缺点:对 ISE 版本要求较高,通常要 13.2 以上才可用。我们推荐 14.7 版本



以上灰色贴标的这种:为通用老版下载器,以下简称"xilinx paltform cable usb"

优点:对 ISE 版本要求不高,通用性较好缺点:不支持最新器件,下载速度略慢

一般配套店内 XILINX 开发板,推荐购买"Xilinx 高速下载器"这个版本。

1. 我们推荐使用 ISE 14.7 版本,由于 ISE14.7 软件过大,无法刻录到光盘中,请用户自行从网盘上下载。

链接: https://pan.baidu.com/s/1kVS8fHX 密码: cbc1 里面有 Lisense 文件。

安装方法很简单,和12.4安装方法差不多。可以参考12.4的说明去安装。

2. 高速下载器一头用 usb 数据线连电脑 usb 口,如果电脑是连着网络的,操作系统会自动下载驱动程序并自动安装。

电脑右下角会提示:"正在安装设备驱动程序。。。。" 然后我们等待一会儿。

会显示: "USB serial converter 成功安装了设备驱动程序"

这时在如果打开设备管理器,应该里在"通用串行总线"下面能够看到 USB Serial Converter 设备,说明 Xilinx USB Cable 驱动已经安装完成功!

驱动装好后就可以正常使用了。具体的下载方法在普通下载器一样的,在开发板配套文档里有详细的说明。可以照着一步步操作。

Xilinx 高速下载器驱动安装(非联网状态下)

1.如果电脑没有连接 Internet 网络,需要手动安装驱动,操作系统是 64 位的用户点击提供的压缩包下的 nt64 目录下的 install_cable.exe;如果操作系统是 64 位的用户点击我们提供 nt 目录下的 install_cable.exe。




2.会看到下面提示:




点击"是",开始安装


- 3.然后一路点 NEXT, I Agree 下去,图就不截了。
- 4.到这步,注意红色框,两项都选择,再点击下一步。




5. 出现下面提示, 意思是要您拔掉 Xilinx 下载器, 把下载器连接电脑的 USB 线拔了。



6. 点击 Next, Install 按钮





直到安装完成。



7.用 USB 线连接电脑和下载器,电脑会显示驱动安装成功。