DeLonghi - Kaffivél

Á vélinni eru **6 takkar**, eitt **snúningshjól** til að stilla styrk kaffis og einn **skjár** sem sýnir stöðu vélarinnar. Hér er leiðbeining um hvern takka og hjólið.

Takkar

Tákn	Skýring
	Kveikja/slökkva - ýttu til að kveikja á eða slökkva á vélinni.
2	Gufa – virkjar gufutúðuna fyrir mjólkurfroðu eða heitt vatn.
🖢 (vinstri hlið, efri)	Einn bolli, lítið kaffi (espresso).
🖦 (vinstri hlið, neðri)	Tveir bollar, lítið kaffi (tveir espressó bollar).
🖢 (hægri hlið, efri)	Einn bolli, mikið kaffi (lungo / venjulegt kaffi).
🖦 (hægri hlið, neðri)	Tveir bollar, mikið kaffi (tveir stórir bollar).

Snúningshjól - Styrkur kaffis

Snúningshjólið í miðjunni stillir styrk kaffisins:

- MIN mjög milt kaffi.
- MAX mjög sterkt kaffi.
- Snúðu hjólinu til vinstri eða hægri til að stilla styrkinn eftir þörfum.

Athugasemdir

- · Ljós og tákn á skjánum sýna þegar vélin þarf að:
 - fylla á vatn,
 - tæma kaffimölskúffu,
 - · eða hreinsa sig.
- Ef gufutákn logar samfellt, er vélin í gufuham.

Viðhald

- Daglega: Tæmdu kaffimölskúffuna og fylltu á vatnstankinn.
- Vikulega: Þrífðu dropabakka og gufutúðuna.
- Reglulega: Keyrðu hreinsiferli þegar vélin biður um það.