## **Roland GS-24**

Vínylskeri

## Notkunarleiðbeiningar

TODO

## Force / kraftur

• Límmiðafilma: ~170

• Fatafilma: ~230

Sjá nánar að neðan

## Snúningsstefna rúllu

• Límmiðafilma: Skera í framhliðina

• Fatafilma: Skera í bakhlið