Roland GS-24

Vínylskeri

Notkunarleiðbeiningar

TODO

Force / kraftur

• Límmiðafilma: ~170

• Fatafilma: ~230

Sjá nánar að neðan

Snúningsstefna rúllu

• Límmiðafilma: Skera í framhliðina

• Fatafilma: Skera í bakhlið

Muna að taka til eftir sig!