

DeLonghi - Kaffivél

Á vélinni eru **6 takkar**, eitt **snúningshjól** til að stilla styrk kaffis og einn **skjár** sem sýnir stöðu vélarinnar. Hér er leiðbeining um hvern takka og hjólið.

Takkar

Tákn	Skýring
	Kveikja/slökkva – ýttu til að kveikja á eða slökkva á vélinni.
	Gufa – virkjar gufutúðuna fyrir mjólkurfroðu eða heitt vatn.
 (vinstri hlið, efri)	Einn bolli, lítið kaffi (espresso).
 (vinstri hlið, neðri)	Tveir bollar, lítið kaffi (tveir espressó bollar).
 (hægri hlið, efri)	Einn bolli, mikið kaffi (lungo / venjulegt kaffi).
 (hægri hlið, neðri)	Tveir bollar, mikið kaffi (tveir stórir bollar).

Snúningshjól - Styrkur kaffis

Snúningshjólið í miðjunni stillir styrk kaffisins:

- **MIN** – mjög milt kaffi.
- **MAX** – mjög sterkt kaffi.
- Snúðu hjólinu til vinstri eða hægri til að stilla styrkinn eftir þörfum.

Athugasemdir

- Ljós og tákn á skjánum sýna þegar vélin þarf að:
 - fylla á vatn,
 - tæma kaffimölskúffu,
 - eða hreinsa sig.
- Ef gufutákn logar samfelld, er vélin í gufuham.

Viðhald

- **Daglega:** Tæmdu kaffimölskúffuna og fylltu á vatnstankinn.
- **Vikulega:** Prífdðu dropabakka og gufutúðuna.
- **Reglulega:** Keyrðu hreinsiferli þegar vélin biður um það.