

MD:	00=Inmediato	1x:	00=No usa indice	Acc:	0 = No usa accesorio
	01=Directo		01=1x1		1 = Utiliza Accesorio
	10=Indirecto		10=1x2		
			11=1x3		

CO		MD		Ix		Acc		D	
0	3	4	5	6	7	8	9		20

Set de Instrucciones de la máquina					
CO	MD	Ix	Acc	D	Significado
0000	xx	x	x	x...x	Fin
0001	xx	x	x	x...x	Cargar AC
0010	xx	x	x	x...x	Cargar registro Ix
0011	xx	x	x	x...x	Almacenar (AC)
0100	xx	x	x	x...x	Salto Condicional si (Ix)=0
0101	xx	x	x	x...x	Salto Incondicional
0110	xx	x	x	x...x	Sumar al (AC)
0111	xx	x	x	x...x	Restar al (AC)
1000	xx	x	x	x...x	Decrementar (Ix)
1001	xx	x	x	x...x	Salto Condicional si (AC)<0
1010	xx	x	x	x...x	Salto Condicional si (AC)=0
1011	xx	x	x	x...x	Salto Condicional si (AC)>0
1100	xx	x	x	x...x	AND con (AC)
1101	xx	x	x	x...x	Incrementar (Ix)
1110	xx	x	x	x...x	XOR con (AC)

a) Diagrama de fluxo
b) Programa em Linguagem de máquina

- a) Definir claramente los estados del sistema y su codificación
- b) Encontrar el diagrama de estados y las tablas de transición y excitación usando biestables T
- c) Encontrar las ecuaciones de salida $z1$ y $z2$ teniendo en cuenta que sólo se dispone de puertas NAND y de excitación de los biestables para implementar con puertas AND e inversores