# 第9章:串行通信方式

井艳军

沈阳工业大学电气工程学院

## 主要内容

计算机串行通信基础

SPI 串行通信模块

I2C 串行通信模块

USART 串行通信模块

# 计算机串行通信基础

## 计算机串行通信基础


随着多微机系统的广泛应用和计算机网络技术的普及,计算机的通信功能愈来愈显得重要。计算机通信是指计算机与外部设备或计算机与计算机之间的信息交换。

计算机通信是将计算机技术和通信技术的相结合,完成计算机与 外部设备或计算机与计算机之间的信息交换。

通信有<mark>并行通信</mark>和<mark>串行通信</mark>两种方式。在多微机系统以及现代测控系统中信息的交换多采用串行通信方式。

## 并行通信

并行通信将数据字节的各位用多条数据线同时进行传送。



特点:控制简单、传输速度快;由于传输线较多,长距离传送时成本高且接收方的各位同时接收存在困难。

## 串行通信

串行通信是将数据字节分成一位一位的形式在一条传输线上逐个 地传送。




特点:传输线少,长距离传送时成本低,且可以利用电话网等现成的设备,但数据的传送控制比并行通信复杂。

分类:异步通信与同步通信

## 异步通信

异步通信是指<mark>通信的发送与接收设备使用各自的时钟</mark>控制数据的 发送和接收过程。为使双方的收发协调,要求发送和接收设备的 时钟尽可能一致。



## 异步通信

异步通信是以字符(构成的帧)为单位进行传输,字符与字符之间的间隙(时间间隔)是任意的,但每个字符中的各位是以固定的时间传送的,即字符之间是异步的(字符之间不一定有"位间隔"的整数倍的关系),但同一字符内的各位是同步的(各位之间的距离均为"位间隔"的整数倍)。


## 异步通信的数据格式



异步通信的特点:不要求收发双方时钟的严格一致,实现容易,设备开销较小,但每个字符要附加2~3位用于起止位,各帧之间还有间隔,因此传输效率不高。

### 同步通信

同步通信时要建立发送方时钟对接收方时钟的直接控制,使双方达到完全同步。此时,传输数据的位之间的距离均为"位间隔"的整数倍,同时传送的字符间不留间隙,即保持位同步关系,也保持字符同步关系。



# 面向字符的同步格式

SYN	SYN	SOH	标题	STX	数据块	ETB/ETX	块效验
-----	-----	-----	----	-----	-----	---------	-----

此时,传送的数据和控制信息都必须由规定的字符集(如 ASCII 码)中的字符所组成。图中帧头为 1 个或 2 个同步字符 SYN (ASCII 码为 16H)。SOH 为序始字符(ASCII 码为 01H), 表示 标题的开始,标题中包含源地址、目标地址和路由指示等信息。 STX 为文始字符(ASCII 码为 02H),表示传送的数据块开始。 数据块是传送的正文内容,由多个字符组成。数据块后面是组终 字符 ETB(ASCII 码为 17H)或文终字符 ETX(ASCII 码为 03H)。然后是校验码。典型的面向字符的同步规程如 IBM 的二 讲制同步规程 BSC。

# 面向位的同步格式

8 位	8 位	8 位	≥8 位	16 位	8 位
01111110	地址场	控制场	信息场	效验场	01111110


此时,将数据块看作数据流,并用序列 01111110 作为开始和结束标志。为了避免在数据流中出现序列 01111110 时引起的混乱,发送方总是在其发送的数据流中每出现 5 个连续的 1 就插入一个附加的 0;接收方则每检测到 5 个连续的 1 并且其后有一个 0 时,就删除该 0。

同步通信的特点是以特定的位组合"01111110"作为帧的开始和 结束标志,所传输的一帧数据可以是任意位。所以传输的效率较 高,但实现的硬件设备比异步通信复杂。

## 串行通信的传输方向

#### 1、单工


单工是指数据传输仅能沿一个方向,不能实现反向传输。



## 串行通信的传输方向

#### 2、半双工


半双工是指数据传输可以沿两个方向,但需要分时进行。



# 串行通信的传输方向

#### 3、全双工

全双工是指数据可以同时进行双向传输。



## 串行通信的错误校验

#### 1、奇偶校验

在发送数据时,数据位尾随的1位为奇偶校验位(1或0)。奇校验时,数据中"1"的个数与校验位"1"的个数之和应为奇数;偶校验时,数据中"1"的个数与校验位"1"的个数之和应为偶数。接收字符时,对"1"的个数进行校验,若发现不一致,则说明传输数据过程中出现了差错

## 串行通信的错误校验

#### 2、代码和校验

代码和校验是发送方将所发数据块求和(或各字节异或),产生一个字节的校验字符(校验和)附加到数据块末尾。接收方接收数据同时对数据块(除校验字节外)求和(或各字节异或),将所得的结果与发送方的"校验和"进行比较,相符则无差错,否则即认为传送过程中出现了差错。

## 串行通信的错误校验

#### 3、循环冗余校验

这种校验是通过某种数学运算实现有效信息与校验位之间的循环校验,常用于对磁盘信息的传输、存储区的完整性校验等。 这种校验方法纠错能力强,广泛应用于同步通信中。

## 串行通信的传输速率

#### 波特率

在串行诵信中,用"波特率"来描述数据的传输速率。所谓波特 率,即每秒钟传送的二进制位数,其单位为 bps (bits per second )。它是衡量串行数据速度快慢的重要指标。有时也用 "位周期"来表示传输速率,位周期是波特率的倒数。国际上规 定了一个标准波特率系列:110 、300 、600 、1200 、1800 、 2400 \ 4800 \ 9600 \ 14.4Kbps \ 19.2Kbps \ 28.8Kbps \ 33.6Kbps 、56Kbps 。例如:9600bps ,指每秒传送 9600 位,包 含字符的数位和其它必须的数位,如奇偶校验位等。

#### PIC877 串行通信模块

串行扩展通信接口是单片机与其它计算机之间进行数据交换的重要渠道,F877单片机主要配置有2种形式的串行通信模块: 主控同步串行通信 MSSP (Master Synchronous Serial Port) 通用同步/异步收发器 USART (Universal Synchronous / Asynchronous Receiver Transmitter)。

#### MSSP 模块

MSSP 模块主要应用于系统内部近距离的串行通信扩展,如 SPI、I2C 模式。USART 模块主要应用于系统之间的远距离串行通信,在外围接口电路及计算机通信中应用相当广泛。

# SPI 串行通信模块

### SPI 串行通信模块

SPI (Serial Peripheral Interface) 是一种单片机外设芯片同步串行扩展接口,由摩托罗拉公司推出。采用 SPI 接口外围器件的特点是引脚性价比高等优点,因而在市场上得到了广泛的应用。

SPI 总线是串行外围设备接口,是一种高速的,全双工,同步的通信总线,并且在芯片的 SPI 的通信原理很简单,它以主从方式工作,通常有一个主设备和一个或多个从设备,需要至少 4 根线。管脚上只占用四根线.

SDO -主设备数据输出,从设备数据输入


SDI -主设备数据输入,从设备数据输出

SCK -用来为数据通信提供同步时钟信号,由主设备产生

**SS**-从设备使能信号,由主设备控制

SPI 接口是全双工、同步、串口、单主机。

SPI 总线添加从器件:每个从器件需要一个单独的从选择信号。 总信号数最终为 n+3 个,其中 n 是总线上从器件的数量。在 SPI 总线上添加新的从器件也不方便。对于额外添加的每个从器件,都需要一条新的从器件选择线



SPI 总线在一次数据传输过程中,接口上只能有一个主机和一个 从机能够通信。并且,主机总是向从机发送一个字节数据,而从 机也总是向主机发送一个字节数据。

在 SPI 传输中,数据是同步进行发送和接收的。

数据传输的时钟基于来自主处理器的时钟脉冲,

当 SPI 接口上有多个 SPI 接口的单片机时,应区别其主从地位, 在某一时刻只能由一个单片机为主器件。


从器件只能在主机发命令时,才能接收或向主机传送数据。

其数据的传输格式是高位 (MSB) 在前,低位 (LSB) 在

SPI 接口的一个缺点:没有应答机制确认是否接收到数据。

如果只是进行写操作,主机只需忽略收到的字节;反过来,如果 主机要读取外设的一个字节,就必须发送一个空字节来引发从机 的传输。

SPI 接口实际上是两个简单的移位寄存器, 传输的数据为 8 位, 在主器件产生的从器件使能信号和移位脉冲下, 按位传输。



可以将 SSPBUF 比作生产线上运送包的工具,SSPSR 比作打包解包的工具,SDO 和 SDI 组成的环路比作传送带。但是这里的包是指数据字节,而传送带传送的是数据位,完成一个循环周期两个 SSBUF 数据发生交换。

上面的上表示上升沿、下表示下降沿, sdi、sdo 相对于主机。

脉冲	主机 sbuff	从机 sbuff	sdi	sdo
0	10101010	01010101	0	0
1上	0 1 0 1 0 1 0 x	1010101x	0	1
1下	01010100	10101011	0	1
2上	1010100x	0 1 0 1 0 1 1 x	1	0
2下	10101001	01010110	1	0
3上	0 1 0 1 0 0 1 x	1010110x	0	1
3下	01010010	10101101	0	1

脉冲	主机 sbuff	从机 sbuff	sdi	sdo
4上	1010010x	0 1 0 1 1 0 1 x	1	0
4下	10100101	0 1 0 1 1 0 1 0	1	0
5上	0 1 0 0 1 0 1 x	1011010x	0	1
5下	0 1 0 0 1 0 1 0	1 0 1 1 0 1 0 1	0	1
6上	1001010x	<b>0 1</b> 1 0 1 0 1 x	1	0
6下	1 0 0 1 0 1 0 1	<b>0 1</b> 1 0 1 0 1 <b>0</b>	1	0
7上	0 0 1 0 1 0 1 x	1 1 0 1 0 1 0 x	0	1
7下	<b>0</b> 0 1 0 1 0 1 <b>0</b>	1 1 0 1 0 1 0 1	0	1
8上	0 1 0 1 0 1 0 x	1010101x	1	0
8下	0 1 0 1 0 1 0 <b>1</b>	10101010	1	0

## SPI 模式下相关寄存器

在 SPI 模式下,有关的寄存器共有 10 个,其中无编址的只有一个 SSPSR。这 10 个寄存器中有 6 个寄存器是与其它模块共用的。另外有 4 个寄存器与 MSSP 模块相关,它们是与 I2C 模式共用的。

INTCON	GIE/GIEH	PEIE/GIEL	T0IE	INTE	RBIE	T0IF	INTF	RBIF		
PIE1	_	ADIE	RCIE	TXIE	SSPIE	CCP1IE	TMR2IE	TMR1IE		
PIR1	_	ADIF	RCIF	TXIF	SSPIF	CCP1IF	TMR2IF	TMR1IF		
SSPBUF	同步串行端口接收缓冲器 / 发送寄存器									
SSPCON	WCOL	SSPOV	SSPEN	CKP	SSPM3	SSPM2	SSPM1	SSPM0		
SSPSTAT	SMP	CKE	D/A	Р	S	R/W	UA	BF		
TRISA	TRISA7	TRISA6	TRISA5	TRISA4	TRISA3	TRISA2	TRISA1	TRISA0		
TRISC	TRISC7	TRISC6	TRISC5	TRISC4	TRISC3	TRISC2	TRISC1	TRISC0		

# SSPBUF(收/发数据缓冲器)

bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0		
MSSP接收/发送数据缓冲空间									

# SSPSTAT (同步串口状态寄存器)

bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
SMP	CKE	D/A	P	S	R/W	UA	BF

# SSPSTAT (同步串口状态寄存器)

Bit0/BF: 缓冲器满标志位,被动参数。仅仅用于 SPI 接收状态

下:

0:缓冲器空;

1:缓冲器满。

# SSPSTAT(同步串口状态寄存器)

Bit6/CKE: SPI 时钟沿选择和 I2C 总线输入电平选择位。

在 CKP = 0, 静态电平为低时:

0:SCK 的下降沿发送数据;

1: SCK 的上升沿发送数据。

在 CKP = 1, 静态电平为高时:

0:SCK 的上升沿发送数据;

1: SCK 的下降沿发送数据。

# SSPSTAT (同步串口状态寄存器)

Bit7/SMP: SPI 采样控制位兼 I2C 总线转换率控制位。

在 SPI 主控方式下:

0:在输出数据的中间采样输入数据;

1:在输出数据的末尾采样输入数据。

注意:在 SPI 从动方式下, SMP 位必须置位。

# SSPCON (同步串口控制寄存器)

bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
WCOL	SSPOV	SSPEN	CKP	SSPM3	SSPM2	SSPM1	SSPM0

# SSPCON (同步串口控制寄存器)

SSPM3-SSPM0	SPI 工作方式	时钟
0 0 0 0	主控方式	fosc/4
0 0 0 1	主控方式	fosc/16
0 0 1 0	主控方式	fosc/64
0 0 1 1	主控方式	TMR2 输出/2
0 1 0 0	从动方式	SCK 脚输入,使能 SS 引脚功能
0 1 0 1	从动方式	SCK 脚输入, 关闭 SS 引脚功能, SS 被用作普 通数字 I/O 引脚

# SSPCON(同步串口控制寄存器)

Bit4/CPK:时钟极性选择位。

0:表示空闲时时钟停留在低电平;

1:表示空闲时时钟停留在高电平。

Bit5/SSPEN:同步串口 MSSP 使能位。

在 SPI 模式下时,有关引脚必须正确的设定为输入或输出状态。

0:关闭串行端口功能,且设定 SCK、SOD、SDI和SS为普通数字I/O脚;

1:允许串行端口工作,且设定 SCK、SOD、SDI和 SS 为 SPI接口专用。

# SSPCON(同步串口控制寄存器)

Bit6/SSPOV:接收溢出标志位,被动参数。

0:未发生接收溢出;

1:发生接收溢出。

注意:所指的接收溢出是缓冲器 SSPBUF 中数据还未取出时, 移位寄存器 SSPSR 中又收到新的数据,原 SSPSR 中的数据丢失。

# SSPCON(同步串口控制寄存器)

Bit7/WCOL:写操作冲突检测位,被动参数。

在 SPI 从动方式下:

0:未发生冲突;

1:发生冲突。

注意:当 WCOL=1, 正在发送前一个数据时, 又有新数据写入 SSPBUF, 必须用软件予以清零。

#### SSPSR 移位寄存器


直接从端口引脚接收或发送数据,将已经成功接收到的数据送到缓冲器 SSPBUF 中,或者从缓冲器 SSPBUF 读取将发送的数据。

bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0		
MSSP接收/发送数据串行移位空间									


#### SPI 模式工作原理

要发送的数据通过数据总线送入发送缓冲器,然后自动传送到移位寄存器中;移位寄存器接收到数据自动传送到接收缓冲器,然后由程序读取收到的数据;移位寄存器有移入和移出两个端口,分别与收和发两条通信线路连接,负责收发数据。


# SPI 模式电路的基本结构



# SPI 通讯方式结构框图



# SPI 时序图 (主控模式)




# 应用实例

#### 例题 9-1

利用 SPI 同步串行功能实现数码管数据串行传送,并通过 8 个 73LS164 组成的移位电路并行输出,达到数码数据的静态驱动显示。要求:在系统复位后,8 位数码管全暗,接着数码管 0~7 分别从最高位到最低位依次点亮,最后直接进入系统的监控状态,以在最高位出现"-"为标志。

# 74LS164 移位寄存器



#### 程序头

```
LIST
             P=16F877
             "P16F877.INC"
  INCLUDE
             EQU
3 COUNTER
                       30H
4 FSR_TEP
             EQU
                       31H
              ORG
                       0000H
5
             NOP
6
  ST
             BSF
                       STATUS, RP0
7
             MOVLW
                      B'11010111'
8
             MOVWF
                       TRISC
9
10
             CLRF
                       SSPSTAT
             BCF
                       STATUS, RP0
11
                       B'00110010'
              MOVLW
12
             MOVWF
                       SSPCON
13
             CALL
                       CHUSHIHUA
14
                       $
15
              GOTO
```

# 显示驱动程序

```
;显示驱动程序
3
 XSHI
             MOVLW
                       67H
             MOVWF
                       FSR
5
 L<sub>00</sub>P
             MOVF
                       INDF, W
                                   ;取出数据
                                   ; 查询编码
             CALL
                       BMA
                                   ; SPI输出
             CALL
                       OUTXSH
8
             DECF
                       FSR
9
             BTFSS
                       FSR, 4
             GOTO
                        L<sub>00</sub>P
             RETURN
```

#### SPI 方式输出编码数据子程序

```
; SPI方式输出编码数据子程序
3
 OUTXSH
           MOVWF
                     SSPBUF
5 L00P1
           BSF
                     STATUS, RP0
           BTFSS
                     SSPSTAT, BF
           GOTO
                     L00P1
           BCF
                     STATUS, PR0
8
            MOVF
                     SSPBUF, W
9
            RETURN
10
```

#### 编码查询

```
1
    编码查询
2
3
                      PCL, F
  BMA
             ADDWF
4
             RETLW
                      3FH
                              "0"编码
5
             RETLW
                      06H
                              "1"编码
6
             RETLW
                      5BH
                            ; "2"编码
7
             RETLW
                            ; "3"编码
                      4FH
8
             RETLW
                            ; "4"编码
                      66H
9
             RETLW
                            ; "5"编码
10
                      6DH
                            ; "6"编码
             RETLW
                      7DH
11
                              "7"编码
             RETLW
                      07H
12
                              "8"编码
             RETLW
                      7FH
13
             RETLW
                      6FH
                              "9"编码
14
                            ; "暗"编码
15
             RETLW
                      00H
             RETLW
                            ; "-"编码
                      40H
16
```

#### 键控提示符

```
1
  ;8位数码管全暗,仅最高位给出"-"键控提示符
 JKZT
            MOVLW
                     60H
            MOVWF
                     FSR
5
6 TUN
            MOVLW
                     0AH
            MOVWF
                     INDF
7
            INCF
                     FSR
8
            BTFSS
                     FSR, 3
9
            GOTO
                     TUN
            MOVLW
                     0BH
11
            MOVWF
                     67H
12
            RETURN
```

# 初始化

```
1
   初始化子程序(67H-60H存储器赋值00-07)
  从数码最高位67H开始点亮,延时196ms
3
4
 CHUSHIHUA CALL
                  JKZT
          CALL
                  XSHI
6
          MOVLW
                  67H
          MOVWF
                  FSR
8
          MOVLW
                  00H
9
          MOVWF
                  COUNTER
```

# 初始化

1	QT	MOVF	COUNTER,	W
2		MOVWF	INDF	
3		MOVF	FSR, W	
4		MOVWF	FSR_TEP	
5		CALL	XSHI	
6		CALL	DELAY	
7		MOVF	FSR_TEP,	W
8		MOVWF	FSR	
9		DECF	FSR	
10		INCF	COUNTER	
11		BTFSS	COUNTER,	3
12		GOTO	QT	
13		CALL	JKZT	
14		CALL	XSHI	
15		RETURN		

#### 延时子程序




# I2C 串行通信模块

#### I2C 串行总线概述


I2C(Inter Integrated Ciruit Bus) 总线是 PHLIPS 公司推出的一种 串行总线,是具备多主机系统所需的包括总线裁决和高低速器件 同步功能的高性能串行总线。

I2C 总线只有两根双向信号线。一根是数据线 SDA , 另一根是时钟线 SCL。



#### I2C 串行总线概述

I2C 总线通过上拉电阻接正电源。当总线空闲时,两根线均为高电平。连到总线上的任一器件输出的低电平,都将使总线的信号变低,即各器件的 SDA 及 SCL 都是线"与"关系。




#### I2C 串行总线概述

每个接到 I2C 总线上的器件都有唯一的地址。主机与其它器件间的数据传送可以是由主机发送数据到其它器件,这时主机即为发送器。由总线上接收数据的器件则为接收器。

在多主机系统中,可能同时有几个主机企图启动总线传送数据。 为了避免混乱,I2C 总线要通过总线仲裁,以决定由哪一台主机 控制总线。


#### 数据位的有效性规定

I2C 总线进行数据传送时,时钟信号为高电平期间,数据线上的数据必须保持稳定,只有在时钟线上的信号为低电平期间,数据线上的高电平或低电平状态才允许变化。



# 起始和终止信号

SCL 线为高电平期间, SDA 线由高电平向低电平的变化表示起始信号; SCL 线为高电平期间, SDA 线由低电平向高电平的变化表示终止信号。



# 起始和终止信号


起始和终止信号都是由主机发出的,在起始信号产生后,总线就处于被占用的状态;在终止信号产生后,总线就处于空闲状态。

连接到 I2C 总线上的器件,若具有 I2C 总线的硬件接口,则很容易检测到起始和终止信号。

接收器件收到一个完整的数据字节后,有可能需要完成一些其它工作,如处理内部中断服务等,可能无法立刻接收下一个字节,这时接收器件可以将 SCL 线拉成低电平,从而使主机处于等待状态。直到接收器件准备好接收下一个字节时,再释放 SCL 线使之为高电平,从而使数据传送可以继续进行。

#### 数据字节传送与应答

每一个字节必须保证是 8 位长度。数据传送时,先传送最高位 (MSB),每一个被传送的字节后面都必须跟随一位应答位 (即一帧共有 9 位)。



# 数据字节传送与应答

由于某种原因从机不对主机寻址信号应答时(如从机正在进行实时性的处理工作而无法接收总线上的数据),它必须将数据线置于高电平,而由主机产生一个终止信号以结束总线的数据传送。

如果从机对主机进行了应答,但在数据传送一段时间后无法继续接收更多的数据时,从机可以通过对无法接收的第一个数据字节的"非应答"通知主机,主机则应发出终止信号以结束数据的继续传送。

当主机接收数据时,它收到最后一个数据字节后,必须向从机发出一个结束传送的信号。这个信号是由对从机的"非应答"来实现的。然后,从机释放 SDA 线,以允许主机产生终止信号。

# 数据帧格式

I2C 总线上传送的数据信号是广义的,既包括地址信号,又包括真正的数据信号。

在起始信号后必须传送一个从机的地址(7位),第8位是数据的传送方向位(R/T),用"0"表示主机发送数据(T),"1"表示主机接收数据(R)。每次数据传送总是由主机产生的终止信号结束。但是,若主机希望继续占用总线进行新的数据传送,则可以不产生终止信号,马上再次发出起始信号对另一从机进行寻址。

在总线的一次数据传送过程中,可以有以下几种组合方式:

# 数据帧格式

a、主机向从机发送数据,数据传送方向在整个传送过程中不变:



注:有阴影部分表示数据由主机向从机传送,无阴影部分则表示数据由从机向主机传送。


A 表示应答, A 非表示非应答(高电平)。S 表示起始信号, P 表示终止信号。。

# 数据帧格式

b、主机在第一个字节后, 立即从从机读数据



c、在传送过程中,当需要改变传送方向时,起始信号和从机地 址都被重复产生一次,但两次读/写方向位正好反相。



# 总线寻址

I2C 总线协议有明确的规定:采用 7 位的寻址字节(寻址字节是起始信号后的第一个字节)。

#### 寻址字节的位定义

位:	7₽	6₽	5₽	4₽	3₽	2₽	1₽	0₽
	从机地址↩						R/W	

D7~D1 位组成从机的地址。D0 位是数据传送方向位,为"0"时表示主机向从机写数据,为"1"时表示主机由从机读数据。

主机发送地址时,总线上的每个从机都将这7位地址码与自己的地址进行比较,如果相同,则认为自己正被主机寻址,根据R/T位将自己确定为发送器或接收器。

从机的地址由固定部分和可编程部分组成。在一个系统中可能希望接入多个相同的从机,从机地址中可编程部分决定了可接入总线该类器件的最大数目。如一个从机的 7 位寻址位有 4 位是固定位,3 位是可编程位,这时仅能寻址8个同样的器件,即可以有8个同样的器件接入到该 12C 总线系统中。


# 总线数据传送的模拟

主机可以采用不带 I2C 总线接口的单片机,利用软件实现 I2C 总线的数据传送,即软件与硬件结合的信号模拟。

#### 典型信号模拟

为了保证数据传送的可靠性,标准的 I2C 总线的数据传送有严格的时序要求。I2C 总线的起始信号、终止信号、发送"0"及发送"1"的模拟时序:

# 典型信号模拟



### I2C 工作方式

在 MSSP 模块的 I2C 工作方式中,完全实现了主/从功能,在硬件上实现开始位(START)和停止位(STOP)的中断,在多主机应用中判断总线的空闲,也实现了标准的 7 位或 10 位地址寻址。

在 I2C 工作方式中,采用两根引脚来传输数据,它们是时钟引脚 SCL 和数据引脚 SDA。在设置 I2C 工作方式时,自动设置 SCL 和 SDA 的功能。

## 寄存器与工作方式

设置 I2C 工作方式需要涉及六个寄存器,它们是:SSP 控制寄存器(SSPCON), SSP 控制寄存器 2(SSPCON2), SSP 状态寄存器(SSPSTAT)、串行接收/发送缓冲器(SSPBUF), SSP 移位寄存器(SSPSR)和 SSP 地址寄存器(SSPADD)。其中SSPSR 不可直接寻址。

控制寄存器 SSPCON 用于设置 I2C 工作方式,设置 SSPCON 的 D3:D0,可以选择工作方式:

- I2C 从动方式;
- I2C 主控方式。

### I2C 从模式

在从模式, SCL 和 SDA 引脚必须定义为输入。当地址相吻合,或地址吻合后接收到数据,硬件设备自动产生一个应答脉冲/ACK,然后将当前在 SSPSR 中接收到的数据输送到 SSPBUF。

在这两种条件同时发生或其中一种发生,都会不产生/ACK:

- 1. 在传输数据接收到之前缓冲器满状态位 BF (SSPSTAT 的 D0) 被置位;
- 2. 在传输数据接收到之前溢出状态位 SSPOV (SSPSTAT 的 D6)被置位。

如果 BF 被置位, SSPSR 寄存器的值没有送入 SSPBUF, 但 SSPIF 和 SSPOV 状态位被置位。读 SSPBUF 寄存器,标志位 BF 自动清除, SSPOV 标志位必须用软件清除。

## I2C 从模式寻址

一旦选择 MSSP 功能模块, CPU 等待开始信号 (START) 的出现, 跟着开始信号是 8 位数据移入 SSPSR 寄存器。所有的输入数据位在时钟 SCL 的上升沿采样。SSPSR 寄存器的地址在第 8 个 SCL 脉冲下降沿与 SSPADD 寄存器内容进行比较。一旦相等,且 BF 和 SSPOV 标志位为零,就将完成如下的功能:

- 1. 在第 8 个 SCL 脉冲下降沿 SSPSR 内容送入 SSPBUF 寄存器;
- 2. 缓冲器满标志位 BF 在第 8 个 SCL 脉冲下降沿置位;
- 3. 产生应答脉冲;
- 4. 在第 9 个 SCL 脉冲下降沿 SSP 中断标志位 SSPIF (PIR1 的 D3) 置位。


### I2C 从模式接收

当地址字节的  $R/\overline{W}$  位清零以及出现地址匹配,状态寄存器 SSPSTAT 寄存器的  $R/\overline{W}$  位就被清零,同时把接收到的地址送入 SSPBUF 寄存器。

当状态寄存器 SSPSTAT 中的缓冲器满标志位 BF 被置位或 SSPCON 寄存器中的溢出标志位 SSPOV 被置位,称为溢出条件。当地址字节的溢出条件满足,从设备不会产生应答脉冲。

每传输一个数据,都会产生 SSP 中断而发出中断请求。中断标志位置位后必须用软件清零。状态寄存器 SSPSTAT 用于确定接收数据字节的状态。

### I2C 从模式接收时序




## I2C 从模式发送

当地址字节的读/写控制位 R/W 位置位以及出现地址匹配,状 态寄存器 SSPSTAT 寄存器的 R/W 位就置位。同时把接收到的 地址送入 SSPBUF 寄存器。在时钟 SCL 的第九个脉冲时发送应 答信号,同时时钟线 SCL 保持为低电平。发送的数据必须送入 缓冲器 SSPBUF,同时也送入 SSPSR 寄存器,然后通过把控制 寄存器 SSPCON 的 CKP 位 (D4) 置 1, 允许 SCL 线工作。在 SCL 时钟输入脉冲的下降沿,8 位数据被依次移位串行输出。这 就确保在 SCL 为高电平期间 SDA 信号肯定是有效的。

每个数据传输字节,都会在 SCL 脉冲的第9个脉冲下降沿把中断标志位 SSPIF 置1,发出中断请求,而 SSPIF 标志必须用软件清零。状态寄存器 SSPSTAT 是用于确定发送数据字节的状态。

### I2C 从模式发送时序



主控方式是通过检测 "START" 和 "STOP" 信号产生中断进行的。在 SSPSTAT 寄存器中用 S 位 (START) 和 P 位 (STOP) 来表示检测的情况。复位或关闭 SSP 模块将会对 S 和 P 清零。当 P 为 1 或 P 和 S 都为零而总线是空闲时,可以对 I2C 总线进行控制操作。

在主控模式中, SCL和 SDA 是由 MSSP 硬件控制的。

下列情况会引起中断标志被置 1(即 SSPIF 置位),如果允许中断,便产生中断。

- 1. 起始 (START) 信号;
- 2. 停止 (STOP) 信号;
- 3. 发送/接收数据传输字节;
- 4. 应答信号发送;
- 5. 重 START 信号。

在多主机模式中,利用检测到 START 信号和 STOP 信号就产生中断,可以判断总线何时空闲。当芯片复位或 MSSP 关闭都会使 STOP(P)和 START(S)标志位清零。当总线处于忙而SSP 允许中断,一旦检测到停止信号,就产生中断。

在多主机操作中,仲裁总线控制需要检测 SDA 线,以判断它的电平是否是所希望的的输出电平。这种检测由硬件自动完成,结果放在 BCLIF 位中。

#### 下列情况会引起仲裁丢失:

- 1. 传输地址;
- 2. 传输数据;
- 3. 起始信号;
- 4. 重 START 信号;
- 5. 应答信号。

### I2C 总线主控模式支持

通过置位和复位 SSPCON 寄存器中适当的 SSPM 位和置位 SSPEN,可以进入主控模式。一旦进入主控模式,用户可以有六种选择:

- 1. 在 SDA 和 SCL 线上声明起始 (START) 状态;
- 2. 在 SDA 和 SCL 线上声明重复的起始 (START)状态;
- 3. 写 SSPBUF 寄存器 , 初始化数据/地址的传送 ;
- 4. 在 SDA 和 SCL 线上产生终止 ( STOP ) 信号;
- 5. 匹配 I2C 端口接收数据;
- 6. 在接收数据字节后产生应答信号。

#### I2C 总线主控模式操作

主控模式器件负责产生串行时钟、起始信号和终止信号。

在主控发送器模式, SCL 输出时钟信号, SDA 输出串行数据。第一个发送的字节包含接收器件的 7 位从地址和读/写方向位  $(R/\overline{W})$ , 在发送数据方式,  $R/\overline{W}=0$  (表示输出)。串行数据每次传输一字节(8位),每字节传送完后,接收一个应答信号。输出起始(START)信号和终止(STOP)信号表示串行传输的开始于结束。

#### I2C 总线主控模式操作

在主控接收模式,第一个发送的字节包含发送数据器件的 7 位 从地址和读/写方向位 (  $R/\overline{W}$  ),在接收数据方式 ( 对主控器件而 言 ), $R/\overline{W}=1$  ( 表示输入 ),即 7 位地址后在加一位 1。SCL 输出时钟信号,SDA 接收串行输入的 8 位数据。在每接收完一字 节,发送一个应答信号。输出起始(START)信号和终止 ( STOP ) 信号表示串行传输的开始于结束。


### I2C 总线主控模式典型发送步骤

- 1. 置位 SSPCON2 的起始信号允许位 SEN,产生起始信号(START);
- 2. 置位 SSPIF, 等待起始时间;
- 3. 将从地址写入 SSPBUF;
- 4. 将地址移出 SDA 线;
- 5. 接收从器件返回的应答信号 , 并写入 SSPCON2 寄存器的 ACKSTAT 位;
- 6. 置位 SSPIF, 在第九个时钟周期产生中断;
- 7. 用户把 8 位数据写入 SSPBUF;
- 8. 将 8 位数据移出 SDA 线;
- 9. 接收从器件返回的应答信号,并写入 SSPCON2 寄存器的 ACKSTAT 位;
- 10. 置位 SSPIF, 在第九个时钟周期产生中断;
- 11. 置位 SSPCON2 的终止信号允许位 PEN,产生启终止信号(STOP);
- 12. 一旦启终止信号 (STOP) 完成,将产生中断。

### I2C 总线主控模式起始信号时序

置位 SSPCON2 中起始信号允许位 SEN(DO),初始化起始信 号。如果检测到 SDA 和 SCL 读为高,就将 SSPADD 中低 7 位 数据装入波特率发生器并开始计数。当波特率发生器计数时间 (TBRG)到,而SDA和SCL都为高,SDA将被置为低。在SCL 高时 SDA 从高变为低就是起始信号, SSPSTAT 的 S 位 (D3) 被置位。同时波特率发生器重载 SSPADD 中低 7 位数据,重新 计数。当波特率发生器计数时间(TBRG)又到,SEN 又硬件自 动清零。波特率暂停工作,SDA 保持为低,产生起始信号完成。


### I2C 总线主控模式起始信号时序



### I2C 总线主控模式重起始信号时序

当 SSPCON2 的 RSEN 位 (D1) 被置位,而此时 I2C 总线空闲,则会 产牛重起始信号。当 RSEN 置位 , SCL 变为低 , SCLA 变为低使得波 特率发生器加载 SSPADD 的低 7 位数据,同时开始计数。SDA 被释放 (为高)一个波特率发生器计数时间(TBRG)。当波特率发生器计数时 间到,如果检测到 SDA 为高电平,SCL 将变为高电平。当检测到 SCL 为高电平,波特率发生器重载 SSPADD 的低 7 位数据并开始计数。 SDA 和 SCL 同时保持高电平为一个 TBRG 时间, 紧接着 SDA 变为低 电平一个 TBRG 时间。这样 RSEN 被硬件自动清零,波特率发生器不 再重载, SDA 保持低电平。一旦再 SDA 和 SCL 检测到起始信号 (START), SSPSTAT 寄存器的 S 位 (D3) 置 1, 如果波特率发生器 的计数时间到, SSPIF 也置 1。


#### I2C 总线主控模式重起始信号时序



#### I2C 总线主控模式发送

将数据,或7位地址,或10位地址任一字节写入SSPBUF寄存器, 就可以完成数据发送。写入 SSPBUF 使 BF 置 1 , 允许波特率发生器 计数以及开始下一个发送。地址/数据的每一位在 SCL 的下降沿移出 到 SDA 线上, SCL 保持一个 TBRG 时间低电平, 数据在 SCL 变为高 电平之前有效。当 SCL 变为高电平,也保持一个 TBRG 时间,在这期 间 SDA 线上数据必须保持稳定,直到下一个 SCL 下降沿。当第八位 移出 SDA 后 ( 第八个时钟下降沿 ) , BF 标志位清零 , 主控器件释放 SDA 数据线,允许被寻址的从动器件在地址匹配或接收到数据时在第 九个时钟应答。应答信号在第九个时钟下降沿读入 ACKDT 位。如果 主控器件接收到应答信号,应答状态位 ACKSTAT 被清零,否则状态 置 1。第九个时钟后,SSPIF 标志位置 1,波特率发生器暂停直至下一 个数据写入 SSPBUF, SCL 线保持低电平, SDA 线保持不变。

### 12C 总线主控模式发送时序




## I2C 总线主控模式接收

置位 SSPCON2 的接收允许位 RCEN, 进入主控接收模式。波特 率发生器开始计数,一个周期后,SCL线上的状态从低电平变为 高电平或从高电平变为低电平,数据移入 SSPSR 寄存器。在第 八个时钟下降沿,接收允许位自动清零,SSPSR 的内容输入 SSPBUF 寄存器, BF 和 SSPIF 置位,波特率发生器停止计数, SCL 保持低电平。SSP 处于空闲状态,等待下一个命令。当 CPU 读出缓冲器的值,BF 标志位自动清零。用户在接收结束 时,通过置应答允许位 ACKEN,发送应答信号。

当正在接收数据(SSPSR 正在移入数据)时,用户写 SSPBUF 寄存器,则 WCOL 标志位被置 1,但 SSPBUF 寄存器的内容并 没有改变(没有写入)

### I2C 总线主控模式接收时序




### I2C 总线主控模式应答信号时序

置位应答信号序列允许位 ACKEN,就可以产生应答信号。当 ACKEN=1, SCL 线被拉到低电平,应答数据位的值发送到 SDA 线上。如果需要产生应答信号,使 ACKDT 复位, 否则可以在开 始应答之前置位 ACKDT。波特率发生器计数一个周期 (TBRG), SCL 释放为高电平。 当检测到 SCL 也为高电平 (时钟 仲裁), 波特率发生器计数一个周期(TBRG), 然后 SCL 被拉到 低电平。这样,ACKEN 被自动清零,波特率发生器被关闭, SSP 模块讲入空闲状态。

当正在产生应答信号而用户写 SSPBUF 寄存器,则 WCOL 标志位被置1,但 SSPBUF 寄存器的内容并没有改变(没有写入)。

### I2C 总线主控模式应答信号时序




### I2C 总线主控模式终止信号时序

在接收/发送结束时,置位 SSPCON2 的终止信号允许位 PEN, 在 SDA 线上产生终止 (STOP) 信号。在接收/发送结束时,在 第九个时钟的下降沿之后,SCL 保持低电平。当 PEN 置位,主 控器件使 SDA 为低电平。当检测到 SDA 为低电平,波特率发生 器重加载,减1计数到0。当波特率发生器计数时间(TBRG) 到, SCL 变为高电平。一个计数周期(TBRG)后, SDA 变为高 电平。在 SCL=1 期间检测到 SCLA 为高,则 P 位置 1。一个计 数周期 (TBRG)后, PEN 清零, SSPIF 置位。

当正在产生终止(STOP)信号而用户写 SSPBUF 寄存器,则WCOL标志位被置1,但 SSPBUF 寄存器的内容并没有改变(没有写入)。


### I2C 总线主控模式终止信号时序



#### 12C 总线主控模式总线仲裁

通过总线仲裁首先多主机模式支持。当主机输出地址/数据到SDA线,通过使SDA浮空作为"1",而另一主机输出"0",这样就产生总线仲裁。当SCL浮空为高电平,数据必须稳定。如果期望的在SDA线上的数据是"1",而实际检测到的SDA=0,这就发生了总线碰撞。主机将置总线碰撞中断标志位BCLIF,同时复位I2C端口到空闲状态。

## I2C 总线主控模式总线仲裁



### 应用实例

#### 例题 9-5

本例题电路原理图如图 9-5 所示,除连接有8位数码管显示和16个键盘电路以外,还利用RC6和RC7引脚组成一个IIC同步串行功能,实现对24LC515 EEPROM的串行数据传送。

#### 编程要求:


首先将 64 个数据 00H~3FH 存入 EEPROM 单元 0000H~003FH 中; 然后再将 0010H~001FH 单元中的数据取出,存入数据存储器单元 40H~4FH 中;

最后逐个送往数码显示区的最后两位显示,每个数显示停留 1s。

#### 变量定义

```
INCLUDE "p16f877a.inc"
 1
   EEPROM
               EQU
                     2DH
               EQU
 4
   DATA1
                     2EH
   DATA0
               EQU
                     2FH
 6 ADDRH
               EQU
                     2AH
               EQU
                     2BH
   ADDRL
 8 DEVICE
               EQU
                     2CH
               EQU
 9 TXBUF
                     28H
10 RXBUF
               EQU
                     29H
11
   CNT
               EQU
                     27H
12 DI
               EQU
                     07H
13 DO
               EQU
                     06H
14 SCL
               EQU
                     06H
15 SDA
               EQU
                     07H
16 S1H
               EQU
                     34H
17 S1L
               EQU
                     35H
18 R1H
               EQU
                     36H
19 R1Z
               EQU
                     37H
20 R1L
               EQU
                     38H
21
   COUNTER
               EQU
                     26H
   TEMP
               EQU
                     25H
```

### 主程序1



# 主程序 2

1	TP	MOVF	INDF, W	
2		MOVWF	S1L	
3		CLRF	S1H	
4		CALL	BTOBCD	
5		MOVF	R1L, W	
6		ADDLW	0FH	
7		MOVWF	60H	
8		SWAPF	R1L, W	
9		ANDLW	0FH	
10		MOVWF	61H	
11		INCF	FSR, F	
12		BTFSS	FSR, 4	
13		GOTO	TMT	
14		GOTO	\$	
15	TMT	CALL	XSHI	
16		CALL	DEL1S	
17		GOTO	TP	

102

### 向 24LC515 写入数据子程序 1

```
WRBYTE
          MOVF
                   DEVICE, W
          MOVWF
                   TXBUF
2
          CALL
                   BSTART
3
          CALL
                   TX
4
          MOVF
                  ADDRH, W
5
          MOVWF
                   TXBUF
6
          CALL
                   TX
          MOVF
                   ADDRL, W
8
          MOVWF
                   TXBUF
9
          CALL
                   TX
          MOVLW
                   00H
          MOVWF
                   COUNTER
```

### 向 24LC515 写入数据子程序 2

```
WRLOOP
         MOVF
                  COUNTER, W
         MOVWF
                 TXBUF
         CALL
                 TX
3
         INCF
                  COUNTER, F
4
         BTFSS
                  COUNTER, 6
5
         GOTO
                  WRLOOP
6
         CALL
                  BSTOP
         CALL
                  DEL1S
8
          RETLW
                  00H
9
```

# 从 24LC515 读出数据子程序 1

1	RDBYTE	MOVLW	40H	Г
2		MOVWF	FSR	
3		MOVF	DEVICE, W	
4		MOVWF	TXBUF	
5		CALL	BSTART	
6		CALL	TX	
7		MOVF	ADDRH, W	
8		MOVWF	TXBUF	
9		CALL	TX	
10		MOVF	ADDRL, W	
11		MOVWF	TXBUF	
12		CALL	TX	
13		CALL	BSTART	
14		MOVF	DEVICE, W	
15		MOVWF	TXBUF	
16		BSF	TXBUF, 0	
17		CALL	TX	

# 从 24LC515 读出数据子程序 2

				_
1	RDLOOP	CALL	RX	
2		MOVF	RXBUF, W	
3		MOVWF	INDF	
4		INCF	FSR, F	
5		BTFSS	FSR, 4	
6		GOTO	MACK	
7		BSF	STATUS, RP0	
8		MOVLW	B'00111111'	
9		MOVWF	TRISC	
10		BCF	STATUS, RP0	
11		NOP		
12		BSF	PORTC, SDA	
13		NOP		
14		BSF	PORTC, SCL	
15		NOP		
16		NOP		
17		BCF	PORTC, SCL	

106

### 从 24LC515 读出数据子程序 3

```
CALL
                   BSTOP
           RETLW
                   00H
2
          BSF STATUS, RP0
  MACK
          MOVLW B'00111111'
4
          MOVWF TRISC
5
          BCF STATUS, RP0
6
          NOP
7
          BCF
                   PORTC, SDA
8
          NOP
9
10
          BSF
                   PORTC, SCL
          NOP
11
          NOP
12
          BCF
                   PORTC, SCL
13
          GOTO
                   RDLOOP
14
```

### 字节发送子程序 1

```
1 TX
          MOVLW
                 08H
          MOVWF
                 CNT
2
3
          BSF STATUS, RP0
          MOVLW B'00111111'
4
          MOVWF TRISC
5
          BCF
                 STATUS, RP0
6
7 TXLP BCF
                  EEPROM, DO
          BTFSC
                 TXBUF, 7
8
                  EEPROM, DO
          BSF
9
10 BITOUT NOP
          BTFSS
                  EEPROM, DO
11
          GOTO
                  BIT0
12
          BSF PORTC, SDA
13
          GOTO
                 CLKOUT
14
15 BIT0
          BCF
                 PORTC, SDA
```

### 字节发送子程序 2

```
1 CLKOUT
          NOP
          BSF
              PORTC, SCL
2
          NOP
3
          NOP
4
          NOP
5
          NOP
6
          NOP
7
          BCF
              PORTC, SCL
8
          RLF
                   TXBUF, F
9
10
          DECFSZ CNT, F
          GOTO
                   TXLP
11
12 BITIN
        BSF
                   STATUS, RP0
                   B'10111111'
          MOVLW
13
          MOVWF
                  TRISC
14
15
          BCF
                   STATUS, RP0
          NOP
16
```

### 字节发送子程序 3

```
1 ACK
          NOP
               PORTC, SCL
          BCF
2
          NOP
3
          NOP
4
          NOP
5
          BSF
                 PORTC, SCL
6
          NOP
          NOP
8
          BTFSC PORTC, SDA
9
          GOTO
                   ACK
10
          BCF
                 PORTC, SCL
11
           RETLW
                   00H
```

### 字节接收子程序 1

```
1 RX
         MOVLW
                 08H
                CNT
2
         MOVWF
         CLRF
              RXBUF
3
         BSF STATUS, RP0
4
         MOVLW
              B'10111111'
5
              TRISC
         MOVWF
6
            STATUS, RP0
         BCF
         NOP
8
```

### 字节接收子程序 2

```
1 RXLP
          BSF
                  PORTC, SCL
                  STATUS, C
          BCF
2
          NOP
3
          NOP
4
          NOP
5
          NOP
6
          NOP
7
          BTFSC PORTC, SDA
8
          BSF STATUS, C
9
                  RXBUF, F
10
          RLF
          BCF PORTC, SCL
11
          DECFSZ CNT, F
12
          GOTO
                  RXLP
13
          RETLW
                00H
14
```

### 发送开始子程序

```
BSTART
           BSF
                    PORTC, SCL
            BSF
                    PORTC, SDA
 3
           BSF
                    STATUS, RP0
 4
           MOVLW
                    B'00111111'
 5
           MOVWF
                    TRISC
 6
                    STATUS, RP0
            BCF
 7
           NOP
 8
           NOP
 9
           NOP
10
           NOP
11
           NOP
12
                    PORTC, SDA
           BCF
13
           NOP
14
           NOP
15
           NOP
16
           NOP
17
           NOP
18
            BCF
                    PORTC, SCL
19
            RETLW
                    00H
```


### 发送停止子程序

```
BSTOP
            BCF
                     PORTC, SDA
            BSF
                     STATUS, RP0
            MOVLW
                     B'00111111'
 4
            MOVWF
                     TRISC
 5
            BCF
                     STATUS, RP0
 6
                     PORTC, SCL
            BCF
            NOP
 8
            NOP
 9
            NOP
10
                     PORTC, SCL
            BSF
11
            NOP
12
            NOP
13
            NOP
14
            BSF
                     PORTC, SDA
15
            NOP
16
            NOP
17
            NOP
18
            NOP
19
            NOP
20
            BCF
                     PORTC, SCL
            NOP
22
            RETLW
                     00H
```

### 二进制数转换成 BCD 码子程序 1

```
BTOBCD
           MOVLW
                    10H
                    COUNTER
           MOVWF
           CLRF
                    R1H
3
           CLRF
                    R1Z
4
           CLRF
                    R1L
5
  L00P
           RLF
                    S1L, F
6
           RLF
                    S1H, F
7
           RLF
                    R1L, F
8
                    R1Z, F
9
           RLF
           RLF
                    R1H, F
10
           DECFSZ
                    COUNTER, F
11
           GOTO
                    ADJDET
12
           RETLW
                    00H
13
```

### 二进制数转换成 BCD 码子程序 2



### 二进制数转换成 BCD 码子程序 3


```
ADJBCD
           MOVLW
                    03H
                 INDF, W
           ADDWF
           MOVWF
                    TEMP
3
           BTFSC
                    TEMP, 3
4
           MOVWF
                    INDF
5
           MOVLW
                    30H
6
           ADDWF
                    INDF, W
8
           MOVWF
                    TEMP
           BTFSC
                    TEMP, 7
9
           MOVWF
                    INDF
10
           RETLW
                    00H
11
```

# USART 串行通信模块

### USART 串行通信模块

PIC 系列芯片中,片内除了含有同步串行口 SSP(SPI,I2C)外,还有一个串行通信接口 SCI。这是一个通用同步/异步收发器,简称 USART,它是计算机最常用的通信接口之一。

USART 可工作于如下三种方式:全双工异步方式;半双工同步 主控方式;半双工同步从动方式。



### 与 USART 模块相关的寄存器

- 1. 发送状态兼控制寄存器:TXSTA
- 2. 接收状态兼控制寄存器: RCSTA
- 3. USART 发送缓冲寄存器: TXREG
- 4. USART 接收缓冲寄存器: RCREG
- 5. 波特率发生器的波特率定义值寄存器:SPBRG
- 6. 第一中断使能寄存器: PIE1
- 7. 第一中断标志寄存器: PIR1
- 8. 中断控制寄存器:INTCON
- 9. RC 口方向寄存器:TRISC

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
CSRC	TX9	TXEN	SYNC	-	BRGH	TRMT	TX9D

Bit0 / TX9D: 发送数据的第 9 位 ( 9 位数据帧结构 )。

#### 清零 0

当前发送第9位数据位为0;

#### 置位 1

当前发送第9位数据位为1;

Bit1 / TRMT: 发送移位寄存器 (TSR) "空"标志位。

#### 清零 0

发送移位寄存器满;

#### 置位 1

发送移位寄存器空。

Bit2 / BRGH:高波特率选择位。

同步方式下,未用。异步模式下:

清零 0

低速;

置位 1

高速。

Bit4 / SYNC: USART 同步/异步模式选择位。

### 清零 0

选择异步模式(USAT);

### 置位 1

选择同步模式 (USRT)。

Bit5 / TXEN:发送使能位。

清零 0

关闭发送功能;

### 置位 1

使能发送功能。

Bit6 / TX9:发送数据长度选择位。8 位数据加 1 位校验或标识位。

#### 清零 0

8 位数据位发送;

#### 置位 1

9 位数据发送。

Bit7 / CSRC: 时钟源选择位。

异步模式下,未用。同步模式下:

#### 清零 0

选择被控(从属)模式(时钟来自外部输入信号);

### 置位 1

选择主控模式(时钟来自内部波特率发生器)。

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
:	SPEN	RX9	SREN	CREN	ADDEN	FERR	OERR	RX9D

Bit0 / RX9D: 所接收数据的第9位, 可作校验位或标识位等。

### 清零 0

当前接收第9位数据位为0;

#### 置位 1

当前接收第9位数据位为1;

Bit1 / OERR:溢出标志位。

### 清零 0

未发生溢出错误;

### 置位 1

发生了溢出错误。

Bit2 / FERR: 帧格式错误标志位,被动参数。

#### 清零 0

无帧格式错误;

### 置位 1

有帧格式错误。

Bit3 / ADDEN: 地址匹配检测使能位; 接收数据选择 9 位时, 该位才起作用。

#### 清零 0

取消地址匹配检测功能;

#### 置位 1

启用地址匹配检测功能。

Bit4 / CREN:连续接收使能位。

异步模式下:

清零 0

禁止连续接收功能;

置位 1

使能连续接收功能。

同步模式下:

清零 0

关闭连续接收;

置位 1

使能连续接收,直到该未被清0为止。优于 SREN 位。

Bit5 / SREN:单字节接收使能位。

异步方式下未用,并且在同步从属接收方式下该位也无用。接收 完成后该位即被清零。

#### 同步方式下:

#### 清零 0

禁止单字节接收功能;

#### 置位 1

使能单字节接收功能。

Bit6 / RX9:接收数据长度选择位。

### 清零 0

选择接收 8 位数据;

#### 置位 1

选择接收 9 位数据。

Bit7 / SPEN:串行端口使能位。

#### 清零 0

禁止串行端口工作;

#### 置位 1

允许串行端口工作。此时, RC7 和 RC6 作为 USART 的接收发送引脚。

# USART 发送缓冲寄存器 TXREG

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
TX7	TX6	TX5	TX4	TX3	TX2	TX1	TX0

每次发送的数据都是通过写入该缓冲器来实现的。

### USART 接收缓冲寄存器 RCREG

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
RX7	RX6	RX5	RX4	RX3	RX2	RX1	RX0

每次接收到的数据都可从该缓冲器读取出来的。

#### SPBRG 波特率寄存器

SPBRG 寄存器的设定值(0-255)与波特率成反比关系。在同步方式下,波特率仅由该寄存器来决定;而在异步方式下,则由BRGH位(TXSTA 寄存器的 bit2)和该寄存器共同确定。

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
对于波特率发生器产生波特率的定义值							


#### USART 波特率发生器

USART 模块带有一个波特率发生器 BRG (baud rate generator),用以产生串行传送所需的时钟,它支持 USART 的同步方式和异步方式。在异步方式下,BRGH 位用来控制波特率。在同步方式下,BRGH 位不起作用。

#### USART 波特率发生器

波特率发生器的逻辑结构如下图。其核心实际是一个递减的 8 位二进制计数器,其计数初始值是由寄存器 SPBRG 装入,在每次递减计数器到达 00H 之后的下一个计数脉冲到来时进行装入。系统时钟经过 6 位分频器后作为传递计数器的计数脉冲,其分频比可以由 BRGH 位和 SYNC 位设定为 1:4、1:16、或 1:6 4。

## 波特率时钟发生器示意图



## 同步方式波特率计算方式

波特率 = 
$$f_{OSC}/[4(N+1)]$$

$$N = f_{OSC}/(4x$$
 波特率) – 1

注意,N为SPBRG寄存器的初始值;BRGH必须设置为0, BRGH为1无用。

## 异步方式波特率计算方式

#### BRGH = 0 时:

波特率 = 
$$f_{OSC}/[64(N+1)]$$

$$N = f_{OSC}/(64x$$
 波特率)  $-1$ 

#### BRGH = 1 时:

波特率 = 
$$f_{OSC}/[16(N+1)]$$

$$N = f_{OSC}/(16x$$
 波特率)  $-1$ 

## 异步方式波特率计算方式

#### 例题

在某应用系统中,采用 4800 波特进行异步通信。假设单片机时钟频率为 fosc = 20MHZ,低速方式(BRGH=0)。

## USART 的异步模式

在异步工作方式下,串行通信接口采用标准的不归零 (NRZ) 格式,即 I 位起始位、8 位或 9 位数据位和 I 位停止位, 最常用的数据格式是 8 位。

片内提供的 8 位波特率发生器 BRG 可以用来驱动来自振荡器的时钟产生标准的波特率频率。

USART 接收和发送顺序是从最低位 (LSB) 开始。

USART 的发送器和接收器在功能上是独立的, 但它们所用的的数据格式和波待率是相同的。

### USART 的异步模式

波特率发生器可以根据 TXSTA 寄存器的 BRGH 位 (即 D0) 的设置产生两种不同的移位速率: 对系统时钟 16 分频和 64 分频的波特率时钟。

USART 硬件不支持奇偶校验,但可以用软件实现(并存储作为 第 9 位数据)。

在 CPU 处于休眠方式时, USART 不能用异步方式工作。

通过对 TXSTA 寄存器的 SYNC 位清零, 可选择 USART 异步工作方式。USART 异步工作方式由以下一些重要部件组成:波特率发生器 BRG;采样电路;异步发送器;异步接收器。

#### USART 异步发送模式

发送器的核心是发送移位寄存器 TSR。

移位寄存器从读/写发送缓冲器 TXREG 获得数据。

TXREG 的数据是用软件把要发送的数据送入的,等到把在这之前装入的停止位发送后,立即把 TXREG 中新的发送数据送入TSR。

一旦 TXREG 把数据送入 TSR 后, TXREG 就为"空"状态,同时把发送中断标志位 TXIF 置 1。


#### USART 异步发送模式

要让 SCI 工作于发送方式,必须先把 TXSTA 状态寄存器中的 TXEN 位 (即 TXSTA 的 D5) 置 I,不过真正的发送工作要等到 TXREG 已放有发送数据以及波特率发生器 BRG 发出移位脉冲后才开始。

也可以先把发送数据送入 TXREG, 然后再把 TXEN 位置 I 来启动发送工作。

一般当第一次启动发送时 TSR 是空的,所以对 TXREG 的传输将立即把数据送入 TSR 中,TXREG 缓冲器变空。由此就可以用"背靠背"地连续传送两个数据。

## USART 异步发送结构示意图




#### USART 异步发送步骤

- 1. 选择合适的波特率,对 SPBRG 进行初始化,如果要求是高速波特率,置 BRGH=1;
- 2. 置 SYNC=0 和 SPEN=1,使其工作在异步串行口工作方式;
- 3. 若需要中断,置 TXIE=1;
- 4. 若要传送 9 位数据, 置 TX9=1;
- 5. 置 TXEN=1 , 使 SCI 工作在发送器方式 ;
- 6. 若选择发送 9 位数据 , 第 9 位应该写入 TX9D 位 ;
- 7. 把 8 位发送数据送入 TXREG 缓冲器 (启动发送);
- 8. 如果使用中断,确保 GIE 和 PEIE 置位。

#### USART 异步接收模式

主要是由接收移位寄存器 RSR 和接收寄存器 RCREG 构成,串行信号从 RC7 / RX / DT 引脚接收,送入移位寄存器 RSR。一旦收到停止位,RSR 就将收到的 8 位数据装载到 RCREG 中。同时,RCIF 置 1,表示收到一个数据,当 RCREG 被读出时 RCIF 被清零。

### USART 异步接收结构示意图



## USART 异步接收模式注意问题

如 RSR 将数据装载到 RCREG 时,RCREG 内已有 1 个数据,则 产生数据传送溢出错误。OERR 置位。RSR 中数据将不能装入 RCREG;

OERR 置位后,RSR 不会接收新的数据。只有将 OERR 清 0 后才能接收新数据。OERR 清零的方法是将 CREN 清零再置位;如收到停止位为 0,则 FERR 置位;


## USART 异步接收步骤

- 1. 初始化 SPBRG 寄存器,选择合适的波特率;
- 2. 置 SYNC=0 和 SPEN=1,使其工作在异步串行口工作方式;
- 3. 若需要中断,置位 RCIE;
- 4. 若要接收 9 位数据,置位 RX9;
- 5. 置位 CREN, 使 SCI 工作在接收器方式;
- 6. 当接收完成数据后,中断标志位 RCIF 置 1,如果 RCIE=1,便产生中断;
- 7. 如果设定接收 9 位数据,读 RCSTA 获取第 9 位数据并判断在接收操作中是否发生错误;
- 8. 读 RCREG 中的 8 位数据;
- 9. 如果发生某种接收错误,通过 CREN 清零以清除错误;

### 带地址检测的 9 位异步接收方式

主要由 RSR 移位寄存器,RCREG 寄存器即波特率发生器 BRG 组成。工作过程如下:从 RC7/RX31 引脚输入数据,在波特率时钟作用下,一位一位移入 RSR 寄存器,一旦收到停止位,就将收到的第9位数据分别装入 RCREG 和 RX9D 中,并置 RCIF=1。再读取 RCREG 中的数据时,自动将 RCIF 清零。

#### USART 带地址检测 9 位异步接收结构图



## USART 带地址检测 9 位接收步骤

- 1. 初始化 SPBRG 寄存器,选择合适的波特率;
- 2. 置 SYNC=0 和 SPEN=1,使其工作在异步串行口工作方式;
- 3. 若需要中断,置位 RCIE;
- 4. 置位 RX9, 允许接收第9位;
- 5. 置位 ADDEN , 允许地址检测;
- 6. 置位 CREN, 使 SCI 工作在接收器方式;
- 7. 当接收完成数据后,中断标志位 RCIF 置 1 , 如果 RCIE=1 , 便产生中断;
- 8. 读 RCSTA 获取第 9 位数据并判断在接收时是否发生错误;
- 9. 读 RCREG 中的 8 位数据,判断设备是否被寻址;
- 10. 如果发生某种接收错误,通过清零 CREN 以清除错误;

#### USART 同步模式

USART 的同步模式是指进行通信双方之间,除了有数据传输线以外,还有一条时钟专用线。起着同步发送/接收的作用。在同步方式下,数据格式可以使用 8 位或 9 位。由于有专用的时钟线同步,所以在串行字符中不再需要起始位和停止位。在同步方式下只能工作在半双工方式下。

#### USART 同步主控发送模式

USART 同步主控发送方式与异步发送方式基本相同,发送器的核心是串行发送移位寄存器 (TSR) 和发送寄存器 TXREG。用户将要发送的数据装入 TXREG,一旦 TSR 中空就会从 TXREG 中读出要发送数据装入 TSR。同时,TXIF 被置位。一旦 TXIF 置位后只有当有新的数据写入 TXREG 后,才能使 TXIF 清零。当TSR 为空时 TRMT 置位,所以通过 TRMT 可查询 TSR 是否为空。

## USART 同步主控发送步骤

- 1. 选择合适的波特率,初始化 SPBRG;
- 2. 置 SYNC=1、SPEN=1 和 CSRC=1,使 USART 工作在同步主控方式;
- 3. 若需要中断,置 TXIE=1;
- 4. 若要发送 9 位数据,置位 TX9;
- 5. 置位 TXEN, 使 USART 工作在发送器方式;
- 6. 若选择发送 9 位数据方式 , 第 9 位应该先写入 TX9D 位 ;
- 7. 把 8 位发送数据送入 TXREG 缓冲器 , 启动发送 ;
- 8. 如果使用中断,确保中断控制寄存器的 D7(GIE)和 D6(PEIE)置位。

#### USART 主控接收模式

要使用 RSART 工作在同步主控接收模式时,首先选择同步方式,然后把 SREN 位或 CREN 位置位,即可进入同步主控接收状态,DT 数据线上的信号在时钟的下降沿被采样。如果 SREN = 1,仅接收一个字节。如果 CREN = 1,则可连续地接收数据,直到 CREN 被清零为止。如果 SREN 和 CREN 都被置位,则 CREN 状态优先于 SREN 状态,进行连续接收。

## USART 同步主控接收步骤

- 1. 选择合适的波特率, 初始化 SPBRG;
- 2. 设置 SYNC=1、SPEN=1 和 CSRC=1, 工作在同步主控方式;
- 3. 确保 CREN 和 SREN 清零;
- 4. 如果需要使用中断,置位 RCIE;
- 5. 如果 9 位模式接收,置位 RX9;
- 6. 如果单字节接收,置位SREN;如果连续接收,置位CREN;
- 7. 接收完成,中断标志位置位,如果 RCIF=1,产生中断请求;
- 8. 读 RCSTA 寄存器 , 获取第 9 位 , 并判断接收时是否有错误 ;
- 9. 读 RCREG 寄存器 , 得 8 位数据 ;
- 10. 如果出错,通过 CREN 清零清除错误;
- 11. 如果采用中断,确保中断控制寄存器的 GIE 和 PEIE 置位。

#### USART 同步从动发送模式

USART 的同步从动方式和同步主控方式的区别就是其时钟信号 CK 由外部提供,也就是由对方提供,因此就是本机在睡眠状态 下仍可进行通信。

## USART 同步从动发送步骤

- 1. 置位 SYNC 和 SPEN,复位 CSRC,使 USART 工作在同步 从动方式;
- 2. 复位 CREN 和 SREN;
- 3. 若需要使用中断,置位 TXIE;
- 4. 若要使用 9 位数据传输模式,置位 TX9;
- 5. 置位 TXEN, 使 USART 工作在发送器方式;
- 6. 若选择 9 位数据传输模式,第 9 位写入 TX9D 位;
- 7. 写入数据到 TXREG 缓冲器 , 启动发送 ;
- 8. 如果使用中断,确保中断控制寄存器的 GIE (D7)和 PEIE (D6)置位。

### USART 同步从动接收模式

同步从动接收和同步主控接收的操作基本上是一样的,只是当 CPU 处于休眠方式下有所区别。另外,在从动接收方式下,没 有用到 SREN 位。

## USART 同步从动接收步骤

- 1. 设置 SYNC=1、SPEN=1 和 CSRC=0, 使其工作在同步从动串行口工作方式。
- 2. 若需要使用中断,置位 RCIE;
- 3. 若要使用 9 位数据传输模式,置位 TX9;
- 4. 置位 CREN, 使 USART 工作在接收器方式;
- 5. 完成接收,标志位 RCIF 置位,如果中断开放,将产生中断请求;
- 6. 读 RCSTA 寄存器 , 获取第 9 位数据 , 判断在接收期间是否出错 ;
- 7. 读 RCREG 寄存器,获取 8 位接收数据;
- 8. 如果出错,通过 CREN 清零清除出错标志位;
- 9. 如果使用中断,确保中断控制寄存器的 GIE 和 PEIE 置位。

## 应用实例

#### 例题 9-6

主、从单片机采用如图 9-33 所示硬件电路,基于 USART 同步/异步串行通信,通过电平变化中断实现双机同步 LED 快慢速加减计数显示。

## 主机程序头

```
LIST
             P=16F877
 INCLUDE
             "P16F877.INC"
             EQU
 COUNTER
                       70H
 COUNTER
             EQU
                       71H
             ORG
                       0000H
5
             NOP
6
             GOTO
                       ST
7
```

```
ORG
                 0004H
         BTFSC
                 INTCON, RBIF
         GOTO
                 LRBIF
         MOVF
                 RCREG, W
4
         MOVWF
                 COUNTER
                PIR1, RCIF
         BCF
6
         GOTO
                RE
```

1	LRBIF	BCF	INTCON, RBIF
2	BB4	BTFSS	PORTB, 4
3		GOTO	BB5
4		CALL	DELAY10MS
5		BTFSS	PORTB, 4
6		GOTO	BB5
7	PP4	BTFSC	PORTB, 4
8		GOTO	PP4
9		CALL	DELAY10MS
10		BTFSC	PORTB, 4
11		GOTO	PP4
12		CLRF	COUNTER
13		GOTO	RE

1	BB5	BTFSS	PORTB, 5
2		GOTO	BB6
3		CALL	DELAY10MS
4		BTFSS	PORTB, 5
5		GOTO	BB6
6	PP5	BTFSC	PORTB, 5
7		GOTO	PP5
8		CALL	DELAY10MS
9		BTFSC	PORTB, 5
10		GOTO	PP5
11		MOVLW	01H
12		MOVWF	COUNTER
13		GOTO	RE

1	BB6	BTFSS	PORTB, 6
2		GOTO	BB7
3		CALL	DELAY10MS
4		BTFSS	PORTB, 6
5		GOTO	BB7
6	PP6	BTFSC	PORTB, 6
7		GOTO	PP6
8		CALL	DELAY10MS
9		BTFSC	PORTB, 6
10		GOTO	PP6
11		MOVLW	02H
12		MOVWF	COUNTER
13		GOTO	RE

1	BB7	BTFSS	PORTB, 7
2		GOTO	RE
3		CALL	DELAY10MS
4		BTFSS	PORTB, 7
5		GOTO	RE
6	PP7	BTFSC	PORTB, 7
7		GOTO	PP7
8		CALL	DELAY10MS
9		BTFSC	PORTB, 7
10		GOTO	PP7
11		MOVLW	03H
12		MOVWF	COUNTER
13		GOTO	RE

## 主机中断程序

```
RE BSF COUNT, 0

CLRF PORTD

MOVLW 00H


CALL OUTSHU

RETFIE
```


## 主机主程序

1	ST	BSF	STATUS, RP0
Τ	31	וכט	STATUS, KI U
2		MOVLW	B'10000000'
3		MOVWF	TRISC
4		MOVLW	19H
5		MOVWF	SPBRG
6		MOVLW	B'00100100'
7		MOVWF	TXSTA
8		MOVLW	00H
9		MOVWF	TRISD
10		MOVLW	0F0H
11		MOVWF	TRISB
12		BSF	PIE1, RCIE

#### 主机主程序



#### 主机主程序



```
; 慢速自动加1(第一种显示方式)
4 XSH1
         INCF
                PORTD, F
         MOVF
                PORTD, W
5
         CALL
                OUTSHU
         CALL
                DELAY1S
         GOTO
                L00P
8
```

```
; 慢速自动减1(第二种显示方式)
4 XSH2
         INCF
                PORTD, F
         MOVF
                PORTD, W
5
         CALL
                OUTSHU
         CALL
                DELAY1S
         GOTO
                L00P
8
```

```
; 快速自动加1(第三种显示方式)
3
4 XSH3
         INCF
                 PORTD, F
         MOVF
                 PORTD, W
5
         CALL
                 OUTSHU
         CALL
                 DELAY10MS
         GOTO
                 L00P
8
```

```
; 快速自动减1(第三种显示方式)
3
4 XSH4
         INCF
                PORTD, F
         MOVF
                PORTD, W
5
         CALL
                OUTSHU
         CALL
                DELAY10MS
         GOTO
                 L00P
8
```


#### 主机数据发送

```
1
 ; 数据发送子程序
3
 OUTSHU MOVWF TXREG
        BSF
               STATUS, RP0
5
 LPTX BTFSS
               TXSTA, TRMT
        GOTO
               LPTX
        BCF
               STATUS, RP0
8
        RETURN
9
```

## 主机 1s 延时子程序

1	DEL AV1C	MOVLW	96H		
1	DLLATIS				
2		MOVWF	20H		
3	L1S1	MOVLW	0EBH		
4		MOVWF	21H		
5	L1S2	MOVLW	0ECH		
6		MOVWF	22H		
7	L1S3	DECFSZ	22H,	F	
8		GOTO	L1S3		
9		DECFSZ	21H,	F	
10		GOTO	L1S2		
11		DECFSZ	20H,	F	
12		GOTO	L1S1		
13		RETURN			

### 主机 10ms 延时子程序



## 从机程序头

```
1
      LIST P=16F877
      INCLUDE "p16f877a.inc"
3
4
 COUNTER EQU
                   70H
          EQU
 COUNT
                   71H
          ORG
                   0000H
          NOP
8
          GOTO
                   ST
9
```

```
ORG
                 0004H
         BTFSC
                 INTCON, RBIF
         GOTO
                  LRBIF
         MOVF
                 RCREG, W
4
         MOVWF
               PORTD
                 PIR1, RCIF
         BCF
6
         GOTO
                 RE
```

LRBIF	BCF	INTCON, RBIF
BB4	BTFSS	PORTB, 4
	GOTO	BB5
	CALL	DELAY10MS
	BTFSS	PORTB, 4
	GOTO	BB5
PP4	BTFSC	PORTB, 4
	GOTO	PP4
	CALL	DELAY10MS
	BTFSC	PORTB, 4
	GOTO	PP4
	CLRF	COUNTER
	MOVF	COUNTER, W
	CALL	OUTSHU
	GOTO	RE
	BB4	GOTO CALL BTFSS GOTO PP4 BTFSC GOTO CALL BTFSC GOTO CALL BTFSC GOTO CLRF MOVF CALL

189

```
BB5
           BTFSS
                    PORTB, 5
           GOTO
                    BB6
2
           CALL
                    DELAY10MS
3
           BTFSS
                    PORTB, 5
4
           GOTO
                     BB6
5
  PP5
           BTFSC
                    PORTB, 5
6
           GOTO
                    PP5
7
           CALL
                    DELAY10MS
8
                    PORTB, 5
           BTFSC
9
           GOTO
                    PP5
           MOVLW
                    01H
           MOVWF
                    COUNTER
           CALL
                     OUTSHU
13
           GOTO
                    RE
14
```

			=
1	BB6	BTFSS	PORTB, 6
2		GOTO	BB7
3		CALL	DELAY10MS
4		BTFSS	PORTB, 6
5		GOTO	BB7
6	PP6	BTFSC	PORTB, 6
7		GOTO	PP6
8		CALL	DELAY10MS
9		BTFSC	PORTB, 6
10		GOTO	PP6
11		MOVLW	02H
12		MOVWF	COUNTER
13		CALL	OUTSHU
14		GOTO	RE

	-		
1	BB7	BTFSS	PORTB, 7
2		GOTO	RE
3		CALL	DELAY10MS
4		BTFSS	PORTB, 7
5		GOTO	RE
6	PP7	BTFSC	PORTB, 7
7		GOTO	PP7
8		CALL	DELAY10MS
9		BTFSC	PORTB, 7
10		GOTO	PP7
11		MOVLW	03Н
12		MOVWF	COUNTER
13		CALL	OUTSHU
14		GOTO	RE

```
RE BSF COUNT, 0

CLRF PORTD

MOVLW 00H


CALL OUTSHU

RETFIE
```

## 从机主程序

1	ST	BSF	STATUS, RP0
2		MOVLW	B'10000000'
3		MOVWF	TRISC
4		MOVLW	19H
5		MOVWF	SPBRG
6		MOVLW	B'00100100'
7		MOVWF	TXSTA
8		MOVLW	00H
9		MOVWF	TRISD
10		MOVLW	0F0H
11		MOVWF	TRISB
12		BSF	PIE1, RCIE

### 从机主程序



#### 从机数据发送子程序

```
1
 ; 数据发送子程序
3
 OUTSHU MOVWF
                TXREG
        BSF
                STATUS, RP0
5
 LPTX
        BTFSS
                TXSTA, TRMT
        GOTO
                LPTX
        BCF
                STATUS, RP0
8
        RETURN
9
```

## 从机 10ms 延时子程序

```
10ms 延时子程序
3
 DELAY10MS MOVLW
                      0DH
            MOVWF
                      20H
5
 L10MS1
            MOVLW
                      0FFH
            MOVWF
                      21H
 L10MS2
            DECFSZ
                      21H, F
            GOTO
                      L10MS2
9
            DECFSZ
                      20H, F
            GOTO
                      L10MS1
            RETURN
            END
```